



Сбор плазмы с использованием системы PCS® 2 Руководство по эксплуатации для

- мешок для сбора плазмы (00690-00);
- мешок для сбора плазмы (SC690-00);
- мешок для сбора плазмы (с линией возврата NaCl) (00692-00);
- колокол для плазмафереза (с высоким разделением) (625HS-00);
- колокол для получения плазмы (0625B-00).

CE 0123



HAEMONETICS CORPORATION
400 Wood Road, Braintree, MA
02184, USA

104664-RUBY
май 2021 г.

© 2021 Haemonetics Corporation. Все права защищены.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

Авторские права

Содержимое настоящего руководства является собственностью корпорации Haemonetics. Haemonetics®, PCS® и Express® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Haemonetics в США и/или других странах.

Любые сведения или описания, содержащиеся в настоящем руководстве, не могут быть воспроизведены либо разглашены представителям широкой общественности, а также использованы в каких-либо специализированных инструкциях без письменного разрешения корпорации Haemonetics, США. Все письменные запросы направляйте по соответствующему адресу.

Международная штаб-квартира

Haemonetics S.A.
Rue des Fléchères
Signy Centre
P.O. Box 262
1274 Signy Centre,
Switzerland (Швейцария)
Тел.: +41 22 363 9011
Факс: +41 22 363 9054

Штаб-квартира корпорации

Haemonetics Corporation
400 Wood Road
Braintree, MA 02184
U.S.A. (США)
Тел.: +1 781 848 7100
Факс: +1 781 848 5106

Отказ от ответственности

Целью настоящего руководства является предоставление оператору необходимых инструкций по надлежащей эксплуатации и техническому обслуживанию определенных изделий корпорации Haemonetics. Кроме настоящего руководства, необходимо также пройти обучение у квалифицированного специалиста компании Haemonetics.

Несоблюдение перечисленных инструкций может привести к нарушению работы изделия, травмированию оператора или других лиц, а также аннулированию соответствующих гарантийных обязательств по данному изделию. Компания Haemonetics не несет ответственности за ущерб, связанный с неправильным использованием или обслуживанием изделий компании.

В процессе утилизации изделий компании Haemonetics может возникнуть необходимость обращения с загрязненными кровью материалами. Оператор должен полностью понимать и выполнять все инструкции, обеспечивающие безопасное обращение с препаратами крови и их отходами, включая принятые в учреждении правила и процедуры.

Все решения относительно обращения и использования препаратов крови, полученных при помощи оборудования компании Haemonetics, должны приниматься лечащим врачом либо другими квалифицированными медицинскими сотрудниками. Компания Haemonetics не дает каких-либо гарантий в отношении таких препаратов крови.

Содержание

Глава 1 Процедура сбора плазмы с использованием PCS2. Общие сведения

ПРИНЦИП РАБОТЫ PCS2	1-2
Настраиваемые параметры процедуры.	1-2
ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ	1-4
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ	1-5
Соотн. антикоагул./кровь.	1-5
Тип иглы	1-5
Скор. насоса при возвр.	1-5
Скор. насоса при заборе	1-5
Давление манжеты	1-5
Сбор плазмы (цель).	1-5
Макс. плазмы/цикл.	1-6
Вес плазмы%	1-6
Замещение физ. р-ром	1-6
Объем физ. раствора	1-6
Укороч. последн. цикл	1-6
ПАРАМЕТРЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ . . .	1-7
Физ. р-р след. возв.	1-7
ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ЗАПОЛНЕНИЯ.	1-9
Ручное короткое заполнение	1-9
Автоматическое короткое заполнение.	1-9

Глава 2 Расходные материалы для PCS2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ PCS2	2-2
Разобранный комплект	2-2
Собранный комплект.	2-2
Закрытый комплект	2-2
Составление расходного комплекта PCS2	2-2
КОЛОКОЛ ЦЕНТРИФУГИ	2-5
Работа колокола	2-6
ВХОДНЫЕ МАГИСТРАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ.	2-9
Расходные магистрали донорской линии и линии крови	2-9
Магистраль ДДД	2-10
Магистрали линии раствора антикоагулянта	2-11
ВЫХОДНЫЕ МАГИСТРАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ	2-12
Магистрали оттока продукта.	2-12
Магистрали для физиологического раствора	2-12
Магистраль ДДС	2-12
ТИПЫ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ PCS2.	2-13

Глава 3 Процедура сбора плазмы с использованием PCS2. Порядок проведения

ПОДГОТОВКА К СБОРУ ПЛАЗМЫ С ПОМОЩЬЮ PCS2	3-2
Тестирование системы	3-2
Выбор процедуры	3-2
Подготовка к установке расходного комплекта	3-3
УСТАНОВКА РАСХОДНОГО КОМПЛЕКТА	3-5
Установка колокола центрифуги	3-5
Установка выходной части расходного комплекта	3-5
Установка входной части расходного комплекта	3-7
Запуск самозагрузки магистралей насосов	3-9
Подготовка к заполнению расходного комплекта	3-11
Подключение пакетов с раствором	3-12
Заполнение расходного комплекта раствором антикоагулянта ..	3-13
НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ	3-15
Венепункция	3-15
Начало первого цикла	3-15
Контроль за ходом процедуры	3-16
Контроль состояния донора	3-16
Контроль потоков во время цикла забора	3-16
РЕЖИМ ЗАБОРА	3-18
РЕЖИМ ВОЗВРАТА	3-20
Замещение физ. р-ром: нет	3-20
Замещение физ. р-ром: да	3-21
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ	3-22

Глава 4 Устранение неполадок во время процедуры PCS2

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ	4-2
ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ	
РАБОТОСПОСОБНОСТИ PCS2	4-3
Быстрое восстановление	4-3
Восстановление через отключение питания	4-4
Сообщения системы защиты об обнаружении сбоев	4-7
Сообщения системы защиты об отклонениях давления	4-8
ОСОБЫЕ МЕТОДЫ ДЕЙСТВИЙ ПРИ СБОЯХ И ОТКАЗАХ	4-9
Действия при отключении питания	4-9
Ручное вливание самотеком	4-9
Повторная венепункция	4-11
Ручное прерывание процедуры сбора плазмы	4-13
Действия при израсходовании антикоагулянта	4-14
ОСОБЫЕ СООБЩЕНИЯ	4-15
Проверка установки датчика линии	4-15
DPM (ДДД) Проверка давления в режиме забора	4-15
Контроль веса собранной плазмы	4-16
Сообщение о распознавании типа колокола	4-16
Предупреждение о проверке загрузки насоса	4-17

Приложение А Конфигурация специалиста

КОНФИГУРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА	A-2
Переход в меню конфигурации специалиста	A-2
Проверка весов	A-3
Выбор единиц измерения плазмы и заданного количества	A-3
Меню конфигурации выбора расходного комплекта	A-5
Настройка параметров регуляции потока	A-10
Удаление конфигурации специалиста	A-11

Глава 1

Процедура сбора плазмы с использованием PCS2. Общие сведения

ПРИНЦИП РАБОТЫ PCS2	1-2
Настраиваемые параметры процедуры	1-2
ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ	1-4
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ	1-5
Соотн. антикоагул./кровь	1-5
Тип иглы	1-5
Скор. насоса при возвр.	1-5
Скор. насоса при заборе	1-5
Давление манжеты	1-5
Сбор плазмы (цель)	1-5
Макс. плазмы/цикл	1-6
Вес плазмы%	1-6
Замещение физ. р-ром	1-6
Объём физ. раствора	1-6
Укороч. последн. цикл	1-6
ПАРАМЕТРЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ ...	1-7
Физ. р-р след. возв.	1-7
ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ЗАПОЛНЕНИЯ	1-9
Ручное короткое заполнение	1-9
Автоматическое короткое заполнение	1-9

ПРИНЦИП РАБОТЫ PCS2

Усовершенствованная технология PCS2 предоставляет любой организации, осуществляющей плазмаферез, максимальную степень гибкости и отличное качество продукта благодаря конструкции сердечника колокола для интенсивного разделения (HS) плазмы, который обеспечивает низкое содержание лейкоцитов и тромбоцитов в собранной плазме.

При применении усовершенствованной технологии работа PCS2 по-прежнему отличается высоким уровнем автоматизации, однако интерфейс, используемый во время процедуры, значительно упрощен. Некоторые возможности, например, замещение физиологическим раствором для донора или выбор двух мешков для сбора плазмы, автоматически активируются во время выбора расходного комплекта.

В начале каждой процедуры на экран выводится предопределенный перечень доступных комбинаций расходных комплектов. Выбор расходных комплектов предоставляется организации, осуществляющей плазмаферез, а специалист может настроить перечень в соответствии с потребностями организации.

Оператор должен выбрать тип процедуры и просто выполнить следующее:

- выбрать расходный комплект, производства Haemonetics®, соответствующий требуемой процедуре. Убедиться, что выбранный расходный комплект валидирован компанией Haemonetics и указан в Таблице 2-1 «Расходные материалы для PCS2, произведенные и валидированные компанией Haemonetics» на страницах 2-3 и 2-4 данного руководства по эксплуатации;
- установить соответствующие расходные материалы;
- подготовить донора и начать первый цикл забора.

После этого сбор плазмы выполняется автоматически.

Настраиваемые параметры процедуры

При поставке аппарата PCS2 в нем заданы *стандартные* (используемые по умолчанию) значения параметров процедуры сбора плазмы. Для некоторых настраиваемых параметров PCS2 оператор может использовать стандартные значения или настраивать их в соответствии с особенностями конкретной процедуры сбора плазмы и конкретного донора.

После заполнения расходного комплекта PCS2 раствором антикоагулянта оператор имеет возможность просмотреть стандартные значения параметров как перед началом процедуры сбора плазмы, так и в ходе ее проведения.

Вызов меню настраиваемых параметров выполняется следующим образом:

- Нажмите клавишу **Modify Program** один раз для доступа к меню.
- Нажимая клавишу **Modify Program**, прокручивайте список параметров.
- Изменение значения параметра производится с помощью клавиш **ДА/НЕТ**.
 - Чтобы увеличить значение параметра, нажмите клавишу **ДА**.
 - Чтобы уменьшить значение параметра, нажмите клавишу **НЕТ**.
- Нажимайте клавишу **Save Program** после каждого изменения параметра, чтобы сохранить новые значения для последующих процедур. Сохраненные значения применяются только к выбранному в настоящий момент расходному комплекту.

Выйти из меню параметров можно двумя способами:

- Прокручивайте список параметров до тех пор, пока снова не появится рабочий экран.
- Нажмите клавишу текущего режима.

Например, если оператор просматривал параметры в режиме забора:

- Для возврата к рабочему экрану требуется нажать клавишу Draw.

ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ

В приведенной ниже таблице указаны следующие значения:

- параметры процедуры сбора плазмы с использованием PCS2, настраиваемые оператором;
- диапазон доступных значений (минимум — максимум);
- единицы измерения для относительных параметров;
- стандартное значение, установленное Haemonetics;
- шаг изменения параметра при настройке.

Табл. 1-1. Настраиваемые параметры процедуры сбора плазмы с использованием PCS2

Общие параметры	Диапазон значений	Единица измерения	Стандартное значение	Шаг изменения
ДАВЛЕНИЕ МАНЖЕТЫ	0–100	мм рт. ст.	50	5
ТИП ИГЛЫ	16G/17G/ЗАПРОС		Нет	ЗАПРОС
СКОР. НАСОСА ПРИ ЗАБОРЕ	20–120	мл/мин	120	5
МАКС. ПЛАЗМЫ/ЦИКЛ	0–300	г	300	1
СБОР ПЛАЗМЫ (ЦЕЛЬ)	0–1100 (мл) 0–1155 (г)	мл или г ¹	650	1
ВЕС ПЛАЗМЫ%	80–100	%	99	1
СКОР. НАСОСА ПРИ ВОЗВР.	20–150	мл/мин	120	5
ЗАМЕЩЕНИЕ ФИЗ. Р-РОМ ²	ДА/НЕТ		НЕТ	
ОБЪЁМ ФИЗ. РАСТВОРА ³	100–500	мл	500	10
ФИЗ.Р-Р СЛЕД.ВОЗВ. ⁴	НЕ ВОЗВРАЩАТ/1/2/ ВЕСЬ/КАЖД.		НЕТ	
УКОРОЧ. ПОСЛЕДН. ЦИКЛ ⁵	ДА/НЕТ		ДА	

¹ Параметр сбора плазмы отображается в ходе процедуры сбора в миллилитрах или в граммах, в зависимости от настройки в конфигурации специалиста.

² Параметры физиологического раствора **недоступны** только в случае, если оператор выбрал два мешка для сбора плазмы или если расходный комплект не предусматривает замещения физиологическим раствором.

³ Отображается только в случае, если для параметра замещения физиологическим раствором выбрано значение «ДА».

⁴ Отображается только в случае, если для параметра замещения физиологическим раствором выбрано значение «ДА» и система работает в режиме забора или возврата.

⁵ Чтобы параметр укороченного последнего цикла был доступен оператору для всех типов расходных комплектов, необходимо предусмотреть такую возможность в ходе настройки технической конфигурации системы.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ

Соотн. антикоагул./ кровь

Этот параметр (не показан в *Таблица 1-1*) показывает соотношение антикоагулянта и донорской цельной крови. Этот параметр приводится исключительно в справочных целях и не может быть изменен.

Тип иглы

Этот параметр определяет калибр иглы, которая будет использоваться в ходе процедуры. Если параметр не сконфигурирован, то в конце режима заполнения на экран выводится запрос для выбора калибра иглы.

Скор. насоса при возвр.

Этот параметр устанавливает заданную скорость, с которой будет вращаться насос для крови в режиме возврата. Эта величина будет отображаться в статистических данных по процедуре в режимах готовности и возврата.

Изменение скорости насоса с помощью клавиш управления насосом действует только в текущем цикле.

Чтобы изменить скорость насоса для всей процедуры, оператору необходимо с помощью клавиши Modify Program войти в меню параметров процедуры, а затем установить желаемую скорость; она будет действовать для всех циклов данной процедуры.



Примечание. Фактическая скорость насоса для крови в режимах забора и возврата может быть ниже стандартной при сниженном донорском потоке.

Скор. насоса при заборе

Этот параметр устанавливает заданную скорость, с которой будет вращаться насос для крови в режиме забора. Эта величина будет отображаться в статистических данных по процедуре в режимах готовности и забора.

Давление манжеты

Этот параметр устанавливает, до какой степени требуется надувать донорскую манжету. Эта величина всегда отображается в статистических данных по процедуре.

Сбор плазмы (цель)

Этот параметр устанавливает общий объем плазмы, который должен быть получен от донора за одну процедуру.

При выполнении процедуры с замещением физиологическим раствором эта величина отображается в статистических данных по процедуре в течение всей процедуры. Она указывается под заголовком **ПЛАЗМ** рядом с фактическим количеством плазмы, собранной к текущему моменту. Величина, указывающая фактическое количество собранной плазмы, обновляется в ходе всей процедуры.

При выполнении процедуры без замещения физиологическим раствором эта величина отображается в статистических данных по процедуре в течение всей процедуры под заголовком **ЦЕЛЬ**.

Макс. плазмы/ цикл

Этот параметр устанавливает предел максимального количества плазмы, которое может быть собрано в течение цикла забора.

Вес плазмы%

Если количество собранной плазмы достигает заданного процентного отношения, запуск очередного цикла блокируется.

Например, если этот параметр установлен на 99%, очередной цикл не начнется, если система обнаружит, что уже было собрано 99% заданного количества плазмы или более.

Замещение физ. р-ром

Этот параметр разрешает (или запрещает) оператору вливать донору физиологический раствор.

Объём физ. раствора

Этот параметр устанавливает общий объем физиологического раствора, который может быть влит донору во время процедуры.

Укороч. последн. цикл

Параметр **УКОРОЧ. ПОСЛЕДН. ЦИКЛ** предназначен для оптимизации длительности процедуры на основе вычислений объемов плазмы, собранных в предыдущих циклах. Если заданный объем плазмы может быть получен с использованием укороченного последнего цикла забора, то во время цикла возврата перед последним циклом забора колокол центрифуги может освободиться только частично.



Примечание. Чтобы этот параметр был доступен в качестве настраиваемого для всех типов расходных комплектов, необходимо предусмотреть такую возможность в ходе настройки технической конфигурации системы.

ПАРАМЕТРЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ

Настройки параметров физиологического раствора можно просмотреть в режимах готовности, забора или возврата. Оператор может войти в меню параметров процедуры и изменить количество физиологического раствора, которое будет введено в последующем цикле. Вливание физиологического раствора может быть запущено только в режиме возврата и будет осуществляться в различных циклах в зависимости от значения параметра **ФИЗ. Р-Р СЛЕД. ВОЗВ.**

Физ. р-р след. ВОЗВ.

Вливание физиологического раствора может выполняться автоматически, если оператор выбрал процедуру, предусматривающую такое вливание. Диапазон возможностей зависит от типа используемого расходного комплекта.

Автоматическое вливание на основе настройки параметра **ФИЗ. Р-Р СЛЕД. ВОЗВ.**

Чтобы автоматически выполнить вливание физиологического раствора донору, для любого типа расходного колокола необходимо следующее:

- для параметра **ЗАМЕЩЕНИЕ ФИЗ. Р-РОМ** должно быть установлено значение **ДА**;
- должен быть установлен расходный комплект, рассчитанный на замещение физиологическим раствором.

Вливание выполняется автоматически, когда система PCS2 находится в режиме возврата:

- ➔ Нажмите клавишу Return, чтобы запустить цикл возврата (если это требуется).

После вливания донору определенного объема содержимого колокола система PCS2 вливает ему заданный объем физиологического раствора, затем — остаток содержимого колокола.

Следующий цикл забора запускается автоматически. Процедура повторяется, пока не будет достигнут заданный объем плазмы.

- Весь объем физиологического раствора может быть влит донору в следующем цикле, если для параметра **ФИЗ. Р-Р СЛЕД. ВОЗВ.** установлено значение **ВЕСЬ**.
- В следующем цикле донору может быть влита половина объема физиологического раствора, если было собрано больше половины заданного объема плазмы и для параметра **ФИЗ. Р-Р СЛЕД. ВОЗВ.** установлено значение **ПОЛОВИНА**.
- Равные части физиологического раствора могут быть влиты донору в каждом из оставшихся циклов, если для параметра **ФИЗ. Р-Р СЛЕД. ВОЗВ.** установлено значение **КАЖД**.

Ручное вливание с помощью клавиши Saline

Может возникнуть ситуация, когда донору потребуется немедленное вливание физиологического раствора. Если установленный расходный комплект рассчитан на замещение физиологическим раствором и для параметра **ЗАМЕЩЕНИЕ ФИЗ. Р-РОМ** установлено значение **ДА**, **ВРУЧНУЮ** или **ЗАПРОС**, можно вручную выполнить вливание физиологического раствора в цикле возврата:

- Нажмите клавишу Saline, чтобы открыть клапан физиологического раствора и закрыть клапан плазмы.

Чтобы окончить вливание физиологического раствора вручную:

- Нажмите кнопку Plasma, чтобы закрыть клапан физиологического раствора и открыть клапан плазмы.

Использованный объем физиологического раствора отображается на экране. Если оператор не закроет клапан физиологического раствора вручную, то система PCS2 закроет его автоматически, когда будет влит запрограммированное максимальное количество физиологического раствора.



Предупреждение. Оператор должен руководствоваться правилами, установленными в данной организации (выполняющей сбор плазмы) для конкретной ситуации.

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ЗАПОЛНЕНИЯ

Система PCS2 может быть настроена на дополнительную операцию заполнения антикоагулянтом, которая **не может** быть изменена оператором. Настройка операции заполнения может быть выполнена только уполномоченным специалистом компании Haemonetics по заказу организации, осуществляющей аферез. Возможны следующие варианты настройки такой дополнительной операции.

Ручное короткое заполнение

Эта операция позволяет уменьшить количество раствора антикоагулянта, используемого для заполнения магистрали донорской линии. Однако оператор должен визуально убедиться, что линия для антикоагулянта заполнена полностью, до магистрали донорской иглы.

Чтобы указать оператору на необходимость проверить раствор антикоагулянта в магистрали, на экран выводится следующее сообщение:

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
АНТИКОАГУЛЯНТ ДОСТИГ КРОВИ
НАЖАТЬ ДА ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ
НАЖАТЬ ЗАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕН

Рис. 1-1. Сообщение о ручном коротком заполнении

Если линия для антикоагулянта заполнена не полностью:

- ➔ Нажмите клавишу Prime и удерживайте ее, пока магистраль не заполнится.

После того, как раствор антикоагулянта достигнет линии донора/крови:

- ➔ Нажмите клавишу ДА, чтобы подтвердить, что заполнение выполнено.

Автоматическое короткое заполнение

Эта операция автоматически направляет раствор антикоагулянта в линию для заполнения магистрали (как и при обычной работе), а затем возвращает некоторое количество раствора антикоагулянта в емкость антикоагулянта путем обратного вращения насосов.

Оператор должен визуально убедиться, что в конце автоматического короткого заполнения линия для антикоагулянта заполнена полностью, до магистрали донорской иглы.

Глава 2

Расходные материалы для PCS2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ PCS2	2-2
Разобранный комплект	2-2
Собранный комплект	2-2
Закрытый комплект	2-2
Составление расходного комплекта PCS2	2-2
КОЛОКОЛ ЦЕНТРИФУГИ	2-5
Работа колокола	2-6
ВХОДНЫЕ МАГИСТРАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ	2-9
Расходные магистрали донорской линии и линии крови	2-9
Магистраль ДДД	2-10
Магистрали линии раствора антикоагулянта	2-11
ВЫХОДНЫЕ МАГИСТРАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ	2-12
Магистрали оттока продукта	2-12
Магистрали для физиологического раствора	2-12
Магистраль ДДС	2-12
ТИПЫ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ PCS2	2-13

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ PCS2

Компания Haemonetics разработала одноразовые расходные материалы для процедур сбора плазмы с использованием PCS2. Вместе эти материалы называются *расходными магистралями* или *расходным комплектом*.



Примечание. Компания Haemonetics предлагает широкий ассортимент расходных материалов для сбора плазмы, однако некоторые из них доступны не везде.

Разобранный комплект

Можно собрать отдельные упакованные расходные материалы PCS2 в комплект. Составные элементы такого комплекта можно собирать в разных сочетаниях в соответствии с потребностями конкретного аферезного центра. Такой комплект называется *разобранным комплектом*.

Собранный комплект

Собранный комплект состоит из расходных материалов, к которым заранее присоединен колокол центрифуги. Можно использовать различные комбинации элементов, собранные заранее, в зависимости от типа конечного продукта плазмы, который требуется получить.

Закрытый комплект

Закрытый комплект, в дополнение к необходимым для сбора плазмы основным элементам, включает также предварительно присоединенную иглу, капельницу для антикоагулянта и бактериальный фильтр. Эти дополнительно присоединенные элементы гарантируют повышенную стерильность и безопасность готового продукта.



Примечание. Закрытые комплекты не предназначены для продажи или распространения в США.

Составление расходного комплекта PCS2

Расходный комплект для PCS2 всегда должен включать три части:

- расходный колокол центрифуги;
- *входные* магистрали;
- *выходные* магистрали.

Расходный колокол центрифуги (PCS2) — основной элемент любого расходного комплекта. Входные магистрали подключаются к входному отверстию колокола и соединяют его с донором. Выходные магистрали подключаются к выходному отверстию колокола и соединяют его с емкостью для конечного продукта.

Комплекты расходных магистралей, выпускаемые компанией Haemonetics, содержат различные комбинации элементов. Все элементы, необходимые для некоторых вариантов процедур или предназначенные для повышения качества продукта, обозначаются далее как *дополнительные*.



Предостережение. Оборудование PCS2 компании Haemonetics и расходные материалы Haemonetics создаются, разрабатываются, производятся, а также регулярно тестируются и проверяются в компании Haemonetics для гарантии их безопасной работы в сочетании друг с другом. По этой причине компания Haemonetics настоятельно рекомендует использовать только расходные материалы, проверенные и одобренные компанией Haemonetics.

Компания Haemonetics не может оценить потенциальный риск для безопасности донора или пользователя, а также качество собранных компонентов крови при использовании расходных материалов, не проверенных компанией Haemonetics, или вероятность того, что использование таких расходных материалов может повредить устройство или привести к необходимости дополнительного технического обслуживания или калибровки.

Различия в характеристиках, таких как параметры трубок, параметры колокола, проницаемость фильтра и условия стерилизации, могут привести к неожиданным последствиям, в частности, повлиять на эксплуатационные характеристики устройства, качество компонентов крови и ощущения донора или пользователя.

Только следующие расходные материалы, произведённые компанией Haemonetics, были валидированы компанией Haemonetics для работы с аппаратом PCS2:

Таблица 2-1. Расходные материалы для PCS2, произведенные и валидированные компанией Haemonetics

№	Каталожный номер расходного материала производства Haemonetics®	Описание
1	0623E-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
2	622HS-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
3	623HS-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
4	0625B-00	Колокола для получения плазмы
5	625HS-00	Колокола для получения плазмы

№	Каталожный номер расходного материала производства Haemonetics®	Описание
6	00782-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
7	00792-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
8	00627-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
9	00620-00	Магистралы для сбора плазмы (линия донора)
10	0620E-00	Магистралы для сбора плазмы (набор для сбора плазмы с капельницей)
11	SC690-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
12	SC692-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
13	00690-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
14	00692-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
15	00699-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
16	SA692-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы



Примечание. некоторые расходные материалы предназначены только для определённых регионов и могут быть сняты с производства или заменены без предварительного уведомления.

КОЛОКОЛ ЦЕНТРИФУГИ

1. Входное отверстие
2. Выходное отверстие
3. Головной щиток
4. Вращающееся уплотнение
5. Рабочая камера
6. Сердечник колокола
7. Подающая магистраль
8. Корпус колокола




Рис. 2-1. Внешний вид пустого колокола для плазмы

Колокол для сбора плазмы PCS2 изготовлен методом выдувного формования. Колокол состоит из *головки* и *корпуса*. Головка колокола содержит *входное* и *выходное отверстия*. В процессе работы головка остается неподвижной, а корпус вращается со скоростью примерно 7500 об/мин. При установке колокола входное отверстие должно быть направлено к левой стороне центрифуги. Выходное отверстие расположено ниже входного; оно должно быть направлено к правой стороне центрифуги.

Расходная магистраль донорской линии подключается к входному отверстию. К этому же отверстию подключается подающая магистраль, доставляющая кровь в рабочую камеру. Подающая магистраль позволяет также выпускать из входного порта невыбранные компоненты крови в ходе цикла возврата к донору. Собранная плазма выходит из колокола через магистраль оттока продукта (из расходного комплекта), подключаемую к выходному отверстию колокола.



Внимание! Головной щиток закрывает вращающееся уплотнение между головкой и корпусом колокола. При установке колокола уплотнение слегка сжимается. Это уплотнение между головкой и

корпусом колокола важно для нормальной работы PCS2. Функциональные характеристики вращающегося уплотнения могут изменяться, если давление в колоколе становится избыточным; в этом случае уплотнение может приподниматься, как клапан давления. Оператор должен контролировать состояние колокола, чтобы избежать создания препятствий для воздуха или жидкостей в тракте оттока продукта.

Работа колокола

На приведенных ниже рисунках показана работа колокола PCS2 на разных этапах процедуры сбора плазмы.

Заполнение колокола

Цельная кровь с антикоагулянтom поступает из магистрали донорской линии (линии крови), проходит через входное отверстие и подающую магистраль и поступает в рабочую камеру, находящуюся в основании колокола.

Расходный колокол содержит стерильный воздух, вытесняемый в емкость для сбора плазмы по мере того, как в ходе цикла забора происходит заполнение колокола.

Этот же воздух возвращается в колокол, когда несобранные компоненты крови возвращаются донору в ходе цикла возврата.




Рис. 2-2. Заполнение колокола

Сбор плазмы

По мере вращения колокола его содержимое под действием центробежной силы разделяется на клеточные компоненты и плазму. Клеточные компоненты (более плотные) смещаются к наружным стенкам колокола, а более легкие компоненты — к центру.

Колокол спроектирован таким образом, чтобы плазма (самый легкий из компонентов) могла перемещаться вдоль сердечника и еще больше отделяться от клеточных компонентов.

При заполнении колокола плазма выходит из колокола через выходное отверстие и проходит через магистраль оттока продукта в емкость для сбора.




Рис. 2-3. Сбор плазмы

Возврат компонентов крови донору

Все процедуры PCS2

По окончании цикла сбора плазмы вращение колокола прекращается, и находящиеся в колоколе несобранные клеточные компоненты крови перекачиваются через подающую магистраль и возвращаются донору.

Примечание. Во избежание отрицательного давления в колоколе необходимо, чтобы воздух возвращался в колокол из емкости для сбора плазмы.





Рис. 2-4. Возврат компонентов крови донору

Сравнение стандартного ВМВ колокола и колокола HS

1. Стационарный коллектор
2. Уплотнение вращательного соединения
3. Оптическое плечо
4. Отверстия для переноса плазмы
5. Камера высокой сепарации HS
6. Подающая трубка
7. Рабочая камера



Основные технические различия Стандартного ВМВ колокола и HS колокола:

- камера высокой сепарации HS;
- 8 отверстий для переноса плазмы;
- оптическое плечо.

HS технология существенно снижает количество остаточных клеток в получаемой плазме.

Burnouf с соавторами (Transfusion 42, 2003) опубликовали результаты исследования качества аферезной плазмы, получаемой методом высокоскоростного центрифугирования с HS колоколом, производства Haemonetics:

Остаточные клетки	HS колокол (n = 30)
Лейкоциты ($\times 10^4/\text{л}$)	$3,0 \pm 1,8$
Тромбоциты ($\times 10^9/\text{л}$)	$3,5 \pm 2,4$
Эритроциты ($\times 10^6/\text{л}$)	$9 \pm 7,1$

Эти результаты ясно показывают, что количества остаточных клеток в плазме, собранной на HS колоколах, полностью соответствуют рекомендациям Совета Европы, и получаются значительно ниже лимитов, указанных в этих рекомендациях. Плазма, полученная по данной технологии, отвечает критериям для лейкоредуцированной плазмы, указанным в рекомендациях Совета Европы. Дополнительная фильтрация такой плазмы в процессе производства не требуется.

ВХОДНЫЕ МАГИСТРАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ

Входные магистрали соединяют донора с расходным колоколом. В этот комплект входят собственно магистрали, а также ряд вспомогательных элементов.

Расходные магистрали донорской линии и линии крови

Эта часть комплекта расходных магистралей доставляет цельную кровь от донора в колокол центрифуги. Донорская кровь проходит через иглу в однопросветную секцию, а после соединителя иглы — вверх к Y-образному соединителю.

Магистраль, выходящая из Y-образного соединителя, разделяется на две секции: одну — для донорской крови, другую — для раствора антикоагулянта. Цельная донорская кровь смешивается с раствором антикоагулянта, поступающим из магистрали для антикоагулянта, и поступает в кровяной фильтр.

На другой стороне кровяного фильтра имеются две секции магистралей. Одна секция подходит к фильтру ДДД. Другая секция содержит кровь, втягиваемую в колокол центрифуги насосом для крови.



Примечание. Закрытые комплекты не предназначены для продажи или распространения в США.

Секция донорской иглы

Эта секция включает иглу 16G/17G, зажим и люэровский соединитель.

Предварительно подключенная игла и магистраль (дополнительные)

В состав закрытого расходного комплекта входит предварительно подключенная секция донорской иглы. Таким образом обеспечивается стерильное соединение, что позволяет снизить потенциальный риск загрязнения и продлить срок годности собранного продукта.

Соединитель иглы

Люэровский наконечник позволяет оператору подключать иглу 16G/17G (с люэровским разъемом) к входным магистралям собранного или разобранный комплект.

Y-образный соединитель

Этот соединитель позволяет разветвлять однопросветную секцию магистрали иглы на несколько секций.

Отверстие для инъекции

Это отверстие Y-образного соединителя следует использовать только для срочного введения лекарств или иных жидкостей, так как использование этого отверстия может нарушить «закрытую» систему.

Кровяной фильтр и камера

Кровяной фильтр с диаметром пор 170 мкм размещается в камере, расположенной между держателем иглы и расходным колоколом. Фильтр обеспечивает удаление скоплений; камера служит резервуаром для крови, направляемой в колокол.

Держатели насоса для крови

Эти детали закрепляют магистрали насоса. Держатели необходимо размещать на самой дальней от насоса стороне направляющей магистрали.



Рис. 2-5. Установленные держатели насосов для антикоагулянта и крови



Примечание. Секция магистрали, проходящая через насосы, легко отличима от других. Кроме того, что она располагается в держателях насосов, эта секция также более эластична, что помогает избегать скручиваний и пережатых участков.

Соединитель колокола

Эта деталь входной части расходного комплекта позволяет оператору подключать узел магистрали донорской линии к входному отверстию колокола центрифуги.

Магистраль ДДД

Гидрофобный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм соединяет расходный комплект с датчиком давления донорской линии PCS2. Это фильтр обеспечивает также стерильность соединения между расходным комплектом и ДДД.

Магистраль линии раствора анти- коагулянта



Эта часть комплекта расходных магистралей обеспечивает доставку раствора антикоагулянта к магистралям, содержащим цельную донорскую кровь. Состав этой части может быть различным в зависимости от используемого материала.

Примечание. Закрытые комплекты не предназначены для продажи или распространения в США.

Пластиковая игла (спайк-коннектор) для емкости с антикоагулянтом

Эта деталь предназначена для подключения емкости с раствором антикоагулянта к расходному комплекту.

Держатели насоса для антикоагулянта

Эти детали закрепляют магистрали насоса. Держатели необходимо размещать на самой дальней от насоса стороне направляющей магистрали.

Капельница антикоагулянта (дополнительная)

Капельница входит в состав некоторых собранных и разобранных комплектов входных магистралей, а также в состав закрытых расходных комплектов.

Бактериальный фильтр (дополнительный)

Этот элемент входит в состав закрытого комплекта. Он располагается ниже капельницы для антикоагулянта. Этот фильтр с диаметром пор 0,2 мкм защищает систему от возможного загрязнения после установки емкости с раствором антикоагулянта.

ВЫХОДНЫЕ МАГИСТРАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ

Магистрали оттока продукта

Эта часть комплекта расходных магистралей соединяет колокол центрифуги с емкостью для сбора плазмы, а также (если это требуется) с емкостью для физиологического раствора. Эти магистрали пропускают получаемые на центрифуге компоненты плазмы через датчик линии, прежде чем они будут собраны.

Соединитель колокола

Эта деталь предназначена для подключения узла магистралей оттока продукта к выходному отверстию колокола центрифуги.

Y-образный соединитель

Этот соединитель позволяет разветвлять однопросветную секцию магистрали на двухпросветную секцию.

Емкости для сбора плазмы

Плазму можно собирать в мешок или во флакон. Тип и количество емкостей, используемых для сбора плазмы, зависит от потребностей организации, осуществляющей плазмаферез. Мешки для сбора плазмы могут различаться по общему объему.

Магистрали для физиологического раствора

В эту часть комплекта входит скользящий зажим и пластиковая игла (спайк-коннектор) для емкости с физиологическим раствором.

- В собранных комплектах, рассчитанных на замещение физиологическим раствором, магистрали для физиологического раствора расположены со стороны выходного отверстия колокола.
- В разобранных комплектах магистрали для физиологического раствора поставляются в виде отдельной магистрали или магистрали, подключенной к мешку для сбора плазмы.

Магистраль ДДС

Магистраль ДДС обеспечивает также стерильность соединения между расходным комплектом и ДДС. Гидрофобный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм соединяет расходный комплект с датчиком давления системы PCS2. Магистраль ДДС и фильтр расположены со стороны выходного отверстия колокола.



Примечание. Если в конфигурации устройства PCS2 предусмотрено использование ДДС, то этот датчик должен быть установлен обязательно, чтобы система работала правильно.

ТИПЫ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ PCS2

Компания Haemonetics предлагает широкий ассортимент расходных материалов для сбора плазмы. Хотя некоторые комбинации таких материалов могут быть доступны не везде, на приведенных ниже рисунках показаны *типы* расходных комплектов PCS2, а также отдельные расходные элементы, которые можно объединять в комплекты.

Элементы расходного комплекта

1. Колокол центрифуги
2. Емкость для плазмы
3. Магистраль ДДД
4. Держатели насоса для крови
5. Держатели насоса для антикоагулянта
6. Пластиковая игла (спайк-коннектор) для емкости с антикоагулянт
7. Магистраль ДДС
8. Емкость для пробы
9. Предварительно подключенная игла
10. Отверстие для инъекции
11. Большой мешок для плазмы




Рис. 2-6. Пример собранного комплекта




Рис. 2-7. Пример закрытого комплекта с двумя мешками для сбора плазмы



Примечание. Закрытые комплекты не предназначены для продажи или распространения в США.




Рис. 2-8. Примеры наиболее распространенных элементов разобранных расходных комплектов

Колокола для сбора плазмы

1. Колокол (LN625HS)
2. Колокол (LN628HS)

Входные элементы

3. Комплект для сбора плазмы (LN620)
4. Комплект для сбора плазмы (LN620E)

Выходные элементы

5. Мешок для сбора БТП (с вентиляционным отверстием в крышке) (LN690)
6. Мешок для сбора с линией для физиологического раствора (LN692)
7. Переходное устройство для подачи физиологического раствора (LN695)
8. Линия оттока с пластиковой иглой (спайк-коннектором) для флакона (LN698)

Глава 3

Процедура сбора плазмы с использованием PCS2. Порядок проведения

ПОДГОТОВКА К СБОРУ ПЛАЗМЫ С ПОМОЩЬЮ PCS2.	3-2
Тестирование системы	3-2
Выбор процедуры	3-2
Подготовка к установке расходного комплекта	3-3
УСТАНОВКА РАСХОДНОГО КОМПЛЕКТА.	3-5
Установка колокола центрифуги.	3-5
Установка выходной части расходного комплекта	3-5
Установка входной части расходного комплекта	3-7
Запуск самозагрузки магистралей насосов	3-9
Подготовка к заполнению расходного комплекта	3-11
Подключение пакетов с раствором	3-12
Заполнение расходного комплекта раствором антикоагулянта. . .	3-13
НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ.	3-15
Венепункция.	3-15
Начало первого цикла	3-15
Контроль за ходом процедуры	3-16
Контроль состояния донора	3-16
Контроль потоков во время цикла забора	3-16
РЕЖИМ ЗАБОРА.	3-18
РЕЖИМ ВОЗВРАТА	3-20
Замещение физ. р-ром: нет	3-20
Замещение физ. р-ром: да	3-21
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ	3-22

ПОДГОТОВКА К СБОРУ ПЛАЗМЫ С ПОМОЩЬЮ PCS2

В ходе процедуры сбора плазмы оператор взаимодействует с устройством PCS2, используя панель управления. Прежде чем приступить к процедуре, оператор должен выполнить следующее:

- убедиться, что к устройству подключен сетевой кабель;
- убедиться, что мешок для биологических отходов установлен и свободно свисает;
- включить устройство.

Тестирование системы

Система PCS2 выполняет ряд тестов самодиагностики. При этом на экран выводится следующее:

PCS2 ТЕСТЫ СИСТЕМЫ			
ПЗУ	Р	КОНТРОЛЬНЫЙ	
КАЛИБРОВКИ	Р	ТАЙМЕР	*
КОНФИГУРАЦИЯ	*	НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	*
ПРОТОКОЛЫ	*	ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ	*
ДАТЧИКИ		СОСТОЯНИЕ КАНАЛА 1	*
ВОЗДУХА	*	СОСТОЯНИЕ КАНАЛА 2	*
АНАЛОГОВЫЕ	*	ВРЕМЕН. БАЗИС	
КЛАПАНЫ	*	КАНАЛА 1	*
		ВРЕМЕН. БАЗИС	
		КАНАЛА 2	*

Рис. 3-1. Пример отображения хода тестирования системы PCS2

Оператор должен дождаться окончания всех тестов системы PCS2, и только после этого приступить к установке расходного комплекта. Выполнение некоторых действий во время тестирования системы, например перемещение насосов, приводит к появлению сообщений об ошибках; в этом случае оператор должен выключить устройство и включить его заново.

По окончании самотестирования оператор должен с помощью системы защиты убедиться, что крышка центрифуги плотно закрыта. На экран последовательно выводятся сообщения о действиях, которые должен выполнить оператор: закрепить, ослабить, затем снова закрепить крышку. На этом проверка системы защиты заканчивается.

Выбор процедуры

На экран выводится меню выбора процедуры сбора плазмы (PCS2):

НАЖАТЬ ПРОТОКОЛ ДЛЯ ВЫБОРА
LN623HS
LN622HS
HS / 1 МЕШОК
МОЙ РАСХ К-Т
НАЖАТЬ ДА ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Рис. 3-2. Пример меню выбора процедуры сбора плазмы

Для выбора процедуры оператор должен выполнить следующее:

- нажимая клавишу Protocol, прокрутить список и выделить желаемую процедуру;
- с помощью клавиши ДА подтвердить выбор.

На экран выводится соответствующее сообщение об установке расходного комплекта:




Рис. 3-3. Пример сообщения об установке, выводимого PCS2

Это сообщение представляет собой контрольный перечень, с помощью которого оператор может убедиться, что расходный комплект установлен правильно.

После установки каждого элемента:

- перед соответствующей строкой на экране появляется символ звездочки (*);
- раздаётся звуковой сигнал.

Подготовка к установке расходного комплекта

Установка расходных комплектов PCS2 различных типов может выполняться по-разному в зависимости от материала, выбранного организацией, осуществляющей плазмаферез. Компания Haemonetics рекомендует устанавливать расходные элементы в следующем порядке:

- колокол центрифуги;
- выходные магистрали;
- входные магистрали.

Если используются элементы расходного комплекта, которые не были соединены заранее, необходимо строгое соблюдение правил асептики при снятии колпачков соединителей и при подключении секций магистралей.



Если оператор пользуется комплектом с заранее подключенным расходным колоколом центрифуги, то некоторые из указанных ниже действий **не** потребуются. Такие действия обозначены специальным символом «подключено заранее».

Требуемые расходные материалы для выполнения процедуры



Процедура сбора с использованием PCS2 выполняется быстро и легко.

Для выполнения процедуры с использованием PCS2 необходимы следующие материалы:

- расходный комплект для сбора плазмы, производства Haemonetics®, для PCS2, соответствующий выбранной процедуре;
- материалы для венепункции и гемостатические средства;
- подходящий раствор антикоагулянта (например, 4% цитрат натрия);
- 0,9% физиологический раствор (необязательный).

Предостережение. Оборудование PCS2 компании Haemonetics и расходные материалы Haemonetics создаются, разрабатываются, производятся, а также регулярно тестируются и проверяются в компании Haemonetics для гарантии их безопасной работы в сочетании друг с другом. По этой причине компания Haemonetics настоятельно рекомендует использовать только расходные материалы, проверенные и одобренные компанией Haemonetics.

Компания Haemonetics не может оценить потенциальный риск для безопасности донора или пользователя, а также качество собранных компонентов крови при использовании расходных материалов, не проверенных компанией Haemonetics, или вероятность того, что использование таких расходных материалов может повредить устройство или привести к необходимости дополнительного технического обслуживания или калибровки.

Различия в характеристиках, таких как параметры трубок, параметры колокола, проницаемость фильтра и условия стерилизации, могут привести к неожиданным последствиям, в частности, повлиять на эксплуатационные характеристики устройства, качество компонентов крови и ощущения донора или пользователя.

Только расходные материалы, указанные в Таблице 2-1 «Расходные материалы для PCS2, произведенные и валидированные компанией Haemonetics» на стр. 2-3 и 2-4 данного руководства по эксплуатации были валидированы компанией Haemonetics для работы с аппаратом PCS2.

Оператор должен выполнить следующее:

Убедиться, что выбранный расходный комплект валидирован компанией Haemonetics и указан в Таблице 2-1 «Расходные материалы для PCS2, произведенные и валидированные компанией Haemonetics» на стр. 2-3 и 2-4 данного руководства по эксплуатации. Оператор не должен устанавливать какой-либо расходный комплект, который не указан в Таблице 2-1 «Расходные материалы для PCS2, произведенные и валидированные компанией Haemonetics» на стр. 2-3 и 2-4 данного руководства по эксплуатации.

УСТАНОВКА РАСХОДНОГО КОМПЛЕКТА

Чтобы обеспечить правильное размещение и функционирование расходных магистралей, при их установке оператор должен соблюдать следующие правила:

- Магистралы, соединяющие различные элементы системы, должны всегда размещаться с некоторым провисанием, чтобы исключить их блокировку.
- При пропуске магистралей через детекторы воздуха или датчик линии необходимо вставлять магистралы как можно глубже в пазы, используя движения, аналогичные чистке зубов нитью.
- При загрузке клапана необходимо вводить магистраль в клапан полностью, чтобы она разместилась над поршнем клапана.
- При размещении держателей магистралы в направляющей необходимо слегка натягивать магистраль насоса, чтобы обеспечить правильное размещение держателей. Держатели должны располагаться на стороне направляющей магистралы, дальней от насоса.

Установка колокола центрифуги



Установка расходного колокола в держателе центрифуги выполняется следующим образом:

- Разблокируйте и откройте крышку центрифуги.
- Подключите входные и выходные магистрали к входному и выходному отверстиям колокола центрифуги.
- Вставьте колокол в держатель центрифуги, прижав колокол сверху вниз.
- Убедитесь, что колокол установлен плотно и правильно.
- Закройте и зафиксируйте крышку центрифуги.



Примечание. Колокол должен быть установлен входным отверстием в направлении левой стороны устройства PCS2.

Установка выходной части расходного комплекта

На этом этапе оператор может установить элементы выходной части расходного комплекта. При установке элементов выходной части расходного комплекта возможны различия в зависимости от типа используемого расходного комплекта:

- Вставьте магистраль в клапан плазмы.

Емкость для плазмы

- Разместите емкость для плазмы на рычаге весов PCS2.

- Если для сбора плазмы используются мешки, то они должны быть свободно подвешены на рычаге весов за отверстия, имеющиеся в верхней части мешков.
- Если для сбора плазмы используются флаконы, то горловина флакона должна быть вставлена между рычагами весов. Флакон должен располагаться под прямым углом к передней панели.
- Как мешки, так и флаконы должны свисать свободно, без контакта с корпусом PCS2.

Магистраль для физиологического раствора (дополнительно)

- Разместите линию для физиологического раствора. Вставьте магистраль в клапан физиологического раствора.
- Оставьте достаточную длину магистрали для прокалывания емкости с физиологическим раствором.

Магистраль датчика линии

- Пропустите отрезок магистрали оттока продукта (после соединителя колокола) через датчик линии. Полностью вставьте магистраль в паз.

После этого сообщение об установке автоматически заменяется на сообщение о самозагрузке насоса, за исключением случаев, когда в состав расходного комплекта входит фильтр ДДС. В последнем случае выполняются действия, рассматриваемые ниже.

Магистраль ДДС




Рис. 3-4. Пример сообщения об установке при использовании фильтра ДДС

Если выбранная процедура рассчитана на использование датчика давления системы (ДДС), то последним установленным элементом должен быть фильтр ДДС, наряду с фильтром ДДД. Установка фильтра ДДС выполняется так же, как и установка фильтра ДДД (см. конец раздела *Установка входной части расходного комплекта*).

Проверка установки магистрали датчика линии




Рис. 3-5. Сообщение о проверке магистрали датчика линии

Вышеуказанное сообщение выводится в следующих случаях:

- устройство не может обнаружить магистраль в пазу датчика линии.

В этом случае данное сообщение исчезает, как только оператор исправляет положение магистрали в пазу датчика линии.

- оператор установил магистраль датчика линии **до того**, как получил сообщение об установке расходного комплекта;

В этом случае оператору следует выполнить следующее:

- убедиться, что магистраль датчика линии установлена правильно;
- нажать ДА для подтверждения ее установки, после чего на экран выводится очередное сообщение.

Установка входной части расходного комплекта

Установка элементов входной части расходного комплекта выполняется в следующем порядке:

Магистраль линии крови

- Вставьте держатели насоса для крови в направляющую магистрали насоса для крови (А);
- Оставьте петлю на верхней части ротора насоса (В) до операции самозагрузки (С);




Рис. 3-6. Порядок установки магистрали насоса

- Пропустите магистраль через детектор воздуха линии крови (BLAD).


Магистрали линии раствора антикоагулянта

Установка выполняется в том же порядке, что и для магистрали линии крови:

- Вставьте держатели насоса для антикоагулянта в направляющую магистрали насоса для антикоагулянта.
- Оставьте петлю на верхней части ротора насоса до операции самозагрузки.
- Пропустите магистраль через детектор воздуха линии антикоагулянта (ACAD).

Магистраль донорской линии

1. Фильтр ДДД
2. Клапан донора
3. Камера кровяного фильтра
4. DLAD1
5. DLAD2
6. Направляющая магистраль



- Вставьте магистраль в клапан донора.
- Установите камеру кровяного фильтра в держатель фильтра.
- Пропустите магистраль сначала через DLAD2, затем через DLAD1.
- Вставьте часть магистрали, расположенную после DLAD1, в направляющую магистрали на левой стороне передней панели.

Рис. 3-7. Установка магистрали донорской линии

Магистрали ДДД и ДДС

Для установки фильтров ДДД и ДДС необходимо выполнить следующее:

- Установите фильтр на стержень ДДД/ДДС. Для этого нажмите на кольцо ДДД/ДДС и поверните его на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы зафиксировать фильтр.
- Убедитесь, что отрезки магистралей ДДД и ДДС **не перекрыты**.



Предупреждение. Неправильная установка фильтра датчика давления может привести к попаданию жидкости на мембрану фильтра. В случае увлажнения мембраны фильтра показания датчика давления не могут быть точными.

Запуск самозагрузки магистралей насосов

После установки всех элементов расходного комплекта на экран автоматически выводится сообщение о самозагрузке магистралей насоса:




Рис. 3-8. Пример сообщения перед самозагрузкой насоса

Прежде чем начинать операцию самозагрузки, необходимо выполнить следующее:

- Убедитесь, что расходные магистрали не скручены и не пережаты.
- Убедитесь, что держатели насосов размещены правильно.
- Убедитесь, что магистраль насоса размещена в виде петли на роторе насоса сверху.

Чтобы начать самозагрузку, необходимо выполнить следующее:

- Нажмите клавишу Prime.

В ходе самозагрузки насоса центрифуга на короткое время начинает вращаться, это требуется, чтобы проверить установку колокола центрифуги. Насосы вращаются по часовой стрелке, загружая магистрали насосов на роторы. После этого устройство выполнит проверку загрузки насосов.



Предупреждение. Если во время самозагрузки возникают какие-либо шумы или другие отклонения, связанные с вращением колокола, необходимо выполнить следующее:

- Нажмите клавишу STOP, чтобы прервать работу.
- Откройте крышку центрифуги. Убедитесь, что колокол полностью установлен в держателе.
- Закройте и зафиксируйте крышку центрифуги.
- Нажмите клавишу Prime, чтобы заново начать самозагрузку.



Предупреждение. Если колокол не удастся надлежащим образом установить в держателе, его использование не допускается. Попытка использования неисправного колокола может привести к перегреву и к гемолизу.

После завершения проверки загрузки насосов и остановки центрифуги на экране отображается следующее сообщение.




Рис. 3-9. Пример сообщения о самозагрузке насоса

- Убедитесь, что магистрали правильно загружены на роторы насоса.
- Нажмите клавишу ДА, чтобы продолжить работу.



Примечание. Если устройство PCS2 оснащено блоком связи или платой передачи данных, а также устройством чтения штрих-кодов, оператору на этом этапе будет предложено ввести некоторые данные. Более подробную информацию см. в разделе «Средства сбора данных» в дополнительном комментарии к Руководству по эксплуатации системы PCS2.

Подготовка к заполнению расходного комплекта

Перед заполнением антикоагулянт на экран выводятся определенные сообщения, зависящие от типов выбранных расходных комплектов и параметров, установленных специалистом.

При всех процедурах оператор получает сообщение о выборе заданного количества плазмы (если специалистом предусмотрен вывод такого сообщения).




Рис. 3-10. Сообщение о выборе заданного количества плазмы

Оператор может выбрать заданное количество плазмы (которое становится текущим значением параметра процедуры сбора плазмы) из списка возможных значений.

- Чтобы увеличить этот параметр, нажимайте клавишу ДА ↑,
- Чтобы уменьшить значение, нажимайте клавишу НЕТ ↓.

Заданное количество плазмы отображается в миллилитрах или граммах, в зависимости от настройки, выбранной специалистом.

После выбора заданного количества плазмы:

- Нажмите клавишу DRAW. На экран выводится следующее сообщение.

После сообщения о выборе заданного количества плазмы на экран выводится сообщение с запросом об автоматическом замещении физиологическим раствором (если специалистом предусмотрен вывод такого сообщения).




Рис. 3-11. Сообщение о замещении физиологическим раствором

Оператор может использовать замещение физиологическим раствором (ДА) или отказаться от него (НЕТ). После выбора сообщение автоматически изменится на сообщение о подготовке к заполнению расходного комплекта.

Подключение пакетов с раствором

На этом этапе работы оператор должен проткнуть пакет с раствором.

Процедура PCS2 без замещения физиологическим раствором

Если выбранная процедура **не** предусматривает использования расходного комплекта, предназначенного для замещения физиологическим раствором, на экран выводится следующее сообщение:




Рис. 3-12. Сообщение о подготовке к заполнению (без физиологического раствора)

Необходимо выполнить следующее:

- Убедитесь, что все отрезки магистралей имеют достаточное провисание.
- Убедитесь, что магистрали не пережаты.
- Убедитесь, что магистрали правильно загружены на оба насоса.
- Убедитесь, что магистрали клапанов правильно размещены.
- Проколите пакет с раствором антикоагулянта, соблюдая правила асептики.
- Убедитесь, что из пакета не вытекает жидкость.
- Подвесьте **пакет с раствором антикоагулянта** на **левой** стойке.

Процедура PCS2 с замещением физиологическим раствором

Если выбранная процедура предусматривает использование расходного комплекта, предназначенного для замещения физиологическим раствором, на экран выводится следующее сообщение:




Рис. 3-13. Сообщение о подготовке к заполнению (физиологическим раствором)

Необходимо выполнить действия, указанные в предыдущем пункте, а также следующие действия:

- Проколите пакет с физиологическим раствором, соблюдая правила асептики.
- Убедитесь, что из пакета не вытекает жидкость.
- Подвесьте **пакет с физиологическим раствором** на правой стойке.

Заполнение расходного комплекта раствором антикоагулянта

Об операциях заполнения растворов в системе PCS2 необходимо знать следующее:

- Заполнение антикоагулянтом производится до первого цикла забора.
- Заполнение физиологическим раствором производится во время цикла возврата, перед первым вливанием физиологического раствора донору, в соответствии с заданными значениями параметров физиологического раствора (если выбрано автоматическое замещение физиологическим раствором).

После прокола пакета(-ов) с растворами можно выполнить следующее:

- Нажмите клавишу Prime, чтобы направить раствор антикоагулянта из пакета в магистраль для этого раствора.




Рис. 3-14. Сообщение о заполнении антикоагулянтом

Во время заполнения антикоагулянтом происходит следующее:

- Насос для антикоагулянта и насос для крови возвращаются по часовой стрелке.
- Клапан донора и клапан плазмы открыты.
- Клапан физиологического раствора закрыт.

Если детектор ACAD обнаруживает, что операция заполнения антикоагулянтом выполняется с отклонениями, на экран выводится следующее сообщение: Например:




Рис. 3-15. Сообщение от детектора ACAD

В этом случае необходимо выполнить следующее:

- Отрегулируйте положение магистрали в детекторе ACAD.
- Убедитесь, что раствор антикоагулянта протекает через магистраль в детекторе ACAD.
- После выполнения необходимых действий нажмите клавишу Prime.



Примечание. Если устройство PCS2 оснащено блоком связи или платой передачи данных, а также устройством чтения штрих-кодов, оператору на этом этапе будет предложено ввести некоторые данные. Более подробную информацию см. в разделе «Средства сбора данных» в дополнительном комментарии к Руководству по эксплуатации системы PCS2.

После заполнения устройство отображает следующий экран с запросом выбора иглы — 16G или 17G:

ТИП ИГЛЫ
НАЖАТЬ ДА, ДЛЯ ИГЛЫ 16G
НАЖАТЬ НЕТ, ДЛЯ ИГЛЫ 17G

Рис. 3-16. Пример сообщения о типе иглы

В этом случае необходимо выполнить следующее:

- Нажмите клавишу ДА, чтобы выбрать иглу 16G
- Нажмите клавишу НЕТ, чтобы выбрать иглу 17G



Примечание. Этот экран появляется только в том случае, если устройство настроено на запрос пользователя о выборе типа иглы. См. параметр типа иглы «ЗАПРОС» на стр. 1-4.

При выборе оператором неправильной иглы исправить выбор можно в экране изменения параметров.

НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ

После вывода рассмотренных выше сообщений устройство PCS2 оказывается в режиме готовности. Оператор может обратиться к меню параметров процедуры, чтобы проверить (и при необходимости — изменить) эти параметры, прежде чем начинать процедуру.

<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></</div></div></div>
--

Рис. 3-17. Сообщение о режиме готовности

Венепункция

Дальнейшие действия выполняются в следующем порядке:

- Наложите манжету на руку донора, оставив достаточно места между краем манжеты и местом венепункции;
- Проверьте работу манжеты с помощью клавиши CUFF (проверить надувание и спуск манжеты).
- Подготовьте место венепункции в соответствии с действующими правилами.



Примечание. Если требуется предварительная проба крови донора, то необходимо также соблюдать установленные правила взятия такой пробы.



- Соблюдая правила асептики, подключите магистраль иглы к входной части расходного комплекта.

С этого момента оператор должен быть готов выполнить венепункцию.

- Закройте зажим на магистрали иглы.
- Нажатием клавиши Cuff надуйте манжету.
- Выполните венепункцию согласно действующим правилам.
- Раскройте зажим на магистрали.

Начало первого цикла

- Убедитесь, что рычаг весов размещен правильно, и на нем правильно размещена емкость для плазмы (одна или несколько).
- Для начала первого цикла сбора плазмы нажмите клавишу Draw.

Контроль за ходом процедуры

В ходе процедуры необходимо выполнять следующие действия:

- Следите, чтобы в расходных магистралях не возникло препятствий для потока.
- Следите за правильностью установки магистралей в клапанах.
- Контролируйте цвет собранной плазмы.

Контроль состояния донора

Оператор должен следить за состоянием донора в течение всей процедуры, обращая внимание на любые признаки отрицательной реакции на саму процедуру или на используемый антикоагулянт. Оператор должен знать и соблюдать установленный порядок действий при различных состояниях донора.

Устройство PCS2 обеспечивает отображение состояния потока донорской крови путем измерения давления в расходной магистрали. Оператор имеет возможность наблюдать изменения в потоке крови, используя следующие средства отображения:

- столбиковые диаграммы давления DNR;
- световые индикаторы донорских потоков.

Оператор должен сообщить донору, что ему следует наблюдать за состоянием индикаторов и действовать следующим образом:

- Когда горит один из индикаторов режима забора, донор может содействовать потоку крови, сжимая и разжимая кулак руки, в которую введена игла.
- Когда горит индикатор режима возврата, донор должен держать руку с иглой в расслабленном состоянии.

Контроль потоков во время цикла забора

Показания DNR подвержены колебаниям во время протекания крови через расходную магистраль. Если в какой-то момент столбиковые диаграммы исчезают с экрана, это значит, что давление в расходной магистрали упало до уровня, при котором происходит автоматическое снижение скорости насоса:

- Если запрограммированная скорость насосов PCS2 не может поддерживаться, то включается индикатор низкого потока.
- Если ДДД обнаруживает отсутствие потока донорской крови, то насосы останавливаются, и включается индикатор отсутствия потока. Кроме того, раздается прерывистый звуковой сигнал.

Все сбои в потоках во время процедуры должны необходимо устранять как можно быстрее, с соблюдением установленных правил. Для этого можно предпринимать следующие действия:

- Попробуйте отрегулировать положение расходных магистралей.
- Проверьте правильно ли расположена игла и рука донора.
- При низком потоке или отсутствии потока попробуйте усилить надувание манжеты с помощью клавиши Cuff.

- Как правило, давление манжеты должно оставаться ниже диастолического артериального давления донора.

После того, как давление DNR достигнет приемлемого уровня, скорость насоса вернется к запрограммированной величине.

В некоторых случаях может появиться сообщение системы защиты. Для получения более подробной информации см. Главу 4 Устранение неполадок во время процедуры PCS2.

РЕЖИМ ЗАБОРА

После того, как оператор нажатием клавиши Draw запускает первый цикл, сбор плазмы выполняется автоматически.

Цикл забора завершается при одном из следующих условий:

- достигнут объем по оптическому датчику колокола;
- достигнут максимальный объем плазмы для цикла.

Система PCS2 определяет **окончание цикла** забора при достижении заданного объема плазмы.



Примечание. Настройка автоматического замещения физиологическим раствором не влияет на сообщения, выводимые в режиме забора.

Ниже приводятся примеры и описания сообщений, выводимых в режиме забора.

Заполнение колокола

В начале цикла забора колокол заполняется донорской кровью с антикоагулянтом; стерильный воздух из колокола вытесняется в емкости (одну или несколько) для сбора плазмы.

	HS/1мешок/Na ЗАПОЛНЕНИЕ КОЛОКОЛА				1	
	НАСОС	ПЛАЗМ	NaCl	МАНЖ.	V	
	80	0/600	0	50	12	

Воздух/плазма

Это сообщение выводится, когда оптические средства колокола обнаруживают, что плазма находится в точке выхода из колокола.

	HS/1мешок/Na ВОЗДУХ/ПЛАЗМА				1	
	НАСОС	ПЛАЗМ	NaCl	МАНЖ.	V	
	80	0/600	0	50	200	

Сбор плазмы

Это сообщение выводится, когда в магистрали оттока продукта обнаруживается плазма.

	HS/1мешок/Na СБОР ПЛАЗМЫ				1	
	НАСОС	ПЛАЗМ	NaCl	МАНЖ.	V	
	80	17/600	0	50	310	

ОПТ. КОЛОКОЛА АКТИВ.

В зависимости от конфигурации системы это сообщение означает, что оптический датчик колокола проверяет плазму на содержание тромбоцитов.

	HS/1мешок/Na ОПТ. КОЛОКОЛА АКТИВ.				1	
	НАСОС	ПЛАЗМ	NaCl	МАНЖ.	V	
	80	35/600	0	50	335	

АКТИВ. ТОЛЬКО ЛИН. СЕНС.

В зависимости от конфигурации системы это сообщение выводится, когда собрано определенное количество плазмы.

Сбор плазмы продолжается до тех пор, пока датчик линии не обнаружит присутствие тромбоцитов.

	HS/1мешок/Na АКТИВ. ТОЛЬКО ЛИН. СЕНС.				1
	НАСОС	ПЛАЗМ	NaCl МАНЖ.		V
	80	200/600	0 50		500


DNR

СРАБОТАЛА ОПТ. КОЛОКОЛА

Это сообщение выводится, когда оптические средства колокола обнаруживают в плазме тромбоциты.

Параметр ОПТИЧЕСКИЙ ОБЪЁМ обеспечивает пропускание запрограммированного количества плазмы, после чего цикл забора завершается.

	HS/1мешок/Na СРАБОТАЛА ОПТ. КОЛОКОЛА				1
	НАСОС	ПЛАЗМ	NaCl МАНЖ.		V
	80	200/600	0 50		500


DNR

ЦЕНТРИФУГА ТОРМОЗИТ

Это сообщение выводится, когда выполняются условия окончания цикла забора.

Центрифуга останавливается, и автоматически начинается цикл возврата.

	HS/1мешок/Na ЦЕНТРИФУГА ТОРМОЗИТ...				1
	НАСОС	ПЛАЗМ	NaCl МАНЖ.		V
	0	180/600	0 0		580


DNR

РЕЖИМ ВОЗВРАТА

Цикл возврата запускается автоматически каждый раз по окончании цикла забора. По окончании цикла возврата устройство PCS2 выполняет одно из следующих действий:

- выполняет очередной цикл забора;
- выводит сообщение об окончании процедуры, если выполненный цикл возврата был последним.



*Примечание. Если для параметра УКОРОЧ. ПОСЛЕДН. ЦИКЛ выбрано значение **ДА**, то в целях экономии времени в предпоследнем цикле колокол может освобождаться только частично. Если объем плазмы, собранной в каждом цикле, соответствует заданному объему плазмы, то укороченный последний цикл не выполняется.*

В сообщениях, выводимых в режиме возврата, имеются различия, которые зависят от следующих условий:

- тип выбранного расходного колокола;
- использование замещения физиологическим раствором.

ЗАМЕЩЕНИЕ ФИЗ. Р-РОМ: НЕТ

Ниже приводятся примеры и описания сообщений, выводимых в режиме возврата для процедуры сбора плазмы без автоматического замещения физиологическим раствором (когда для параметра автоматического замещения физиологическим раствором установлено значение **НЕТ**).

ВОЗВРАТ КЛЕТОК

Это сообщение выводится, когда цикл забора завершается, и несобранные компоненты крови возвращаются донору.

 120	LN623HS				1	 DNR
	ВОЗВРАТ КЛЕТОК					
НАСОС	ПЛАЗМ	ЦЕЛЬ	МАНЖ.	V		
80	160	600	0	460		

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ВОЗВРАТ

Это сообщение выводится, когда детектор BLAD обнаруживает, что колокол пуст, и цикл возврата завершается.

	LN623HS				1	
	ЗАВЕРШАЮЩИЙ ВОЗВРАТ					
НАСОС	ПЛАЗМ	ЦЕЛЬ	МАНЖ.	V		
40	160	600	0	460		DNR

ЗАМЕЩЕНИЕ ФИЗ. Р-РОМ: ДА

Ниже приводятся примеры и описания сообщений, выводимых в режиме возврата для процедуры сбора плазмы с автоматическим замещением физиологическим раствором когда для параметра автоматического замещения физиологическим раствором установлено значение **ДА**.

ВОЗВРАТ КЛЕТОК

Это сообщение выводится, когда цикл забора завершается, и начинается возврат несобранных компонентов крови (из колокола и магистралей) донору.

	LN623HS				1
	ВОЗВРАТ КЛЕТОК				
НАСОС	ПЛАЗМ	NaCl МАНЖ.		V	
80	160/600	0 0		460	


DNR

ОТМЫВ. ГОЛОВКИ КОЛОКОЛА

Это сообщение указывает на то, что система очищает головку колокола с использованием 10 мл физиологического раствора.

Примечание. Очистка головки колокола выполняется только для тех комплектов, которые не оснащены фильтром физиологического раствора. Параметр ОТМЫВ. ГОЛОВКИ КОЛОКОЛА должен установить инженер по техническому обслуживанию.

	LN623HS				1
	ОТМЫВ. ГОЛОВКИ КОЛОКОЛА				
НАСОС	ПЛАЗМ	NaCl МАНЖ.		V	
80	160/600	0 0		460	


DNR

ВОЗВРАТ ФИЗ. РАСТВОРА

Это сообщение означает, что замещение физиологическим раствором донору выполняется.

	LN623HS				5
	ВОЗВРАТ ФИЗ. РАСТВОРА				
НАСОС	ПЛАЗМ	NaCl МАНЖ.		V	
80	598/600	458 0		1900	


DNR

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ

После того, как запрограммированное количество плазмы собрано, содержимое расходного колокола возвращается для заключительного цикла. Перед тем, как на экран выводится обычная информация о цикле возврата, на короткое время выводится следующее сообщение:

<div> 120</div>	LN623HS5				<div> DNR</div>
	ПОСЛЕДНИЙ ВОЗВРАТ				
НАСОС	ПЛАЗМ	ЦЕЛЬ	МАНЖ.	V	DNR
40	598	600	0	1900	

Рис. 3-18. Пример сообщения о последнем цикле возврата (для процедуры без физиологического раствора)

По окончании последнего цикла возврата система PCS2 сообщает об окончании процедуры следующим образом:

- раздается звуковой сигнал из десяти гудков;
- на короткое время выводится сообщение ПРОЦЕДУРА ЗАВЕРШЕНА;

<div><div>120</div></div>	LN623HS5				<div><div></div><div></div></div> <div>DNR</div>
	ПРОЦЕДУРА ЗАВЕРШЕНА				
НАСОС	ПЛАЗМ	ЦЕЛЬ	МАНЖ.	V	
0	598	600	0	1900	

Рис. 3-19. Пример сообщения об окончании процедуры (для процедуры без физиологического раствора)

- выводится сообщение об отсоединении донора. Оператор должен нажать ДА для подтверждения отсоединения донора;

ПРОЦЕДУРА ЗАВЕРШЕНА	
ПОЖАЛУЙСТА, ОТСОЕДИНИТЕ ДОНОРА	
НАЖАТЬ ДА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ	

Рис. 3-20. Пример сообщения об отсоединении донора



Примечание. Это сообщение выводится на экран только в случае, если вывод сообщения был настроен уполномоченным специалистом компании Haemonetics.

- на экран также выводится заключительная статистика по процедуре:

СТАТИСТИКА		
ВСЕГО ПЛАЗМЫ	(Г)-	598
ЗАМЕЩ. ФИЗ. Р-РОМ-	(МЛ)-	500
ОБЩИЙ ОБРАБОТ. ОБЪЁМ	(МЛ)-	1900
ЦИКЛОВ: 5, ВРЕМЯ	(МИН)-	51
ИСП. АНТИКОАГУЛЯНТА	(МЛ)-	118
НАЖАТЬ ДА ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ		

Рис. 3-21. Пример статистики по процедуре

Каждые пять секунд раздаются звуковые сигналы, пока оператор не начнет удалять расходный комплект.

От оператора также требуется извлечь собранный продукт и отсоединить донора. Порядок выполнения этих действий может быть различным в зависимости от правил, установленных в конкретной организации.

Компания Haemonetics рекомендует выполнять заключительные действия процедуры в следующем порядке:

- Снимите манжету с донора.
- Перекройте магистраль донорской линии.



Примечание. Если требуется взять пробу крови после процедуры, необходимо выполнить следующие действия:

- Перекройте магистраль линии иглы.
- Отсоедините иглу.
- Возьмите пробу.
- Извлеките иглу из руки донора. Наложите давящую повязку на место венопункции.
- Извлеките собранные компоненты крови, обращаясь с ними согласно установленным правилам.
- Удалите расходные материалы и утилизируйте их в соответствии с установленными правилами обращения с биологически загрязненными и загрязненными кровью отходами.



Внимание! При удалении расходных материалов компания Haemonetics рекомендует использовать защитную одежду и перчатки во избежание рисков, связанных с работой с материалами, загрязненными кровью.

После полного удаления расходных материалов система PCS2 снова выполняет процедуру тестирования системы. Если дальнейший сбор плазмы в данный момент не требуется, можно выключить устройство.

Глава 4

Устранение неполадок во время процедуры PCS2

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ	4-2
ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ	
РАБОТОСПОСОБНОСТИ PCS2	4-3
Быстрое восстановление	4-3
Восстановление через отключение питания	4-4
Сообщения системы защиты об обнаружении сбоев	4-7
Сообщения системы защиты об отклонениях давления	4-8
ОСОБЫЕ МЕТОДЫ ДЕЙСТВИЙ ПРИ СБОЯХ И ОТКАЗАХ	4-9
Действия при отключении питания	4-9
Ручное вливание самотеком	4-9
Повторная венепункция	4-11
Ручное прерывание процедуры сбора плазмы	4-13
Действия при израсходовании антикоагулянта	4-14
ОСОБЫЕ СООБЩЕНИЯ	4-15
Проверка установки датчика линии	4-15
DPM (ДДД) Проверка давления в режиме забора	4-15
Контроль веса собранной плазмы	4-16
Сообщение о распознавании типа колокола	4-16
Предупреждение о проверке загрузки насоса	4-17

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Работа устройства PCS2 с момента его включения контролируется двумя системами защиты: аппаратной и программной.

В случаях серьезных отказов системы (такие случаи достаточно редки) для оператора выводится сообщение, а также раздается непрерывный звуковой сигнал. В этом случае оператор должен записать сообщение об ошибке, а затем попытаться выполнить процедуру быстрого восстановления. Если и после этого ошибка сохраняется, оператору следует прекратить использование устройства и обратиться в представительство компании Haemonetics за дальнейшими указаниями.

В случае других сбоев на экран выводится сообщение, а также раздается прерывистый звуковой сигнал. Оператору следует попытаться устранить ошибку, используя указания компании Haemonetics по действиям в условиях сбоев и отказов.

Сообщения об ошибке, выдаваемые устройством PCS2, можно разделить на следующие категории:

- системные сообщения об ошибках (сообщения в ходе тестирования системы);
- сообщения об ошибках в режимах готовности к заполнению и заполнения;
- сообщения об ошибках в режимах готовности и забора;
- сообщения об ошибках в режиме возврата;
- сообщения об ошибках от контрольного таймера.

Большинство сообщений, относящихся к самотестированию системы и к элементам системы, имеют кодовый номер. Эти сообщения включены в список *Системные сообщения об ошибках*. Чтобы определить действия, необходимые для устранения проблемы, оператору следует пользоваться списком, приведенным в конце главы.

Имеется несколько сообщений об ошибках, относящихся к центральному процессору (ЦП) и не имеющих кодового номера. Такие сообщения приведены в списке вместе с сообщениями об ошибках ЦП с кодовыми номерами 701 и 702.

Сообщения, относящиеся к какому-либо конкретному режиму сбора плазмы с помощью PCS2, не имеют кодовых номеров. Оператору следует пользоваться списком сообщений, относящихся к тому режиму работы, который использовался в момент обнаружения возникшей проблемы системой защиты.



Примечание. Оператор должен учитывать, что система защиты PCS2 активно контролирует все элементы PCS2 в течение всей процедуры сбора плазмы. Системные сообщения об ошибках могут выводиться на экран во всех режимах работы PCS2.

ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ PCS2

Быстрое восстановление

Если система защиты программного обеспечения PCS2 обнаруживает какое-либо отклонение, то процедура сбора плазмы приостанавливается, раздается прерывистый звуковой сигнал, и выводится сообщение, аналогичное следующему:




Рис. 4-1. Пример сообщения об ошибке

Оператор может выполнить одно из следующих действий:

- попытаться возобновить процедуру немедленно, нажав клавишу ДА;
- сначала просмотреть статистику по процедуре, нажав НЕТ.

Если нажать клавишу ДА, то на экран выводится следующее сообщение:




Рис. 4-2. Пример подсказки при сообщении об ошибке

Если в ответ на это сообщение оператор нажмет клавишу ДА, то система защиты PCS2 выполнит короткий тест системы, и будет выведено следующее сообщение:




Рис. 4-3. Пример подсказки при сообщении об ошибке

После этого оператор должен выполнить следующее:

- нажать клавишу Return, чтобы выполнить вливание донору содержимого колокола.

Сбор плазмы автоматически возобновляется, начиная с очередного цикла забора.

- Если сразу же после появления сообщения об ошибке оператор нажмет клавишу НЕТ, то выводятся следующие статистические данные:

СТАТИСТИКА		
ВСЕГО ПЛАЗМЫ	(Г)-	598
ЗАМЕЩ. ФИЗ. Р-РОМ-	(МЛ)-	500
ОБЩИЙ ОБРАБОТ. ОБЪЁМ	(МЛ)-	1900
ЦИКЛОВ: 5, ВРЕМЯ.	(МИН)-	51
ИСП. АНТИКОАГУЛЯНТА	(МЛ)-	118
НАЖАТЬ ДА ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ		

Пример статистики по процедуре

Оператор должен выполнить следующее:

- вернуться к сообщению об ошибке, нажав клавишу НЕТ;
- попытаться возобновить процедуру.

Если возобновить процедуру рассмотренным выше способом не удастся, то следует:

- попытаться выполнить восстановление через отключение питания.

Восстановление через отключение питания

В некоторых случаях возобновить сбор плазмы через быстрое восстановление не удастся. В этом случае можно попробовать возобновить сбор следующим образом:

- выключить питание PCS2;
- перекрыть магистраль ДДД скользящим зажимом;
- удалить фильтр ДДД из отверстия ДДД (**только** после перекрытия линии);



Внимание! Перекрытие магистрали ДДД до отделения фильтра ДДД необходимо для того, чтобы исключить увлажнение кровью фильтра ДДД, что приведет к искажению показаний ДДД.

- удалить фильтр ДДС из отверстия ДДС (только после перекрытия линии), если ДДС используется;
- извлечь магистраль оттока продукта из датчика линии;
- снять емкость для сбора плазмы с весов;
- включить PCS2.

После включения система защиты заново выполняет тестирование системы. Если имеются данные для возобновления процедуры, то по окончании аналогового теста выводится следующее сообщение:




Рис. 4-4. Начальное сообщение о восстановлении процедуры (1)

Для начала восстановления процедуры, оператор должен:

- нажать клавишу ДА, после чего на экран выводится следующее сообщение:




Рис. 4-5. Запрос подтверждения восстановления процедуры (2)

- нажать ДА еще раз для продолжения процедуры сбора плазмы.

После этого выводится несколько сообщений об установке расходного комплекта. При выводе соответствующих сообщений оператор должен выполнить следующее:

- установить емкость для сбора плазмы обратно на рычаг весов;
- подключить фильтр ДДД к ДДД и открыть магистраль ДДД;
- подключить фильтр ДДС и открыть магистраль ДДС (если ДДС используется);
- установить магистраль оттока продукта в датчик линии.

После этого PCS2 оказывается в режиме готовности. На экран выводятся величины, описывающие восстановленную процедуру. Прежде чем запускать процедуру заново, оператору следует проверить все запрограммированные параметры:

- нажатием клавиши Modify просмотреть параметры процедуры, доступные для изменения;
- перепрограммировать параметры, для которых это требуется;

- нажать клавишу Return, чтобы влить оставшиеся компоненты крови донору.



Примечание. Перед возобновлением процедуры сбора плазмы от оператора требуется выполнить цикл возврата, чтобы освободить колокол центрифуги и расходные магистрали между насосом для крови и колоколом. Это необходимо, чтобы обеспечить нормальное разделение компонентов крови в ходе обработки на центрифуге.

Сбор плазмы автоматически возобновляется, начиная с очередного цикла забора.

Если восстановление процедуры оказывается невозможным, и PCS2 выводит серию сообщений об установке расходного комплекта, то оператору необходимо:

- выключить устройство;
- отсоединить донора от устройства.



Предупреждение. Компания Haemonetics не рекомендует начинать новую процедуру сбора плазмы в ответ на начальное сообщение о восстановлении процедуры (1) со старым расходным комплектом: это может снизить точность показаний ДДД. Новую процедуру следует начинать только с новым расходным комплектом. Если выполняется новая процедура сбора плазмы с новым расходным комплектом, то следует влить донору обратно содержимое колокола, а затем выполнить новую венепункцию.



Внимание! Если оператор пытается возобновить процедуру сбора плазмы в ответ на начальное сообщение о восстановлении процедуры (1), но система защиты PCS2 не обнаруживает данных по текущей процедуре, то выводится следующее сообщение:

<p>PCS 2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ</p> <p>НЕТ ДОСТ. ДАННЫХ ДЛЯ ВОССТ.</p> <p>НАЖАТЬ ДА ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ</p>

Рис. 4-6. Пример сообщения о восстановлении процедуры

В этом случае компания Haemonetics рекомендует прервать процедуру. Попытка запустить новую процедуру без данных для процедуры может привести к ошибкам при выполнении проверок системой защиты. Содержимое колокола необходимо вернуть донору, используя процедуру ручного вливания самотеком.

Сообщения системы защиты об обнаружении сбоев

В конструкции устройства PCS2 предусмотрена аппаратная система защиты, активно контролирующая работу устройства в течение всего времени, когда оно включено. Если аппаратная система защиты обнаруживает какое-либо отклонение, то устройство PCS2 переходит в «безопасное» неактивное состояние, и все операции приостанавливаются. Для выхода из такого состояния оператор должен выполнить процедуру восстановления или выключить устройство.

Каждый раз, когда обнаруживается системная ошибка, выводится сообщение с указанием типа возникшего отклонения и его кодовым номером. Оператору следует записать кодовый номер и обратиться в представительство компании Haemonetics.



Примечание. Исключение составляют некоторые сообщения об отклонениях давления в системе. Эти сообщения рассматриваются в следующем разделе.

Кодовые номера делятся на три категории:

- КОМАНДА;
- СБОЙ;
- КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА.

ОБНАР. СБОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМАНДА:	
КАНАЛ 1:	КАНАЛ 2:
СБОЙ:	
КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА:	
ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ!	
ДА – ПРОДОЛЖИТЬ, НЕТ – ДАННЫЕ	

Рис. 4-7. Пример сообщения об обнаружении сбоя системой защиты

Необходимо записать выведенные на экран коды сбоя и критической ошибки для канала 1 и канала 2.

С учетом характера отклонения оператор может попытаться выполнить одно из следующих действий:

- ➔ нажать клавишу ДА, чтобы попытаться выполнить быстрое восстановление.
- ➔ влить содержимое колокола центрифуги обратно донору, используя операцию ручного вливания самотеком.



Предупреждение. Если предпринята попытка восстановления, и снова выводится сообщение об ошибке с тем же кодом, то оператору следует прервать процедуру сбора плазмы и обратиться в представительство компании Haemonetics.

Сообщения системы защиты об отклонениях давления

Если система защиты PCS2 обнаруживает отклонение, связанное с давлением, то выводится конкретное сообщение об ошибке. Если отклонение обнаруживается в режиме забора, то информация на экран выводится в следующем виде:




Рис. 4-8. Сообщение об отклонении давления, обнаруженном системой защиты в режиме забора

Если отклонение обнаруживается в режиме возврата, то информация на экран выводится в следующем виде:




Рис. 4-9. Сообщение об отклонении давления, обнаруженном системой защиты в режиме возврата

При получении таких сообщений выполнить следующее:

- проверить место венопункции. Убедиться, что нет препятствий для потока крови;
- если сообщение появилось в режиме забора, убедиться, что манжета размещена правильно и работает нормально;
- нажать клавишу ДА, чтобы попытаться выполнить быстрое восстановление.



Предупреждение. Если предпринята попытка восстановления, и снова выводится сообщение об ошибке с тем же кодом, то оператору следует прервать процедуру сбора плазмы и обратиться в представительство компании Haemonetics.

ОСОБЫЕ МЕТОДЫ ДЕЙСТВИЙ ПРИ СБОЯХ И ОТКАЗАХ

Действия при отключении питания

Порядок действий при отключении питания может различаться для разных организаций, осуществляющих аферез.

Оператор должен помнить, что в режиме забора кровь в магистрали иглы **не** обработана антикоагулянтом. В случае прерывания процедуры в режиме забора все иглы следует считать содержащими кровь, не обработанную антикоагулянтом (без антикоагулянта).

Оператор может переместить кровь с антикоагулянтом в иглу следующим образом:

- выключить устройство;
- вручную удерживать клапан донора открытым;
- вручную вращать насос для крови против часовой стрелки. Выполнить пять полных медленных поворотов.

Таким образом можно переместить примерно 5 мл крови с антикоагулянтом через магистраль иглы в место венепункции. Если в течение пяти минут питание не восстановится, то оператору следует начать ручной возврат компонентов крови из колокола и магистралей донору, используя *операцию ручного вливания самотеком*.

Если питание восстанавливается, и место первоначальной венепункции остается открытым для свободного потока крови, то оператор может попытаться восстановить процедуру с целью продолжения сбора плазмы.

Ручное вливание самотеком

В ходе процедуры сбора плазмы могут возникнуть аварийные ситуации (например, отключение питания или другие технические отклонения), при которых PCS2 не сможет перекачать содержимое расходного колокола и магистралей обратно донору. В этом случае компания Haemonetics рекомендует применить процедуру ручного вливания оставшихся компонентов крови самотеком. Это позволит предотвратить ненужную потерю крови донором.

Порядок действий для возврата компонентов крови самотеком может различаться для разных организаций, осуществляющих аферез. Если правила, установленные в организации, отличаются от приведенных ниже, то следует руководствоваться правилами организации.

В случае отсутствия электропитания клапаны PCS2 необходимо открыть вручную, чтобы освободить магистрали.



Предупреждение. В ходе вливания необходимо внимательно контролировать место венепункции. При появлении признаков инфильтрации вены (в любом месте) необходимо прекратить процедуру.

Подготовка расходной магистрали

- Отключить PCS2 от внешнего источника питания.
- Перекрыть двухпросветную магистраль донорской линии рядом с Y-соединителем.
- Перекрыть линию антикоагулянта над Y-соединителем, чтобы изолировать магистраль от донора.
- Перекрыть магистраль для физиологического раствора рядом с Y-соединителем магистрали оттока продукта (если физиологический раствор используется).
- Снять емкость с физиологическим раствором со стойки, установить ее на верхнюю панель PCS2 и извлечь магистраль из клапана для физиологического раствора (если физиологический раствор используется).
- Извлечь магистрали из клапана плазмы, донорского клапана, датчика линии и датчика BLAD, чтобы обеспечить необходимое провисание магистралей.
- Перекрыть магистраль ДДД с помощью скользящего зажима. Извлечь фильтр из ДДД.
- Повернуть насос для крови по часовой стрелке настолько, чтобы паз ротора насоса выровнялся с направляющей магистралей.
- Потянув магистраль вверх, извлечь ее из насоса для крови.



Внимание! Во время поворота насоса оператор должен следить за тем, чтобы магистраль оставалась в пазу ротора, во избежание заземления или разрыва магистрали.

- Извлечь магистраль из DLAD и из направляющей.

Извлечение колокола центрифуги/начало реинфузии

- Разблокировать центрифугу. Открыть крышку.
- Извлечь колокол из стакана центрифуги, а кровяной фильтр — из держателя. При этом постоянно удерживать колокол и кровяной фильтр в вертикальном положении выше донора.
- Открыть магистраль донорской линии и дать возможность всему содержимому колокола самотеком (под действием силы тяжести) стечь до точки соединителя иглы.
- Перекрыть двухпросветную магистраль донорской линии приблизительно в 5 см от Y-образного соединителя, чтобы не допустить возврата крови в направлении колокола.

Окончание процедуры

- Извлечь иглу из руки донора. Отделить магистраль иглы от расходной магистрали. Утилизировать расходные элементы согласно действующим правилам.
- Перекрыть магистраль оттока продукта рядом с колоколом центрифуги. Отделить емкость с плазмой.
- Обработать полученную плазму в соответствии с установленными правилами.
- Снять оставшиеся элементы расходного комплекта. Утилизировать их в соответствии с действующими правилами.

Повторная венопункция

Если в ходе процедуры сбора плазмы в вене возникает инфильтрация, сбор плазмы необходимо прекратить и найти другое место для прокола вены. В другую вену можно вернуть кровь, собранную в колоколе от данного донора, и начать новую процедуру с цельной кровью с антикоагулянтом.



Предупреждение. В ходе процедуры сбора плазмы необходимо внимательно контролировать состояние места венопункции во избежание инфильтрации и ее неблагоприятных последствий для донора, например, образования гематомы.

Оператор должен знать установленный порядок выполнения повторной венопункции, а также требования к срокам хранения получаемых продуктов. Все описываемые процедуры должны выполняться с соблюдением строгих правил асептики или с использованием стерильных соединительных устройств.

- Нажать клавишу Stop.
- Герметично закрыть магистраль донорской линии. Для этого:
 - закрыть зажим на магистрали иглы;
 - перекрыть двухпросветную магистраль напротив Y-образного соединителя.
- Извлечь иглу из руки донора и обработать место прокола.
- Срезать загрязненную иглу и утилизировать ее согласно действующим правилам.
- Разместить магистраль донорской линии в стороне, чтобы избежать ее загрязнения.



Предупреждение. На этом этапе работы оператор должен снять манжету с руки донора и обработать вену, если в ней возникла инфильтрация.

- Выполнить новую венепункцию, закрепив новую иглу и магистраль.
- Заполнить магистраль новой иглы донорской кровью. Закрепить зажим.
- Отделить старую магистраль иглы (без иглы) от расходного комплекта и утилизировать ее надлежащим образом.
- Подключить новую магистраль иглы к набору магистралей. Открыть оба зажима.

Если используется асептическая технология, то весь воздух в магистрали можно считать стерильным, и собранный продукт остается пригодным. Весь воздух из магистрали может вытесняться в направлении кровяного фильтра или расходного колокола следующим образом:

- нажать клавишу Draw. Весь воздух из иглы направляется через DLAD1 и DLAD2 в кровяной фильтр.



Внимание! Если колокол почти полный, то оператор должен остановить насос для крови клавишей управления насосом (центрифуга при этом продолжает вращаться) и контролировать содержимое колокола до того, как новая кровь начнет поступать в колокол. Если содержимое колокола снова разделяется, то оператор может возобновить работу насоса для крови.

После того, как воздух из иглы достигнет колокола, выполнить следующее:

- нажать клавишу Return. Компоненты крови, находящиеся в колоколе, снова вливаются донору.

Процедура сбора плазмы возобновляется автоматически, начиная с очередного цикла забора.

Ручное прерывание процедуры сбора плазмы

Если по каким-либо причинам требуется прервать процедуру сбора плазмы до того, как будет собрано заданное количество продукта, оператор может вручную прервать сбор плазмы, а также обеспечить автоматический сброс устройства PCS2 для последующих процедур сбора плазмы:

- нажать клавишу Stop;
- дождаться появления сообщения режима готовности;
- нажать клавишу Return.

Раздается прерывистый звуковой сигнал, и на экран выводится следующее сообщение:




Рис. 4-10. Начальное сообщение в процессе прерывания процедуры сбора плазмы (1)

На этом этапе оператор может выполнить одно из следующих действий:

- нажать клавишу НЕТ, чтобы продолжить процедуру (циклом возврата);
- нажать клавишу ДА, чтобы перейти к заключительным действиям процедуры.

Если нажать клавишу ДА, то на экран выводится следующее сообщение:




Рис. 4-11. Запрос прерывания процедуры сбора плазмы (2)

На этом этапе оператор может выполнить одно из следующих действий:

- нажать клавишу ДА, чтобы выполнить вливание донору содержимого колокола и завершить процедуру;
- нажать клавишу НЕТ, чтобы немедленно завершить процедуру (без возврата донору содержимого колокола).

В любом случае на экран выводится сообщение о завершении процедуры, и оператор может отсоединить донора от устройства. Если оператор решит отказаться от прерывания процедуры в какой-либо момент, то можно выполнить следующее:

- нажать клавишу Stop, чтобы отменить прерывание процедуры и вернуться в режим готовности.

Действия при израсходовании антикоагулянта

В некоторых случаях раствор антикоагулянта может быть израсходован до того, как будет собрано заданное количество плазмы. Компания Haemonetics не рекомендует использовать дополнительный раствор антикоагулянта. В такой ситуации оператору следует влить донору обратно содержимое колокола и завершить процедуру.

Если емкость для раствора антикоагулянта оказывается пустой, раздается предупреждающий звуковой сигнал. Кроме того, появляется сообщение «ВОЗДУХ В ЛИНИИ АНТИКОАГУЛЯНТА» и включается индикатор детектора воздуха.

Оператор должен выполнить следующее:

- нажать клавишу Stop и дождаться появления сообщения о режиме готовности;
- вручную повернуть насос для антикоагулянта **один раз против часовой стрелки**, чтобы жидкость достигла ACAD;



Предупреждение. Оператор должен визуально убедиться, что раствор антикоагулянта продвигается в направлении ACAD.

- нажать клавишу Return. На экран выводится начальное сообщение прерывания сбора плазмы;
- нажать клавишу ДА, чтобы начать действия по прерыванию сбора плазмы. Вернуть содержимое колокола донору. Завершить процедуру;
- отсоединить донора от устройства;
- документально зарегистрировать возникшую ситуацию согласно установленным правилам.

ОСОБЫЕ СООБЩЕНИЯ

Процедуры работы устройства PCS2 включают специальные возможности, обеспечивающие помощь оператору и способствующие безопасности и эффективности процедур сбора плазмы.

Проверка установки датчика линии

В ходе процедуры сбора плазмы оптический датчик линии выполняет важную функцию: предотвращает появление эритроцитов в собранной плазме. В начале процедуры сбора плазмы показания датчика линии проверяются. Если весы устройства PCS2 обнаруживают плазму в емкостях (одной или нескольких) для сбора плазмы до того, как плазма будет обнаружена датчиком линии, то необходимо переустановить магистрали датчика линии. На экран выводится следующее сообщение:

! ПОТОК ПЛАЗМЫ НЕ ОБНАРУЖЕН!
!ОПТИЧ. ДАТЧ. МАГИСТРАЛИ!

ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО МАГИСТРАЛЬ ВЕРНО
УСТАНОВЛЕНА В ДАТЧИК ЛИНИИ

НАЖАТЬ DRAW ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Рис. 4-12. Сообщение о проверке датчика линии

DPM (ДДД) Проверка давления в режиме забора

В устройстве PCS2 для оператора предусмотрена возможность проверки правильности установки фильтра ДДД. Устройство PCS2 проверяет изменение давления в начале каждого цикла забора. Если такое изменение не обнаруживается, то насосы останавливаются, и на экран выводится следующее сообщение:

ДАВЛЕНИЕ В DPM БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧ. DPM

НАЖАТЬ DRAW ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Рис. 4-13. Сообщение о проверке ДДД в цикле забора

Оператор должен выполнить следующее:

- ➔ проверить магистраль ДДД. Открыть ее, если она перекрыта;
- ➔ убедиться, что фильтр ДДД сухой;
- ➔ нажать клавишу Draw, чтобы возобновить процедуру.



Внимание! Если мембрана фильтра влажная, то показания датчика давления не могут быть точными. В этом случае необходимо прекратить процедуру сбора плазмы.

Контроль веса собранной плазмы

Во время цикла возврата устройство PCS2 контролирует вес собранной плазмы. Если весы PCS2 обнаруживают, что количество плазмы в емкостях для сбора (одной или нескольких) уменьшилось более чем на 30 г, то насосы останавливаются, и выводится следующее сообщение:




Рис. 4-14. Сообщение о проверке количества собранной плазмы

Такая проверка позволяет предотвратить обратное вливание собранной плазмы из-за всасывающей силы в расходной магистрали. Если отклонение устраняется без вмешательства оператора, то сообщение исчезает, и насосы запускаются заново автоматически. Если оператор нажмет ДА, то текущий вес будет зафиксирован весами PCS2 в качестве новой величины для отсчета. При этом сообщение исчезает, и насосы автоматически запускаются снова.

Сообщение о распознавании типа колокола

В ходе самозагрузки насоса при вращении колокола усовершенствованное программное обеспечение PCS2 выполнит проверку типа установленного расходного комплекта. Если устройство определит, что установленный комплект соответствует одному из сконфигурированных специалистом, самозагрузка насоса продолжится автоматически.

Однако, если соответствия сконфигурированным специалистом комплектam не обнаружится, то на экран выводится следующее сообщение, а оператор должен выполнить следующие действия:




Рис. 4-15. Пример сообщения о распознавании типа колокола

- нажать клавишу Protocol, после чего на экран выводится начальное сообщение об установке расходного комплекта;
- убедиться, что для выбранной процедуры используется соответствующий расходный комплект;
- уведомить специалиста, если процедура не включена в перечень.

Предупреждение о проверке загрузки насоса

Проверка загрузки насосов при самозагрузке насосов

Во время самозагрузки насосов устройство проверяет правильность установки магистралей насосов. Если устройство определяет, что оба насоса вращаются нормально, то автоматически выполняется переход в режим заполнения.

Если устройство обнаруживает, что скорость вращения одного или обоих насосов не соответствует требуемой, на экран выводится следующее сообщение:




Рис. 4-16. Пример сообщения о проверке загрузки насосов

Оператор должен выполнить следующее:

- проверить магистрали насоса для крови;
- при необходимости перезагрузить магистрали;
- нажать клавишу Prime, чтобы продолжить работу.

Проверка загрузки насосов при самозагрузке насосов

Во время самозагрузки насосов ДДД проверяет правильность установки магистралей насосов. Если датчик ДДД подтверждает соответствующее давление, режим самозагрузки насосов продолжается автоматически.

Если датчик ДДД обнаруживает несоответствие давления требуемому значению, на экран выводится следующее сообщение:




Рис. 4-17. Пример сообщения о проверке загрузки насосов

Оператор должен выполнить следующее:

- проверить магистрали насоса для крови;
- при необходимости перезагрузить магистрали;
- убедиться, что наконечник держателя иглы (Y-образный наконечник иглы) установлен;
- нажать клавишу Prime, чтобы продолжить работу.

Приложение А

Конфигурация специалиста

КОНФИГУРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА	A-2
Переход в меню конфигурации специалиста	A-2
Проверка весов	A-3
Выбор единиц измерения плазмы и заданного количества	A-3
Меню конфигурации выбора расходного комплекта	A-5
Настройка параметров регуляции потока	A-10
Удаление конфигурации специалиста	A-11

КОНФИГУРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Усовершенствованное программное обеспечение PCS2 предусматривает возможность настройки некоторых параметров процедуры сбора плазмы самой организацией, использующей устройство. Такая настройка может выполняться специалистом-наблюдателем (supervisor), имеющим доступ к специальному меню, относящимся к разделу *конфигурации специалиста*. Специалист может безопасным образом программировать для устройства PCS2 значения параметров, к которым не имеет доступа оператор:

- список выбора расходного комплекта;
- единицы измерения плазмы и заданное для сбора количество.

Из меню конфигурации специалиста можно также выполнять проверку весов, чтобы убедиться, что калибровка рычага весов PCS2 находится в пределах допустимого диапазона.

Переход в меню конфигурации специалиста

Для доступа к конфигурации специалиста необходимо выполнить следующее:

- включить PCS2;
- дождаться выполнения теста пикселей экрана;
- сразу же по окончании этого теста нажать клавишу Protocol и удерживать ее, пока на экране не появится следующее сообщение:




Рис. А-1. Начальное меню конфигурации специалиста

После появления указанного сообщения выполнить следующее:

- с помощью клавиши Modify Program переместить курсор (стрелку);
- с помощью клавиши Draw выбрать элемент меню.

При установке программного обеспечения специалистом компании Haemonetics для параметров конфигурации специалиста устанавливаются стандартные значения; они используются программным обеспечением PCS2, пока специалист не изменит их. Кроме того, заводские стандартные значения можно восстановить, если специалист решит снова использовать их.

Проверка весов

Проверка весов выполняется следующим образом:

→ выбрать элемент меню ПРОВЕРКА ВЕСОВ;




Рис. А-2. Выбор элемента для доступа к подменю проверки весов

→ нажать клавишу DRAW. На экран выводится следующее:




Рис. А-3. Подменю проверки весов

Оператор должен выполнить проверку весов с помощью эталонной гири, помещенной на полностью выдвинутый рычаг весов.

Отклонение результата взвешивания от известного веса гири не должно превышать 1%. Это означает следующее:

- если используется эталонная гиря весом 500 г, то показания весов должны находиться в пределах от 495 до 505 г.
- если используется эталонная гиря весом 1000 г, то показания весов должны находиться в пределах от 990 до 1010 г.



Примечание. Вес эталонной гири должен составлять не более 1300 г.

Выбор единиц измерения плазмы и заданного количества

Используя усовершенствованное программное обеспечение PCS2, специалист может выбрать, как должно отображаться количество плазмы в ходе процедуры сбора: как вес в *граммах* или как объем в *миллилитрах*.

Специалист может также выбрать три значения заданного для сбора количества плазмы, которые будут указываться при выборе заданного количества плазмы после самозагрузки насоса (если специалист предусмотрит их вывод на экран).

Для настройки указанных параметров специалист должен выполнить следующее:




Рис. А-4. Начальное меню конфигурации специалиста

→ выбрать элемент меню ДОЗА ПЛАЗМЫ И ЦЕЛИ.

На экран выводится первое из подменю этого элемента меню конфигурации специалиста:




Рис. А-5. Пример подменю конфигурации специалиста

После появления данного подменю оператор может выполнить следующее:

- изменить значение параметра с помощью клавиш со стрелками ДА/НЕТ;
- нажать клавишу Modify Program для перехода к следующему подменю.

Подменю конфигурации специалиста и возможные значения параметров приведены в следующей таблице.

Табл. А-1. Параметры конфигурации специалиста для единиц измерения плазмы и заданного количества

Параметр	Стандартное значение	Диапазон настройки	Шаг
ЕДИНИЦЫ СБОРА ПЛАЗМЫ	ВЕС	ВЕС/ОБЪЕМ	-
ЭКРАН СБОРА ПЛАЗМЫ	ДА	ДА/НЕТ	-
МАЛЫЙ СБОР ПЛАЗМЫ	650	0–1155	1

Табл. А-1. Параметры конфигурации специалиста для единиц измерения плазмы и заданного количества

Параметр	Стандартное значение	Диапазон настройки	Шаг
СРЕДНИЙ СБОР ПЛАЗМЫ	750	0–1155	1
БОЛЬШОЙ СБОР ПЛАЗМЫ	850	0–1155	1

По окончании настройки отображается начальное меню конфигурации специалиста.

Меню конфигурации выбора расходного комплекта

Меню выбора процедуры, которое отображается в начале процедуры сбора плазмы с помощью PCS2, позволяет оператору выбрать один из четырех параметров расходных комплектов. Названия расходных комплектов (или сокращения), которые отображаются в меню выбора процедуры, определяет специалист, используя функции конфигурации специалиста следующим образом:




Рис. А-6. Начальное меню конфигурации специалиста

- ➔ выбрать элемент меню КОНФИГ. ВЫБОРА РАСХ К-ТА в начальном меню конфигурации специалиста.




Рис. А-7. Пример меню конфигурации выбора расходного комплекта

Изначально меню конфигурации выбора расходного комплекта отображается со стандартными установками компании Haemonetics, однако специалист может настроить данное меню.

Составление перечня расходных комплектов

Для параметров расходного комплекта доступны четыре поля. При работе с данным меню специалист может выполнить следующие действия:

- с помощью клавиши Modify Program перемещать курсор (стрелку) между полями расходных комплектов;
- чтобы добавить расходный комплект в перечень, нужно установить стрелку напротив пустой строки;
- чтобы заменить запрограммированное название расходной комбинации, нужно установить стрелку рядом с названием комплекта, которое необходимо изменить.
- с помощью клавиш со стрелками ДА/НЕТ прокручивать перечень преконфигурированных комбинаций, расположенный в нижней части меню;
- с помощью клавиши Save Program добавить выбранный элемент в перечень названий расходных комбинаций в меню на позицию выше;
- с помощью клавиши Return удалить название из перечня;
- с помощью клавиши Draw перейти к подменю выбранного комплекта.

Перечень преконфигурированных комбинаций расходных комплектов

Каждая комбинация имеет **название расходного комплекта**, включающее номер в перечне Haemonetics. Это название отображается во время процедуры в виде **сокращения**, которое может настроить специалист.

Для каждой комбинации комплектов будут указаны длина **донорской линии**, количество мешков для сбора плазмы, калибр иглы, и наличие **фильтра ДДС** (обозначающего закрытый комплект).

С помощью настройки выбранного параметра специалист может указать, будут ли во время проведения процедуры появляться сообщения об **автоматическом замещении физиологическим раствором**.

В следующей таблице приведен перечень преконфигурированных комбинаций расходных комплектов, которые запрограммированы при помощи усовершенствованного программного обеспечения PCS2.

Табл. А-2. Перечень преконфигурированных комбинаций расходных комплектов PCS2

Название расходного комплекта	Сокращение	Тип колокола	Длина донорской линии	Количество мешков	Игла	ДДС	Физраствор
LN622HS	LN622HS	HS	241	2	16G	ЕСТЬ	НЕТ
LN623HS	LN623HS	HS	208	1	16G	ЕСТЬ	НЕТ
LN782HS-P	LN782HSP	HS	208	1	16G	НЕТ	НЕТ
HS / 1мешок	HS/1мешок	HS	183	1	ЗАПРОС	НЕТ	НЕТ
HS / 1мешок / NaCl	HS/1мешок/Na	HS	183	1	ЗАПРОС	НЕТ	ДА НЕТ ФИЛЬТР



Примечание. расЗакрытые комплекты не предназначены для продажи или пространства в США.

Создание пользовательской комбинации

Каждый расходный комплект включает подменю, которое содержит перечень сведений о комбинации представленных расходных элементов.

```

      КОНФИГ. ОДНОРАЗ. НАБОРА
--> КОЛОКОЛ:HS КОЛОКОЛ
      ДЛИНА МАГИСТ ДОНОРА: 183
      ИГЛА      :ЗАПРОС
      NACL      :ДА НЕТ ФИЛЬТР
      МЕШКИ     :1          SPM :ДА
      СОКРАЩ.   :HS/1МЕШОК/NA
      ИМЯ        :HS/1PASE/NACL
  
```

Рис. А-8. Пример подменю конфигурации выбора расходного комплекта

Специалист может настроить комбинацию расходных комплектов в соответствии со следующими установками.

Табл. А-3. Установки для пользовательского расходного комплекта

Тип колокола	Длина донорской линии	Игла	Физиологический раствор	Количество мешков для сбора плазмы	ДДС	Сокращение	Название расходного комплекта
HS КОЛОКОЛ	150–241	ЗАПРОС 16G 17G	ДА ФИЛЬТР ДА НЕТ ФИЛЬТР ЗАПРОС ФИЛЬТР ЗАПРОС НЕТ ФИЛЬТР ВРУЧНУЮ ФИЛЬТР ВРУЧНУЮ НЕТ ФИЛЬТР НЕТ	1 2	ВКЛЮЧИТЬ ОТКЛЮЧИТЬ	до 8 символов	до 20 символов
СТАНДАРТ КОЛОКОЛ							

Параметры сообщений о физиологическом растворе

Расходные комплекты поставляются с фильтрами физиологического раствора и без них. Специалист может определить, какое сообщение будет появляться для пользовательской комбинации комплекта.

- **ДА ФИЛЬТР:** включает автоматическое замещение физиологическим раствором для комплектов с фильтрами.
- **ДА НЕТ ФИЛЬТР:** включает автоматическое замещение физиологическим раствором для комплектов без фильтров.
- **ЗАПРОС ФИЛЬТР:** предлагает оператору включить замещение (ДА/НЕТ) для комплектов с фильтрами.
- **ЗАПРОС НЕТ ФИЛЬТР:** предлагает оператору включить замещение (ДА/НЕТ) для комплектов без фильтров.
- **ВРУЧНУЮ ФИЛЬТР:** включает ручное замещение физиологическим раствором для комплектов с фильтрами.
- **ВРУЧНУЮ НЕТ ФИЛЬТР:** включает ручное замещение физиологическим раствором для комплектов без фильтров.
- **НЕТ:** отключает замещение физиологическим раствором.

Изменение полей параметров

Данные поля можно изменять согласно диапазону установок, используемому в усовершенствованном программном обеспечении PCS2.

- С помощью клавиши Modify Program следует перемещать курсор (стрелку) между полями расходных комплектов.

- С помощью клавиши ДА/НЕТ следует прокручивать перечень доступных установок и изменять отображаемое значение.

Изменение полей сокращений и названий

Данные поля можно настраивать любыми способами, если не превышать максимально допустимое количество символов в поле. Выбранный символ будет мигать, отображая свое положение в строке.

- Для перемещения курсора по горизонтали вправо на выбранной строке следует нажимать клавишу Draw.
- Для перемещения курсора по горизонтали влево на выбранной строке следует нажимать клавишу Prime.
- Чтобы прокрутить таблицу символов и изменить символ, следует нажимать на клавиши со стрелками ДА/НЕТ.
- Чтобы стереть символ и оставить пустое место, следует нажать клавишу Return.

Подтверждение комбинации расходных комплектов

После создания новой комбинации расходных комплектов специалист должен выполнить следующее:

- нажать клавишу Stop для возвращения в меню конфигурации расходных комплектов.

После этого программное обеспечение PCS2 выполнит проверку комбинации элементов, выбранной специалистом, на соответствие перечню допустимых комбинаций.

Если специалист создал допустимую комбинацию элементов, на экран выводится меню конфигурации расходных комплектов и пользовательский комплект добавляется в перечень.

КОНФИГ. ВЫБОРА РАСХ К-ТА НАИМЕНОВАНИЕ РАСХ К-ТА --> HS/1МЕШОК XXX_YYY_ZZZ ABC_123 ЛИСТ ПРЕКОНФИГУРИР. КОМБИНАЦИЙ LN622HS
--

Рис. А-9. Пример перечня пользовательских расходных комплектов

Если выбрана недопустимая комбинация элементов, раздается прерывистый звуковой сигнал и на экран выводится следующее

сообщение:




Рис. А-10. Сообщение о недопустимой конфигурации расходных комплектов

После этого специалист будет должен изменить комплект, используя допустимые для комбинаций элементы.

Недопустимой комбинацией элементов для PCS2 является линия раствора NaCl с двумя мешками для сбора плазмы.

После настройки меню конфигурации расходных комплектов в соответствии с потребностями организации, осуществляющей плазмаферез, специалист может выполнить следующее:

- нажать клавишу Stop для возвращения в начальное меню конфигурации специалиста;
- нажать клавишу Stop еще раз для возвращения к последовательному самотестированию системы PCS2.

Настройка параметров регуляции потока

Для настройки параметров потока донорской крови необходимо выполнить следующее:




Рис. А-11. Начальное меню конфигурации специалиста

- выбрать элемент меню ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛ. ПОТОКА.

На экран выводится первое подменю данного элемента:

ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛ. ПОТОКА
ДАВЛ КРОВИ Д-РА [ММРТСТ] 10

Рис. А-12. Пример подменю конфигурации специалиста

После появления данного подменю оператор может выполнить следующее:

- изменить значение параметра с помощью клавиш со стрелками ДА/НЕТ;
- нажать клавишу Modify Program для перехода к следующему подменю.

Доступные подменю и возможные значения параметров приведены в следующей таблице.

Табл. А-4. Параметры регулировки потока

Параметры	Стандартное значение	Диапазон настройки	Шаг изменения
ДАВЛ КРОВИ Д-РА	10	-40—40	1
ДНР СВ. _ ЦЕЛЬ ПРЦНТ	75	1—100	1
ДНР СВ. _ НАЖ.СРЕД	10	0—100	1
ДНР СВ. _ ИНТЕРВАЛ	30	0—50	1
ДНР СВ. _ НАЖ СР_ОШИБКА	10	0—100	1

По окончании настройки отображается начальное меню конфигурации специалиста.

Удаление конфигурации специалиста

Чтобы удалить сохраненную конфигурацию специалиста, требуется выполнить следующее:

- выбрать элемент меню СБРОС КОНФИГ. НАБЛЮДАТЕЛЯ;

На экран выводится следующее сообщение:




Рис. А-13. Сообщение об удалении данных специалиста

- чтобы удалить значения конфигурации администратора, нажать Draw.

На экран выводится начальное меню конфигурации специалиста. Восстанавливается первоначальная (заводская) стандартная конфигурация специалиста. После этого можно, если это требуется, перепрограммировать любой из параметров конфигурации специалиста.

Если требуется отказаться от **удаления** сохраненной конфигурации специалиста, то следует:

- нажать клавишу Stop для возвращения в начальное меню конфигурации специалиста.

Официальный производитель:

Haemonetics Corporation, 400 Wood Road, Braintree, MA 02184, США

Производственная площадка:

Haemonetics Malaysia Sdn. Bhd, PMT 727, Persiaran Cassia Selatan 1, Taman Perindustrian Batu, Kawan, 14100 Simpang Ampat, Penang, Малайзия

Уполномоченный представитель в Республике Беларусь:

ИП Корешков Вадим Валерьевич, 223021, Минский район, д. Богатырево, ул. Планетная, 6

MCS+

Haemonetics® MCS®+ Процедуры сбора плазмы Руководство по эксплуатации ндз

- дж^h ts ндз frp ts aOf dZ dZ (00690-00);
- дж^h ts ндз frp ts aOf dZ dZ (SC690-00);
- мешок для сбора плазмы (с линией возврата NaCl) (00692-00);
- колокол для плазмафереза (с высоким разделением) (625HS-00);
- колокол для получения плазмы (0625B-00).

CE₀₁₂₃

85208-RUBY
Май 2021 г.



HAEMONETICS®

Информация для потребителей

Права собственности

Содержимое этого руководства является собственностью Гемонетикс Корпорэйшн. Haemonetics® и MCS®+ — это зарегистрированные торговые марки Гемонетикс Корпорэйшн. Любая информация или описания, содержащиеся в этом руководстве, не могут быть опубликованы для широкой общественности или использованы в связи с любой профессиональной инструкцией без письменного согласия Гемонетикс Корпорэйшн, США. Пожалуйста, направляйте все письменные запросы по надлежащему адресу.

Международная штаб-квартира

Гемонетикс СА
Синьи Центр, ул. Рю Де Флешер
а/я 262, 1274 Синьи 2, Швейцария
Тел. [+41 22] 363 90 11
Факс. [+41 22] 363 90 54

Штаб-квартира корпорации

Гемонетикс Корпорэйшн
400 Вуд Роуд
Брейнтри, МА 02184, США
Тел. [+1 781] 848 7100
Факс. [+1 781] 848 5106

Официальная оговорка

Это руководство предназначено для использования в качестве справочника только для продуктов поставляемых Гемонетикс Корпорэйшн. Оно дает оператору необходимую информацию для безопасного выполнения специфических процедур и удовлетворительного обслуживания оборудования произведенного Гемонетикс. Руководство должно использоваться совместно с инструкцией и обучением, предоставляемым квалифицированным персоналом компании Гемонетикс.

Гемонетикс дает гарантию на свои продукты, при условии правильного использования обученным для этого оператором. Любое несоблюдения описанных процедур может привести к нарушению функционирования оборудования, а также травме оператора и/или пациента/донора. Гемонетикс не берет на себя ответственности за проблемы, возникающие в результате несоблюдения рекомендаций компании.

Любые модификации, которые потребитель считает необходимым провести, должны быть оценены клиническим специалистом компании Гемонетикс.

Безопасное использование материалов и оборудования компании Гемонетикс требует от оператора правильного обращения и утилизации материалов, вступающих в контакт с кровью. Оператор любого из оборудования компании Гемонетикс должен полностью понимать и применять на практике местные правила и практики каждого учреждения, в котором используются продукты компании Гемонетикс, относительно материалов, вступающих в контакт с кровью, а также продуктов крови.

Только потребитель отвечает за всестороннюю оценку и обеспечение безопасности любого продукта, полученного при использовании процедур разработанных компанией Гемонетикс, перед его дальнейшим применением или использованием.

Гемонетикс не несет ответственности за выбор, сделанный потребителем относительно применения этих продуктов или побочных продуктов.

В дополнение, только центр афереза, использующий оборудование и материалы Гемонетикс, несет ответственность за предоставление информации донорам относительно возможных рисков любой процедуры афереза. До начала проведения любой процедуры, центр афереза должен убедиться, что донор понимает эти риски и согласен на проведение процедуры.

**Символы,
встречающиеся в
этом документе**

Термины *Примечание*, *Осторожно* и *Предупреждение* используются в этом руководстве с применением следующих символов для выделения определенных деталей для оператора.



Примечание: Предоставляет полезную информацию относительно процедуры или рабочей методики при использовании материалов Гемонетикс.



Осторожно: *Рекомендует оператору не начинать действие или создавать ситуацию, которые могут привести к повреждению оборудования или нарушить качество продуктов крови; травма маловероятна.*



Предупреждение: **Рекомендует оператору не начинать действие или создавать ситуацию, которые могут привести к серьезной травме донора или оператора.**

- Текст после такого символа означает единицу в информационном списке для оператора.
- ☐ Текст после такого символа указывает на действие оператора

Содержание

Глава 1 Представление процедур сбора плазмы MCS+

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР СБОРА ПЛАЗМЫ MCS+	1-2
Описание опций протокола	1-2
Список требуемых материалов	1-3
Предоставление инструкций для процедуры	1-3
ОПИСАНИЕ РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА MCS+	1-4
Комплект, состоящий из отдельных компонентов	1-4
Частично собранный комплект	1-4
Закрытый комплект	1-4
Составление расходного материала	1-4
ОПИСАНИЕ КОЛОКОЛА ДЛЯ ЦЕНТРИФУГИ	1-6
Принцип работы колокола	1-7
СИСТЕМА ПОДВОДЯЩЕЙ МАГИСТРАЛИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ	1-10
Расходная трубка магистрали донора/крови	1-10
Секция магистрали датчика DPM	1-11
Линия AC	1-12
СИСТЕМА ВЫВОДЯЩЕЙ МАГИСТРАЛИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ	1-12
Выводящая трубка магистрали	1-12
Линия физиологического раствора	1-12
Секция магистрали датчика SPM	1-13
ИЛЛЮСТРАЦИИ ТИПОВ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛАЗМЫ	1-14
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ СЕКЦИИ ИГЛЫ	1-15
Получение образца крови	1-15
Изъятие и закрытие иглы	1-16
Активация вторичного замка	1-17

Глава 2 Подготовка к процедуре сбора плазмы

ПОДГОТОВКА АППАРАТА MCS+	2-2
Установка карты протокола и включение	2-2
Тестирование системы	2-3
Выбор расходного материала и процедуры	2-4
УСТАНОВКА РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПЛАЗМЫ	2-5
Проверка расходного материала	2-5
Подготовка к установке расходного набора	2-5
Описание адаптеров коллектора насоса	2-6
Описание адаптера держателя центрифуги	2-6
Объяснение различий между наборами	2-7
Установка колокола для центрифуги	2-7
Установка выводящей секции	2-8
Установка подводящей секции	2-9
Сообщения проверки установки	2-10
процедура автозагрузки насоса	2-11
Тестирование установки колокола	2-12
ЗАПРАВКА РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА	2-14
Подготовка линий растворов	2-14
Начало процедуры заправки	2-15
Описание режима READY (готовность)	2-16
РАБОТА С ПАРАМЕТРАМИ ПРОТОКОЛА ПЛАЗМЫ	2-17
Описание меню гемо калькулятора	2-17
Объяснение параметров гемо калькулятора	2-18
Просмотр обновляемой статистики процедуры	2-18
Описание меню Модификация параметров	2-19
Объяснение изменяемых параметров	2-19

Глава 3 Проведение процедуры сбора плазмы

НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ	3-2
Проведение венопункции	3-2
Начало первого цикла	3-2
Мониторинг процедуры	3-2
Мониторинг донора	3-3
Корректировка проблем с потоком во время цикла Забора	3-3
ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ	3-4
Объяснение иконок на дисплее	3-5
Объяснение режима Draw (забор)	3-5
Объяснение режима Return (возврат)	3-6
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ	3-7
Автоматическое завершение процедуры	3-7
Прекращение процедуры при помощи клавиши STOP (стоп)	3-8

Приложение А Описание специфических уведомляющих сообщений

ОБЪЯСНЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УВЕДОМЛЯЮЩИХ СООБЩЕНИЙ	A-2
Уведомляющее сообщение о потоке физиологического раствора	A-2
Уведомляющее сообщение о весе продукта плазмы	A-3
Возможное обнаружение эритроцитов сенсором линии	A-3
Уведомляющее сообщение об установке колокола	A-4

Приложение В Работа с опцией конфигурации оператора

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ ОПЕРАТОРА	B-2
Вход в меню конфигурации оператора	B-2
Проведение проверки весов	B-3
Установки модификации параметров	B-4
Сохранение измененных значений	B-5
Выход из меню конфигурации оператора	B-5
Описание меню групп параметров	B-6
Объяснение меню конфигурации расходного материала	B-7
Составление списка расходного материала	B-8
Разработка собственной комбинации набора	B-8
Список предварительно сконфигурированных комбинаций набора	B-10

Приложение С Использование опций сбора данных MCS+

ОПИСАНИЕ ОПЦИЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ MCS+	C-2
Принтер	C-2
Сеть	C-2
Диск	C-2
Отсутствие передачи данных	C-2
ВВОД ДАННЫХ О ПРОЦЕДУРЕ ПРИ ПОМОЩИ СЧИТЫВАТЕЛЯ ШТРИХ-КОДА	C-3
Список расходных материалов и номера партий	C-3
Номера партий антикоагулянта и других растворов	C-5
Кодовые номера эпизода донорства, донора и оператора	C-6
ДОСТУП К СОХРАНЕННЫМ ДАННЫМ О ПРОЦЕДУРЕ	C-7
СОХРАНЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И РАСПЕЧАТКА ДАННЫХ О ПРОЦЕДУРЕ	C-8
Сохранение данных	C-8
Удаление данных	C-8
Распечатка данных	C-9

ГЛАВА 1

Глава 1 Представление процедур сбора плазмы MCS+

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР СБОРА ПЛАЗМЫ MCS+	1-2
Описание опций протокола	1-2
Список требуемых материалов	1-3
Предоставление инструкций для процедуры	1-3
ОПИСАНИЕ РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА MCS+	1-4
Комплект, состоящий из отдельных компонентов	1-4
Частично собранный комплект	1-4
Закрытый комплект	1-4
Составление расходного материала	1-4
ОПИСАНИЕ КОЛОКОЛА ДЛЯ ЦЕНТРИФУГИ	1-6
Принцип работы колокола	1-7
СИСТЕМА ПОДВОДЯЩЕЙ МАГИСТРАЛИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ	1-10
Расходная трубка магистрали донора/крови	1-10
Секция магистрали датчика DPM	1-11
Линия AC	1-12
СИСТЕМА ВЫВОДЯЩЕЙ МАГИСТРАЛИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ	1-12
Выводящая трубка магистрали	1-12
Линия физиологического раствора	1-12
Секция магистрали датчика SPM	1-13
ИЛЛЮСТРАЦИИ ТИПОВ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛАЗМЫ	1-14
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ СЕКЦИИ ИГЛЫ	1-15
Получение образца крови	1-15
Изъятие и закрытие иглы	1-16
Активация вторичного замка	1-17

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР СБОРА ПЛАЗМЫ MCS+

Описание опций протокола

Улучшенная технология MCS+ предоставляет максимальный уровень гибкости и возможность получения продукта плазмы улучшенного качества при помощи колокола, формованного под давлением. Эти специальные колокола снижают количество лейкоцитов и тромбоцитов в собираемой плазме и интегрируются в следующие определенные расходные материалы:

- Высокооперационный сердечник, входящий в состав колокола **HS** одноразового применения.
- Ядро мембранного фильтра, входящее в состав колокола **FC** одноразового применения.

Колокол Латама и колокола, формованные под давлением, со стандартным ядром также могут использовать с улучшенной технологией, тем не менее, они обеспечат стандартное качество плазмы, а не улучшенное качество, которое можно получить, используя колокола HS/FC.

Работа MCS+ остается высоко автоматизированной с применением улучшенной технологии, но в ходе процедуры интерфейс более упрощен. Некоторые опции, такие как компенсация донору физиологическим раствором или сбор с применением множества мешков для плазмы, будут автоматически включаться при выборе вида расходного материала.

Предустановленный список доступных комбинаций расходных материалов будет отображен на дисплее перед началом каждой процедуры. Выбор расходного материала остается ответственностью каждого центра сбора крови и компонентов крови и этот список может быть настроен, чтобы соответствовать местным требованиям каждого центра.

После принятия решения относительно типа проводимой процедуры, оператору просто необходимо:

- ☐ Выбрать расходный материал, который соответствует желаемой процедуре.
- ☐ Установить надлежащий расходный материал.
- ☐ Подготовить донора и начать первый цикл забора.

Сбор плазмы происходит автоматически, как только процедура начата. Процедуры сбора MCS+ будут отличаться в результате следующих переменных:

- Тип выбранного колокола
- Количество мешков для плазмы в наборе.
- Комбинация расходного материала: комплект, состоящий из отдельных компонентов, частично собранный комплект или закрытый комплект.

Список требуемых материалов

Процедуру сбора плазмы с использованием аппарата MCS+ можно провести быстро и легко. Для проведения процедуры сбора плазмы требуются следующие материалы:

- Карта протокола сбора плазмы PPP/FFP, производства Haemonetics®.
- Расходные материалы, производства Haemonetics® для сбора плазмы, предназначенный для выбранной процедуры.
- Материалы для венепункции и кровоостанавливающие зажимы.
- Подходящий антикоагулянтный раствор.
- 0.9% нормальный физиологический раствора (опционально).
- Адаптер зажима центрифуги (все процедуры с использованием колоколов, формованных под давлением).
- Адаптеры коллекторов двойного и одинарного насосов.

Оператор должен будет:

- Установить подходящие расходные материалы, производства Haemonetics®.
- Изменить определенные значения, если требуется.
- Провести одну венепункцию до начала процедуры.

Сбор плазмы будет осуществляться автоматически до тех пор, пока не будет достигнут желаемый объем плазмы.

Предоставление инструкций для процедуры

Объем плазмы равный 500 – 600 мл обычно собирается в течение 30 – 40 минут. Компания Гемонетикс рекомендует, чтобы плазма, собираемая с целью последующей трансфузии, замораживалась или переливалась в течение шести часов после завершения процедуры сбора.

Компания Гемонетикс рекомендует использовать следующие АС (антикоагулянтный раствор) коэффициенты для сбора плазмы:

- АВ-16 1 : 16
- Цитрат 4% 1 : 16
- ACD-A 1:12



Предупреждение: Выбор антикоагулянтного раствора (АС) остается ответственностью местного центра; тем не менее, компания Гемонетикс рекомендует использовать эти коэффициенты для указанных типов АС растворов. Любое отклонение от этих рекомендуемых коэффициентов может привести к реакции донора на цитрат.

ОПИСАНИЕ РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА MCS+

Компания Гемонетикс разработала одноразовые элементы для процедур сбора плазмы с использованием аппарата MCS+. Элементы, сгруппированные вместе, называются расходный материал.



Примечание: Компания Гемонетикс производит широкий диапазон расходных материалов для сбора плазмы, тем не менее, определенные комбинации имеются не у всех дистрибуторов.

Комплект, состоящий из отдельных компонентов

Можно собрать индивидуально упакованные одноразовые компоненты в расходный материал. Эти элементы можно комбинировать различными способами для соответствия специфическим требованиям процедуры.

Частично собранный комплект

Частично собранный комплект состоит из расходных материалов с предварительно подсоединенным колоколом для центрифуги. В зависимости от типа конечного продукта плазмы могут использоваться различные комбинации предварительно соединенных элементов.

Закрытые наборы

Закрытый набор для сбора содержит, в дополнение к основным элементам необходимым для сбора плазмы, предварительно подсоединенную иглу, камеру капельную антикоагулянтного раствора и бактериологический фильтр. Эти предварительно подсоединенные компоненты являются дополнительной мерой обеспечения стерильности и безопасности конечного продукта.

Составление расходного материала

Расходные материалы, производимые компанией Гемонетикс, содержат различные комбинации элементов, тем не менее, расходный материал для аппарата MCS+ всегда содержит три секции.

- Одноразовый колокол для центрифуги
- Секция системы подводящей магистрали
- Секция системы выводящей магистрали

Одноразовый колокол – это центральный элемент любого расходного материала. Секция системы подводящей магистрали прикрепляется к входному отверстию порта колокола и ведет к донору. Выходящая секция магистрали присоединяется к выходящему отверстию порта колокола и ведет к мешкам для конечного продукта.



Предупреждение: Аппарат MCS+ с установленным протоколом PPP/FFP, компании Haemonetics и расходные материалы Haemonetics создаются, разрабатываются, производятся, а также регулярно тестируются и проверяются в компании Haemonetics для гарантии их безопасной работы в сочетании друг с другом. По этой причине компания Haemonetics настоятельно рекомендует использовать только расходные материалы, проверенные и одобренные компанией Haemonetics. Компания Haemonetics не может оценить потенциальный риск для безопасности донора или пользователя, а также качество собранных компонентов крови при использовании расходных материалов, не проверенных компанией Haemonetics, или вероятность того, что использование таких расходных материалов может повредить устройство или привести к необходимости дополнительного технического обслуживания или калибровки. Различия в характеристиках, таких как параметры трубок, параметры колокола, проницаемость фильтра и условия стерилизации, могут привести к неожиданным последствиям, в частности, повлиять на эксплуатационные характеристики устройства, качество компонентов крови и ощущения донора или пользователя.

Только следующие расходные материалы, произведённые компанией Haemonetics, были валидированы компанией Haemonetics для работы с аппаратом MCS+ с установленным протоколом PPP/FFP:

Таблица 1. «Расходные материалы для сбора плазмы на аппарате MCS+ с установленным протоколом PPP/FFP, произведённые и валидированные компанией Haemonetics»

№	Каталожный номер расходного материала производства Haemonetics®	Описание
1	0623E-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
2	622HS-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
3	623HS-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
4	0625B-00	Колокола для получения плазмы
5	625HS-00	Колокола для получения плазмы
6	00782-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
7	00792-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
8	00627-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
9	00620-00	Магистраль для сбора плазмы (линия донора)
10	0620E-00	Магистраль для сбора плазмы (набор для сбора плазмы с капельницей)
11	SC690-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
12	SC692-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
13	00690-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
14	00692-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
15	00699-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы
16	SA692-00	Контейнеры для получения, транспортировки и хранения плазмы



Примечание: некоторые расходные материалы предназначены только для определённых регионов и могут быть сняты с производства или заменены без предварительного уведомления. За получением актуальной информации о доступности валидированных компанией Haemonetics расходных материалов, пожалуйста, обращайтесь в представительства компании Haemonetics.

ОПИСАНИЕ КОЛОКОЛА ДЛЯ ЦЕНТРИФУГИ

1. Входное отверстие порта.
2. Выходное отверстие порта.
3. Верхняя защита
4. Поворотное уплотнение
5. Камера обработки
6. Ядро колокола
7. Подающая трубка
8. Корпус колокола




Figure 1-1, Visualizing the empty plasma bowl

Рисунок 1-1. Изображение пустого колокола для плазмы.

Колокола, формованные под давлением, предназначенные для сбора плазмы содержат верхнюю часть и корпус колокола. Верхняя часть колокола содержит входное и выходное отверстие порта; она остается неподвижной в ходе работы, в то время как корпус колокола вращается со скоростью примерно 7500 оборотов в минуту. При установке колокола входящее отверстие порта должно быть направлено в левую сторону центрифуги. Выходное отверстие порта, расположенное ниже входного отверстия, должно быть направлено в правую сторону от центрифуги.

Расходная трубка линии донора присоединяется к входящему отверстию порта. Подающая трубка присоединена к входящему отверстию порта и транспортирует кровь в камеру обработки. Подающая трубка также позволяет несобраным компонентам выходить из входящего отверстия порта в ходе цикла возврата донору. Собранная плазма выходит из колокола через вытекающую трубку расходного материала, которая подсоединена к выходному отверстию порта колокола.



Осторожно: Верхняя защита закрывает поворотное уплотнение корпуса колокола. Уплотнение немного сжимается, когда колокол устанавливается. Это уплотнение между верхней частью и корпусом колокола очень важно для надлежащего функционирования. Функциональные характеристики колокола могут пострадать, если давление на колокол будет чрезмерным; это может вызвать подъем уплотнения, как в клапане давления. Оператор должен соблюдать осторожность, чтобы избежать закупорок, которые могут привести к непроходимости воздуха или жидкости в исходящую трубку.

Принцип работы с колоколом

На нижеследующих рисунках изображены различные фазы работы колокола во время процедуры сбора плазмы.

Наполнение колокола

Антикоагулированная цельная кровь поступает через трубку линии донора/крови, проходит через входное отверстие порта, через подающую трубку и попадает в камеру обработки в основании колокола.

Одноразовый колокол содержит стерильный воздух, который вытесняется в контейнер для сбора плазмы по мере наполнения колокола в ходе цикла забора.

Этот же воздух возвращается в колокол, когда несобранные продукты возвращаются донору в ходе цикла возврата.

Антикоагулированная
цельная кровь

Воздух




Figure 1-2, Filling the bowl

Рисунок 1 – 2. Наполнение колокола.

Сбор плазмы: колокол HS/FC

В процессе вращения колокола центробежная сила разделяет продукты на клеточные компоненты и плазму. Более плотные клеточные компоненты продвигаются к внешним стенкам колокола, в то время как более легкие компоненты продвигаются к центру.

Колокола HS/FC разработаны таким образом, чтобы плазма (наиболее легкий из компонентов) мог двигаться через ядро, и мог отделяться от клеточных компонентов.

Когда колокол заполняется, плазма будет выходить из колокола через выходное отверстие порта, проходить через отводную трубку и собираться.

Антикоагулированная
цельная кровь

Плазма




Figure 1-3, Collecting plasma: HS/FC bowl

Рисунок 1 – 3. Сбор плазмы: колокол HS/FC.

Сбор плазмы: стандартный колокол

В процессе вращения колокола центробежная сила разделяет продукты на клеточные компоненты и плазму. Более плотные клеточные компоненты продвигаются к внешним стенкам колокола, в то время как более легкие компоненты продвигаются к центру.

Когда колокол заполняется, плазма будет выходить из колокола через выходное отверстие порта, проходить через отводную трубку и собираться.

Антикоагулированная
цельная кровь

Воздух




Figure 1-4, Collecting plasma: standard bowl

Рисунок 1 – 4. Сбор плазмы: Стандартный колокол.

Возврат компонентов

Все процедуры

После завершения цикла сбора колокол прекратит вращение, а несобранные клеточные компоненты в колоколе при помощи насоса будут вытесняться через питающую трубку и возвращаться донору.

Примечание: Важно, чтобы воздух возвращался в колокол из контейнера для сбора плазмы, чтобы избежать отрицательного давления в колоколе.

Процедуры только для стандартного колокола

Клапан плазмы будет оставаться закрытым в течение первых нескольких секунд цикла возврата, чтобы создать небольшой вакуум. Это позволяет очистить линию после открытия клапана.

Возвращение
компонентов

Воздух





Figure 1-5, Returning components (HS/FC bowl)

Рисунок 1 – 4. Возврат компонентов: колокол HS/FC.

Сравнение стандартного ВМВ колокола и колокола HS

1. Стационарный коллектор
2. Уплотнение вращательного соединения
3. Оптическое плечо
4. Отверстия для переноса плазмы
5. Камера высокой сепарации HS
6. Подающая трубка
7. Рабочая камера



Основные технические различия Стандартного ВМВ колокола и HS колокола:

- камера высокой сепарации HS;
- 8 отверстий для переноса плазмы;
- оптическое плечо.

HS технология существенно снижает количество остаточных клеток в получаемой плазме.

Burnouf с соавторами (Transfusion 42, 2003) опубликовали результаты исследования качества аферезной плазмы, получаемой методом высокоскоростного центрифугирования с HS колоколом, производства Haemonetics:

Остаточные клетки	HS колокол (n = 30)
Лейкоциты ($\times 10^4/\text{л}$)	$3,0 \pm 1,8$
Тромбоциты ($\times 10^9/\text{л}$)	$3,5 \pm 2,4$
Эритроциты ($\times 10^6/\text{л}$)	$9 \pm 7,1$

Эти результаты ясно показывают, что количества остаточных клеток в плазме, собранной на HS колоколах, полностью соответствуют рекомендациям Совета Европы, и получаются значительно ниже лимитов, указанных в этих рекомендациях. Плазма, полученная по данной технологии, отвечает критериям для лейкоредуцированной плазмы, указанным в рекомендациях Совета Европы. Дополнительная фильтрация такой плазмы в процессе производства не требуется.

СИСТЕМА ПОДВОДЯЩЕЙ МАГИСТРАЛИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Расходная трубка магистрали донора / крови

Подводящая магистраль идет от донора к одноразовому колоколу. Она содержит отдельные секции одноразовой трубки плюс различные комбинации одноразовых элементов.

Эта секция одноразовой трубки доставляет цельную кровь от донора в колокол центрифуги. Кровь донора забирается через иглу в однопросветную секцию, через соединитель иглы до Y-соединителя.

Подводящая магистраль из Y-соединителя разделяется на две секции: одна для крови донора, другая для антикоагулянтного раствора. Цельная кровь донора смешивается в АС раствором из секции тубинга АС и продолжает движение до фильтра крови.

С другой стороны фильтра крови находятся две секции трубки. Одна секция ведет к DPM фильтру. Другая секция содержит кровь, поступающую в колокол центрифуги при помощи насоса крови.

Секция иглы донора

Эта секция трубки содержит иглу 16G, храповой зажим и розетку соединения люэр.

Предварительно присоединенная игла / трубка

Закрытый одноразовый комплект содержит предварительно подсоединенную секцию иглы донора. Это установленное стерильное соединение может снизить риск контаминации и оказать позитивное воздействие на срок хранения собранных продуктов.

Соединитель иглы

Втулка соединения люэр позволяет оператору подсоединить иглу 16G содержащую розетку соединения люэр к разобранному или цельному входящему тубингу.

Y-соединитель

Этот соединитель создает объединение в котором однопросветная секция тубинга иглы может разделяться на несколько секций.

Порт введения

Этот порт рядом с Y-соединителем должен быть использован только для введения лекарства или жидкостей в чрезвычайных ситуациях, поскольку использование этого порта может изменить статус «закрытой» системы.

Фильтр / камера крови

Фильтр крови 179 μ m содержится в камере расположенной между адаптером иглы и одноразовым колоколом. Фильтр может устранить сгустки крови; камера служит резервуаром для крови, поступающий в колокол.

Стопоры насоса крови

Эти элементы обезопасят трубку насоса. Стопоры должны быть размещены на боковой стороне самого дальнего от насоса адаптера коллектора насоса.



Примечание: Секцию трубки, которая обернута вокруг насосов, можно легко отличить. В дополнение к стопорам насоса эта секция является более эластичной, что помогает снизить количество изгибов и закупорок.

Соединитель колокола

Этот элемент входящей секции позволяет оператору подсоединить трубку к входящему отверстию порта колокола центрифуги.

Секция магистрали датчика DPM

Эта секция содержит гидрофобный фильтр 0.2 μm , который соединяет расходный материал и монитор давления донора (DPM). Этот фильтр также обеспечивает стерильное соединение между расходным материалом и DPM.

Линия AC

Эта секция одноразовой трубки доставляет AC раствор к трубке содержащей цельную кровь донора. Элементы этой секции будут варьироваться в зависимости от выбора материала.

AC спайк-коннектор

Этот основной элемент позволяет оператору подсоединить мешок с AC раствором к расходному материалу.

Стопоры насоса AC

Эти элементы обезопасят тубинг насосов. Стопоры должны быть помещены на боковой стороне самых удаленных от насоса адаптеров коллектора насоса.

Камера капельная AC

Камера капельная для раствора AC имеется на некоторых разобранных и цельных входящих секциях, а также в закрытых расходных материалах.

Бактериальный фильтр

Это элемент можно найти в закрытом наборе, находится он ниже камеры капельной AC. Фильтр 0.2 μm может предотвратить проникновение потенциальных загрязняющих веществ в систему после прокола мешка с AC раствором.

СИСТЕМА ВЫВОДЯЩЕЙ МАГИСТРАЛИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Выводящая трубка магистрали

Эта секция одноразовой трубки идет от колокола центрифуги в контейнер(ы) для сбора, а также к мешку для физиологического раствора, когда применимо. Эта секция будет транспортировать компоненты плазмы после центрифугирования через сенсор линии перед сбором.

Соединитель колокола

Этот элемент выводящей трубки позволяет оператору подсоединить выводящую трубку к выходящему отверстию порта колокола центрифуги.

Y-соединитель

Этот соединитель создает объединение, в котором однопросветная секция трубки может разделяться на двухпросветную секцию.

Контейнер(ы) для сбора плазмы

Плазма может собираться либо в мешок, либо в бутылку. Тип и количество контейнеров для сбора плазмы используемых для проведения процедуры будут зависеть от потребностей центра. Мешки для сбора плазмы варьируются по емкости общего объема.

Линия физиологического раствора

Наличие этой секции необходимо при подготовке разобранного расходного материала для процедуры компенсации физиологическим раствором. Линия физиологического раствора содержит подвижной зажим и спайк для мешка с физиологическим раствором. Эта секция может иметь или не иметь подсоединенный мешок для сбора плазмы. Эта секция также может быть предварительно подсоединена на некоторых типах цельных расходных материалов предназначенных для компенсации физиологическим раствором.

Секция магистрали датчика SPM

Эта секция содержит гидрофобный фильтр 0.2 μm , который подсоединяет расходный материал к монитору давления системы (SPM) аппарата MCS+. Эта секция находится на выводящей магистрали определенных наборов и обеспечивает стерильное соединение между расходным материалом и SPM.

ИЛЛЮСТРАЦИИ ТИПОВ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛАЗМЫ

Компания Гемонетикс производит большое разнообразие расходных материалов для сбора плазмы. Хотя определенные комбинации не могут быть приобретены в определенных районах, следующие рисунки иллюстрируют типы расходных материалов и одноразовых элементов, которые можно использовать для подготовки набора для сбора плазмы.

Элементы расходного набора

1. Колокол центрифуги

2. Контейнер для плазмы

3. Секция магистрали датчика DPM

4. Стопоры насоса крови

6. АС спайк-коннектор

7. Подсоединитель иглы

8. Шип NaCl

9. Секция магистрали датчика SPM

10. Мешок для образца

11. Предварительно подсоединенная игла

12. Порт введения




Figure 1-6, Example of a bundled set with NaCl spike

Рисунок 1-6. Пример частично собранного расходного набора с шипом NaCl.




Figure 1-7, Example of a closed set/double plasma bag

Рисунок 1-7. Пример закрытого комплекта / два мешка для плазмы.




Figure 1-8, Examples of commonly used unbundled disposable set elements

Рисунок 1-8. Пример часто используемых компонентов состоящих раздельно.

Колокола для сбора плазмы

1. Колокол HS (LN625HS)
2. Колокол FC (LN625 FC)
3. Стандартный колокол (LN625B)

Элементы системы подводящей магистрали

4. Магистраль для сбора плазмы (LN620)
5. Магистраль для сбора плазмы (LN620E)

Элементы выводящей магистрали

6. Контейнер для сбора PPP (вентилируемая крышка) (LN690)
7. Контейнер для сбора с адаптером NaCl (LN692)
8. Адаптер физиологического раствора (LN695)
9. Адаптер выводящей трубки магистрали (LN697)
10. Выводящая магистраль с шипом для бутылки (LN698)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ СЕКЦИИ ИГЛЫ

Адаптер и крышка Samplok® были добавлены в определенные расходные материалы компании Гемонетикс для забора образцов крови донора из контейнера для образца крови, используя вакуумную систему трубки. Блок адаптера подсоединяется к контейнеру для образца донора и заменяет порт для образца. Блок устраняет необходимость подсоединения иглы к отдельному адаптеру до получения образца(ов) крови из мешка для образцов. Эта опция снизит риск, связанный с введением иглы в контейнер для образцов.

Предохранитель иглы Platypus® был интегрирован в расходные материалы производства компании Гемонетикс чтобы оказать помощь в предотвращении укола иглой, в то же время снижая потенциальную экспозицию каплями крови. Механизм, используемый в системе Platypus, обеспечивает легкое сцепление, защиту и фиксацию блока иглы.

На следующем рисунке изображено расположение этих дополнительных элементов на секциях трубки магистрали иглы и контейнера для образца донора расходного материала.

1. Предварительно подсоединенный Samplok адаптер и игла.
2. Предохранитель иглы Platypus.




Figure 1-9, Disposable set needle safety elements

Рисунок 1-9. Элементы безопасности иглы расходного материала.

Получение образца крови




Figure 1-10, Obtaining a blood sample

Для сбора образца донора, после того как контейнер для образца наполнился кровью:

- ☐ Герметично закрыть под воздействием температуры трубку контейнера для образца между соединителем иглы и контейнером для образца крови донора.
- ☐ Снять крышку с адаптера.
- ☐ Держать контейнер для образца вертикально, адаптер должен быть внизу.

Примечание: Такое положение обеспечит наполнение вакуумной трубки, предотвратив попадание воздуха из контейнера для образца в трубку.

- ☐ Вставить вакуумную трубку в адаптер и собрать образец крови в соответствии с местными стандартными операционными процедурами.

Рисунок 1-10. Получение образца крови



Предупреждение: Порт адаптера не должен использоваться до температурной герметизации и герметической изоляции контейнера для сбора образца донора от расходного материала. Использование этого порта компрометирует стерильность потока жидкости и как результат этого система должна считаться открытой.

Извлечение и закрытие иглы

Предохранитель иглы Platypus предназначен для крепления сзади блока иглы. Он содержит вторичный механизм закрытия иглы вступившей в контакт с кровью. Игла донора может быть извлечена под любым углом, а «языкоподобный» дизайн предохранителя Platypus инкапсулирует капли крови при извлечении иглы.

Когда оператор готов извлечь иглу из руки донора предохранитель иглы должен быть подсоединен следующим образом:

- ☐ Снять пластырь, который удерживает иглу на месте.
- ☐ Продвинуть предохранитель иглы вперед и сцепить его с крыльями иглы.



Предупреждение: Важно, чтобы оператор удерживал предохранитель иглы в неподвижном положении во время извлечения иглы в пластиковый корпус предохранителя.

На данном этапе оператор может извлечь иглу следующим образом.

- ☐ Поместить свернутый стерильный марлевый тампон над местом венепункции и удерживать подушечку при помощи среднего пальца(ев) не надавливая на нее.
- ☐ Удерживать боковые стороны зажима между указательным и большим пальцами, избегать прикосновения к крыльям иглы.
- ☐ Осторожно потянуть трубку через предохранитель иглы до тех пор, пока игла не будет зафиксирована.




Figure 1-11, Withdrawing the needle

Рисунок 1-11. Извлечение иглы



Примечание: Оператор может убедиться, что игла закреплена, услышав щелчок после полного втяжения иглы.

- ☐ Убедится, что трубка не может быть больше втянута в предохранитель иглы.
- ☐ Придавить марлевый тампон к месту венепункции для остановки кровотечения в соответствии с местными стандартными операционными процедурами.

Активация вторичного замка




Figure 1-12, Activating the secondary lock

После того как блок иглы извлечен, до утилизации иглы, оператор должен активировать вторичный замок предохранителя иглы.

- ☐ Сжать верхнюю и нижнюю секцию вместе посередине предохранителя.
- ☐ Второй щелчок будет означать, что вторичный замок активирован.

Закрытый блок иглы должен быть утилизирован в соответствии с установленной политикой уничтожения биологически опасных отходов.

Рисунок 1-12. Активация вторичного замка.

Глава 2

Подготовка к процедуре сбора плазмы

ПОДГОТОВКА АППАРАТА MCS+	2-2
Установка карты протокола и включение	2-2
Тестирование системы	2-3
Выбор расходного материала и процедуры	2-4
УСТАНОВКА РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СБОРА ПЛАЗМЫ	2-5
Проверка расходного материала	2-5
Подготовка к установке расходного материала	2-5
Описание адаптеров насоса	2-6
Описание адаптера держателя центрифуги	2-6
Объяснение различий между наборами	2-7
Установка колокола для центрифуги	2-7
Установка выводящей секции	2-8
Установка подводящей секции	2-9
Сообщения проверки установки	2-10
Процедура автозагрузки насоса	2-11
Тестирование установки колокола	2-12
ЗАПРАВКА РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА	2-14
Подготовка линий растворов	2-14
Начало процедуры заправки	2-15
Объяснение состояния READY (готовность)	2-16
РАБОТА С ПАРАМЕТРАМИ ПРОТОКОЛА ПЛАЗМЫ	2-17
Описание меню гемо калькулятора	2-17
Объяснение параметров гемо калькулятора	2-18
Просмотр обновляемой статистики процедуры	2-18
Описание меню Модификация параметров	2-19
Объяснение изменяемых параметров	2-19

ПОДГОТОВКА АППАРАТА MCS+

Разноцветные клапаны MCS+ [1. – 8.]

1. Фиолетовый
2. Оранжевый
3. Красный
4. Голубой
5. Белый
6. Желтый
7. Зеленый
8. Бесцветный
9. Насос AC
10. Насос трансферный
11. Насос крови
12. Оптический сенсор линии
13. Весы
14. DPM
15. SPM
16. ACAD
17. BLAD
18. Идентификационное окно двойного насоса.
19. Световые индикаторы донора.
20. Левый штатив для растворов.
21. Правый штатив для растворов.
22. Центрифуга




Figure 2-1, MCS+ top deck view

Рисунок 2-1. Вид верхней панели MCS+



Установка карты протокола и включение



Примечание: Любые объяснения или описания в этом руководстве, где указывается «лево» или «право» относятся к левой или правой стороне оператора обращенного лицом к открытой крышке аппарата MCS+.

Карта протокола должна быть установлена (или извлечена), когда аппарат MCS+ выключен.

- ☐ Вставить карту протокола в открытый порт карты (панель с правой стороны) до выдвижения кнопки извлечения.
- ☐ Плотнo закрыть дверцу порта карты.

Примечание: Порт карты невозможно будет плотно закрыть, если карта вставлена не до конца. Для извлечения карты, нажать кнопку извлечения.

- ☐ Вытянуть стелу весов под углом 90 градусов к верхней панели, чтобы гарантировать максимальную точность весов.
- ☐ Включить аппарат MCS+

Следующая информация будет отображена на дисплее в ходе процедуры включения:




Figure 2-2, Example of the power on message

Рисунок 2-2. Пример изображения на дисплее во время включения аппарата

Тестирование системы

Немедленно после включения аппарата MCS+, перед каждой процедурой сбора будет проведена серия внутренних само-диагностических тестов. При проведении внутренних тестов на дисплее будет отображена следующая информация.




Figure 2-3, Example of an MCS+ diagnostic message

Рисунок 2-3. Пример сообщения на дисплее при диагностике MCS+

Как только само-диагностические тесты завершатся, на гистограмме будет указано 100%, что подтверждает, что протестированные системы функционируют надлежащим образом. Система затем попросит оператора закрыть, открыть и повторно закрыть крышку центрифуги до выбора набора для текущей процедуры.




Figure 2-4, Example of an MCS+ self-test message

Рисунок 2-4. Пример сообщения на дисплее при само-диагностике MCS+

Выбор расходного материала и процедуры

После проверки механизма закрывающего центрифугу на дисплее будет отображена следующая информация.




Рисунок 2-5. Пример меню выбора процедуры.

Это сообщение просит оператора выбрать расходный материал и сделать это определить тип процедуры сбора плазмы, который необходимо провести. На данном этапе оператор должен:

- Убедиться, что выбранные расходные материалы валидированы компанией Haemonetics и указаны в Таблице 1 «Расходные материалы для сбора плазмы на аппарате MCS+ с установленным протоколом PPP/FFP, произведённые и валидированные компанией Haemonetics. Оператор не должен устанавливать какой-либо расходный материал, который не указан в Таблице 1 «Расходные материалы для сбора плазмы на аппарате MCS+ с установленным протоколом PPP/FFP, произведённые и валидированные компанией Haemonetics».
- Нажать клавишу Modify для перемещения по списку доступных опций; выбранный набор будет выделен на дисплее.
- Нажать клавишу Draw для подтверждения выбора.




Рисунок 2-6. Пример первоначального сообщения установки.



Примечание: Тип колокола указанный в этом сообщении будет зависеть от колокола содержащегося в выбранном расходном материале.

Когда на дисплее изображен этот список первичной установки, будут доступны следующие клавиши:

- Кнопка Help при нажатии выведет на экран инструкции относительно установки указанных в списке элементов.
- Кнопка Stop может быть нажата для возврата в меню выбора протокола.

УСТАНОВКА РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СБОРА ПЛАЗМЫ

Проверка расходного материала

Оператор должен проверить расходный материал до, а также в процессе установки на аппарате MCS+, используя следующие правила:

- Убедиться, что выбранные расходные материалы соответствуют выбранной процедуре, валидированы компанией Haemonetics и указаны в Таблице 1 «Расходные материалы для сбора плазмы на аппарате MCS+ с установленным протоколом PPP/FFP, произведённые и валидированные компанией Haemonetics. Оператор не должен устанавливать какой-либо расходный материал, который не указан в Таблице 1 «Расходные материалы для сбора плазмы на аппарате MCS+ с установленным протоколом PPP/FFP, произведённые и валидированные компанией Haemonetics».
- Убедиться, что упаковка, а также крышка не повреждены.
- Проинспектировать все секции трубки в процессе установки, чтобы убедиться, что нет закупорки, которая может препятствовать потоку через расходный материал.



Осторожно: Расходный материал не должен использоваться, если упаковка повреждена во время транспортировки или хранения. Это может повлиять на стерильность полученных продуктов крови. Процедура должна быть начата в течение 24 часов после удаления пленки с упаковки расходного материала.

Оператор должен правильно расположить стрелу весов и штативы для растворов до размещения на них каких-либо контейнеров для сбора и раствором.

□ Вытянуть среднюю секцию обоих штативов для растворов, убедиться, что все крюки подняты.

- Левый штатив используется для контейнера с АС раствором
- Правый штатив используется для контейнера с физиологическим раствором, если выбрана эта опция.

Подготовка к установке расходного материала

Оператор должен использовать следующую методику при установке расходной трубки для обеспечения правильного расположения и функционирования.

- Как правило, необходимо всегда оставлять небольшое провисание трубки между различными элементами для предотвращения закупорки трубки.
- При протягивании тубинга через детекторы воздуха или сенсор линии использовать поступательное движение, чтобы вставить трубку как можно дальше в паз.
- При загрузке клапана поместить трубку до упора в клапан.
- При расположении стопоров трубки в направляющих трубки необходимо немного натянуть трубку насоса, чтобы правильно расположить стопоры. Стопоры должны быть на боковой стороне трубки наиболее удаленного от насоса.

Описание адаптеров насоса



Figure 2-7, MCS+
pump manifold
adapters

Набор для сбора плазмы содержит стопоры, а не коллекторы насоса, таким образом, оператору необходимо будет установить адаптеры коллекторов двойного и одинарного насоса, до выполнения последовательности установки.

Адаптер коллектора двойного насоса должен быть прикреплен рядом с насосами крови и транспортировки, как показано на рисунке. Этот адаптер коллектора также содержит специфическую идентифицирующую информацию программного обеспечения MCS+. Насос трансферный (насос белого цвета) не используется в ходе процедуры сбора плазмы.

Адаптер коллектора одинарного насоса должен быть прикреплен рядом с AC насосом.

Стопоры трубки насоса вставляются в разъемы на адаптерах коллектора, чтобы обезопасить трубку AC насоса (голубой) и насоса крови (красный) во время автозагрузки и работы.

При установке стопоры насоса должны выходить из адаптера со стороны наиболее удаленной от ротора насоса.

Рисунок 2-7. Адаптеры
коллекторов насосов.

Описание адаптера держателя центрифуги




Figure 2-8, MCS+ chuck
adapter

Для процедур сбора плазмы MCS+, при которых используются колокола, формованные под давлением, требуется адаптер держателя центрифуги, чтобы обезопасить колокол.

Адаптер держателя предназначен для установки и извлечения, используя те же методы, что и для колокола Латама.

Адаптер не является одноразовым элементом и не должен быть утилизирован после использования. Он должен повторно использоваться для последующих MCS+ процедур.

Рисунок 2-8. Адаптер держателя MCS+

Объяснение различий между наборами

Протокол для плазмы аппарата MCS+ позволяет оператору использовать различные типы расходных материалов производства компании Гемонетикс предназначенных для сбора плазмы. Вариации в процедурах установки будут зависеть от следующих переменных:

- Тип колокола.
- Количество контейнеров для плазмы.
- Использование компенсации физиологическим раствором.
- Выбор комплекта, состоящего из отдельных компонентов, частично собранного комплекта или закрытого комплекта.

При установке различных типов расходных материалов для сбора плазмы. Процедуры могут отличаться в зависимости от выбора используемого материала. Компания Гемонетикс рекомендует устанавливать одноразовые элементы в следующем порядке.

Сначала – колокол центрифуги.

Затем – секция выводящей магистрали.

Затем – секция подводящей магистрали.

Некоторые шаги, описанные в инструкции по установке применимы для разделенного и цельного наборов. Если выбранный набор содержит предварительно подсоединенную иглу и/или колокол центрифуги, эти шаги можно пропустить (они отмечены в тексте специальным символом).

Необходимо соблюдать строгие асептические меры при снятии крышек соединителей и прикреплении секций, которые предварительно не были соединены.

Для установки колокола в держатель центрифуги оператор должен:

- ☐ Открыть крышку центрифуги.

→ Прикрепить секции подводящей и выводящей трубки к входному и выходному отверстию портов колокола центрифуги.

- ☐ Вставить колокол в держатель центрифуги, используя давления вниз, входное отверстие порта должно быть направлено в левую сторону аппарата MCS+.
- ☐ Убедиться, что колокол полностью вставлен и надежно закреплен.
- ☐ Закрыть и защелкнуть крышку центрифуги.



Предупреждение: Текст «Надежно вставить колокол» пропадет с экрана, как только колокол будет помещен в держатель центрифуги. Тем не менее, оператор должен убедиться, что колокол плотно сидит в держателе центрифуги.

Установка выводящей секции трубки

При установке элементов выводящей секции возможны вариации в зависимости от типа выбранного расходного материала, такие как наличие фильтра SPM, линии компенсации физиологическим раствором и т.д.

Количество контейнеров для плазмы также может варьироваться. Трубка контейнера для плазмы должна быть установлена в соответствующие клапаны промаркированные разным цветом, основываясь на количестве контейнеров для сбора на набор следующим образом:

- Процедура с использованием одного контейнера: желтый клапан.
- Процедура с использованием двух контейнеров: желтый и зеленый клапаны.
- Процедура с использованием трех контейнеров: желтый, зеленый и белый клапаны.



Примечание: Большинство наборов с использованием трех контейнеров для сбора содержат контейнер на 1000 мл, используемый для вытеснения воздуха в конце процедуры. Трубка этого контейнера не устанавливается в клапан, а боковая защелка должна оставаться закрытой в ходе процедуры.

Трубка контейнеров для плазмы и сенсора линии

- ☐ Поместить контейнер / контейнеры для сбора плазмы на стрелу весов разъемом вверх.
- ☐ Убедится, что контейнеры висят свободно, не соприкасаясь с корпусом аппарата MCS+.
- ☐ Установить трубку плазмы в соответствующие клапаны, промаркированные разным цветом.
- ☐ Протянуть секцию выводящей трубки, следуя соединителям колокола через сенсор линии, полностью вставить его в пазы.

Трубка физиологического раствора и фильтр SPM (опционально)

- ☐ Установить трубку физиологического раствора в бесцветный клапан, оставив достаточную длину трубки для прокола контейнера для физиологического раствора.
- ☐ Временно повесить линию физиологического раствора на правый штатив для растворов до прокола контейнера с физиологическим раствором.
- ☐ Вставить фильтр в стержень SPM, нажав на кольцо SPM и повернув на 1/4 оборота по часовой стрелке для фиксации фильтра.
- ☐ Убедиться, что секция магистрали датчика SPM трубки не зажата фиксатором.
- ☐ Проверить соединение, слегка потянув за фильтр.
- ☐ Повторить установку, если фильтр легко достается.



Предупреждение: Неправильная установка фильтра может привести к тому, что жидкость будет контактировать с мембраной фильтра. Как только мембрана фильтра становится мокрой, монитор давления не может давать точные значения.

- ☐ Достать скрученную секцию трубки иглы донора и поместить ее временно на левый штатив для растворов.

Установка подводящей секции трубки




Figure 2-9, Harness-in
elements

1. Камера фильтра крови.
2. DLAD2
3. DLAD1
4. Направляющая трубки
5. Фильтр DPM

Элементы подводящей секции трубки должны быть установлены следующим образом.

Линия крови, линия донора и фильтр DPM

- ☐ Подсоединить трубку линии крови к входящему отверстию колокола центрифуги.
- ☐ Обернуть трубку насоса выводящей с колокола вокруг насоса крови (красного цвета).
- ☐ Вставить стопоры крови в направляющие трубки адаптера коллектора насоса крови.
- ☐ Оставить петлю на верху ротора насоса до начала последовательности автозагрузки.
- ☐ Вставить трубку в детектор воздуха линии крови (BLAD).
- ☐ Вставить трубку в клапан донора.
- ☐ Поместить камеру фильтра крови в держатель фильтра.
- ☐ Протянуть трубку сначала через DLAD2, затем через DLAD1.
- ☐ Вставить секцию выводящую из DLAD1 в направляющую трубки на левой стороне передней панели аппарата.
- ☐ Вставить фильтр в стержень DPM нажав на кольцо DPM и повернув на 1/4 оборота по часовой стрелке для фиксации фильтра.
- ☐ Убедиться, что трубка DPM **не зажат** фиксатором.
- ☐ Проверить соединение, слегка потянув за фильтр.
- ☐ Повторить установку, если фильтр легко достается.

Рисунок 2-9. Элементы
подводящей трубки.



Предупреждение: Неправильная установка фильтра может привести к тому, что жидкость будет контактировать с мембраной фильтра. Как только мембрана фильтра становится мокрой, монитор давления не может давать точные значения.

Трубка АС линии

После установки всех элементов трубки линии донора/крови:

- ☐ Обернуть трубку АС насоса вокруг насоса АС (голубого цвета)
- ☐ Вставить трубку в направляющую трубки адаптера коллектора АС насоса.
- ☐ Протянуть трубку через АСAD.
- ☐ Временно повесить камеру капельную на левый штатив для растворов, поскольку он не должен устанавливаться до автоматической автозагрузки трубки насоса.

Сообщения проверки установки

В конце установки аппарата MCS+ выдаст на дисплей сообщение проверки в следующих ситуациях:

- Соединение трубки сенсора линии было нарушено или если аппарат считает, что положение трубки неправильное.
- Не было определено наличие одноразового колокола.

Проверка сенсора линии

Если на дисплее появляется следующее сообщение, оператор должен проверить правильность установки сенсора линии перед тем как предпринимать дальнейшие действия.




Figure 2-10, Line sensor tubing verification message

LN622HS
Установка

Пожалуйста, установите расходный материал:

Установить сенсор трубки линии.

Установлена ли трубка сенсора линии?

Нажать HELP для получения дополнительной информации.
Нажать YES для продолжения.

Рисунок 2-10. Сообщение проверки трубки сенсора линии.

Проверка установки колокола

Если на дисплее появляется следующее сообщение, оператор должен провести необходимые корректировки. Процедура не может быть продолжена без этих корректировок.




Figure 2-11, Example of the bowl installation verification message

LN622HS Установка

Пожалуйста, установите расходный материал:

Надежно вставить колокол.

Правильно ли установлен колокол?

Нажать HELP для получения дополнительной информации.

Рисунок 2-11. Пример сообщения проверки установки колокола.

- ☐ Проверить, что колокол установлен правильно.
- ☐ Проверить плотно ли колокол вошел в держатель.



Примечание: При использовании аппарата MCS+ оборудованного устройствами сбора данных, на данном этапе оператору необходимо будет предоставить определенную информацию, используя считыватель штрих кода. Описание опций сбора данных и последовательность сбора информации представлено в Приложении С.

После правильной установки всех указанных в списке элементов, на дисплее появится следующее сообщение.




Figure 2-12, Pre-pump autoload message




Рисунок 2-12. Сообщение до автозагрузки насосов.

Оператор должен визуально проверить все элементы, перечисленные в списке и убедиться, что все действия выполнены до перехода к последовательности автозагрузки насосов.

Примечание: Как только начата последовательность автозагрузки насосов меню конфигурации оператора будет не доступно.

У аппарата MCS+ есть опция автоматической загрузки насосов. Для автоматической загрузки насосов:

- ☐ Проверить, что трубка насоса обернута надлежащим образом вокруг роторов насоса и проходит через направляющие автозагрузки.
- ☐ Убедиться, что трубка линии иглы закреплена зажимом, когда применимо.
- ☐ Нажать клавишу DRAW для начала процесса автозагрузки насоса.



Процедура автозагрузки насоса

Тестирование установки колокола




Figure 2-13, Pump autoload message

После того, как нажата кнопка DRAW на дисплее появится следующее сообщение:




Рисунок 2-13. Сообщение на дисплее об автозагрузке насоса

На данном этапе насосы будут вращаться для автоматической загрузки трубки насоса. Колокол центрифуги будет вращаться непродолжительное время для проверки установки одноразового колокола. Клавиши STOP и Draw будут активны.

На данном этапе аппарат MCS+ не может идентифицировать тип установленного колокола. Будет отображено сообщение об установке. Дополнительная информация предоставлена в Приложении А, *Объяснение специфических уведомляющих сообщений*.



Осторожно: Если в ходе последовательности автозагрузки насоса оператор заметит что-либо необычное или услышит странный звук, относящийся к вращению колокола, он должен:

→ Нажать клавишу STOP для прекращения процедуры.

→ Полностью снять расходный материал и утилизировать его надлежащим образом.

→ Выключить, а затем включить аппарат для начала новой процедуры с использованием нового расходного материала.



Предупреждение: Оператор не должен использовать колокол, который не может быть установлен в нишу центрифуги надлежащим образом. Перегрев может вызвать гемолиз.

После завершения последовательности автозагрузки насоса MCS+ на дисплее появится следующее сообщение:




Figure 2-14, Pre-priming installation message




Рисунок 2-14. Сообщение на дисплее до процедуры заправки

Если загрузка трубки насоса прошла неудовлетворительно, оператор может повторить последовательность автозагрузки, нажав клавишу Draw. Колокол снова начнет автоматическое вращение.



Примечание: При использовании аппарата MCS + оборудованного устройствами сбора данных, на данном этапе оператору необходимо будет ввести определенную информацию, используя считыватель штрих кода. Описание опций сбора данных и последовательность ввода информации представлено в Приложении С.

ЗАПРАВКА РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

У аппарата MCS+ есть функция автоматической заправки расходного материала



Предупреждение: Компания Гемонетикс рекомендует заправлять расходный материал непосредственно перед выполнением венопункции донора.

Подготовка линий растворов

Для подготовки линии раствора АС, оператор должен выполнить следующие процедуры:

- ☐ Проколоть мешок с раствором АС при помощи шипа АС, используя асептическую методику.
- ☐ Повесить мешок АС на верхний крюк **левого** штатива для растворов.
- ☐ Подкорректировать высоту левого штатива в соответствии с размером используемого мешка АС.

Для наборов с камерой АС капельной:

- ☐ Затянуть жидкость в камеру капельную АС, нажав на него до тех пор, пока он частично не заполнится.

Визуальный уровень АС раствора в камере капельной не должен превышать 5 мм жидкости.



Осторожно: Если камера капельная переполнена, это может повлиять на показания оптического сенсора в мониторе АС капельной. Оператор должен снять мешок с АС со штатива для растворов, перевернуть мешок и сдвинуть камеру капельную направляя порцию АС раствора в мешок с АС.

- ☐ Установить камеру капельную АС, поместив ее через верхнюю часть корпуса монитора капельной АС до ее полной установки и остановки на основе корпуса.




Figure 2-15, Example of AC drip chamber installation

Рисунок 2-15. Пример установки камеры капельной АС

Для подготовки линии компенсации физиологическим раствором, оператор должен действовать следующим образом:

- ☐ Проколоть мешок с физиологическим раствором и подключить его к компенсационной линии, используя асептические методы.
- ☐ Повесить мешок с физиологическим раствором на верхний крюк **правого** штатива для растворов.

Осторожно: Оператор должен убедиться, что линия мешка для образца закреплена зажимом перед проведением последующих действий.





Figure 2-16, Pre-priming installation message



Начало процедуры заправки

Рисунок 26. Сообщение на дисплее до процедуры заправки. После того, как оператор проверил правильность установки всех перечисленных в списке единиц:

- ☐ Нажать клавишу Prime для запуска процедуры автоматической заправки.

На дисплее будет отображено следующее сообщение:





Figure 2-17, Priming sequence message



Расходный материал заправляется антикоагулянтным раствором при помощи одновременного вращения насосов AC и Крови, первоначально заправляется линия AC, затем линия донора до тех пор, пока раствор не достигнет DLAD 1 и DLAD 2.

Описание режима READY (готовность)

После завершения процедуры автоматической заправки, оператор увидит на дисплее первое сообщение, свидетельствующее о том, что аппарат MCS+ находится в режиме готовности (READY). Тем не менее, для определенных процедур оператор должен будет сначала ввести определенную информацию, используя меню гемо калькулятора, до начала первого цикла забора.



Примечание: При использовании аппарата MCS+ оборудованного устройствами сбора данных, на данном этапе оператору необходимо будет предоставить определенную информацию, используя считыватель штрих кодов. Описание опций сбора данных и последовательность ввода информации представлено в Приложении С.



Figure 2-18, Example of the READY mode message

Рисунок 2-18. Пример сообщения режима готовности (READY)

После ввода параметров гемо калькулятора для определенных процедур:

- ☐ Нажать клавишу Help для возврата в основное меню.

На данном этапе будет отображено сообщение о готовности, что означает, что может быть начат первый цикл забора.

Оператор может выбрать один из следующих вариантов:

- ☐ Провести венепункцию донора и начать первый цикл.
- ☐ Нажать клавишу Modify для входа в меню Модификации параметров и настроить определенные параметры процедуры.

РАБОТА С ПАРАМЕТРАМИ ПРОТОКОЛА ПЛАЗМЫ

Описание меню гемо калькулятора

Компания Гемонетикс выбрала определенные параметры работы системы для обеспечения оптимального сбора плазмы. Для определенных процедур плазмы они будут отображены во время процедуры в меню гемо калькулятора следующим образом.

LN622HS	STOP	
0 Cycle	0 g Plasma	0 ml Processed
HAEMO CALCULATOR		
Donor Hct	45 %	Estimated Cycles 3
Plasma Target	600 g	Current Cycle Target 450 ml
Press MODIFY to select, +/- to change values		
Press HELP to return to main display		

Figure 2-19, Example of the Haemo Calculator menu

Рисунок 2-19. Пример меню гемо калькулятора.

Установки параметров в левой колонке изменяются оператором в зависимости от гематокрита донора и необходимого продукта. Они могут быть изменены в любое время в ходе процедуры до начала последнего цикла.



Примечание: Значения по умолчанию гематокрита донора и необходимое количество плазмы можно изменить в меню конфигурации оператора, методика изменения описывается в Приложении В. Единица продукта плазмы измеряется либо в г или в мл, основываясь на установке в меню конфигурации оператора. Аппарат MCS+ автоматически конвертирует вес плазмы в граммах в объем, используя одобренный коэффициент конверсии равный 1.026 г/мл.

После введения этих параметров гемо калькулятор определит объем плазмы получаемой за цикл и оценит количество циклов необходимых для завершения процедуры. Эти значения будут отображены в правой колонке.

Для ввода параметров гемо калькулятора для текущей процедуры:

- ☐ Нажать клавишу Modify для перемещения по списку параметров.
- ☐ Нажать клавиши «+» и «-» для увеличения (+) или уменьшения (-) отображаемых значений.



Примечание: В ходе процедур плазмы, которые отображают сообщение гемо калькулятора, нажатие клавиши HELP будет изменять меню в следующем циклическом порядке: Рабочий режим – Обновленная информация – Гемо калькулятор – Рабочий режим.

Объяснение параметров гемо калькулятора

Donor HCT – это гематокрит донора, определенный в ходе забора образца крови до процедуры донорства, выражается в процентах.

Plasma Target – это количество плазмы, которое необходимо собрать выражается в г или мл, в соответствии со значениями меню конфигурации оператора.

Estimated Cycles – это количество циклов, которое, в соответствии с вычислениями, необходимо завершить в ходе процедуры сбора, основываясь на параметрах гематокрита донора и количестве плазмы, которое необходимо собрать.

Current Cycle Target – количество плазмы, которое будет удерживаться в ходе каждого цикла процесса.

Просмотр обновляемой статистики процедуры

В ходе процедуры гемо калькулятор будет отображать обновленные вычисленные значения текущей процедуры сбора. В верхней части дисплея отображается обновленная статистика процедуры.

LN622HS	STOP	0 ml Processed
0 Cycle	0 g Plasma	
HAEMO UPDATE		
AC Volume Used	28 ml	Plasma Weight 0 g
Elapsed Time	0 min	Plasma Volume 0 ml
NaCl Volume Used	0 ml	
Press HELP for the Haemo Calculator display		
Press STOP to return to main display		

Figure 2-20, Example of the Haemo Update menu

Рисунок 2-20. Пример меню обновляемой статистики гемо калькулятора.

- **AC Volume Used (Использованный объем AC)** – это количество AC раствора использованного в ходе процедуры, включая объем, использованный в ходе процедуры заправки.
- **Elapsed Time (Истекшее время)** – это количество минут прошедших с момента нажатия клавиши Draw для начала первого цикла, исключая процедуру заправки.
- **NaCl Volume Used (Использованный объем NaCl)** – количество физиологического раствора использованного в ходе процедуры, включая объем использованный в ходе процедуры заправки.
- **Plasma Weight (Вес плазмы)** – текущий объем антикоагулированной плазмы содержащейся в контейнере для плазмы; измеряется весами аппарата MCS+ в граммах.
- **Plasma Volume (Объем плазмы)** – текущий объем антикоагулированной плазмы содержащийся в контейнере для плазмы; измеряется весами MCS+ в граммах и конвертируется гемо калькулятором в миллилитры (1.026 г/мл).

Описание меню Модификация параметров

На экране модификации параметров приведен список наименее часто используемых параметров, которые оператор может изменить для каждой процедуры. В меню можно войти с основного меню, нажав клавишу Modify. В верхней части меню представлены текущая статистика текущей процедуры. Определенные параметры являются специфическими для определенной процедуры, и будут отображены в зависимости от выбранного типа набора.

LN627	STOP	
0 Cycle	0 Plasma g	0 ml Processed
MODIFY PARAMETERS		
Cuff Pressure	50 mmHg	Plasma Target 600 g
Draw Speed	50 ml/min	Max Plasma/Cycle 300 g
Return Speed	120 ml/min	Min Plasma Weight 98 %
AC Ratio	1: 9	
Smart Last Cyc.	YES	Saline Volume 500 ml
		Saline next Return NO
Press MODIFY to select, +/- to change values		
Press SAVE to save all values		
Press HELP to return to main display		

Figure 2-21, Example of the Modify Parameters menu with saline compensation

Рисунок 2-21. Пример меню Модификация параметров с компенсацией физиологическим раствором.

Для настройки меню Модификация параметров для текущей процедуры:

- ☐ Нажать клавишу Modify для перемещения по списку параметров.
- ☐ Нажать клавиши «+» и «-» для увеличения (+) или уменьшения (-) отображаемых значений.
- ☐ Нажать клавишу Save для сохранения измененных значений в памяти MCS+.

Объяснение изменяемых параметров

- **Cuff pressure (Давление манжета)** – Определяет до какого уровня надувается манжета давления донора. Измерение всегда отображается на дисплее в районе статистики процедуры.
- **Draw Speed (Скорость забора)** – необходимая максимальная скорость работы насоса в режиме Забора в ходе процедуры. Аппарат MCS+ постоянно регулирует скорость насоса забора, чтобы давление, измеряемое монитором DPM в линии донора, не превышало безопасных пределов.
- **Return Speed (Скорость возврата)** – необходимая скорость насоса в режиме Возврата в ходе процедуры. Аппарат MCS+ постоянно регулирует скорость насоса возврата, чтобы давление, измеряемое монитором DPM в линии донора, не превышало безопасных пределов.
- **AC Ratio (AC Коэффициент)** – означает объем антикоагулянтного раствора введенного в линию донора по сравнению с объемом цельной крови взятой у донора.
- **Smart Last Cyc. (Умный последний цикл)** – используется для оптимизации длительности процедуры и основывается на вычислениях собранного объема плазмы в предыдущие циклы. Если необходимый объем плазмы может быть достигнут в ходе укороченного последнего цикла забора, колокол центрифуги может быть опустошен только частично в ходе цикла возврата до последнего цикла забора.

- **Plasma Target (Необходимый объем плазмы)** – количество плазмы которое необходимо собрать, выражается в г или мл в зависимости от настроек конфигурации оператора.
- **Max Plasma/Cycle (Максимум плазмы/циклов)** (выражается в г) ограничивает количество плазмы которое должно собираться в каждый цикл.



Примечание: Для доноров с низким гематокритом это предотвращает возможность сбора всей доступной плазмы в ходе первых циклов, что потенциально может вызвать дискомфорт у донора. Меньший объем собираемой плазмы за каждый цикл позволяет телу физиологически подстроиться к изменениям объема.

- **Min Plasma Weight (Минимальный вес плазмы)** (выражается в процентах) предотвращает начало следующего цикла, если вес фактически собранной плазмы превышает это значение.

Параметры специфические для процедуры

Saline Volume (Объем физиологического раствора) определяет общий объем физиологического раствора, который может быть влит донору в течение процедуры. Фактический введенный объем физиологического раствора будет ограничиваться объемом собранной плазмы.

Saline next Return (Физиологический раствор в следующий возврат) – позволяет оператору ввести физиологический раствор в ходе последующего цикла возврата.

Optics Volume (Оптический объем) (доступно только при использовании набора с колокола Латама) определяет количество собранной плазмы после обнаружения эритроцитов оптикой колокола. При помощи этого можно оказать воздействие на количество тромбоцитов, которые попадут в конечный продукт сбора.



Осторожно: Значения по умолчанию компании Гемонетикс для этого параметра были выбраны для получения оптимального продукта плазмы. Оператор может изменить значение по умолчанию, тем не менее, любое изменение значений, установленных компанией Гемонетикс повлияют на конечный продукт плазмы. Например, если предустановленное значение оптического объема увеличить, большее количество тромбоцитов попадет в конечный продукт. Любое отклонение от значения по умолчанию является ответственностью центра.

Таблица 2-1. Значения по умолчанию компании Гемонетикс для меню Модификация параметров.

Общие параметры	Единица измерения	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Инкремент изменения
Давление манжеты	мм Рт.Ст.	50	0 - 100	5
Скорость забора	мл/мин	60	20 – 100	5
Скорость возврата	мл/мин	90	20 – 150	5
Коэффициент АС	--	1 : 16	1 : 8 – 1 : 16	1
Умный последний цикл	--	ДА	ДА / НЕТ	--
Необходимый объем плазмы	мл или г ¹	600	0 – 1000	1
Максимум плазмы/цикл	г	300	100 – 300	1
Минимальный вес плазмы	%	98	80 – 100	1
Параметры специфические для процедуры				
Объем физиологического раствора	100 - 500	Мл	500	10
Физиологический раствор в следующий цикл возврата	--	НЕТ	НЕТ / ПОЛОВИНА / ВСЕ	
Оптический объем ²	0 - 99	мл	20	1
¹ Параметр сбора плазмы будет отображаться во время процедуры либо в миллилитрах, либо в граммах, в зависимости от установки меню конфигурации оператора. ² Параметр Оптический объем будет отображаться только при использовании набора с колоколом Латама.				

Глава 3

НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ	3-2
Проведение венопункции	3-2
Начало первого цикла	3-2
Мониторинг процедуры	3-2
Мониторинг донора	3-3
Корректировка проблем с потоком во время цикла Забора	3-3
ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ	3-4
Объяснение иконок на дисплее	3-5
Объяснение режима Draw (забор)	3-5
Объяснение режима Return (возврат)	3-6
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ	3-7
Автоматическое завершение процедуры	3-7
Прекращение процедуры при помощи клавиши STOP (стоп)	3-8

НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ

Проведение венепункции

После завершения процедуры автоматической заправки, введения всех необходимых параметров или информации со штрихкода оператор может подготовить донора для начала первого цикла.

Оператор должен действовать следующим образом:

- ☐ Поместить манжету давления на руку донора, оставив достаточно места между краем манжеты и местом венепункции.
- ☐ Протестировать надувание манжеты, нажав клавишу Cuff для надувания/сдувания манжеты.
- ☐ Подготовить место венепункции в соответствии с местными стандартными операционными процедурами.



Примечание: Если требуется получение образца крови донора, оператор должен следовать местным стандартным операционным процедурам для сбора образца крови.

- ☐ Подсоединить трубку иглы к подводящей секции, используя строгие асептические методики.

На данном этапе оператор готов к проведению венепункции донора.

- ☐ Закрывать храповой зажим на трубке иглы.
- ☐ Нажать клавишу Cuff чтобы надуть манжету давления.
- ☐ Провести венепункцию в соответствии с местными стандартными операционными процедурами.
- ☐ Снять зажимы с секций трубки.

Начало первого цикла

- ☐ Проверить, что стрела весов расположена правильно, а контейнер(ы) для плазмы установлены надлежащим образом.
- ☐ Нажать клавишу Draw для начала первого цикла сбора плазмы.

Мониторинг процедуры

В течение всей процедуры оператор должен помнить о следующем:

- ☐ Контролировать одноразовую трубку на наличие непроходимостей.
- ☐ Проверять надлежащее расположение трубки и клапанов.
- ☐ Вести наблюдение за цветом собранной плазмы.

Мониторинг донора

Очень важно, чтобы оператор наблюдал за донором в ходе всей процедуры, чтобы во время идентифицировать побочные реакции самой процедуры или используемого АС раствора. Оператор должен знать и следовать местным стандартным операционным процедурам относительно обращения с какими-либо реакциями донора.

Аппарат MCS+ регистрирует статус донора, измеряя давление в одноразовой трубке, оператор может наблюдать за изменениями при помощи:

- Гистограмма DPM.
- Световые индикаторы потока донора.

Оператор должен проинструктировать донора наблюдать за световыми индикаторами потока и действовать следующим образом:

Когда световые индикаторы указывают на то, что процедура находится в режиме Draw (забор) донор может ускорить поток, сжав руку в кулак, а затем расслабить.

Когда световые индикаторы указывают на то, что процедура находится в процессе Return (возврат), донор должен расслабить руку.

Корректировка проблем с потоком во время цикла Забора

Показания DPM будут меняться по мере прохождения крови через одноразовую трубку. В некоторый момент гистограмма не будет видна, это указывает на то, что давление в одноразовой трубке упало до уровня, который требует, чтобы устройство автоматически снизило скорость насоса.

Если запрограммированная скорость насоса не может удерживаться, загорится индикатор LOW flow (слабый поток).

Если DPM не регистрирует потока, насосы остановятся, и загорится индикатор NONE flow (нет потока). Оператор услышит звуковой сигнал.

Оператор должен решить любую проблемы с потоком как можно скорее, принимая во внимание все требования местных стандартных операционных процедур, при помощи следующих действий:

- ☐ Попытаться подкорректировать одноразовую трубку.
- ☐ Проверить положение иглы и руки донора.
- ☐ Использовать клавишу Cuff для дополнительного надува манжеты в попытке поправить ситуацию при слабом или при отсутствии потока.



Примечание: Как правило, значение давления манжеты должно быть ниже диастолического кровяного давления донора.

После того, как показание DPM достигнет приемлемых значений, скорость насоса восстановится до запрограммированной скорости.

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ

Протокол сбора MCS+ можно понимать как повторение одного базового цикла рабочих состояний или рабочих режимов. Цикл повторяется либо до автоматического достижения критерия окончания процедуры, либо когда оператор вручную прекратит процедуру.

Основное меню MCS+ состоит из трех секций, где в течение всей процедуры сбора будет постоянно обновляться информация для оператора.

- Верхняя часть экрана будет отражать акроним выбранного набора, а также указывать на изменения в рабочем режиме и текущей фазе.
- Центральная часть экрана содержит иконку представляющую донора и текущий режим, гистограмму DPM и текущую(ие) скорость(и) насосов.
- Нижняя часть экрана отображает информацию для оператора относительно текущего цикла, объема плазмы и объема обработанной антикоагулированной крови.

Информация основного меню

1. Текущий режим и фаза
2. Текущая скорость насоса
3. Гистограмма DPM
4. Текущий цикл
5. Объем плазмы
6. Объем физиологического раствора
7. Обработанный объем
8. Сообщение, что монитор капельной АС отключен
9. Сообщение появляющееся в ходе конечного цикла.




Figure 3-1, Example of a main screen display

Рисунок 3-1. Пример основного меню

Объяснение иконок на дисплее

Эти символы, находящиеся с левой стороны центральной части экрана, представляют графическое представление режима, в котором находится MCS+.

Иконки на экране

Иконки на экране	Объяснение	Состояние
	Изображается во время процедуры заправки АС и физиологического раствора.	PRIME (заправка)
	Изображается перед началом цикла.	READY (готово)
	Изображается в процессе забора крови донора в колокол центрифуги	DRAW (забор)
	Изображается в процессе возврата компонентов крови / жидкостей донору.	RETURN (возврат)
	Изображается при самотестировании и ошибках.	NOTICE (уведомление)

Описание режима Draw (забор)

Процедура сбора плазмы аппарата MCS+ будет выполняться автоматически после того, как оператор нажмет клавишу Draw для начала первого цикла.

Аппарат MCS+ завершит цикл когда:

- Сенсор линии обнаружит тромбоциты.
- После достижения максимума плазмы/цикл.

Аппарат MCS+ начнет **последний** цикл, когда будет достигнут объем собранной плазмы.

Режим DRAW (забор) процедуры забора плазмы состоит из следующих фаз:

Наполнение колокола

В начале цикла колокол наполнится антикоагулированной цельной кровью донора, стерильный воздух в колоколе будет вытесняться в мешок / мешки для сбора плазмы.

Сбор плазмы

Это сообщение появится, когда компонент, содержащий плазму, будет идентифицирован в вытекающей трубке.

Остановка центрифуги

Это сообщение появится, как только будет выполнен критерий окончания цикла забора. Центрифуга остановится и автоматически начнется цикл возврата.

Описание режима Return (возврат)

Цикл возврата начнется сразу же после завершения цикла забора. После завершения цикла возврата устройство:

- Начнет последующий цикл забора или
- Отобразит на экране сообщение об окончании процедуры сбора, в случае, если это был последний цикл возврата.

Фаза режима RETURN (возврат) будут варьироваться в зависимости от использования или не использования автоматической компенсации физиологическим раствором. Фазы присущие только процедуре с использованием компенсации физиологическим раствором отмечены символом **NaCl**.

NaCl Purging the (yellow/green/white) line (Продувка (желтой/зеленой/белой) линии)

Указывает на то, что опустошается линия плазмы специфического цвета.

NaCl Priming the saline tubing (Заправка трубки физиологического раствора)

Указывает на то, что трубка физиологического раствора заправляется физиологическим раствором в начале цикла возврата.

NaCl Bowl head cleaning (Очистка верхней части колокола)

Указывает на то, что физиологический раствор направлен на очистку верхней части колокола немедленно после процедуры заправки физиологическим раствором и в ходе последующих циклов возврата.

Returning cells (Возврат клеток)

Указывает на то, что не собранные компоненты в колоколе и трубке возвращаются донору.

NaCl Returning cells/saline (Возвращение клеток/физиологического раствора)

Указывает на то, что идет компенсация донору физиологическим раствором, и несобранные компоненты в колоколе и трубке возвращаются донору.

Ending return (Завершение возврата)

Указывает на то, что после прохождения содержимого одноразовой трубки через BLAD цикл возврата завершится.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПЛАЗМЫ

Автоматическое завершение процедуры

Процедура сбора плазмы завершится автоматически. После того как критерий окончания процедуры будет достигнут на дисплее будет изображено следующее сообщение и устройство подаст звуковой сигнал.

PPP/FFP			
PROCEDURE COMPLETE			
Volume Processed	1445 ml	Plasma Volume	636 ml
AC Volume Used	483 ml	Plasma Weight	600 g
Elapsed Time	35 min		
Cycles Performed	3		
NaCl Volume Used	500 ml		

Figure 3-2, Example of a Procedure Complete message

Рисунок 3-2. Пример изображения на дисплее после окончания процедуры

Сообщение об окончании процедуры содержит окончательную статистику процедуры и останется на экране до тех пор, пока расходный материал не будет снят с аппарата MCS+. Аппарат продолжит подавать звуковые сигналы до тех пор, пока оператор не начнет снимать расходный материал.



Примечание: Статистика использованного объема АС, которая отображается на экране окончания процедуры будет включать объем АС раствора, использованного в ходе процедуры автоматической заправки в дополнение к АС раствору, использованному для антикоагулирования цельной крови донора в ходе каждого цикла.

Оператор также должен будет снять собранный продукт и отсоединить донора. В зависимости от местных стандартных операционных процедур последовательность этих действий может варьироваться. Компания Гемонетикс рекомендует действовать следующим образом:

- ☐ Снять манжету давления с донора.
- ☐ Поместить зажим на трубку линии донора.



Примечание: Если требуется получить образец крови после процедуры, оператор должен:

→ Поместить зажим на трубку линии иглы.

→ Отсоединить иглу.

→ Собрать образец.

- ☐ Снять иглу с донора и наложить тугую повязку на место венепункции.
- ☐ Снять собранные компоненты с устройства и обращаться с ними в соответствии с местными стандартными операционными процедурами.

- Снять расходный материал и обращаться с ним в соответствии местными стандартными операционными процедурами относительно биологически опасных отходов и продуктов вступивших в контакт с кровью.



Прекращение процедуры при помощи клавиши STOP (стоп)

Осторожно: Компания Гемонетикс рекомендует одевать защитные перчатки и одежду при снятии расходного материала для минимизации определенных рисков, связанных с обращением с продуктами, вступившими в контакт с кровью.

После снятия расходного материала аппарат MCS+ перезапустит процедуру тестирования системы. На данном этапе аппарат может быть выключен, если не планируется проводить дополнительных процедур сбора.

Могут возникнуть определенные ситуации, при которых оператору необходимо будет прервать процедуру, и не дожидаться автоматического завершения процедуры. В таких ситуациях оператор может вручную прервать процедуру, нежели используя процедуру автоматического завершения аппарата MCS+.

Если необходимо, оператор может нажать клавишу STOP во время цикла забора или возврата для прекращения процедуры.

Следующая последовательность сообщений отобразится на дисплее на одном из них надпись STOP (стоп) будет мигать некоторое время, а затем проявится изображение режима READY (готовность) (относящиеся к текущему рабочему состоянию):




Figure 3-3, Example of the STOP screen display

Рисунок 3-3. Пример сообщения STOP (стоп).




Figure 3-4, Example of the READY message

Рисунок 3-4. Пример сообщения режима READY (готовность)

После появления сообщения режима готовности:

- ☐ Нажать клавишу STOP (стоп) еще раз, что приведет к отображению на дисплее следующего сообщения:




Figure 3-5, Process Problem notice message (366)

Рисунок 3-5. Изображение сообщения Проблема процесса (366)

- ☐ Нажать клавишу STOP (стоп) или клавишу NO (нет) для возврата в режим READY (готовность)
 - Из режима READY (готовность) компания Гемонетикс рекомендует оператору начать цикл возврата.
- ☐ Нажать клавишу Yes (да), чтобы остаться в последовательности завершения процедуры.




Figure 3-6, Process Problem notice message (367)

Рисунок 3-6. Изображение сообщения Проблема процесса (367)

На данном этапе оператор должен подтвердить, что процедура должна быть прекращена предприняв одно из следующих действий:

- ☐ Нажать клавишу Yes (да) для возврата содержимого колокола (не обязательно полной) донору до завершения процедуры.
- ☐ Нажать клавишу No (нет) для завершения процедуры немедленно. Содержимое колокола не будет возвращено донору.

В конце процедуры оператор должен отсоединить донора от расходного материала в соответствии со стандартными операционными процедурами для такого типа ситуаций.

Те не менее, оператор может решить продолжить процедуру следующим образом:

- ☐ Нажать клавишу STOP (стоп) для отмены последовательности завершения и для возврата в режим READY (готовность).

Приложение А

Спецефические уведомляющие сообщения

ОБЪЯСНЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УВЕДОМЛЯЮЩИХ СООБЩЕНИЙ	A-2
Уведомляющее сообщение о потоке физиологического раствора	A-2
Уведомляющее сообщение о весе продукта плазмы	A-3
Возможное обнаружение эритроцитов сенсором линии	A-3
Уведомляющее сообщение об установке колокола	A-4

ОБЪЯСНЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УВЕДОМЛЯЮЩИХ СООБЩЕНИЙ

Аппарат MCS+ оснащено сложным программным обеспечением, способным обнаруживать ошибки в ходе процедуры сбора. Во время процедуры сбора плазмы будут отображаться следующие уведомляющие сообщения.

Уведомляющее сообщение о потоке физиологического раствора

Если SPM обнаруживает низкое давление в линии физиологического раствора, на дисплее будет отображена следующая информация.




Figure A-1, Pressure problem notice message (386)

LN622HS ВОЗВРАТ Возврат
клеток/физиологического раствора

386 ПРОБЛЕМА ДАВЛЕНИЯ

SPM обнаружил низкое давление физиологического раствора.

Нажать NO для отключения сигнала тревоги
Нажать HELP для получения дополнительной информации

Рисунок А-1. Уведомляющее сообщение Проблема давления (386)

Оператор должен действовать следующим образом.

- ☐ Убедиться, что трубка физиологического раствора не закреплена зажимом и не завязана в узел.
- ☐ Убедиться, что бактериальный фильтр не заблокирован.
- ☐ Перевесить контейнер с физиологическим раствором на самый верхний крюк штатива для растворов.
- ☐ Нажать клавишу Return для продолжения после проведения коррективных действий.

Если сообщение появляется вновь оператор может попытаться продолжить процедуру, установив параметр компенсации физиологическим раствором на 0 в меню Модификация параметров и отказаться от компенсации физиологическим раствором для данной процедуры.

Уведомляющее сообщение о весе продукта плазмы




Figure A-2, Weigher problem notice message (387)

Рисунок А-2. Уведомляющее сообщение Проблема весов (387)

После нажатия клавиши YES текущее показание весов будет использоваться в качестве начального и процедура будет продолжена.

Возможное обнаружение эритроцитов сенсором линии

Если вес плазмы, регистрируемый весами аппарата MCS+, неожиданно снижается в ходе цикла возврата на дисплее отобразится следующая информация.

LN622HS ВОЗВРАТ Возврат
клеток/физиологического раствора

387 ПРОБЛЕМА ВЕСОВ

Вес мешков на весах изменился

Нажать YES для использования текущего значения в качестве начального.

Нажать NO для отключения сигнала тревоги
Нажать HELP для получения дополнительной информации




Figure A-3, Process problem notice message (388)

Рисунок А-3. Уведомляющее сообщение Проблема процесса (388)

LN622HS ЗАБОР Сбор плазмы

388 ПРОБЛЕМА ПРОЦЕССА

ВОЗМОЖНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ
ЭРИТРОЦИТОВ СЕНСОРОМ ЛИНИИ

Нажать клавишу DRAW для продолжения текущего цикла.

Нажать клавишу RETURN для начала цикла возврата.

Нажать клавишу STOP для прекращения процедуры

Нажать NO для отключения сигнала тревоги

Если отображается такое сообщение, оператор должен первым делом визуально изучить плазму и определить присутствуют ли там эритроциты или нет. Если эритроциты видны оператор должен :

- ☐ Нажать клавишу Return для завершения текущего цикла и начала Цикла возврата или
- ☐ Нажать клавишу STOP для начала последовательности прекращения процесса вручную.

Примечание: Детальное описание последовательности прекращения процесса вручную представлено в конце главы 3.

Если эритроциты не могут быть визуально обнаружены в плазме, тем не менее, в плазме присутствует пена, оператор должен:

- ☐ Проверить значение гематокрита введенного в меню гемо калькулятора.
- ☐ Подкорректировать значение гематокрита, если оно неверное, основываясь на результатах анализа образца крови донора до процедуры.
- ☐ Нажать клавишу Return для начала цикла возврата.

Если введено правильное значение гематокрита, причиной образования пены может быть проблема потока, оператор может:

- ☐ Убедиться, что какие-либо проблемы потока были исправлены (как описано в *Главе 3, Корректировка проблем потока в ходе цикла забора*).
- ☐ Нажать клавишу Draw для продолжения текущего цикла.

Уведомляющее сообщение об установке колокола

В ходе последовательности автозагрузки насоса, когда колокол вращается непродолжительное время, аппарат MCS + проверит установлен ли колокол формованный под давлением или колокол Латама. Если аппарат не обнаружит правильный тип колокола, будет отображено следующее сообщение.



Figure A-4, Installation problem notice message (389)

LN622HS	УСТАНОВКА	Остановка
центрифуги		
389	ПРОБЛЕМА УСТАНОВКИ	
	ПРОВЕРИТЬ ТИП УСТАНОВЛЕННОГО КОЛОКОЛА	
	Продолжить, если установлен правильный тип колокола.	
	Вернуться к процедуре выбора чтобы:	
	Сменить набор или	
	Выбрать правильный акроним или	
	Повторить тест колокола	
	Нажать NO для отключения сигнала тревоги	
	Нажать STOP для возврата к выбору процедуры	
	Нажать DRAW для продолжения	

Рисунок A-4. Уведомляющее сообщение Проблема установки (389)

Оператор должен проверить выбранную чашу и:

- ☐ Нажать клавишу DRAW для перехода в режим READY (готовность) без повторения теста колокола или
- ☐ Нажать клавишу STOP для перехода в меню выбора процедуры, а затем:
 - Пройти последовательность автозагрузки насоса и повторить тест колокола с тем же колоколом.
 - Изменить набор, если он указан неправильно и продолжить.
 - Изменить акроним выбранной процедуры, если он не соответствует выбранному набору и продолжить.

Приложение В

Работа с опцией конфигурации оператора

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ ОПЕРАТОРА	B-2
Вход в меню конфигурации оператора	B-2
Проведение проверки весов	B-3
Установки модификации параметров	B-4
Сохранение измененных значений	B-5
Выход из меню конфигурации оператора	B-5
Описание меню групп параметров	B-6
Объяснение меню конфигурации расходного материала	B-7
Составление списка расходного материала	B-8
Разработка собственной комбинации набора	B-8
Список предварительно сконфигурированных комбинаций набора	B-10

Определенные параметры находятся в меню конфигурации оператора программного обеспечения аппарата MCS+. Эти параметры могут оказать воздействие на характеристики собранного продукта. Любое изменение значений по умолчанию предоставленных компанией Гемонетикс должно осуществляться в соответствии с местными стандартными операционными процедурами.

Меню конфигурации оператора также содержит тест весов, который проверяет калибровку весов аппарата MCS+. Этот тест появится первым в списке и будет выделен на дисплее после входа в первичное меню в первый раз.

Вход в меню конфигурации оператора

Оператор может войти в меню конфигурации оператора из меню выбора расходного материала/процедуры. Меню выбора протокола остается доступным во время установки элементов расходного материала в любое время до начала процедуры автоматической загрузки насосов.




Figure B-1, Example of a procedure set selection menu

Рисунок B-1. Пример меню выбора процедуры.

После входа в меню выбора протокола оператор должен:

- ☐ Нажать клавишу STOP (стоп) для входа в первичное меню конфигурации оператора, которое будет выглядеть следующим образом:




Figure B-2, Initial Operator Configuration menu

Рисунок B-2. Первичное меню конфигурации оператора.

Проведение проверки весов

Когда опция проверки весов выделена на дисплее, оператор сможет провести тестирование весов следующим образом:

- ☐ Нажать клавишу Draw для выбора опции.

На дисплее отобразится следующая информация:

OPERATOR CONFIG	
Weigher Check	
Current Weight:	0 g
Press STOP to return to the previous screen	

Figure B-3, MCS+ Weigher Check screen display

Рисунок 56. Изображение проверки весов MCS+

Оператор должен провести проверку весов при помощи сертифицированной гири, поместив ее на **полностью выдвинутую** стрелу весов для достижения оптимальных результатов.



Примечание: Вес гири не должен превышать 1300 грамм.

Измерение весов, отображаемое в граммах на дисплее должно быть в пределах $\pm 1\%$ от фактического сертифицированного веса, например:

- При использовании сертифицированной гири весом 500 грамм, значение на дисплее должно быть между 495 и 505 грамм.
- При использовании сертифицированной гири весом 1000 грамм, значение на дисплее должно быть между 990 и 1010 грамм.

Если значение выходит за пределы 1% от сертифицированного веса, оператор должен сначала выключить, а затем включить аппарат и провести проверку еще раз. Если значение все-таки выходит за пределы 1%, оператор должен выключить устройство и связаться с представителем компании Гемонетикс.



Примечание: Для обеспечения максимальной точности в процессе проверки весов. Стрела весов должна располагаться по углом 90° к верхней панели до выключения аппарата.

После проверки весов оператор может:

- ☐ Нажать клавишу STOP для возврата в первичное меню конфигурации оператора.

Установки модификации параметров

В этом первичном меню приведены специфические параметры по группам. Для настройки отдельных установок, оператор должен сначала войти в соответствующую группу параметров следующим образом:

- ☐ Нажать клавишу Modify для передвижения по списку параметров; выбранная группа параметров будет выделена на дисплее.
- ☐ Нажать клавишу Draw для входа в выбранную группу параметров.

Каждая группа параметров отобразит специфическое меню, в котором оператор сможет подкорректировать индивидуальные установки. Указанные значения – это предустановленные значения компании Гемонетикс, и они будут отображаться до тех пор, пока оператор не введет и не запишет свои значения.

На следующем рисунке представлен пример специфического меню группы параметров.

OPERATOR CONFIG	
Procedure Parameters	
Donor Hct Default [%]:	45
End of Procedure Beeps:	1
Plasma Product Unit:	g
Press MODIFY to select, +/- to change values Press STOP to return to the previous screen	

Figure B-4, Procedure parameter menu

Рисунок B-4. Меню параметров процедуры.

После отображения специфической группы параметров, оператор может изучить текущие значения и вернуться в предыдущее меню (начальное меню конфигурации оператора) без изменения указанных значений следующим образом:

- ☐ Нажать клавишу STOP для возврата в первичное меню.

Оператор может изменить значение любого из указанных параметров:

- ☐ Нажать клавишу Modify для передвижения по списку параметров; выбранный параметр будет выделен на дисплее.
- ☐ Нажать клавиши + и – для увеличения (+) или уменьшения (–) значения указанного на дисплее.

Сохранение измененных значений

После завершения изменений значений определенных параметров в меню группы параметров, оператор должен вернуться в первоначальное меню, до проведения дальнейших действий. Из первоначального меню оператор может продолжить просмотр и/или изменение других параметров путем выбора определенной группы параметров. Как только все необходимые изменения были проведены в каждой группе, оператор должен действовать следующим образом, чтобы сохранить новые значения:

- ☐ Нажать клавишу STOP для возврата в первоначальное меню.
- ☐ Нажать клавишу Save для сохранения всех измененных значений в качестве текущих установок.

После нажатия клавиши Save все изменения сохраняются в памяти MCS+ и аппарат автоматически выйдет из меню конфигурации оператора и отобразит уведомление об изменении.

Примечание: Чтобы избежать преждевременного изменения, оператор должен использовать клавишу Save из первоначального меню только после проверки / изменения всех специфических групп параметров.



Существует одно исключение относительно использования клавиши Save. В меню DATE and TIME (дата и время) оператор должен использовать клавишу Save напрямую в этом меню для сохранения изменений. Это меню будет выглядеть следующим образом:

OPERATOR CONFIG				
Current Date:		XX-XX-XXXX XX:XX		
1	8	2003	12	0
Day	Month	Year	Hour	Minute
Press MODIFY to select, +/- to change values Press SAVE to save the new date and time Press STOP to return to the previous screen				

Figure B-5, Date & Time parameter menu

Выход из меню конфигурации оператора

Рисунок B-5 . Меню параметра даты и времени.

Оператор может выйти из меню конфигурации оператора из первоначального меню только после просмотра установок или после изменения определенных значений в соответствии со следующими действиями:

- ☐ Нажать клавишу Save для сохранения всех измененных значений в каждой группе параметров и выхода из первичного меню.

или

- ☐ Нажать клавишу STOP для выхода из первичного меню; текущие значения не изменяться.

Описание меню групп параметров

Доступные LN (Available LN)

Меню Available LN используется для установки списка расходных материалов отображаемых в меню выбора процедуры. Эти наборы могут быть выбраны из предварительно сконфигурированного списка или настроены в соответствии с нуждами определенного центра.

Значения по умолчанию компании Гемонетикс представлены в таблице *Предварительно сконфигурированный список одноразовых устройств MCS+*, находящейся в конце этого Приложения.

Параметры процедуры (Procedure parameters)

В меню параметров процедуры оператор сможет изменить предустановленные значения определенных параметров, которые указаны в меню гемо калькулятора. Оператор также сможет изменить количество звуковых сигналов подаваемых аппаратом в конце процедуры. Изменение любого значения в этих меню изменит предустановленное значение каждого соответствующего параметра для **всех** процедур.

Таблица В-1. Параметры процедуры / Предустановленные значения компании Гемонетикс

Параметр Единица		Значения по умолчанию	Диапазон значений	Инкремент изменений
Donor Hct Default [%] (Гематокрит донора по умолчанию [%])	измерения	45	30 – 60	1
End of Procedure Beeps (Количество звуковых сигналов после завершения процедуры)	--	1	1 – 10	1
Plasma Product Unit (Единица продукта плазмы)	-	г	г или мл	-

Параметры карты (Card parameters)

Меню параметров карты идентифицирует программу и позволяет оператору восстановить значения по умолчанию установленные компанией Гемонетикс, выбрав «YES»; предустановленное – «NO».

Дата и время (Date and Time)

В меню даты и времени оператор может изменить текущий день, месяц, год и время дня, используя часы (24ч).

Управление данными (Data management)

В меню управления данными будут приведены хранимые данные о десяти последних проведенных процедурах. Оператор может записать данные на различные носители, в зависимости от выбранной технической конфигурации. Дальнейшее объяснение и детали относительно этого меню и обращения с хранимыми данными можно найти в *Приложении С, Использование опции сбора данных MCS+*.

История ошибок (Error History)

В меню истории ошибок будут указаны последние десять процедур сбора плазмы, которые потребовали от оператора провести процедуру восстановления. Специфическая информация может быть получена о каждой ситуации в под-меню каждой из указанных ошибок.

Объяснение меню конфигурации расходного материала

Меню выбора процедуры отображаемое в начале процедуры сбора плазмы дает оператору возможность выбора из шести одноразовых наборов. Названия одноразовых наборов (или акронимы), которые появляются в меню выбора процедуры, определяются, используя меню конфигурации оператора следующим образом.

OPERATOR CONFIG
Weigher Check LN Available Procedure Parameters Card Parameters Date and Time DATA Management Error History
Press MODIFY to select, DRAW to enter selection Press SAVE to save all changes and exit Press STOP to exit without saving

Figure B-6, Initial operator configuration menu

Рисунок B-6. Персональное меню конфигурации оператора.

- ☐ Выбрать меню LN Available в первоначальном меню конфигурации оператора.

OPERATOR CONFIG
LN625B / 1bag LN623HS LN623FC LN791GY Pre-configured combination List LN622E
Press MODIFY to select, DRAW to enter selection Press SAVE to save all changes and exit Press STOP to exit without saving

Figure B-7, Example of a the disposable set configuration menu

Рисунок B-7. Пример меню конфигурации расходного материала.

Меню конфигурации расходного материала первоначально будет отображено с предустановленными значениями компании Гемонетикс, тем не менее, этот список можно изменить в соответствии с потребностями определенного центра сбора крови.

Составление списка расходных материалов

Для вариантов расходных материалов доступно шесть позиций. Оператор может работать с информацией в этом меню следующим образом.

☐ Нажать клавишу Modify для перемещения стрелки между полями предназначенными для расходных материалов.

→ Для добавления расходного материала в список, переместить стрелку на пустую линию.

→ Для замены запрограммированного названия расходного материала, переместить стрелку на это имя.

☐ Нажать клавиши Yes/No для перемещения по списку предустановленных комбинаций, находящемся в нижней части меню.

☐ Нажать клавишу Save для добавления выбранной комбинации к списку расходных материалов, который находится выше.

☐ Нажать клавишу Return для удаления названия из списка.

☐ Нажать клавишу Draw для входа в подменю выбранного набора.

Примечание: Табличный список предустановленных комбинаций расходных материалов приведен в конце этого приложения.



Разработка собственной комбинации набора

У каждой комбинации есть название расходного материала, содержащее номер компании Гемонетикс. Это имя будет отображено в ходе процедуры, используя акроним, который оператор может изменить для каждого отображаемого набора в меню выбора процедуры. Для каждой комбинации будет указываться тип колокола, тип набора, количество контейнеров для плазмы и наличие камеры капельной АС, а также линии компенсации физиологическим раствором.

Для создания собственного акронима в меню LN Available:

☐ Нажать клавишу Draw для входа в подменю выбранного набора.

OPERATOR CONFIG	
Acronym: DISPOSABLE SET 1	
Name: LN625HS / 1bag / NaCl	
Bowl type: HS	
Set type: Unbundled	
Number of bags: 1	
Saline compensation:	YES
Drip chamber:	NO
Press MODIFY to select, DRAW to enter selection	
Press SAVE to save all changes and exit	
Press STOP to exit without saving	

Figure B-8, Example of a disposable set configuration submenu

Рисунок В-8. Пример подменю конфигурации расходного материала

После отображения этого меню оператор может изменить комбинацию расходного материала в соответствии со следующим диапазоном установок.

Таблица B-2. Диапазон установок для расходного материала.

Тип колокол	Физиологический раствор	Количество мешков для плазмы	Камера АС капельная	Акроним	Название расходного материала
HS BMB FC BMB Std BMB Латам	ДА НЕТ	1 2 3	ДА НЕТ	Максимум 8 символов	Максимум 40 символов

Модификация полей параметров

Эти поля могут быть изменены в соответствии с диапазоном установок используемых программным обеспечением аппарата MCS+

- ☐ Нажать клавишу Modify для перемещения стрелки выбора между полями параметров расходного материала.
- ☐ Нажать клавиши Yes/No для перемещения по списку возможных установок для изменения указанных значений.

Модификация акронима и названий полей набора

Эти поля могут быть изменены при условии, что название не превышает максимальное количество символов. Каждый выбранный символ будет мигать, чтобы указать точное место в линии.

- ☐ Нажать клавишу Draw для передвижения по горизонтали вправо на выбранной линии.
- ☐ Нажать клавишу Prime для передвижения по горизонтали влево на выбранной линии.
- ☐ Нажать клавиши Yes/No для перемещения по таблице и изменения символа.
- ☐ Нажать клавишу Return, чтобы удалить символ и оставить пустое место.

Подтверждение комбинации расходного материала

После того как оператор закончит ввод новой комбинации расходного материала:

- ☐ Нажать клавишу STOP для возврата в меню конфигурации расходного материала

. На данном этапе программное обеспечение аппарата MCS+ сверит выбранную оператором комбинацию элементов со списком возможных разрешенных комбинаций.

Если оператор разработал набор с действительной комбинацией элементов, отобразится меню конфигурации расходного материала и измененный набор будет добавлен в список. После настройки меню конфигурации расходного материала в соответствии с нуждами определенного центра, оператор может:

- ☐ Нажать клавишу STOP для возврата в первичное меню конфигурации оператора.
- ☐ Снова нажать клавишу STOP для возврата в последовательность самотестирования аппарата MCS+.

Примечание: Если выбрана неправильная комбинация элементов, аппарат выдаст сообщение об этом и подаст прерывистый звуковой сигнал. На данном этапе оператор должен будет перенастроить набор, используя элементы, которые могут комбинироваться.

Список предварительно skonфигурированных комбинаций набора

В следующей таблице приведены запрограммированные предустановленные комбинации расходных материалов.

Наборы, выделенные **жирным шрифтом** являются предустановленными значениями по умолчанию компании Гемонетикс и будут отображаться в меню выбора расходного материала, пока они не будут изменены, используя функцию конфигурации оператора.

Таблица В-3. Список предварительно сконфигурированных расходных материалов для аппарата MCS+

Название расходного материала	Акроним	Тип колокола	Количество контейнеров	Тип комплекта	Камера АС капельная	Физиологический раствор
LN622E	LN622E	Std BMB	2	Закрытый	ДА	НЕТ
LN622HS	LN622HS	HS BMB	2	Закрытый	ДА	НЕТ
LN622FC	LN622FC	FC BMB	2	Закрытый	ДА	НЕТ
LN622UK	LN622UK	Std BMB	1	Закрытый	ДА	НЕТ
LN623E	LN623E	Std BMB	3	Закрытый	ДА	НЕТ
LN623HS	LN623HS	HS BMB	3	Закрытый	ДА	НЕТ
LN623FC	LN623FC	FC BMB	3	Закрытый	ДА	НЕТ
LN623FCP	LN623FCP	FC BMB	3	Закрытый	ДА	НЕТ
LN791P	LN791P	LATHAM	1	Закрытый	НЕТ	НЕТ
LN791PP	LN791PP	LATHAM	1	Закрытый	НЕТ	НЕТ
LN791GY	LN791GY	LATHAM	3	Закрытый	ДА	ДА
LN791UK	LN791UK	LATHAM	1	Закрытый	НЕТ	НЕТ
LN793UK	LN793UK	LATHAM	2	Закрытый	НЕТ	НЕТ
LN627	LN627	Stb BMB	1	Собранный	ДА	ДА
LN792	LN792	Stb BMB	1	Собранный	НЕТ	НЕТ
LN792P	LN792P	Stb BMB	1	Собранный	НЕТ	НЕТ
LN625B / 1 bag	BMB1Bag	Stb BMB	1	Предварительно соединенный	НЕТ	НЕТ
LN625B / 1 bag / NaCl	1BagNaCl	Stb BMB	1	Предварительно соединенный	НЕТ	ДА
LN625B / LN699	BMB3Bag	Stb BMB	3	Предварительно соединенный	НЕТ	НЕТ
LN625HS / 1 bag	HS1Bag	HS BMB	1	Предварительно соединенный	НЕТ	НЕТ

Таблица В-3. Список предварительно сконфигурированных расходных материалов для аппарата MCS+

Название расходного материала	Акроним	Тип колокола	Количество контейнеров	Тип комплекта	Камера АС капельная	Физиологический раствор
LN625HS / 1bag / NaCl	HS1bNaCl	HS BMB	1	Предварительно соединенный	НЕТ	ДА
LN625HS / LN699	HS3Bag	HS BMB	3	Предварительно соединенный	НЕТ	НЕТ
LN625FC / 1bag	FC1Bag	FC BMB	1	Предварительно соединенный	НЕТ	НЕТ
LN625FC / 1bag / NaCl	FC1bNaCl	FC BMB	1	Предварительно соединенный	НЕТ	ДА
LN625FC / LN699	FC3Bag	FC BMB	3	Предварительно соединенный	НЕТ	НЕТ
LN5810 / 1bag	Latham1b	Latham	1	Предварительно соединенный	НЕТ	НЕТ
LN5819 / 1bag / NaCl	Lt1bNaCL	Latham	1	Предварительно соединенный	НЕТ	ДА

Приложение С

Использование опций сбора данных MCS+

ОПИСАНИЕ ОПЦИЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ MCS+	C-2
Принтер	C-2
Сеть	C-2
Диск	C-2
Отсутствие передачи данных	C-2
ВВОД ДАННЫХ О ПРОЦЕДУРЕ ПРИ ПОМОЩИ	C-3
СЧИТЫВАТЕЛЬ ШТРИХ КОДОВ	
Список расходных материалов и номера партий	C-3
Номера партий антикоагулянтного и других растворов	C-5
Кодовые номера донорства, донора и оператора	C-6
ДОСТУП К СОХРАНЕННЫМ ДАННЫМ О ПРОЦЕДУРЕ	C-7
ЗАГРУЗКА, УДАЛЕНИЕ И РАСПЕЧАТКА ДАННЫХ О	C-8
ПРОЦЕДУРЕ	
Загрузка данных	C-8
Удаление данных	C-8
Распечатка данных	C-9

ОПИСАНИЕ ОПЦИЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ MCS+

Аппарат MCS+ может быть оборудовано внешним устройством передачи данных или внутренней картой данных и считывающим устройством штрих-кода. Эти элементы позволяют оператору ввести данные напрямую в аппарат MCS+ и в последствии перенести данные о процедуре на внешнее не медицинское изделие, такое как принтер или подсоединить аппарат к центральному управляющему компьютеру используя HaemoNet. Процедуры сбора аппарата MCS+ требуют ввода данных в определенные моменты, а затем хранят информацию в течение определенного периода времени.



Предупреждение: К аппарату MCS+ необходимо подключать только устройства сбора данных и кабели, одобренные компанией Гемонетикс. Чтобы соответствовать требованиям Стандарта IEC 60601-1-1 Медицинское Электрическое Изделие, любое устройство, не одобренное компанией Гемонетикс, должно располагаться на расстоянии, по крайней мере, 1.5 метра от донора, а длина любого кабеля не должна превышать 15 метров.

Для очистки любого устройства сбора данных аппарата MCS+ не описанного в соответствующей сопроводительной инструкции по эксплуатации, компания Гемонетикс рекомендует использовать дезинфицирующий раствор, подходящий для чистки аппарата MCS+. Дополнительная информация представлена в инструкции по эксплуатации аппарата MCS+ в главе *Обслуживание аппарата MCS+*.

Аппарат MCS+ будет оборудован одной из следующих опций во время установки. Каждый центр должен связаться с представителем компании Гемонетикс для изменения конфигурации.

Принтер

Эта конфигурация позволит аппарату MCS+ отправлять протокол со статистикой завершенной процедуры на принтер в конце каждой процедуры сбора.

Сеть

HaemoNet – это название сети связи компании Гемонетикс. Такая конфигурация позволит аппарату MCS+ подключаться к центральному управляющему компьютеру. Аппарат MCS+ будет получать запросы от управляющего компьютера и будет отправлять запрошенные данные. Эти переданные данные могут храниться в базе данных и/или просматриваться на дисплее центрального управляющего компьютера.

Диск

Такая конфигурация используется техниками компании Гемонетикс для записи определенных данных о процедуре. Информация при такой конфигурации предназначена только для технических целей.

Отсутствие передачи данных

Аппарат MCS+ не будет получать / передавать никаких данных с внешнего коммуникационного устройства или карты.

ВВОД ДАННЫХ О ПРОЦЕДУРЕ ПРИ ПОМОЩИ СЧИТЫВАТЕЛЯ ШТРИХ КОДОВ

Устройство считывания информации штрих кодов используется для сканирования информации содержащейся на одноразовой упаковке контейнеров для растворов, а также номера донорства, номера донора и номера оператора для каждой процедуры сбора. Считыватель штрих кодов MCS+ может сканировать любые типы штрих кода. Эта информация может быть сгруппирована следующим образом:

- Номера партий и каталожные номера расходных материалов.
- Коды антикоагулянтных и других растворов.
- Номер донорства, номер донора, код оператора.

Аппарат MCS+ может быть сконфигурирован таким образом, чтобы запрашивать либо всю, либо только определенную информацию из этих групп. Если аппарат не сконфигурирован запрашивать определенную информацию, оператор не получит соответствующего сообщения.

Примечание: Клавиша STOP предназначена для удаления информации при вводе данных при помощи считывателя штрих-кода, если не была нажата клавиша Draw для подтверждения регистрации данных.



Список расходных материалов и номера партий

Первое сообщение появится на экране после установки элементов расходного материала, но до процедуры автоматической загрузки насосов. Оператору будет дан запрос предоставить определенную информацию, в зависимости от типа выбранного расходного материала.

Для разделенных расходных материалов будет отображено следующее сообщение:

DISPOSABLE	
LIST #	LOT #
Harness IN	
Bowl	
Harness OUT	
Needle	
INSTALLATION OPERATOR #	
Press DRAW to confirm	
Press MODIFY to move between the fields	
Press STOP to clear and start again	

Figure C-1, Unbundled disposable set message

Рисунок C-1. Сообщение для расходного материала, состоящего из отдельных компонентов

Для частично собранных расходных материалов будет отображено следующее сообщение

DISPOSABLE		
	LIST #	LOT #
Disposable Needle		
INSTALLATION OPERATOR #		
Press DRAW to confirm		
Press MODIFY to move between the fields Press STOP to clear and start again		

Figure C-2, Bundled disposable set message

Рисунок C-2. Сообщение для частично собранного расходного материала.

Для закрытых расходных материалов будет отображено следующее сообщение:

DISPOSABLE		
	LIST #	LOT #
Disposable		
INSTALLATION OPERATOR #		
Press DRAW to confirm		
Press MODIFY to move between the fields Press STOP to clear and start again		

Figure C-3, Closed disposable set message

Рисунок C-3. Сообщение для закрытого расходного материала.

При отображении сообщения списка и партии расходного материала

- ☐ Сканировать подходящую информацию, используя считыватель штрих-кода.

После регистрации данных устройство подаст звуковой сигнал.

- ☐ Нажать клавишу Draw для подтверждения и возврата в основное меню. Устройство подаст два звуковых сигнала.

Номера партий антикоагулянтного и других растворов

После заправки расходного материала, оператору необходимо будет предоставить информацию относительно используемых растворов, включая номера партии, а также код оператора, проверявшего растворы.

При отсутствии компенсационного физиологического раствора будет отображено следующее сообщение.

ANTICOAGULANT		
	LIST #	LOT #
AC #1		
AC #2		
VERIFICATION OPERATOR #		
Press DRAW to confirm		
Press MODIFY to move between the fields		
Press STOP to clear and start again		

Figure C-4, Example of the anticoagulant message

Рисунок C-4. Пример сообщения относительно антикоагулянтного раствора.

При использовании компенсационного физиологического раствора будет отображено следующее сообщение. Для каждой процедуры сбора оператор может ввести один или два кода AC раствора.

AC & SOLUTIONS		
	LIST #	LOT #
AC #1		
AC #2		
Solution #1		
Solution #2		
VERIFICATION OPERATOR #		
Press DRAW to confirm		
Press MODIFY to move between the fields		
Press STOP to clear and start again		

Figure C-5, Example of the AC & solutions message

Рисунок C-5. Пример сообщения относительно AC и растворов.

При отображении сообщения относительно списка и партии раствора:

☐ Сканировать подходящую информацию, используя считыватель штрих-кода.

После регистрации данных устройство подаст звуковой сигнал.

☐ Нажать клавишу Draw для подтверждения и возврата в основное меню. Устройство подаст два звуковых сигнала.

Кодовые номера донорства, донора и оператора



До входа в режим готовности, когда можно будет начать процедуру, будет отображено следующее сообщение. На данном этапе оператор может ввести номер эпизода донорства, номер донора, а также номер оператора, который проводил венепункцию.

Примечание: Номер донорства это связующее звено между всеми другими данными для каждой процедуры. Номер донорства идентифицирует каждую отдельную процедуру и служит основой для всей системы сбора данных. Если на данном этапе не ввести номер донорства, аппарат MCS+ запросит его после завершения процедуры.

DONATION & OPERATOR	
DONATION #	
DONOR #	
VENIPUNCTURE OPERATOR #	
Press DRAW to confirm	
Press MODIFY to move between the fields	
Press STOP to clear and start again	

Figure C-6, Example of the donation & operator message

Рисунок C-6. Пример сообщение относительно номера донорства и оператора.

При отображении этого сообщения, оператор должен:

- ☐ Сканировать подходящую информацию, используя считыватель штрих-кода. После регистрации данных устройство подаст звуковой сигнал.
- ☐ Нажать клавишу Draw для подтверждения и возврата в основное меню. Устройство подаст два звуковых сигнала.

ДОСТУП К СОХРАНЕННЫМ ДАННЫМ О ПРОЦЕДУРЕ

Аппарат MCS+ будет сохранять все данные о десяти последних проведенных процедурах сбора. Если оператор желает распечатать отчет, устройство должно быть подключено к принтеру. Оператор должен будет войти в подменю DATA Management (Управление данными) из первоначального меню конфигурации оператора.

При отображении на дисплее меню выбора опций:

- ☐ Нажать клавишу STOP для входа в первоначальное меню конфигурации оператора.




Figure C-7, Operator Configuration initial menu

Рисунок C-7. Первоначальное меню конфигурации оператора.

- ☐ Нажать клавишу Modify для перемещения по списку.
- ☐ Нажать клавишу Draw, когда выделено подменю DATA Management (Управление данными)

Будет отображено следующее сообщение.




Figure C-8, Example of the data management message

Рисунок C-8. Пример сообщения подменю Управление данными.

- ☐ Нажать клавишу Modify для выбора пункта DOWNLOAD DATA
- ☐ Нажать клавишу Draw для получения списка хранимых данных о процедуре.

Примечание: Клавиша STOP может быть нажата для возврата в предыдущее меню.



СОХРАНЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И РАСПЕЧАТКА ДАННЫХ О ПРОЦЕДУРЕ

Сохранение данных



В верхней части этого меню будет указана конфигурация аппарата MCS+ - printer (принтер) или network (сеть).

Примечание: Этот выбор может быть изменен только уполномоченным на это техником компании Гемонетикс.

DOWNLOAD DATA			
Procedure: 1		Device: Printer	
1	431821446	13/03/2003	10:44
2	831451185	13/03/2003	17:13
3	1A31BCD438	15/03/2003	12:05
4		16/03/2003	9:19
5	891000191	17/03/2003	7:32
6	23435 885	19/03/2003	14:01
7	0188258137	20/03/2003	8:14
8		21/03/2003	10:49
9			
10			

Press +/- to select the procedure(s)
Press DRAW to DOWNLOAD DATA to the selected device

Figure C-9, Example of the download data message

Рисунок C-9. Пример меню сохранения данных.

После того, как оператор вошел в меню содержащее список хранимых данных о процедуре, можно выбрать информацию для сохранения следующим образом:

- ☐ Нажать клавишу «+» или «-» для перемещения по списку на дисплее.
- ☐ Нажать клавишу Draw для отправки выбранной процедуры на принтер и HaemoNet, сеть Гемонетикс.

Удаление данных

После сохранения хранимых данных о процедуре оператор может стереть данные из памяти аппарата MCS+ следующим образом:

- ☐ Нажать клавишу STOP для возврата в меню Управление данными
- ☐ Нажать клавишу Modify для выбора пункта CLEAR DATA (удаление данных).

Будет отображено следующее сообщение:

CLEAR DATA
READY TO CLEAR DATA
Press DRAW to clear all recorded data Press STOP to abort

Figure C-10, Example of the clear data message

Рисунок C-10. Пример изображения относительно удаления данных.

- ☐ Нажать клавишу Draw для удаления данных о процедурах из памяти устройства.

**Распечатка
данных**

Если аппарат MCS+ сконфигурирован для распечатки отчета о процедуре, информация на распечатке будет выглядеть, как представлено на этом примере распечатки аппарата MCS+.

PROCEDURE RECORD			
DONATION #	2157660832	DONOR #	62782H28J29892
Date:	15-05-2003	9:13	
MACHINE TYPE:	MCS+	Protocol:	LN625B
SERIAL NB.:	94F285	VERSION:	MCS+2-PPP&FFP-C-IE
DISPOSABLE			
LIST #		LOT #	
LN622HS		94Z6789	
ANTICOAGULANT			
LIST #		LOT #	
LNXXXX		98XBBJ8	
SOLUTIONS			
LIST #		LOT #	
LNXXXX		98XBCH8	
PROCEDURE DATA			
Volume Processed	1445 ml		
Plasma Weight	600 g		
NaCl Volume Used	500 ml		
AC Volume Used	483 ml		
Cycles Performed	3		
Elapsed Time	35 min		
COMMENTS			
INSTALLATION OPERATOR #			
VERIFICATION OPERATOR #			
VENIPUNCTURE OPERATOR #			
PHYSICIAN _____		(if required by local rules)	
Date / Signature			

Официальный производитель:

Haemonetics Corporation, 400 Wood Road, Braintree, MA 02184, США

Производственная площадка:

Haemonetics Malaysia Sdn. Bhd, PMT 727, Persiaran Cassia Selatan 1, Taman Perindustrian Batu, Kawan, 14100 Simpang Ampat, Penang, Малайзия

Уполномоченный представитель в Республике Беларусь:

ИП Корешков Вадим Валерьевич, 223021, Минский район, д. Богатырево, ул. Планетная, 6

MCS+
Haemonetics
MCS+ LN9000 - 220E
Протоколы стволовых клеток
PBSC, тромбоцитозфера TPR и лейкофереза TLP
для набора для сбора стволовых клеток (0971E-00).

Haemonetics

Обзор

Протоколы MCS+Stem Cell предлагают широкий диапазон применений терапевтического афереза, начиная от сбора периферических стволовых клеток и заканчивая терапевтическим уменьшением клеток в одном режиме доступа.

Предлагаются следующие протоколы компонентной терапии:

1. **Стволовые клетки (PBSC).** Этот протокол позволяет собирать концентрат одноядерных клеток для сбора периферических стволовых клеток.
2. **Терапевтическое уменьшение количества лейкоцитов (TPR).** Этот протокол предназначен для уменьшения количества лейкоцитов у пациентов, имеющих не нормально высокое количество лейкоцитов за минимальное время процедуры.
3. **Терапевтическое уменьшение количества лейкоцитов (TLR).** Этот протокол предназначен для уменьшения количества лейкоцитов у пациентов, имеющих не нормально высокое количество лейкоцитов за минимальное время процедуры.

Для выполнения процедуры требуются:

1. Расходные материалы MCS+PBSC (кат. № 971E с колоколом 125 мл)
2. Гемостаты
3. Диаграммы терапевтического афереза
4. Антикоагулянт: должен выбираться лечащим врачом.




Рис. 1 Комплект расходных материалов кат. № 971E

1. Адаптер насоса
2. Колокол
3. Мешок для плазмы
4. Мешок для сбора
5. Датчик давления системы SPM

6. Датчик давления донора DPM
7. Фильтр для крови
8. Бактериальный фильтр
9. Мешок для сбора ЛТС
10. Порт для инъекций
11. Игла
12. Мешок для взятия образца крови

Включение питания/выбор протокола

Карта протокола PBSC стволовых клеток MCS+ устанавливается в слот карты протокола аппарата до включения питания аппарата. Дверца слота карт протокола находится на правой панели аппарата MCS+.

Включите MCS+. Переключатель ON/OFF аппарата MCS+ находится с левой стороны корпуса, ниже ручки.

Замечание: Насосы нельзя двигать до тех пор, пока не будут выполнены тесты по включению питания/диагностические тесты и не будет отображаться экран выбора протокола.

После включения питания загорается весь экран MCS+. Все пиксели должны гореть. Если какая-либо часть экрана не горит, то выключите питание аппарата и обратитесь в службу эксплуатации компании Haemonetics

Ниже отображается экран при включении питания, указывающий версию инсталлироупаковок в настоящее время программных средств.

Haemonetics
Corporation
MCS+
PBSC
MCS+2 -PBSC-XX-LL

Замечание символы XX на экране обозначают текущую версию программных средств компьютера. Символы LL на экране обозначают текущую версию языка.

Затем отображается экран с фирменным знаком MCS+, выполняются внутренние диагностические тесты, которые позволяют убедиться в правильности работы системы. Аппарат MCS+ отображает столбиковый график, указывающий процент завершенных тестов.

MCS+
Protocols Detected
PBSC, TPR,TLR

SELF TEST IN PROGRESS

Замечание: если какой либо из внутренних диагностических тестов не проходит, то отображается детальное описание ошибки.

После завершения тестов по включению питания вручную проверьте замок крышки центрифуги. Если замок крышки открыт, то аппарат MCS+ выдает вам сообщение о необходимости закрыть, открыть, закрыть и открыть крышку. Если замок крышки закрыт, то аппарат MCS+ выдает вам сообщение о необходимости открыть, закрыть, открыть и снова закрыть крышку.

SELECT PROTOCOL
Peripheral Blood Stem Cell (PbSC)
Therapeutic Platelet Reduction (TPR)
Therapeutic Leukocyte Reduction (TLR)

1. После выбора протокола может быть выбран протокол компонентной терапии. Нажатие кнопки MODIFY приводит к прокручиванию имеющегося списка протоколов. Кнопка DRAW выбирает протокол. Нажатие кнопки HELP отображает экраны Haemo Update и HaemoCalculator. Имеются следующие опции.

2. Терапевтическое уменьшение количества тромбоцитов (TPR). Этот протокол предназначен для уменьшения количества тромбоцитов у пациентов, имеющих не нормально высокое количество тромбоцитов за минимальное время процедуры.

3. Терапевтическое уменьшение количества лейкоцитов (TLR). Этот протокол предназначен для уменьшения количества лейкоцитов у пациентов, имеющих не нормально высокое количество лейкоцитов, сохраняя большинство тромбоцитов пациента.

Каждый из этих протоколов является полностью автоматическим, требующим только одной венепункции.

Верхний левый угол дисплея отображает сокращенное название выбранного протокола (PBSC, TPR или TLR).

Установка одноразовых расходных материалов

Появляется следующий дисплей:

Load the Bowl
Close the Centrifuge Cover

Snap the Pump Cartridge into Place
Install the Tubing in the Line sensor
Install the Donor Pressure Monitor (DPM)
Install the System Pressure Monitor (SPM)

Press HELP for More Information

Замечание: Не устанавливайте одноразовые расходные материалы до тех пор, пока не будет отображено указанное выше сообщение.

Замечание : Прежде чем открывать защитную упаковку либо помойте руки, либо оденьте чистые перчатки, чтобы исключить попадание пудры или других материалов на поверхности аппарата или одноразовых материалов. Это позволит исключить отрицательное влияние на оптические сенсоры.

Проверка одноразовых материалов

1. Чтобы убедиться, что одноразовый материал действительно предназначена для протокола PBSC аппарата MCS+, прочтите этикетку на комплекте одноразовых материалов. Если должна выполняться процедура с колоколом Latham малого размера (колокол объемом 125 мл), то каталожный номер расходного материала должен быть L/N 971E.
2. Убедитесь, что упаковка и защитная крышка комплекта расходных материалов не были повреждены во время доставки и хранения. Повреждение может нарушить стерильность комплекта расходных материалов. Поврежденные расходные материалы не используйте.
3. Снимите защитную крышку с комплекта расходных материалов и установите упаковку в открытую крышку аппарата MCS+. Одноразовая упаковка удерживается на месте когда вы загружаете расходный материал в аппарат MCS+.

Замечание: когда вы достаете расходные материалы из упаковки всегда проверяйте их. Убедитесь, что нет перегибов, которые бы препятствовали потоку через трубку. Незначительные отклонения не мешают потоку крови или нормальной работе аппарата.

Замечание: Вы можете загружать расходный материал в аппарат MCS+ не глядя на экран.

Замечание: После установки каждого элемента, слышен сигнал и одна из строчек на экране исчезает.

Загрузка одноразового расходного материала

1. Полностью распрямите левую трубку для внутривенного вливания.
2. Откройте Крышку Центрифуги.
3. Достаньте колокол Latham и адаптер насоса из упаковки расходного материала. Установите колокол в колодец центрифуги. Вакуумные держатели удерживает колокол на месте. Звучит сигнал и текст "Load the Bowl" исчезает.
4. Закройте крышку центрифуги и затяните замок крышки центрифуги. Звучит сигнал и исчезает текст "Close the Centrifuge Cover".
5. Проденьте бесцветную трубку сенсора линии через сенсор линии. Убедитесь, что разъем "тройного Y-порта" выпускной трубки находится после сенсора линии. Текст "Install the Tubing in the Line Sensor" исчезает.

6. Подсоедините фильтр датчика давления системы (SPM) к порту SPM. Вставьте датчик в порт и поверните на четверть оборота. С экрана исчезает текст "Install the System Pressue Monitor (SPM)". Датчик SPM представляет собой бактериальный фильтр, расположенный с выпускной стороны расходного материала.
7. Совместите прозрачную трубку с клапаном с прозрачной точкой. Проденьте прозрачную трубку через прозрачный клапан.
8. Достаньте мешок объемом 600 мл из упаковки и подвесьте мешок портами вверх к штырям для мешка с правой стороны.
9. Совместите трубку с зеленой полоской с зеленой точкой, которая обозначает зеленый клапан. Проденьте трубку с зеленой полоской через зеленый клапан.
10. Совместите трубку с желтой полоской с желтой точкой, которая обозначает желтый клапан. Проденьте трубку с желтой полоской через желтый клапан.
11. Достаньте мешок плазмы и подвесьте его к рычагу весов сзади.
12. Достаньте мешок ЛТС объемом 1000 мл из упаковки и подвесьте его портами вниз на весы в переднее положение.
13. Совместите трубку с белой полоской к белой точке, которая обозначает белый клапан. Проденьте трубку с белой полоской через белый клапан.
14. Совместите трубку с синей полоской к синей точке, которая обозначает синий клапан. Проденьте трубку с синей полоской через синий клапан.
15. Накиньте трубки адаптера насосов на насос крови и трансферный насос. Зафиксируйте адаптер насоса на месте, убедитесь, что он вставлена до упора и заблокирован. С экрана исчезает текст "Snap the pump Cartridge in Place".

Замечание: Аппарат MCS+ автоматически загружает трубки в насосы на последующих этапах.

16. Достаньте фильтр крови из одноразовой упаковки и установите его в корпус фильтра на передней панели аппарата MCS+.
17. Снимите трубку с красной полоской с кассеты насоса и загрузите детектор воздуха линии крови (ДВЛК).
18. Совместите трубку с красной полоской с красной точкой, которая обозначает красный клапан. Проденьте трубку с красной полоской через красный клапан.
19. Подсоедините датчик давления донора (ДДД) к порту ДДД. Вставляйте датчик в порт до упора. Поверните датчик приблизительно на четверть оборота вправо. С экрана исчезает текст "Install the Donor Pressure Monitor (DPM)". Датчик DPM представляют собой бактериальный фильтр, который находится со стороны пациента.

Предупреждение: всегда убеждайтесь, что ДДД вставлен и повернут. Если ДДД фильтр не повернуть в порту ДДД, то кровь может попадать на материал фильтра ДДД в течение процедуры. Если мембрана ДДД фильтра смочена кровью донора, то аппарат MCS+ не может точно следить за венозным давлением.

20. Проложите прозрачную трубку от нижней части камеры фильтра крови влево. Вставьте прозрачную трубку в детектор воздуха линии донора (ДВЛД 1 и ДВЛД 2) и в направляющую трубки с левой стороны МДД.
21. Достаньте двойную трубку с красной полоской с упаковки.
22. Достаньте синий адаптер насоса антикоагулянта (АС) из упаковки. Накиньте трубки синего адаптера на насос антикоагулянта. Зафиксируйте адаптер насоса на месте, убедитесь, что он вставлен до упора.

23. Проденьте прозрачную трубку антикоагулянта через детектор воздуха антикоагулянта (ДВА).

Замечание: В данный момент мешок антикоагулянта еще не прокалывайте. Инструкция на прокалывание вам будет выдана после загрузки насосов.

Замечание: В данный момент счетчик капель еще не загружайте. Счетчик капель загружается после прокалывания мешка антикоагулянта.

24. Закройте белый зажим с храповиком на игле и закройте зажим мешка образца.

25. Снимите пустую одноразовую упаковку с крышки и утилизируйте ее. Одноразовая упаковка может перерабатываться.

Проверьте установку расходных материалов

После выполнения инструкций предшествующего раздела установка расходных материалов завешена. Перед автозагрузкой насоса, проверьте, что расходные материалы были правильно загружены. В этот момент отображается следующий экран:

PBSC

Installation

Please Confirm that:

The Valves are Loaded

The Pump Tubing is Looped

The Plasma Bag is on the Weigher

The Temp Product Bag is on the Weigher

The product Bag is on the right pins

Press DRAW to Load the Pumps.

1. Проверьте, что все клапаны загружены правильно. Должны быть загружены следующие клапаны: красный, синий, белый, желтый, зеленый и прозрачный.

Замечание: Оранжевый и пурпуровые клапана в протоколах стволовых клеток не используется.

2. Убедитесь, что трубки накинута на насос крови, трансферный насос и насос антикоагулянта.

3. Убедитесь, что мешок плазмы подвешен на весы с задней стороны.

4. Убедитесь, что мешок ЛТС объемом 1000 мл висит на весах с передней стороны.

5. Убедитесь, что мешок продукта объемом 600 мл расположен портами вверх с правой стороны.

6. Убедитесь, что линия забора пациента зажата и мешок образца закрыт.

7. Проверьте, что все компоненты расходных материалов нормально установлены.

Как только вы убедитесь, что расходные материалы были нормально загружены, продолжите автозагрузку насосов. Нажмите кнопку DRAW.

Автозагрузка насосов

Аппарат MCS+ имеет функцию автоматической загрузки насоса. Головки автоматической загрузки вращаются несколько раз и загружают трубку в насос.

PBSC

Installation

AUTOLOADING PUMPS

Press STOP to stop the pumps.

Заполнение одноразовых расходных материалов

Как только насосы будут загружены, аппарат MCS+ отображает следующий экран.

PBSC

Installation

Please confirm that:

The Sample Pouch Line is Clamped
The Needle Line is Clamped
The Aticoagulant is Spiked
The Drip Monitor is Loaded

Press PRIME to Prime the Disposable.

Press DRAW to load the pumps

Чтобы заполнить расходные материалы, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что линия забора зажата зажимом.
2. Не нарушая стерильности, проткните мешок антикоагулянта иглой антикоагулянта.

Предупреждение: чтобы убедиться, что мешок антикоагулянта прокалывается в линию антикоагулянта, отследите прохождение линии антикоагулянта до насоса антикоагулянта. Трубка антикоагулянта имеет цветовое кодирование в виде синей полоски. Игла антикоагулянта не имеет встроенной улавливающей камеры. (Улавливающая камера находится в линии антикоагулянта ниже иглы).

Замечание: если используется соответствующая техника поддержания стерильности, то в течение процедуры могут добавляться дополнительные мешки антикоагулянта.

3. Чтобы перевести приблизительно 1/8 дюйма антикоагулянта в камеру капания, сожмите камеру монитора капания один раз.
4. Подвесьте мешок антикоагулянта к нижнему крючку стойки аппарата.
5. Проталкивайте камеру счетчика капель в датчик капель до тех пор, пока он не будет в нижней части корпуса, как показано на рис. 3.




Рис. 3. Установка камеры счетчика капель

6. чтобы начать последовательность заливки, нажмите кнопку PRIME. Возникнет следующий дисплей.

PBSC

Priming AC line

PRIMING

Press STOP to stop Pumps.

В режиме PRIME расходные материалы автоматически заполняются антикоагулянтом. Насосы антикоагулянта и крови вращаются одновременно для заливки линии антикоагулянта и донора. Последовательность заливки будет завершена как только антикоагулянт достигает ДВЛД (детектора воздуха линии донора) 1 и ДВЛД 2.

Замечание: когда насос антикоагулянта вращается, вы должны видеть капли антикоагулянта. Если счетчик капель переполнен, снимите мешок антикоагулянта со стойки, переверните мешок и сожмите камеру счетчика капель. В результате некоторое количество антикоагулянта выдавливается обратно в мешок антикоагулянта.

Ввод статистики по донору и информации по процедуре

Аппарат MCS+ теперь готов к завершению программирования процедуры стволовых клеток. Отображается экран гемокалькулятора. Для прокручивания всех параметров используйте кнопку MODIFY. Предварительно заданные параметры могут модифицироваться при помощи кнопок YES/+ и NO/-. При нажатии кнопки SAVE установки по умолчанию за исключением параметров пациента изменяются постоянно.

Гемокалькулятор

К гемокалькулятору можно обратиться в любой момент через нажатие кнопки HELP. Этот экран содержит информацию по пациенту в левой колонке и информацию по процедуре в правой колонке. Верхняя секция экрана содержит обновляемую наиболее важную статистику по процедуре.

PBSC STOP

Cycle 0 0 Platelet Weight 0 ml Processed

HAEMO CALCULATOR

Sex M

End On Recirc

Height 170 cm

Recirculations 3

Weight 65 kg

Recirc Ratio 6

Blood Volume 4660 ml

Plasma Volume 50 ml

HCT 30%

Max patient ECV 15 %

Press MODIFY to select, +/- to change values.

Press SAVE to save all values.

Press HELP to return to main display.

Гемокалькулятор помогает настроить процедуру на MCS+ для конкретного пациента. В таблице 1 приведены заданные за заводе изготовителе диапазоны и приращения для каждого программируемого параметра гемокалькулятора. В зависимости от выбранного протокола компонентной терапии могут варьироваться заводские установки по умолчанию. Значения по умолчанию для каждого из имеющихся протоколов компонентной терапии указаны в специальном разделе этого руководства.

Таблица 1: параметры гемокалькулятора

Параметр	Диапазон	Приращение
Sex	М / Ж	
Height	120-210	1 см
Вес	40 - 150	1 кг
Гематокрит	20 - 60	1%
Максимальный экстракорпоральный объем (MAX patient ECV)	10 - 20	1%
Закончить по достижению (End On)	Рециркуляция/циркуляция/ ASAP	
Рециркуляция /циркуляция	1-10/1-16	1
Отношение рециркуляции (Recirc Ratio)	1:2 - 1:10	1
Объем плазмы (Plasma Volume)	30-200	10 мл

Информация по параметрам пациента

Вводимые параметры пациента - это пол, высота, вес и гематокрит. Эти параметры используются для расчета общего объема крови. Объем крови и гематокрит используются для адаптации процедуры к конкретному пациенту.

1. **Пол (Sex)** Введите пол пациента, женский (F) или мужской (M).
2. **Высота (Height)** Введите высоту пациента в сантиметрах.
3. **Вес (Weight)** Введите вес пациента в килограммах.
4. **Объем крови (Blood volume)** На основе пола, высоты и веса пациента аппарат MCS+ рассчитывает оценку общего объема крови пациента. Для расчета общего объема крови аппарат MCS+ использует уравнения, приведенные в техническом руководстве AABV (11 издание). Объем крови пациента используется для расчета объема плазмы пациента и для установки пределов предупреждения экстракорпорального объема (ECV) на основе 15% экстракорпорального объема (дополнительная информация по этому вопросу приведена в разделе по Управлению Экстракорпоральным Объемом).

Замечание Расчетная оценка объема крови в аппарате MCS+ производится для взрослых. При выполнении педиатрических процедур, для расчета общего объема крови используйте специальные процедуры.

5. **HCT - Hematocrit** Введите гематокрит в процентах.
6. **Максимальный объем экстракорпорального объема (Max Patient ECV)** Определите и введите процент экстракорпорального объема, который вы не хотите превышать. При достижении этого предела вырабатывается сигнал (по умолчанию устанавливается 15%).

7. **End On** определяет, нужно ли прекращать процедуру после запрограммированного количества рециркуляций/циркуляций или при первой же возможности (в случае возникновения проблемы с пациентом).

Аппарат MCS+ нацелен на завершение процедуры по возможности ближе к запрограммированной цели.

А. Для протоколов **Терапевтического Уменьшения Тромбоцитов/Терапевтического Уменьшения Лейкоцитов - End on Cycle**, активируется когда выбирается End On Cycles. "Cycles" определяет общее количество циклов, выполняемых в течение процедуры.

Б. Для **PBSC - End on Recirculation**, активируется когда выбирается End On Recirculation. "Recirculation" определяет общее количество требований рециркуляции, выданных аппарату MCS+. (Если после запрограммированного количества рециркуляций остается ЛТС, то может выполняться дополнительная рециркуляция)

В. Для протоколов **Терапевтического Уменьшения Тромбоцитов/Терапевтического Уменьшения Лейкоцитов/PBSC - End ASAP**. Активируется когда выбирается End On ASAP. "End ASAP" требует скорейшего прекращения процедуры. Если для рециркуляции имеется ЛТС, то рециркуляции начнется со следующего цикла и закончится только по окончании процедуры. Эта опция должна использоваться для сохранения продуктов при прекращении процедуры по какой либо не критической причине.

8. **Количество рециркуляций (Number of recirculations)** Этот параметр позволяет оператору выбрать количество циклов рециркуляции, т.е. количество циклов, в которых продукт из мешка ЛТС рециркулируется в колокол для дальнейшей концентрации в конечный продукт стволовых клеток. Чем больше количество рециркуляций, тем больше окончательный выход стволовых клеток. Значение по умолчанию равно 3, диапазон 1-10.

9. **Отношение рециркуляции (Recirculating Ratio)** Отношение рециркуляции позволяет оператору выбрать количество циклов сбора, когда ЛТС собирается в мешок плазмы перед циклом рециркуляции. Значение по умолчанию равно 1:6, каждый четвертый цикл будет циклом рециркуляции, каждый из которых следует за 5 циклами сбора. Диапазон составляет 1:2-1:10.

10. **Объем плазмы (Plasma volume)** это объем плазмы, который должен сохраняться в конце процедуры.

Гемо обновление (Haemo Update)

Экран гемообновления содержит полное текущее обновление всей статистики по процедуре. Чтобы войти в экран гемообновления, нажмите кнопку HELP. Левая колонка экрана гемообновления содержит последнюю информацию по процедуре; правая колонка указывает детальную статистику по объему продукта

PBSC DRAW Determining LS ref

0 ml Plasma 0 ml Buffy 0 ml Product

HAEMO UPDATE	
Net ECV 0 ml	Volume Processed 0 ml
Cycle 0	AC Vol. Used) ml
Recirculations 0	Plasma Volume 0 ml
Elapsed Time 0 min	Buffy Volume 0 ml
	Product Volume 0 ml

Press HELP for the Haemo Calculator Display.

Press STOP (DRAW, RETURN) to return to the Main Display.

Информация по обновлению процедуры

1. Net ECV представляет собой разницу между взятым и возвращенным объемами через иглу. Этот объем включает общий объем антикоагулированной взятой у пациента цельной крови и общим объемом эритроцитов и плазмы, возвращенный аппаратом MCS+ в течение процедуры.

Положительный "Баланс жидкости" указывает, что программа получил больше жидкости, чем было в общей сложности взято. Если "Баланс жидкости" отрицательный, то жидкости было больше взято, чем ведено.

2. **Cycle** - текущий номер цикла процедуры.

3. **Recirculations** - это количество рециркуляций, которые были выполнены после начала процедуры по нажатию кнопки DRAW.

4. **Elapsed time** - это количество минут после начала процедуры по нажатию кнопки DRAW.

5. **Volume Processed** - это текущий объем антикоагулированной цельной крови, которая была обработана после начала процедуры по нажатию кнопки DRAW.
6. **AC volume Used** - общий объем использованного антикоагулянт в мл.

Информация по продукту

7. **Product Volume** - это общий объем собранного к данному моменту продукта. Объем продукт основанный на оборотан насоса
8. **Buffy Weight (Вес ЛТС)** - общий вес ЛТС, собранной в мешок ЛТС. Вес ЛТС основывается на показании весов.
9. **Plasma Weight (Вес Плазмы)** - это общий вес плазмы, собранной в мешок плазмы. Вес плазмы основывается на показании весов.

Модификация параметров

В экран модификации параметров можно войти из главного экрана в любой момент по нажатию кнопки MODIFY. Этот экран содержит ряд не так часто используемых программируемых параметров. Верхняя часть экрана содержит текущее обновление наиболее важной статистики по процедуре.

PBSC DRAW Determining LS ref
0 ml Plasma 0 ml Buffy 0 ml Product

MODIFY PARAMETERS

Cuff Pressure 50 mmHg	CentriSurge YES
Draw Speed 80 ml/min	Start Collect at 70%
Recirc Rate 50 ml/min	RBC Detect at 12%
Collect Rate 30 ml/min	vol into RBC/collec 20 ml
Return Speed 90 ml/min	vol into RBC/recirc 20 ml
AC Ration 1:12	Bowl type

Press MODIFY to select, +/- to change values.

Press SaVE to save all values.

Press HELP to return to main display.

В таблице 2 приведены диапазоны и приращения для каждого из программируемых модифицируемых параметров.

В зависимости от выбранного протокола компонентной терапии заводские установки по умолчанию могут варьироваться. Значения по умолчанию для каждого из имеющихся протоколов компонентной терапии указаны в специальном разделе этого руководства.

Таблица 2: Модифицируемые параметры

Параметр	Диапазон	Приращение
cuff Pressure	0-100 мм.рт.ст.	5 мм.рт.ст.
DRAW Speed	20-100 мл/мин	5 мл/мин

Recirc Speed	20-60 мл/мин	5 мл/мин
collect Speed	20-60 мл/мин	5 мл/мин
return Speed	20-150 мл/мин	5 мл/мин
AC Ratio	1:8 - 1:16	1:1
CentriSurge	YES/No	
Start Collect at (начало сбора при)	15-100%	1%
RBC Detect at	0-80%	1%
vol into RBC/collec	0-150 мл	1 мл
Vol into RBC/recirc	0-150 мл	1 мл
Bowl Type	125/225 мл	

Модифицируемые параметры

1. cuff Pressure Этот параметр определяет давление манжеты. Манжета в течение процедуры надувается и сдувается аппаратом MCS+ автоматически.
2. DRAW Speed Это частота работы насоса, которую стремится поддерживать аппарат MCS+ в режиме DRAW процедуры. В зависимости от доступа к вене, аппарат MCS+ может подстраивать фактическую скорость отбора на меньший уровень.
3. Recirc Speed Это частота работы насоса, которую использует аппарат MCS+ для рециркуляции ЛТС в колоколе.
4. collect Speed Это частота работы насоса, которую стремится поддерживать аппарат MCS+ в режиме этапов сбора процедуры. В зависимости от доступа к вене, аппарат MCS+ может подстраивать фактическую скорость отбора на меньший уровень.
5. return Speed Это частота работы насоса, которую стремится поддерживать аппарат MCS+ в режиме возврата процедуры. В зависимости от доступа к вене, аппарат MCS+ может подстраивать фактическую скорость отбора на меньший уровень.
6. AC Ratio Это отношение антикоагулянта к антикоагулированной цельной крови. Если количества тромбоцитов и лейкоцитов в диапазоне от низкого до нормального значения, рекомендуется поддерживать отношение AC на уровне 1:12. Если количество тромбоцитов или лейкоцитов велико, отношение необходимо увеличить так, чтобы оно было в диапазоне от 1:9 до 1:10.
7. CentriSurge - это алгоритм, по которому тромбоциты вымываются из колокола до сбора ЛТС. Этот метод минимизирует потерю тромбоцитов в пациентах с низким предварительным количеством тромбоцитов.
8. Start Collect at Этот параметр определяет показания сенсора линии, при котором открыт клапан сбора. Значение, на которое необходимо запрограммировать этот параметр, зависит от типа выполняемого протокола компонентной терапии, количества клеток пациента и целей сбора. В общем высокий Start Collect at% приводит к более раннему началу сбора и, таким образом, к получению продукта с большим количеством тромбоцитов. Низкий Start Collect at% приводит к задержке начала сбора и, таким образом, к получению продукта с меньшим количеством тромбоцитов, но также и меньшим количеством лимфоцитов.
9. RBC Detect at - определяет показания сенсора линии при котором аппарат MCS+ начинает считать собранный объем.
10. vol into RBC/collec - это объем, который аппарат MCS+ будет продолжать собирать, после того как датчик линии определил RBC Detect at%. Оптимальный объем зависит от целей сбора для выполняемой специфической процедуры и количества крови пациента. В общем, будет собираться тем больше ЛТС, чем больше параметр collect volume, но содержание гранулоцитов и эритроцитов в собранном продукте также возрастет.

11. Функционально Vol into RBC/recirc это то же, что и vol into RBC/collec, но используется только в циклах рециркуляции, когда производится сбор в мешок конечного продукта.

12. Bowl Type указывает используемый колокол: колокол Latham (225 мл) или Pediatric Latham (125 мл). Если колокол для процедуры необходимо заменить, то этот параметр должен обновляться, так чтобы он указывал фактически используемый колокол.

Управление экстракорпоральным объемом

Протоколы компонентной терапии аппарата MCS+ позволяют осуществлять непрерывное наблюдение за экстракорпоральным объемом. Если экстракорпоральный объем превысил 15% ("Max patient ECV" в гемокалькуляторе) общего расчетного объема крови пациента, то протокол компонентной терапии аппарата MCS+ выдает предупреждение. Экстракорпоральный объем определяется как общий объем цельной крови, отобранной через иглу в течение данного цикла сбора. Как только будет достигнут этот предел, насос останавливается, но центрифуга продолжает вращение и отображается сообщение "ECV Limit Reached (15%)" и звучит звуковая сигнализация. В это время оператору предоставляется возможность либо продолжать режим отбора через нажатие кнопки DRAW, либо войти в режим возврата (RETURN) через нажатие кнопки RETURN.

PBSC DRAW Determining LS reference

386 ECV LIMIT REACHED (15%)

! The ECV reached the programmed percentage.

Press DRAW to continue.

Press RETURN to return.

Press HELP for more Information.

Замечание: Это предупреждение будет возникать после обработки каждых дополнительных 5% ECV или 200 мл до тех пор, пока не будет достигнут максимальный объем ECV, равный 1000 мл для колокола 225 мл. Это предупреждение будет возникать после обработки каждых дополнительных 5% ECV или 200 мл до тех пор, пока не будет достигнут максимальный объем ECV, равный 700 мл для колокола 125 мл.

Замечание: Чистый экстракорпоральный объем может быть получен в любой момент в течение процедуры компонентной терапии. Значение "чистого экстракорпорального объема" (NET ECV) отображается на экране HaemoUpdate, который можно посмотреть через однократное нажатие кнопки HELP, Дополнительная информация приведена в разделе "Экран HaemoUpdate".

Если после этого оператор решает продолжать цикл сбора, то он должен убедиться, что пациент в достаточной степени гемодинамически стабилен для продолжения процедуры. После отбора дополнительных 5% экстракорпорального объема, но максимум 200 мл, предупреждение выдается снова. Режим отбора будет продолжен до тех пор, пока не будет взято 700 (1000) мл антикоагулированной цельной крови в

течение данного цикла отбора. При значении экстракорпорального объема 700 (1000) мл насосы и центрифуга останавливаются, вырабатывается звуковой сигнал и отображается следующее сообщение:

PBSC DRAW collecting Plasma

ECV LIMIT

The PATIEN ECV LIMIT IS REACHED.

Press RETURN to return
Press HELP for More Information.
Press No to Mute Alarm.

В это время оператор должен перейти в режим возврата (RETURN) через нажатие кнопки RETURN. Аппарат MCS+ не позволит оператору продолжать выполнять режим DRAW после этого момента.

Подготовка к процедуре

После установки и заполнения расходных материалов аппарата MCS+, аппарат готов к началу процедуры. Первый этап выполнения компонентной терапии состоит в программировании MCS+ через введение информации пациента в левую колонку Гемокалькулятора. Целевые значения процедуры программируются в правой колонке гемокалькулятора и на экране модификации параметров.

Подготовка пациента

Чтобы подготовить пациента к компонентной терапии с использованием аппарата MCS+, выполните следующие действия:

Подготовка донора

Подготовьте донора и выполните венепункцию по утвержденным стандартным процедурам.

Получение образца крови перед процедурой

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Компания HAEMONETICS рекомендует обращаться со всеми биологически зараженными материалами в соответствии с Планом Борьбы с Инфекциями вашего медицинского учреждения. Это требуется в соответствии со стандартом OSHA BloodBorne Pathogen (OSHA Переносимая Кровью Инфекция).

Перед процедурой получите образец крови донора, действуя в соответствии с утвержденными стандартными процедурами взятия крови.

1. После проведения успешной венепункции откройте зажим, перекрывающий линию мешка образца. Подождите до тех пор, пока мешок образца не заполнится необходимым объемом крови, а затем закройте зажим.
2. Герметически запаяйте трубку мешка образца между соединителем иглы и мешком образца.

3. Используя стандартные расходные материалы для выполнения венопункции и поддерживая стерильность, возьмите необходимые образцы. Перелейте образец в соответствующий контейнер.

Взятие образца крови после процедуры

Метод получения образца крови после процедуры описывается в разделе под заголовком "Завершение процедуры" в конце этой главы.

Предупреждение: В комплект расходных материалов входит порт для инъекций. Не используйте этот порт до запайки собранного продукта. Использование этого порта нарушает стерильность контура прохождения жидкости. Использование этого порта до запайки полученных тромбоцитов требует переливания продукт в течение 24 часов.

Периферические стволовые клетки крови

Оператор должен управлять MCS+ в ходе выполнения самопроверки до тех пор, пока не будет отображаться Экран выбора протокола (Protocol Selection Screen). Выберите протокол периферических стволовых клеток крови (PBSC). Установите и заполните расходные материалы в соответствии с информацией в главе, посвященной установке расходных материалов. После завершения цикла заливки (заполнения) отображается экран гемокалькулятора.

В это время запрограммируйте цели сбора информации пациента в гемокалькуляторе. Заводские установки по умолчанию приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3: Установки по умолчанию гемокалькулятора для протокола Периферических Стволовых Клеток Крови

Параметры	Значение по умолчанию	Рекомендованное значение
Пол (Sex)	M	
Высота (Height)	170	
Вес (Weight)	65	
Объем крови (Blood volume)	4660 мл	
Гематокрит (Hematocrit)	30%	
Максимальный экстракорпоральный объем пациента (MAX patient ECV)	15%	15%
Окончание по достижению (End On)	Recirc	Recirc
Рециркуляция	3	4
Отношение рециркуляции (Recirc Ratio)	6	5
Объем плазмы (Plasma Volume)	50 мл	50 мл

Таблица 4: Установки модификации по умолчанию для протокола Периферических Стволовых Клеток Крови (PBSC)

Параметры	Значение по умолчанию	Рекомендованное значение
Давление манжеты (Cuff Pressure)	50 mmHg	50 mmHg
Скорость отбора (Draw Speed)	80 ml/min	80 ml/min
Скорость рециркуляции (Recirc Rate)	50 ml/min	50 ml/min
Скорость сбора (Collect Rate)	30 ml/min	30 ml/min
Скорость возврата (Return Speed)	90 ml/min	90 ml/min
Отношение АС (AC Ration)	1:9	1:10 до 1:12
CentriSurge	YES	YES
Start Collect at (начало сбора при)	70%	70%
Эритроциты обнаружены при (RBC Detect at)	12%	12%
vol into RBC/collec	20 ml	20 ml
vol into RBC/recirc	20 ml	7 ml
Bowl type	На основе ID	125

После программирования аппарата MCS+ и образования венозного доступа начните выполнение протокола Периферических Стволовых Клеток Крови через нажатие кнопки DRAW. Начинают вращаться насосы и центрифуга и активируются все системы мониторинга (наблюдения), используемые в режиме возврата. При начале первого цикла отбора веса тарируются на 0 для вычитания веса мешка плазмы.

Режим отбора (DRAW MODE)

А. аппарат MCS+ заполняет одноразовый колокол центрифуги антикоагулированной цельной кровью. Стерильный воздух вытесняется из колокол в мешок для плазмы.

PBSC DRAW Filling Bowl

DRAWING AT 80 ML/MIN

0 0 0 0
G Plasma g Buffy ml Product ml Processed

Б. Как только весь стерильный воздух будет вытеснен из колокола, плазма начинает переполнять колокол и стекать в мешок для плазмы на весах.

PBSC DRAW Collecting Plasma

DRAWING AT 80 ML/MIN

25	0	0	282
G Plasma	g Buffy	ml Product	ml Processed

В. Когда оптика колокола обнаруживает ЛТС, аппарат MCS+ активирует свой алгоритм сбора. В это время скорость сбора падает до 30 мл/мин и линейный сенсор начинает контролировать вытекание ЛТС из колокола. Манжета сдувается.

PBSC	DRAW	Buffy coat detected
------	------	---------------------

DRAWING AT 30 ML/MIN
L.S. 100%

245	000	000	502
G Plasma	g Buffy	ml Product	ml Processed

Г. Как только сливная линия становится мутной, линейный сенсор обнаруживает, что ЛТС может собираться. Желтый клапан закрывается, зеленый клапан открывается, что позволяет собирать ЛТС.

PBSC	DRAW	Collecting buffy coat
------	------	-----------------------

DRAWING AT 30 ML/MIN
L.S. 70%

318	000	000	580
g Plasma	g Buffy	ml Product	ml Processed

д. Как только линейный сенсор обнаруживает пленку эритроцитов, перетекающую из колокола в мешок ЛТС, аппарат MCS+ продолжит собирать пленку эритроцитов до объема vol into RBC/collec. Процент линейного сенсора (Line Sensor %) обновляется в верхнем правом углу.

PBSC	DRAW	Line Sensor =5%
------	------	-----------------

DRAWING AT 30 ML/MIN
vol into RBC 12 ml

318	17	0	600
-----	----	---	-----

g Plasma g Buffy ml Product ml Processed

Е. Как только аппарат MCS+ завершит свой режим сбора, насосы останавливаются и начинается торможение центрифуги. В ходе торможения центрифуги отображается следующий экран.

PBSC DRAW Centrifuge Braking

301 STOP

Режим возврата (RETURN MODE)

В ходе режима возврата концентрированные клетки из колокола и плазма из мешка плазмы смешиваются и возвращаются пациенту.

А. Насос крови начинает вращаться против часовой стрелки и трансферный насос смешивает плазму с содержимым из колокола и возвращает смесь пациенту. Воздух вытесняется из мешка для плазмы в колокол по мере опорожнения колокола.

PBSC RETURN Returning Cells and Plasma

RETURNING AT 80 ml/min

318 55 0 630
g Plasma g Buffy ml Product ml Processed

б. Как только объем в колоколе будет ниже 50 мл, насос крови останавливается и трансферный насос перекачивает плазму во вращающийся колокол для понижения гематокрита остающегося содержимого колокола

PBSC RETURN transferring Plasma

TRANSFER 250 ML/MIN

80 55 0 630
g Plasma g Buffy ml Product ml Processed

В. После быстрой перекачки плазмы центрифуга останавливается и насос крови возобновляет цикл возврата. Скоро после этого колокол опустошается и ДВЛК (детектор воздуха линии крови) обнаруживает воздух. В это время насос крови замедляется до 40 мл/мин, чтобы дополнительная кровь вытекла из камеры фильтра.

Режим рециркуляции

Каждый цикл протокол Периферических Стволовых Клеток Крови собирает ЛТС в мешок ЛТС. Для получения концентрата одноядерных клеток этот продукт необходимо

сделать более концентрированным. ЛТС собирается в мешок ЛТС в течение ряда циклов, а затем снова разделяется в колоколе в ходе цикла рециркуляции. Частоту выполнения цикла рециркуляции аппаратом MCS+ определяет параметр "Recirc Ratio" гемокалькулятора. Например, когда "Recirc Ratio" программируется на значение 1:6, аппарат MCS+ будет концентрировать ЛТС каждый шестой цикл, т.е. в 6, 12 и т.д. циклах. Если цикл последний и мешке более 30 г ЛТС, то аппарат MCS+ также выполняет цикл концентрации.

А. Аппарат MCS+ заполняет одноразовый колокол центрифуги собранными ЛТС. Стерильный воздух вытесняется из колокола в мешок для плазмы на передней панели аппарата MCS+. Чтобы поддерживать венозный доступ, цельная кровь берется у донора со скоростью 20 мл/мин.

PBSC DRAW Filling Bowl

RECIRC 50 ml/min
DRAW 20 ml

50	273	0	3050
g Plasma	g Buffy	ml Product	ml Processed

б. Когда все имеющиеся ЛТС будут переданы в колокол, аппарат MCS+ автоматически продолжит цикл, забирая кровь у пациента или донора как в нормальном режиме отбора. Это может произойти в любой момент в течение цикла концентрирования.

PBSC DRAW Determining LS ref

DRAWING AT 80 ML/MIN

285	3	0	3176
G Plasma	g Buffy	ml Product	ml Processed

В. Когда оптика колокола обнаруживает ЛТС, аппарат MCS+ активирует свой алгоритм сбора. В это время скорость сбора падает до 30 мл/мин и линейный сенсор начинает контролировать вытекание ЛТС из колокола. Манжета сдувается. Как только прозрачность в выходной линии снижается, линейный сенсор обнаруживает, что могут собираться стволовые клетки. Желтый клапан закрывается и открывается прозрачный клапан, что позволяет собирать ЛТС.

PBSC DRAW Collecting Stem Cells

DRAWING AT 30 ML/MIN

L.S. 70%

298	3	000	3182
G Plasma	g Buffy	ml Product	ml Processed

д. Как только линейный сенсор обнаруживает слой эритроцитов, выходящих из колокола в мешок продукта, аппарат MCS+ продолжает собирать эритроциты до запрограммированного значения объема vol into RBC/recirc ml. Процент линейного сенсора (Line Sensor %) обновляется в верхнем правом углу.

PBSC DRAW Line Sensor =5%

DRAWING AT 30 ML/MIN
vol into RBC 20 ml

289	3	8	3190
g Plasma	g Buffy	ml Product	ml Processed

Как только центрифуга остановится, аппарат MCS+ начинает режим возврата как описано выше.

Завершение процедуры

Как только процедура будет завершена, аппарат MCS+ издает сигнал и отображает экран завершения процедуры. В это время вы можете получить дополнительный образец, отсоединить пациента и утилизировать расходные материалы. Инструкции приведены в разделе "Завершение Процедуры"

PBSC

PROCEDURE COMPLETE

Net ECV -159 ml	volume Processed 4504 ml
Cycles 12	AC Vol. Used 398 ml
Recirculations 3	Buffy Volume 11 ml
Elapsed Time 194 min	Plasma Volume 100 ml

Терапевтическое уменьшение количества тромбоцитов

Оператор должен дать возможность аппарату MCS+ закончить самотестирование и вывести экран выбора протокола.

Выберите протокол терапевтического уменьшения количества тромбоцитов (TPR). Установите и заполните расходные материалы в соответствии с информацией в главе, посвященной установке расходных материалов. После завершения цикла заливки (заполнения) отображается экран гемокалькулятора.

Этапы протокола идентичны протоколу периферических стволовых клеток крови, за исключением того, что рециркуляция не выполняется и продукт собирается в мешок ЛТС.

Параметры по умолчанию, используемые для протокола терапевтического уменьшения количества тромбоцитов, отличаются от значений по умолчанию протокола Периферических Стволовых Клеток Крови:

Таблица 5: Установки по умолчанию гемокалькулятора для протокола терапевтического уменьшения количества тромбоцитов

Параметры	Значение по умолчанию	Рекомендованное значение
Пол (Sex)	М	
Высота (Height)	170	
Вес (Weight)	65	
Объем крови (Blood volume)	4660 мл	
Гематокрит (Hematocrit)	30%	
Максимальный экстракорпоральный объем пациента (MAX patient ECV)	15%	
Окончание по достижению (End On)	Cycle	cycle
Циклов	8	8
Отношение рециркуляции (Recirc Ratio)	Не используется	Не используется
Объем плазмы (Plasma Volume)	50 мл	50 мл

Таблица 6: Установки параметров модификации по умолчанию для терапевтического уменьшения количества тромбоцитов

Давление манжеты (Cuff Pressure)	50 mmHg	50 mmHg
Скорость отбора (Draw Speed)	80 ml/min	80 ml/min
Скорость рециркуляции (Recirc Rate)	Не используется	Не используется
Скорость сбора (Collect Rate)	30 ml/min	30 ml/min
Скорость возврата (Return Speed)	80 ml/min	80 ml/min
Отношение АС (AC Ration)	1:9	1:10
CentriSurge	No	No
Start Collect at (начало сбора при)	85%	85%
Эритроциты обнаружены при (RBC Detect at)	35%	35%
vol into RBC/collec	0 ml	0 ml
vol into RBC/recirc	Не используется	Не используется

Bowl type	На основе ID	125
-----------	--------------	-----

Терапевтическое уменьшение количества лейкоцитов

Оператор должен дать возможность аппарату MCS+ закончить самотестирование и вывести экран выбора протокола.

Выберите протокол терапевтического уменьшения количества лейкоцитов (ТУКЛ). Установите и заполните расходные материалы в соответствии с информацией в главе, посвященной установке расходных материалов. После завершения цикла заливки (заполнения) отображается экран гемокалькулятора.

Параметры по умолчанию, используемые для протокола терапевтического уменьшения количества лейкоцитов, отличаются от значений по умолчанию протокола Периферических Стволовых Клеток Крови:

Таблица 7: Установки по умолчанию гемокалькулятора для протокола терапевтического уменьшения количества лейкоцитов

Параметры	Значение по умолчанию	Рекомендованное значение
Пол (Sex)	M	
Высота (Height)	170	
Вес (Weight)	65	
Объем крови (Blood volume)	4660 мл	
Гематокрит (Hematocrit)	30%	
Максимальный экстракорпоральный объем пациента (MAX patient ECV)	15%	
Окончание по достижению (End On)	Cycle	cycle
Циклов	8	8
Отношение рециркуляции (Recirc Ratio)	Не используется	Не используется
Объем плазмы (Plasma Volume)	50 мл	50 мл

Таблица 8: Установки параметров модификации по умолчанию для терапевтического уменьшения количества лейкоцитов

Параметры	Значение по умолчанию	Рекомендуемое значение для лимфо/моно	Рекомендуемое значение для гранулоцитов
Давление манжеты (Cuff Pressure)	50 mmHg	50 mmHg	50 mmHg
Скорость отбора (Draw Speed)	80 ml/min	80 ml/min	80 ml/min
Скорость рециркуляции (Recirc Rate)	Не используется	Не используется	Не используется
Скорость сбора	30 ml/min	30 ml/min	30 ml/min

(Collect Rate)			
Скорость возврата (Return Speed)	80 ml/min	80 ml/min	80 ml/min
Отношение AC (AC Ration)	1:9	1:9	1:9
CentriSurge	YES	YES	YES
Start Collect at (начало сбора при)	75%	75%	40%
Эритроциты обнаружены при (RBC Detect at)	35%	35%	12%
vol into RBC/collec	10 ml	10 ml	80 ml
vol into RBC/recirc	Не используется	Не используется	Не используется
Bowl type	На основе ID	125	125 мл

Завершение процедуры

Взятие образца после процедуры (опция)

В конце процедуры и прежде чем отсоединять магистраль от вены при необходимости возьмите образец крови пациента. Образец крови пациента после окончания процедуры получайте в соответствии с принятой в вашем учреждении стандартной процедурой взятия крови.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Компания **HAEMONETICS** рекомендует обращаться со всеми биологически зараженными материалами в соответствии с подходами и процедурами, предписываемыми Планом Борьбы с Инфекциями вашего медицинского учреждения.

1. Установите гемостат на трубку с двумя просветами сразу за соединителем иглы
2. Поддерживая стерильность, используя шприц или материалы для венопункции, возьмите соответствующий образец для тестирования после процедур

Чтобы получить адекватный образец, первые 2-4 мл необходимо выбросить.

Отсоединение пациента от расходного материала

При использовании периферических вен

1. Установите гемостат на магистраль пациента и на магистраль антикоагулянта с двумя просветами на расстоянии приблизительно 6-9 дюймов от соединителя иглы.
2. Зажмите линию иглы.
3. Уберите иглу венопункции и нажмите, чтобы перекрыть поток крови.
4. Наложите тугую повязку из бинта и отсоедините пациента от расходного материала в соответствии с принятыми у вас стандартными процедурами.

При использовании центрального венозного катетера

1. Установите гемостат на магистраль донора и на магистраль антикоагулянта с двумя просветами на расстоянии приблизительно 6-9 дюймов от соединителя иглы.

2. Зажмите линию катетера.
3. Поддерживая стерильность, отсоедините катетер и подготовьте катетер в соответствии с принятыми в вашем учреждении стандартными процедурами.

Снятие одноразовых расходных материалов

Снимите мешок продукта

1. Осторожно сверните мешок продукта, содержащий концентрат клеток, чтобы можно было локализовать воздух вблизи портов мешка.
2. Откройте зеленый и прозрачный клапаны вручную, чтобы освободить прозрачную и зеленую линии.
3. Перекачайте воздух из мешка продукта в мешок ЛТС.
4. Когда весь воздух будет выжат, зажмите линию к мешку продукта красным подвижным зажимом или гемостатом.
5. Герметически запаяйте прозрачную линию, затем отделите мешок продукта от комплекта одноразовых расходных материалов.

Снятие мешка для плазмы

1. Осторожно сверните мешок плазмы, чтобы можно было локализовать воздух вблизи портов мешка.
2. Откройте желтый и зеленый клапаны вручную, чтобы освободить желтую и зеленую линии.
3. Перекачайте воздух из мешка продукта в мешок ЛТС.
4. Когда воздух будет выжат, зажмите линию к мешку плазмы гемостатом.
5. Герметически запаяйте линию с белой полоской и желтую линию, затем отделите мешок плазмы от комплекта одноразовых расходных материалов.

Снимите мешок ЛТС

Запаяйте линии с зеленой и синей полосками, затем отделите мешок плазмы от комплекта одноразовых расходных материалов.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Компания HAEMONETICS рекомендует обращаться со всеми биологически зараженными материалами в соответствии с подходами и процедурами, предписываемыми Планом Борьбы с Инфекциями вашего медицинского учреждения. Это требуется в соответствии со стандартом OSHA Blood Borne Pathogen (OSHA Переносимая Кровью Инфекция).

Снимите расходные материалы


Снимите расходные материалы и утилизируйте их в соответствии с практикой и процедурами, предписываемыми Планом Предотвращения Инфекций вашего медицинского учреждения. Это требуется в соответствии со стандартом OSHA Blood Borne Pathogen (OSHA Переносимая Кровью Инфекция).

Замечание: При снятии расходных материалов выполните процедуру установки в обратном порядке.

Предупреждение: Пролитую кровь убирайте сразу же в соответствии с рекомендациями OSHA или соответствующими правительственными предписаниями.


Описание последовательности заполнения

А. Аппарат MCS+ автоматически заполняет линию антикоагулянта и часть линии забора крови в результате одновременного вращения насоса крови и насоса антикоагулянта.




Описание последовательности забора крови


а. Аппарат MCS+ автоматически заполняет расходный колокол центрифуги антикоагулированной цельной кровью. Воздух из колокола переходит в мешок для плазмы.




Б. Когда линейный сенсор обнаруживает интерфейс воздух/плазма, плазма передается в мешок для плазмы.



в. В первом цикле как только будет собран достаточный объем плазмы, начинается рециркуляция для заливки линии плазмы.




г. когда линейный сенсор обнаруживает ЛТС, аппарат MCS+ начинает собирать ЛТС во вспомогательный мешок до получения требуемого объема.



Описание последовательности возврата

А. Начинается фаза возврата. Насос крови возвращает кровь из колокола донору. Третий насос перекачивает плазму в трубку насоса крови для разбавления концентрата эритроцитов до тех пор, пока колокол не будет полностью пустым и ДВЛК не обнаружит воздух.



Официальный производитель:

Haemonetics Corporation, 400 Wood Road, Braintree, MA 02184, США

Производственная площадка:

Haemonetics Malaysia Sdn. Bhd, PMT 727, Persiaran Cassia Selatan 1, Taman Perindustrian Batu, Kawan, 14100 Simpang Ampat, Penang, Малайзия

Уполномоченный представитель в Республике Беларусь:

ИП Корешков Вадим Валерьевич, 223021, Минский район, д. Богатырево, ул. Планетная, 6

MCS+
Haemonetics
MCS+ LN9000 - 220E
Терапевтический плазмаобмен - TPE –
для

- набора для терапевтического плазмаобмена (TPE) (колокол 225 мл) (0980E-00);**
- набора для терапевтического плазмаобмена (TPE) (колокол 125 мл) (0981E-00);**

Информация о собственности

Содержащаяся в этом документе информация и описания являются собственностью компании HAEMONETICS. Эта информация и описания не могут копироваться, воспроизводиться любым способом, или распространяться без письменного разрешения компании HAEMONETICS, расположенной по адресу 400 Wood road, Braintree, Massachusetts 02184, USA.

HAEMONETICS и MCS+ представляют собой товарные знаки компании HAEMONETICS.

Использование продуктов покупателем

Компания HAEMONETICS дает гарантии только на те аппараты MCS+ производства компании HAEMONETICS, которые поставлены авторизованным дистрибьютором. Если аппарат MCS+ правильно установлен, правильно обслуживается и эксплуатируется квалифицированным оператором, то он может безопасно и правильно выполнять процедуры афереза.

Предупреждение:

В этом руководстве содержится определенная базовая информация, касающаяся использования протокола лечебного плазмаобмена аппарата MCS+ компании HAEMONETICS, поэтому оно предназначено для использования совместно, и в дополнение к обучению, проводимому клиническими специалистами или другими специалистами компании HAEMONETICS. Не допускается отклонение от процедур, содержащихся в этом руководстве, за исключением официальных изменений, вносимых в данное руководство компанией HAEMONETICS. За все другие отклонения ответственность несет оператор.

Безопасное и эффективное использование продуктов компании HAEMONETICS требует применения соответствующих методов установки и эксплуатации, поэтому установка и эксплуатация должны осуществляться только обученным персоналом.

Данные требования касаются любого покупателя, который намеревается использовать продукты компании HAEMONETICS:

- Внимательно прочтите содержащиеся в этом руководстве инструкции.
- Внимательно прочтите инструкции в руководстве оператора MCS+ LN 9000-220E.
- Пройдите обучение тем процедурам, которые предполагается использовать.
- Чтобы убедиться в безопасном использовании продукта с пациентом, проведите проверку “in vitro”.

Информацию в отношении возможности проведения такого обучения можно получить обратившись в адрес компании HAEMONETICS или её авторизованного представителя. Применение продуктов компании HAEMONETICS и полученные при этом результаты должны определяться покупателем. Компания не несёт ответственности за использование продуктов покупателем.

Обзор

Протокол терапевтического плазмообмена обеспечивает взятие плазмы у пациента и замещение её требуемыми растворами, например, альбумином, свежее-замороженной плазмой или сбалансированными электролитными растворами. Протокол терапевтического плазмообмена сочетает оптимальную гибкость с точностью и удобством автоматического расчета объема взятой плазмы и введенного замещающего раствора.

Протокол терапевтического плазмообмена имеет два рабочих режима.

1. TPE. Аппарат MCS+ проводит удаление плазмы и замещение автоматически через один венозный доступ. Все расчеты объема выполняются аппаратом MCS+.
2. TPE-2. Аппарат MCS+ собирает плазму и выполняет все расчеты объема, не проводя замещение. Замещение полностью делается оператором.

Необходимые принадлежности и материалы

1. Расходный комплект протокола терапевтического плазмообмена аппарата MCS+ (980E с одноразовым колоколом 225 мл или 981E с колоколом 125 мл).
2. Карта протокола TPE терапевтического плазмообмена
3. Материалы для венипункции (в комплект одноразовых принадлежностей игла не включена).
4. Гемостаты.
5. Диаграммы выполнения терапевтического афереза.
6. Антикоагулянт, определяется лечащим врачом.
7. Замещающая жидкость.

Предупреждение:

При использовании одноразовых принадлежностей компании Haemonetics в протоколе терапевтического плазмообмена не использовать замещающих растворов, содержащих кальций: глюконат кальция, раствор Рингера, Рингер-лактат или любой другой раствор, содержащим кальций. Замещение кальцием может вызвать тромбирование одноразовой магистрали. Замещающий раствор, содержащий кальций, должен подаваться только через вторую линию (смотрите процедуру с двумя венипункциями).

Рис. 1 Расходный комплект протокола терапевтического плазмообмена 980E/981E

1. Линия антикоагулянта
2. Коннектор монитора давления донора (DPM)
3. Колокол центрифуги




Figure 1, TPE Disposable Set, List Numbers 980E / 981E

4. Вспомогательный мешок для замещения
5. Мешок для воздуха
6. Мешок для плазмы
7. Коннектор монитора давления в магистрали (SPM)
8. Линия замещения

Включение питания, выбор протокола

Карта протокола TPE терапевтического плазмообмена аппарата MCS+ должна устанавливаться в порт карты протокола до включения питания аппарата. (Дверь Карты Протокола находится с правой стороны аппарата ниже ручки.) Включите MCS+. Переключатель ON/OFF находится с левой стороны корпуса, ниже ручки.

После включения питания загорается весь экран MCS+. Все пиксели должны гореть. Если какая-либо часть экрана не горит, то выключите питание аппарата и обратитесь в сервисную службу компании Haemonetics.

Затем отображается начальный экран при включении питания, показывающий версию имеющегося программного обеспечения.

**Haemonetics
Corporation
MCS+
MCS+ 2-TPE-X.X-XX**

Замечание: символы X на экране обозначают текущую версию программного обеспечения.

Затем после экрана с названием компании, выполняются внутренние диагностические тесты, которые позволяют убедиться в правильности работы системы. Аппарат MCS+ отображает столбиковый график, указывающий процент завершенных тестов.

**MCS+
Protocols Detected TPE
SELF TEST IN PROGRESS**

Замечание: если какой либо из внутренних диагностических тестов не проходит, то отображается детальное описание не прошедшего теста.

После завершения тестов по включению питания, вручную проверить работу Датчика закрытия Крышки Центрифуги. Если Переключатель Крышки разомкнут, то аппарат

MCS+ выдает вам инструкции замкнуть, разомкнуть, замкнуть и разомкнуть переключатель. Если Переключатель Крышки замкнут, то аппарат MCS+ выдает вам инструкции разомкнуть, замкнуть, разомкнуть и снова замкнуть переключатель. Как только последовательность тестирования будет завершена, возникает следующий экран

SELECT OPTIONS Therapeutic Plasma Exchange (TPE) TPE without substitution (TPE-2)

Press **DRAW** to select protocol.
Press **MODIFY** to change protocol
Press **HELP** for the Haemo Update display.

Нажатие кнопки **MODIFY** приводит к изменению режима. Как только будет подсвечен нужный протокол, нажать **DRAW** для перехода к установке расходных принадлежностей. Нажатие кнопки **HELP** отображает экран **Haemo Update** (Данные процедуры).

Выбор одноразовых принадлежностей.

Для протокола терапевтического плазмообмена имеется два типа комплектов одноразовых магистралей. 980E имеет колкол Латхама объемом 225 мл, а 981E имеет колокол Латхама меньшего объема, емкостью 125 мл. На рис. 2 приведен график для выбора одноразовой магистрали на основе гематокрита пациента и расчетного объема крови пациента. Область, помеченная как **List 981E**, указывает диапазон, внутри которого рекомендуется использовать одноразовые принадлежности типа 981E. Одноразовые принадлежности типа 980E с колоколом Латхама емкостью 225 мл рекомендуются в том случае, если гематокрит и расчетный объем крови находятся в секции, обозначенной **List 980E**.

Замечание: График выбора типа одноразовой магистрали представляет собой средство для выбора оптимальных расходных принадлежностей для процедуры TPE. График предназначен для того, чтобы во время процедуры экстракорпоральный Объем (ECV) был ниже 15% расчетного общего объема крови пациента. По медицинским показаниям лечащий врач или оператор могут выбрать колокол другого размера.

Замечание: как только экстракорпоральный объем (ECV) в течение процедуры превышает 15 % общего объема крови пациента (смотрите раздел, описывающий наблюдение за экстракорпоральным объемом), протокол TPE аппарата MCS+ предупреждает оператора.

Рис. 2 График выбора одноразовых принадлежностей.




Figure 2, Disposable Selection Chart

Установка одноразовых принадлежностей

Теперь аппарат MCS+ готов к установке одноразовых принадлежностей. После инсталляции кассеты белого насоса аппарат MCS+ автоматически определит, какая магистраль была установлена.

Замечание: После идентификации типа магистрали, по-прежнему можно изменять тип колокола. В этом случае оператор должен модифицировать тип колокола, используя экран MODIFY.

Возникает следующий дисплей:

TPE

Install

Please Install the Disposable:

Load the Bowl

Close the Centrifuge Cover

Snap the Pump Cartridge into Place

Install the Tubing in the Line sensor

Install the System Pressure Monitor (SPM)

Install the Donor Pressure Monitor (DPM)

Press **HELP** for More Information

Замечание: Не устанавливать одноразовые магистрали до тех пор, пока не появится указанное выше сообщение.

Замечание: Перед открытием защитной упаковки необходимо помыть руки, либо одеть чистые перчатки, чтобы исключить попадание пыли или других материалов на поверхности аппарата или одноразовых принадлежностей. Это позволит исключить вредные влияния на оптические сенсоры.

Проверка одноразовых принадлежностей

1. Прочтите этикетку на комплекте одноразовых магистралей, чтобы убедиться, что это действительно магистраль для терапевтического плазмообмена аппарата MCS+. Если должна выполняться процедура с колоколом Latham стандартного размера (объемом 225 мл), то номер должен быть **L/N 980E**.

Если должна выполняться процедура с колоколом Latham малого размера (объемом 125 мл), то номер должен быть **L/N 981E**.

2. Убедитесь, что упаковка и крышка комплекта одноразовых магистралей не были повреждены в ходе транспортировки и хранения. Повреждение может нарушить стерильность комплекта одноразовых магистралей. Одноразовые магистрали в повреждённой упаковке не использовать.

3. Снять покрытие с комплекта одноразовых магистралей и установить упаковку в открытую крышку аппарата MCS+ так, чтобы колокол был справа. При установке одноразовых магистралей в аппарат MCS+, упаковка удерживается на месте.

***Замечание:** при извлечении комплекта из упаковки, всегда проверяйте его. Убедиться, что нет перегибов, которые бы препятствовали потоку через трубку. Незначительные деформации не мешают потоку крови или обычной работе.*

***Замечание:** Вы можете устанавливать комплект в аппарат MCS+, не глядя на экран.*

***Замечание:** После установки каждого элемента, слышен гудок и одна строка исчезает с экрана.*

Установка одноразовых магистралей

1. Полностью поднять инфузионные стойки с боков аппарата.
2. Открыть крышку центрифуги.
3. Достать спайк-коннектор с капельницей и временно подвесить его на нижний рычаг правой инфузионной стойки. Это линия замещающей жидкости.
4. Достать колокол Latham и кассету белого насоса из упаковки. Установить колкол в центрифугу. Механический фиксатор закрепит колокол на месте. Звучит сигнал и текст **"Load the Bowl"** исчезает с экрана.
5. Закрыть крышку центрифуги и повернуть фиксатор крышки центрифуги. Звучит гудок и текст **"Close the Centrifuge Cover"** исчезает. Убедиться, что выпускной порт колкола (низкий) обращен вправо. Убедиться, что под крышкой центрифуги трубки отсутствуют.
6. Насадить петли трубок в белом картридже вокруг насоса крови и передаточного насоса. Установить картридж на место и убедиться, что он зафиксирован. Текст **"Snap the Pump Cartridge in Place"** исчезнет с экрана.

***Замечание:** Аппарат MCS+ автоматически загрузит сегменты трубок в насосы на последующих этапах.*

7. Достать мешок для воздуха объемом 500 мл из упаковки и подвесить его портом вниз на штыри передней панели аппарата.
8. Продеть выходную трубку через линейный сенсор. Убедиться, что Т – коннектор в выходной трубке находится перед линейным сенсором. Исчезнет текст **"Install the tubing in the Line Sensor"**.

Если во время установки не было обнаружено, что трубка линейного сенсора вставлена, то будет отображаться следующий экран. Если трубка была загружена в сенсор, то нажмите **YES** для продолжения или загрузите линию в сенсор.

TPE

Install

**Please Install the Disposable:
Install the Tubing in the Line sensor
Is the line Sensor tubing Loaded**

Press **HELP** for More Information.

Press **YES** to continue

9. Установить выходную трубку с желтой полоской в желтый клапан, продвигая трубку в канал клапана.
10. Установить выходную трубку с зеленой полоской в зеленый клапан, продвигая трубку в канал клапана.
11. Подсоединить коннектор монитора давления системы (SPM) к порту SPM. Вставить фильтр в порт до устойчивой фиксации. Повернуть фильтр приблизительно на четверть оборота. С экрана исчезает текст "**Install the system Pressure Monitor (SPM)**".
12. Достать мешок для плазмы, объемом 5 литров и подвесить его на штыри, расположенные на правой панели аппарата MCS+.
13. Не нарушая стерильности, снять колпачки с коннекторов на трубке с зеленой полоской и мешке для плазмы. К мешку для плазмы, объемом 5 литров подсоединить выходную трубку с зеленой линией.

Теперь выходная сторона соединительных трубок и элементов установлена.

Затем установить часть соединительных трубок и элементов, предназначенных для замещения жидкости.

14. Достать из упаковки мешок для замещающей жидкости емкостью 1 литр.
15. Подвесить мешок для замещающей жидкости на рычаг весов портами вниз. Убедитесь, что мешок висит свободно.
16. Провести прозрачную линию замещающей жидкости от замещающего мешка в Прозрачный Клапан (верхняя дека), продвигая трубку в канал клапана.

***Замечание: не протыкать линии замещающей жидкости на этом этапе.
Вам будет выдана инструкция на прокалывание в ходе процедуры заливки.***

17. Установить трубку с голубой полоской, находящуюся между картриджем сегментов насосов и мешком замещающей жидкости, в голубой клапан, продвигая трубку в канал клапана.

Секция замещающей жидкости одноразовых принадлежностей теперь установлена. Затем установить входную сторону соединительных трубок и элементов.

18. Достать камеру фильтра крови из упаковки и поместить ее в фиксатор фильтра, расположенный на передней панели MCS+.

19. Проверить прохождение трубки с красной полосой от насоса крови. Установить трубку с красной полосой в детектор воздуха линии крови, продев трубку в канал детектора воздуха.
20. Установить трубку с красной полосой, расположенную между детектором воздуха линии крови и фильтром крови, в Красный Клапан, продев трубку в канал клапана.
21. Подсоединить фильтр DPM к монитору давления донора до фиксации, затем повернуть фильтр приблизительно на четверть оборота. Текст **"Install the Donor Pressure Monitor (DPM)"** исчезает с экрана.

Предупреждение:

Фильтр монитора давления донора (DPM) всегда должен быть установлен в порт монитора давления донора и повернут. Если этого не сделать, то кровь может попасть на фильтр.

Как только на мембрану фильтра попадет кровь, аппарат MCS+ не сможет правильно отображать венозное давление.

22. Проследить прохождение прозрачной трубки от дна камеры фильтра крови до левой стороны. Вставьте прозрачную трубку в детекторы воздуха линии донора (DLAD1 и DLAD) и в направляющую трубки слева от монитора давления донора.
23. Достать из упаковки двойную трубку с красной полосой. Временно подвесить трубку на левую инфузионную стойку.
24. Достать линию антикоагулянта и картридж синего насоса антикоагулянта из упаковки.
25. Насадить трубку на синей кассете на насос антикоагулянта. Установить картридж насоса на место, правильность установки подтверждается щелчком.
26. Провести прозрачную трубку антикоагулянта через детектор воздуха антикоагулянта (ACAD), продев трубку в канал детектора воздуха.

Замечание: В данный момент мешок антикоагулянта не протыкать. Инструкция на прокалывание вам будет выдана после загрузки насосов.

Замечание: В данный момент капельницу не загружать. Капельница устанавливается в капельный монитор после протыкания мешка антикоагулянта.

27. Закрыть белый зажим в линии вблизи синего тройника иглы. Убедитесь, что белый колпачок на соединителе иглы надежно зафиксирован.
28. Снимите пустую упаковку и утилизируйте ее.

Проверка установки одноразовых принадлежностей

Теперь установка одноразовых принадлежностей завершена. Перед автозагрузкой насосов проверить, что одноразовые магистрали были правильно установлены. В этот момент отображается следующий экран:

TPE

Installation

Please Confirm that:

The Valves are Loaded

The Pump Tubing is Looped

The Temporary Bag is on the Weigher The Waste Bag is connected

Press **DRAW** to Load the Pumps.

1. Проверить, что все клапаны загружены правильно. Должны быть загружены следующие клапаны: красный, синий, желтый, зеленый и прозрачный.

Замечание: В протоколе плазмообмена оранжевый, пурпурный и белый клапаны не используются.

2. Убедиться, что трубки установлены в насос крови, насос перекачки (передачи) и насос антикоагулянта.

3. Убедиться, что мешок замещающего раствора подвешен на рычаг весов портами вниз.

4. Убедиться, что мешок для отходов (плазмы) подсоединен к выходной линии с зеленой полоской и находится на правой панели MCS+.

5. Убедиться, что дополнительная линия зажата, а колпачёк закрыт.

6. Убедиться, что все компоненты одноразовых принадлежностей правильно установлены.

Автозагрузка насосов

Аппарат MCS+ имеет функцию автоматической загрузки насоса. Роторы при автоматической загрузке поворачиваются на несколько оборотов и загружают трубки в насосы.

TPE

Instal

AUTOLOADING PUMPS

Press **STOP** to stop the pumps.

Заполнение одноразовой магистрали

Как только насосы будут загружены, аппарат MCS+ отображает следующий экран.

TPE

Install

Please confirm that:

The Sample Pouch Line is Clamped

The Needle Line is Clamped

The Anticoagulant is Spiked

The Drip Monitor is Loaded

The Substitution bag is Spiked

Press **PRIME** to prime the disposable.

Чтобы заполнить одноразовую магистраль, необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедитесь, что линия забора крови закрыта.
2. Не нарушая стерильности, проткните мешок антикоагулянта иглой антикоагулянта.

Предупреждение:

чтобы убедиться, что при протыкании мешок антикоагулянта соединен с линией антикоагулянта, проверьте прохождение антикоагулянта до насоса антикоагулянта. Игла антикоагулянта не имеет встроенной капельницы. (Капельница находится в линии антикоагулянта ниже иглы).

Замечание: если используется соответствующая методика поддержания стерильности, то в течение процедуры мешки антикоагулянта могут заменяться.

3. Сжать капельницу, чтобы подать приблизительно 3 мм антикоагулянта в камеру капания антикоагулянта (я бы рекомендовал 10-15 мм),.
4. Подвесить мешок антикоагулянта к нижнему крюку левой инфузионной стойки.
5. Установить капельницу в корпус капельного детектора таким образом, чтобы он упирался в дно корпуса, как показано на рис. 3.

Рис. 3, Установка капельницы.

6. Не нарушая стерильности, проткнуть мешок с замещающей жидкостью спайк-коннектором на трубке, проходящей через прозрачный клапан (верхняя дека)

Замечание: Линия замещающего раствора имеет капельницу с вентиляционным клапаном для использования с бутылками замещающей жидкости. При использовании бутылки откройте вентиляционный колпачок.

7. Подвесить замещающую жидкость на поднятую правую инфузионную стойку.

Замечание: При использования асептической технологии в течение процедуры могут добавляться дополнительные мешки и / или бутылки замещающей жидкости.

8. Для начала заполнения одноразовой магистрали нажать **PRIME**. Возникнет следующий экран.

TPE

PRIME

Priming Subst. line

PRIMING

Press **STOP** to **RETURN TO THE PREVIOUS DISPLAY**.

Если выбирается TPE, то линия замещающего раствора автоматически заполняется потоком под действием силы тяжести. Перед заполнением линии антикоагулянта все насосы останавливаются и прозрачный клапан открывается. Замещающая жидкость течет из мешка замещающей жидкости на правой штанге внутривенного вливания во вспомогательный мешок замещающей жидкости, расположенный на весах портами вниз. Заполнение линии прекращается, когда весы определяют, что во вспомогательном мешке собрано 15 мл замещающей жидкости. Если вес в течение 20 секунд после начала заполнения не изменится, то отображается представленный ниже экран ошибки.

TPE PRIME Priming Subst.line

SUBSTITUTION PROBLEM

No substitution flow detected

**0
ml available**

Press **NO** to mute the alarm.

Когда весы обнаруживают 5 мл замещающей жидкости, то возвращается предшествующий экран, который сохраняется до завершения заполнения. Прозрачный клапан закрывается

TPE PRIME Priming Subst. line

PRIMING

Press **STOP** to stop Pumps.

В режиме заполнения одноразовая магистраль автоматически заполняется антикоагулянтом. Для заполнения линии антикоагулянта и линии донора насосы антикоагулянта и крови вращаются одновременно. В течение заполнения поток антикоагулянта контролируется капельным монитором. Заполнение антикоагулянтом прекратится, когда DLAD1 и DLAD2 обнаружат жидкость.

Замечание: когда насос антикоагулянта вращается, вы должны видеть капли антикоагулянта. Если капельница переполнена, то надо снять мешок антикоагулянта сстойки,, перевернуть мешок и сжать капельницу. В результате некоторое количество антикоагулянта вернётся в мешок антикоагулянта.

Замечание: Как только комплект одноразовых магистралей будет заполнен, его рекомендуется использовать в течение 4 часов.

Ввод данных пациента и параметров процедуры

Аппарат MCS+ теперь готов к программированию терапевтического плазмообмена. Отображается экран гемокалькулятора. Заданные параметры могут модифицироваться при помощи кнопок "+" и "-". Для перебора параметров используйте кнопку **MODIFY**.

Гемокалькулятор

К гемокалькулятору можно обратиться в любой момент через двукратное нажатие кнопки **HELP/HAEMOCALCULATOR**. Этот экран содержит информацию о пациенте в левой колонке и информацию о процедуре в правой колонке. Верхняя секция экрана содержит наиболее важную обновляемую статистику по процедуре.

TPE
Cycle 0 0 ml subst. 0 ml Processed

STOP

Ready to go

HAEMO CALCULATOR

Sex M	Exchange vol 4500 ml
Height 170 cm	Compensation Pct 100 %
Weight 65 kg	
Blood Volume 4499 ml	
HCT 30%	
Max patient ECV 15 %	

Press **MODIFY** to select, +/- to change values.

Press **SAVE** to save all values.

Press **HELP** to return to main display.

Гемокалькулятор предназначен для адаптации программы аппарата MCS+ к пациенту и методу лечения. В таблице 1 приведены значения по умолчанию, диапазоны и шаги изменения для каждого программируемого параметра гемокалькулятора.

Таблица 1: Параметры гемокалькулятора

Группа/наименование	По умолчанию	Диапазон М /ж	Приращени е	Единица
Sex (Пол)	Ж	М /Ж		
Height (Рост)	170	120/210	1	см
Weight (Вес)	65	40-150	1	Кг
Haematocrit (Гематокрит)	30	20-60	1	%
Max Patient ECV (Максимальный экстракорпоральный объем пациента)	15	10-20	1	%
Exchange Volume (Заменяемый объём)	4500	500-7000	100	мл
Compensation Pct (Процент замещения)	100	0/50-150	1	%

Данные пациента

Вводимые параметры пациента - это **Sex, Height, Weight, Haematocrit**. Эти параметры используются для расчета общего объема крови и объема плазмы. Объем крови и гематокрит используются для адаптации процедуры к конкретному пациенту.

1. **Sex** Введите пол пациента, женский (**F**) или мужской (**M**).
2. **Height** Введите рост пациента в сантиметрах.
3. **Weight** Введите вес пациента в килограммах.
4. **Объем крови** На основе пола, роста и веса донора аппарат MCS+ рассчитывает общий объем крови пациента. Аппарат MCS+ использует уравнения, приведенные в техническом руководстве AABB (10 издание, страница 651) для расчета общего объема крови. Оператор не может выбрать этот параметр, так как он вычисляется аппаратом MCS+.

Замечание: Расчет оценочного объема крови, который используется аппаратом MCS+, относится к взрослым. При выполнении процедур для детей, необходимо использовать утвержденные для вашего региона процедуры.

5. **НСТ (Гематокрит)** Введите гематокрит в виде процента. Для оценки общего объема плазмы, которая может быть собрана в одном цикле, необходимо точно задать гематокрит пациента.
6. **Max Patient ECV** (Максимальный экстракорпоральный объем пациента.) Экстракорпоральный объем пациента, при котором аппарат MCS+ должен предупреждать оператора. В течение процедуры аппарат MCS+ рассчитывает общий экстракорпоральный объем пациента.

Параметры продукта

1. **Exchange volume** (обменный объем). Это полный объем плазмы, который должен собираться в течение процедуры. Объем подлежащей сбору плазмы может либо включать, либо не включать антикоагулянт в плазме. Включение или не включение антикоагулянта в объем плазмы может выбираться пользователем при помощи параметра "**Volume Accounting**" в экране модификации параметров.

1. **Substituted** (замещенный). Это текущий объем взятой плазмы, который был компенсирован аппаратом MCS+ в % от удалённого объёма.

Экран модификации параметров (MODIFY PARAMETERS)

В экран модификации параметров можно войти из главного экрана в любой момент нажатием кнопки **MODIFY**. Этот экран содержит ряд не так часто используемых программируемых параметров. Верхняя часть экрана содержит текущее обновление наиболее важной статистики по процедуре.

TPE
0 Cycle

DRAW
0 ml Subst.

Filling Bowl
0 ml Extracted

MODIFY PARAMETERS

Cuff Pressure 50 mmHg	Min Target % 95 %
Draw Rate 80 ml/min	Max Plasma/Cycle 300 ml
Return Rate 80 ml/min	Optics volume 0 ml
AC Ration 1:12	Waste bag volume 5000 ml
Vol Accounting without AC	Bowl type

Press **MODIFY** to select, +/- to change values.

Press **SAVE** to save all values.

Press **HELP** to return to main display.

В таблице 2 приведены диапазоны и шаг изменения каждого из программируемых параметров.

В зависимости от выбранного протокола компонентной терапии, заводские установки по умолчанию могут модифицироваться.

Таблица 2: Модифицируемые параметры

Группа/наименование	По умолчанию	Диапазон	Шаг	Единица
Давление манжеты (Cuff pressure)	50	0 - 100	5	мм.рт.ст.
Скорость отбора (DRAW Speed)	80	20 - 100	5	мм.рт.ст.
Скорость возврата (RETURN Speed)	90	20 - 150	5	Мм.рт.ст.
Соотношение антикоагулянт к крови (AC Ratio)	1:12	1:8 - 1:16	1:1	Мл:мл
Расчет объема (Volume accounting)	Без антикоагулянта	С антикоагулянтом /без антикоагулянта		
Минимальный процент от цели (Min Target Pct)	95	80 - 100	1	%

Максимальный объем плазмы за цикл (Max Plasma/Cycle)	300	100 - 500	10	Мл
Оптический объем (Optics Volume)	0	0 - 100	1	Мл
Объем мешка для отходов (Waste Bag volume)	5000	500 - 5000	100	Мл
Тип колокола (Bowl Type)	125 мл	125-мл/225-мл		

1. **Cuff Pressure.** Этот параметр определяет давление в манжете. Манжета в течение процедуры надувается и сдувается аппаратом MCS+ автоматически.

2. **DRAW Speed.** Это скорость работы насоса крови, которую стремится поддерживать аппарат MCS+ в режиме DRAW. В зависимости от венозного доступа аппарат MCS+ может устанавливать меньшую фактическую скорость забора.

3. **RETURN Speed.** Это скорость насоса, которую аппарат MCS+ поддерживает в режиме возврата процедуры. В зависимости от венозного доступа аппарат MCS+ может устанавливать меньшую фактическую скорость возврата.

6. **AC Ratio.** Это отношение антикоагулянта, необходимого для антикоагулирования цельной крови. "AC Ratio" зависит от типа используемого антикоагулянта. Рекомендуются следующие диапазоны

ACD -A между 1:8 и 1:12

ACD -B между 1:8 и 1:12

4% цитрат натрия 1:16

5. **Volume Accounting** (Расчет объема). Этот параметр определяет, должен ли объем антикоагулянта в плазме учитываться как плазма. Если этот параметр устанавливается на "**Without AC**", объем антикоагулянта в собранной плазме вычитается из общего объема собранной жидкости. Объем замещающей жидкости, которая должна возвращаться донору, основывается на удаленной плазме без антикоагулянта. Если "**Volume Accounting**" устанавливается на значение **WITH**, то антикоагулянт в собранной плазме рассматривается в качестве плазмы и ввод замещающей жидкости основывается на общем объеме плазмы, включая объем антикоагулянта.

6. **Min target Pct.** Этот параметр определяет минимальный процент целевого объема плазмаобмена, при достижении которого процедура закончится.

7. **Max Plasma/Cycle.** Этот параметр определяет максимальный объем плазмы, который может собираться в каждом цикле.

8. **Optic volume.** Этот параметр определяет объем антикоагулированной цельной крови, которая перекачивается после того, как оптика резервуара обнаружит лейкоцитарную пленку. Это особенно полезно для максимального увеличения объема плазмы, который может собираться в каждом цикле, обычно для пациентов с высоким гематокритом.

9. **Waste Bag Vol.** Это размер мешка для отходов, используемый для процедуры. Аппарат MCS+ предупредит оператора, когда мешок для отходов должен заменяться.

10. **Bowl Size.** Это тип используемого колокола: 225 мл или 125 мл. Значение по умолчанию устанавливается автоматически в соответствии с номером по каталогу устанавливаемых принадлежностей. Если во время процедуры устанавливается колокол другого размера, то тип колокола должен быть запрограммирован в меню Modify Parameters.

Замещающий раствор

Протокол замещения аппарата MCS+ управляет замещающей жидкостью при выборе протокола TPE.

Замечание: Если выбирается протокол TPE-2 производится реинфузия замещающей жидкости через другой венозный доступ под управлением оператора.

Замещающая жидкость подвешивается к верхнему рычагу правой инфузионной стойки. В режиме забора крови аппарат MCS+ автоматически подает нужный объем замещающей жидкости во вспомогательный мешок замещающей жидкости на весах. Объем замещающей жидкости зависит от ожидаемой потребности в ней. В о время передачи необходимого объема замещающей жидкости в мешок замещающей жидкости аппарат MCS+ отображает на экране сообщение "FILLING Temp. Subst.BAG", как показано ниже

TPE DRAW Current State
DRAW XX ml/min

Filling Temp. Subst.Bag
XX XXXX XXX XXX

Cycle ml Subst. Ml Extracted ml Processed

Замечание: Не касайтесь весов в течение процедуры. Если в течение процедуры прикоснуться к весам, то возможен неправильный подсчет замещающей жидкости.

В режиме возврата замещающая жидкость во вспомогательном мешке замещающей жидкости на весах при помощи передаточного насоса смешивается с возвращаемым содержимым колокола. Это позволяет осуществлять непрерывный и быстрый возврат клеток и жидкости.

Отсутствие потока замещающей жидкости

Поток замещающей жидкости из исходного контейнера во вспомогательный мешок на весах контролируется аппаратом MCS+. Если вес не увеличивается, то аппарат MCS+ обнаруживает это и отображается сообщение "No substitution flow". Продолжается режим забора крови

TPE DRAW Current Protocol State
DRAW AT XX ml/min
No substitution flow

XX XXXX XXX XXX
Cycle ml Subst. Ml Extracted ml Processed

Если отображается сообщение **No substitution flow**, проверить следующее:

1. Мешок замещающей жидкости пуст. Сохраняя стерильность, проткнуть новый мешок или бутылку с замещающей жидкостью. Аппарат MCS+ сбросит это сообщение, как только поток возникнет снова.
2. Линия зажата или имеет перегибы. Открыть зажим линии замещающей жидкости.
3. Линия замещающей жидкости не проткнута.

Когда контейнер замещающей жидкости опустошится, звучит звуковой сигнал в виде 2 гудков через каждые 5 секунд.. Если вы хотите продолжать только с остающейся замещающей жидкостью, то нажмите **NO** для отключения предупреждающих гудков. Отображается сообщение "**No substitution flow**".

Предупреждение: При этой сигнализации нормальная работа режима забора не прекращается.

Если оператор заменяет исходный контейнер замещающей жидкости и весы определяют наличие жидкости, то Предупреждение сбрасывается и возникает надпись "**Filling Temporary Substitution Bag**".

Замещающей жидкости недостаточно

В начале фазы **RETURN**, аппарат MCS+ проверяет, достаточно ли замещающей жидкости было передано во вспомогательный мешок на весах. Если замещающей жидкости недостаточно, то отображается следующий экран.

TPE RETURN Protocol State

387 SUBSTITUTION PROBLEM

Not enough substitution available

195 83
ml Needed ml available

Press **NO** to mute the alarm

Press **RETURN** to return available substitution

Press **YES** to return substitution and disable it

У оператора имеются три опции:

1. Он может заменить мешок замещающей жидкости и подождать, пока замещающая жидкость не накопится во вспомогательном мешке. После этого процедура автоматически возобновляется в режиме **RETURN**.
2. Если в данный момент замещающей жидкости достаточно, то оператор может нажать кнопку **RETURN** для перехода в режим **RETURN**. Оператору необходимо установить новый мешок замещающей жидкости, чтобы в следующем цикле замещение проводилось нормально.
3. И, наконец, оператор может отменить компенсацию нажатием кнопки **YES**, что автоматически установит параметр **Compensation Pct** (гемокалькулятор) на **0%**. На

главном экране отображается сообщение "**Compensation Disabled**" в качестве напоминания оператору.

Обратите внимание, что имеющаяся в данный момент замещающая жидкость будет введена пациенту в течение следующей фазы **RETURN**.

В любой момент оператор, используя гемокалькулятор, может снова разрешать компенсацию через модификацию **Compensation Pct**.

Управление экстракорпоральным объемом

Протоколы терапевтического плазмообмена аппарата MCS+ позволяют осуществлять непрерывное наблюдение за экстракорпоральным объемом. Как только экстракорпоральный объем достигает 15% (параметр **ECV Warning**) общего расчетного объема крови пациента, протокол терапевтического плазмообмена аппарата MCS+ вырабатывает предупреждение. Экстракорпоральный объем определяется как разница между объемами взятой и возвращенной через иглу жидкости, независимо от выбранного метода расчета объема (Modify). Как только будет достигнут этот предел, насос останавливается. Отображается сообщение "**ECV Limit Reached (15%)**" и звучит звуковая сигнализация. Обратите внимание, что центрифуга продолжает вращение.

В это время оператору предоставляется возможность либо продолжать режим забора нажатием кнопки **DRAW**, либо войти в режим возврата (RETURN) нажатием кнопки **RETURN**.

Общий экстракорпоральный объем (только протокола TPE)

TPE RETURN Protocol State

351 ECV LIMIT REACHED (xx%)

The ECV reached the programmed percentage.

Press **DRAW** to continue.

Press **RETURN** to return.

Press **HELP** for more Information.

Замечание: Символы XX на экране означают текущий % экстракорпорального объема. Первое Предупреждение о достижении предельного экстракорпорального объема возникает, когда экстракорпоральный объем превосходит запрограммированный предел "ECV Warning" в гемокалькуляторе (по умолчанию 15%). Это предупреждение будет возникать после обработки каждых дополнительных 5% ECV до тех пор, пока не будет достигнут максимальный объем ECV, равный 700 мл (для колокола 125 мл) или 1000 мл для колокола 225 мл.

*Замечание: Баланс жидкости пациента может быть получен в любой момент в течение процедуры компонентной терапии. Он отображается на экране **HaemoUpdate (NET ECV)**, который можно посмотреть однократно*

*нажав кнопку **HELP**, Дополнительная информация приведена в разделе "Экран HaemoUpdate".*

Если оператор решит продолжить цикл сбора несмотря на предупреждение, то он должен убедиться, что пациент в достаточной степени гемодинамически стабилен. После отбора дополнительных 5% экстракорпорального объема предупреждение ECV отображается снова. Режим забора (DRAW) может продолжаться с шагом 5% ECV до тех пор, пока не будет получено 700 /1000 мл антикоагулированной цельной крови в течение данного цикла отбора. При значении экстракорпорального объема 700 /1000 мл насосы и центрифуга останавливаются, вырабатывается звуковой сигнал и отображается следующее сообщение:

PBSC DRAW collecting Plasma

62 ECV LIMIT

The PATIEN ECV LIMIT IS REACHED.

Press **RETURN** to return
Press **HELP** for More Information.
Press **NO** to Mute Alarm.

В это время оператор должен перейти в режим возврата (RETURN) нажатием кнопки **RETURN**. Аппарат MCS+ не позволит оператору продолжать выполнять режим **DRAW** после этого момента.

Замечание: если компенсация отменена, то экстракорпоральный объем пациента рассчитывается, но предупреждение ECV не выдается.

Подготовка к процедуре сбора

После установки одноразовых принадлежностей аппарата MCS+ и их заполнения, аппарат MCS+ готов к началу процедуры. Первый этап выполнения терапевтического плазмообмена состоит в программировании MCS+ введением информации пациента в левую колонку Гемокалькулятора. Целевые значения процедуры программируются в правой колонке гемокалькулятора и на экране модификации параметров.

Подготовка пациента

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Компания **HAEMONETICS** рекомендует обращаться со всеми биологически зараженными материалами в соответствии с подходами и процедурами, предписываемыми Планом Борьбы с Инфекциями вашего медицинского учреждения.

При использовании линии пациента для введения предварительного объема (по выбору)

Предупреждение: перед прокалыванием вены всегда выполняйте заполнение короткой линии. Никогда не выполняйте следующие действия после венепункции.

- а. Установить гемостат на двухпросветную трубку с красной полоской на расстоянии приблизительно 6-9 дюймов от коннектора иглы.
- б. Подсоединить систему для внутривенного вливания к короткой линии.
- в. Зажать линию пациента.
- г. Прокалыванием соединить мешок физиологического раствора или другой замещающей жидкости с системой внутривенного вливания и подвесить его на верхний рычаг инфузионной стойки аппарата MCS+.
- д. Сжатием выполнить заполнение системы внутривенного вливания.
- е. Открыть зажим на короткой линии и открыть колпачок Луера на 1/2 оборота.
- ж. Заполнить линию внутривенного вливания и короткую линию до исчезновения пузырьков воздуха.
- з. Закрывать зажим на короткой линии.
- и. Подготовить пациента к венипункции в соответствии со стандартными процедурами.

При использовании периферической вены

- а. Установить гемостат на двухпросветную трубку (пациент/антикоагулянт) с красной полоской на расстоянии приблизительно 6-9 дюймов от коннектора иглы.
- б. Подготовить пациента к венипункции в соответствии со стандартными процедурами.
- в. Снять колпачок луера с иглы.
- г. Поддерживая стерильность, подсоединить иглу к одноразовой магистрали.

***Замечание:** компания Naemonetics рекомендует использовать иглу 16G с удлинительной трубкой. Игла в одноразовые принадлежности не входит.*

***Замечание:** Образец крови может быть получен через порт образца после подсоединения иглы к одноразовым принадлежностям.*

- д. Выполнить венипункцию в соответствии со стандартными процедурами.
- е. Снять гемостат с двухпросветной трубки (пациент/антикоагулянт) с красной полосой.

При использовании центрального венозного катетера

- а. Установить гемостат на двухпросветную трубку с красной полосой (пациент/антикоагулянт) на расстоянии приблизительно 6-9 дюймов от коннектора иглы.

Предупреждение: Прежде чем подсоединять катетер к одноразовым принадлежностям необходимо убедиться, что на двухпросветной трубке имеется гемостат. Пока аппарат MCS+ не перейдет в режим забора и оператор не убедится, что насос крови вращается по часовой стрелке, гемостат не удалять.

- б. Удалить гепаринизированный физиологический раствор, находящийся в центральном катетере в соответствии со стандартной операционной процедурой.
- в. Снять колпачок с одноразовой магистрали.
- г. Подсоединить катетер к одноразовой магистрали.

***Замечание:** Образец крови может быть получен через порт образца после подсоединения катетера к одноразовой магистрали.*

Взятие образца крови перед процедурой (опция)

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Компания **HAEMONETICS** рекомендует обращаться со всеми биологически зараженными материалами в соответствии с подходами и процедурами, предписываемыми Планом Борьбы с Инфекциями вашего медицинского учреждения.

Перед процедурой получите образец крови донора, действуя в соответствии с утвержденными стандартными процедурами взятия крови.

а. Используя шприц или материалы для венипункции, и поддерживая стерильность, возьмите необходимые образцы для предварительного тестирования из порта для инъекций в месте прокалывания.

Выполнение процедуры TPE с одним доступом (с компенсацией)

После программирования и подключения венозного доступа, нажатием кнопки **DRAW** начать процедуру плазмообмена. Насосы и центрифуга начинают вращение и активируются все компоненты для наблюдения, которые используются в режиме отбора. При запуске первого режима забора весы устанавливаются в 0 для сброса веса мешка замещающей жидкости.

***Замечание:** когда используется центральный катетер, как только насос крови начнет вращение по часовой стрелке, снимите гемостат с трубки с двумя просветами на линии доступа пациента.*

Предупреждение: каждый раз при использовании замещающей жидкости биологического происхождения внимательно наблюдайте за пациентом для своевременного обнаружения реакций на переливание.

Режим забора

а. Аппарат MCS+ заполняет одноразовый колокол центрифуги антикоагулированной цельной кровью. Стерильный воздух вытесняется из колокола в мешок для воздуха, расположенный впереди аппарата MCS+. Когда MCS+ заполнит колокол, замещающая жидкость перетекает в мешок замещающей жидкости на весах. Объем поданной замещающей жидкости зависит от запрограммированных параметров и объема плазмы, который предположительно будет собран аппаратом MCS+ в течение текущего цикла.

TPE DRAW Current State

DRAW XX ml/min

Filling Temp.Subst. Bag

XX XXXX XXXX XXXXX
Cycl ml Subst. Ml Extracted ml Processed

б. Как только оптика колокола обнаружит границу воздух/плазма, в верхнем правом углу возникнет сообщение **Air/Plasma Interface**. В этот момент аппарат MCS+ определяет оптический уровень воздуха в сенсоре линии и начинает считать объем

"WATERTEST" (количество мл антикоагулированной цельной крови, перекачанной аппаратом MCS+ после выполненного оптикой колокола обнаружения, и до тех пор, пока сенсор линии не обнаружит, что жидкость вытекает из резервуара).

в. Как только весь стерильный воздух будет вытеснен из колокола, плазма начинает вытекать из колокола в мешок для отходов. По мере сбора плазмы, аппарат MCS+ может добавлять дополнительную замещающую жидкость в мешок замещающей жидкости.

г. Когда оптика колокола обнаружит лейкоцитарный слой, аппарат MCS+ приступает к завершению алгоритма забора. Режим забора заканчивается при выполнении одного из указанных ниже условий.

1. После оптического обнаружения достигается "Optics volume"
или
2. Линейный сенсор обнаружит выходящий из колокола лейкоцитарный слой
или
3. Достигается "Maximum Plasma/Cycle" (максимальное количество плазмы в цикле)
или
4. Достигается максимальный предел экстракорпорального объема

д. Как только аппарат MCS+ завершит режим забора, насос остановится, манжета сдуется и центрифуга остановится.

TPE STOP Centrifuge Braking

CENTRIFUGE BRAKING

Режим возврата (RETURN MODE)

В ходе режима возврата упакованные клетки из колокола и жидкость из вспомогательного мешка замещающей жидкости смешиваются и возвращаются пациенту (если выбрано замещение). Это позволяет осуществлять быстрый режим возврата с постоянной скоростью насоса возврата и при постоянно низком значении гематокрита для реинфузии. Режим RETURN состоит из трех фаз:

- а.** Одновременный возврат содержимого резервуара и большей части замещающей жидкости до тех пор, пока резервуар не станет почти пустым.
- б.** Передача оставшейся замещающей жидкости во вращающийся колокол.
- в.** Окончание фазы возврата.

Насос крови начинает вращение против часовой стрелки, возвращая содержимое колокола, а передаточный насос подмешивает в него замещающую жидкость. Значение "**ml Substituted**" на дисплее увеличивается, отображая объем замещающей жидкости, перекачанной передаточным насосом. Воздух вытесняется из мешка для воздуха в колокол по мере его опорожнения.

TPE RETURN Returning with subst.

RETURN AT 80 ml/min

1	22	210	350
Cycle	ml Subst.	ml Extracted	ml Processed

Как только остающийся в резервуаре объем будет ниже 60 мл, насос крови останавливается и передаточный насос передает замещающую жидкость во вращающийся колокол, понижая таким образом гематокрит остающегося содержимого колокола.

В начале каждого цикла возврата, аппарат MCS+ рассчитывает количество замещающей жидкости, подлежащей возврату в течение текущего цикла. Если в течение режима возврата оператор изменяет процент компенсации, то он будет использоваться только в следующем цикле

TPE RETURN Transferring Substitution

TRANSFER 200 ML/MIN

1	22	210	350
Cycle	ml Subst.	ml Extracted	ml Processed

После быстрой перекачки замещающей жидкости центрифуга остановится, и насос крови возобновит цикл возврата. Вскоре после этого колокол опустошится и детектор воздуха линии крови обнаружит воздух. В это время насос крови замедляется до 40 мл/мин и возвращает фиксированное количество крови для опорожнения камеры фильтра.

Эти этапы сбора и возврата повторяются до тех пор, пока не будет достигнут запрограммированный объем плазмы. В любой момент в течение процедуры можно получить полную статистику по процедуре через нажатие кнопки **HELP**, вызывающей экран Haemo Update.

Завершение процедуры

Как только процедура будет завершена, аппарат MCS+ выдаст звуковой сигнал и покажет экран завершения процедуры. В этот время вы можете получить дополнительный постпроцедурный образец, отсоединить пациента и утилизировать одноразовые принадлежности. Инструкции приведены в разделе "Завершение Процедуры"

TPE

PROCEDURE COMPLETE

Net ECV XXX ml

Cycles XX

Elapsed Time XXX

Vol Accounting without AC

volume Processed XXXX ml

AC Vol. Used XXX ml

min Vol. Substituted XXXX ml

Vol. Extracted XXXX ml

Substituted XXX %

Выполнение процедуры TPE-2 с одним доступом (без компенсации)

Если был выбран протокол TPE-2, то аппарат MCS+ собирает плазму и выполняет все функции расчета объема, за исключением замещающей жидкости. Ответственность за

компенсацию жидкости и управление такой компенсацией возлагается на оператора с использованием второго доступа к вене.

SELECT OPTIONS

Therapeutic Plasma Exchange (TPE)

TPE without substitution (TPE-2)

Press **DRAW** to select protocol.

Press **MODIFY** to change protocol option.

Press **HELP** for the Haemo Update display.

В течение всей процедуры отображается сообщение "compensation disabled"

TPE-2 DRAW Current Protocol

DRAW XX ml/min

Compensation disabled

XX	XXXX	XXXX	XXXX
Cycle	mlsubst.	ml Extrcted	ml Processed

Переход от процедуры Тре-2 к процедуре TPE

Если по какой либо причине второй венозный доступ теряется, оператор может выдать аппарату MCS+ инструкцию провести компенсацию для оставшейся части процедуры.

В любой момент можно начать/прекратить замещение плазмы аппаратом.

Чтобы начать замещение оператор вначале должен подсоединить мешок замещающей жидкости, поддерживая при этом стерильность (смотрите пункт 6 раздела "Заполнение одноразовых принадлежностей"), затем необходимо увеличить параметр "**Compensation Pct**" в гемокалькуляторе.

Аппарат начинает работу с немедленного заполнения мешка для вспомогательного замещения. Он выполнит заполнение линии замещения и начнет возвращать замещающая жидкость в следующем цикле.

Фактический процент замещающей жидкости отображается на экране Haemo Update.

Предупреждение: Экстракорпоральный объем всегда обновляется аппаратом MCS+, но предупреждение не выдается.

Прекращение процедуры вручную

В аварийной ситуации пользователь может нажать кнопку **STOP** для прекращения процедуры. В таком случае отображается следующее сообщение:

TPE	STOP
------------	-------------

PROCESS PROBLEM

TERMINATE PROCEDURE NOW

PRESS NO OR STOP TO RETURN TO THE READY MODE
PRESS YES TO END THE PROCEDURE

Нажатие **YES** вызывает переход к экрану "Procedure complete". Данные о процедуре будут выгружаться в HaemoNet или HaemoData.

Нажатие **NO** или **STOP** возвращает аппарат MCS+ к дисплею "READY", аппарат ожидает информации от оператора.

Завершение процедуры

Взятие образца крови после процедуры (опция)

В конце процедуры, прежде чем отсоединять тракт доступа к вене, при необходимости возьмите образец крови пациента. Образец крови после процедуры получайте в соответствии с принятой в вашем учреждении стандартной процедурой взятия крови.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Компания **HAEMONETICS** рекомендует обращаться со всеми биологически зараженными материалами в соответствии с подходами и процедурами, предписываемыми Планом Борьбы с Инфекциями вашего медицинского учреждения.

1. Установить гемостат на трубку с двумя просветами сразу за соединителем иглы
 2. Поддерживая стерильность и используя шприц или материалы для венипункции, возьмите соответствующий образец для тестирования после процедуры.
- Первые 2-4 мл необходимо утилизировать, чтобы получить адекватный образец.

Отсоединение пациента от расходного материала

При использовании периферических вен

1. Установить гемостат на трубку с двумя просветами на расстоянии приблизительно 6 - 9 дюймов от иглы.
2. Зажать линию иглы.
3. Снять иглу венипункции и надавите на место венипункции, чтобы перекрыть поток крови.
4. Туго обмотать бинтом и освободить пациента в соответствии с принятыми у вас стандартными процедурами.

При использовании центрального венозного катетера

1. Установить гемостат на двухпросветную трубку на расстоянии приблизительно 6-9 дюймов от иглы.
2. Зажать линию катетера.
3. Поддерживая стерильность, отсоединить катетер и подготовить катетер в соответствии с принятыми в вашем учреждении стандартными процедурами.

Снятие одноразовых принадлежностей

Снять мешок продукта

1. Отсоединить мешок плазмы от одноразовой магистрали и закрыть входной порт.
2. Утилизировать ненужную плазму в соответствии со стандартными операционными процедурами по удалению биологически опасных жидкостей.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Компания HAEMONETICS рекомендует обращаться со всеми биологически зараженными материалами в соответствии с подходами и процедурами, предписываемыми Планом Борьбы с Инфекциями вашего медицинского учреждения.

Замечание: При снятии одноразовых принадлежностей выполнить процедуру установки в обратном порядке.

Предупреждение: Пролитую кровь убирайте сразу же в соответствии с соответствующими правительственными предписаниями.

Параметры конфигурации

Набор параметров протокола TPE находится в разделе конфигурации. Эти параметры оператору не доступны. Если необходима модификация, обратитесь в службу эксплуатации компании Haemonetics.

Таблица 3: Параметры конфигурации

Конфигурация	По умолчанию	Диапазон	Приращение	Единица
Параметры компенсации				
L.s. backup Pct (Срабатывание сенсора линии)	50	10-95	1	%
Другие параметры				
Centrifuge Speed (Скорость центрифуги)	4800	3000-6000	25	Оборотов в минуту
Centri.Sped Pediatric (Скорость центрифуги в	4800	3000-6000	25	Оборотов в минуту

педиатрическом режиме)				
C'fuge brake time (Время торможения центрифуги)	40	25-90	5	Сек
Repetition of final Beeps (Количество звук. Сигналов)	1	1-20	1	
ERROR HISTORY				
MACHINE PARAMETERS				

Официальный производитель:
Haemonetics Corporation, 400 Wood Road, Braintree, MA 02184, США

Производственная площадка:
Haemonetics Malaysia Sdn. Bhd, PMT 727, Persiaran Cassia Selatan 1, Taman Perindustrian Batu, Kawan, 14100 Simpang Ampat, Penang, Малайзия

Уполномоченный представитель в Республике Беларусь:
ИП Корешков Вадим Валерьевич, 223021, Минский район, д. Богатырево, ул. Планетная, 6

MCS+

**Haemonetics® MCS®+
LN9000 - 220E/ED**

**Протоколы эритроцитов одного донора, терапевтического и
аутологического эритрофереза (SDR&TAE) для**

- контейнер для получения, транспортировки и хранения эритроцитов (0948F-00);**
- набор для терапевтического эритроцитофереза (00944-00).**

Номер по каталогу 85258-00, издание – апрель 1999

Права собственности

Содержащаяся в этом руководстве информация и описания являются собственностью корпорации HAEMONETICS. Такая информация и описания не могут копироваться, воспроизводиться любым способом, или продаваться без письменного разрешения Haemonetics Corporation, 400 Wood Road, Braintree, Massachusetts 02184, U.S.A. Haemonetics и MCS представляет собой зарегистрированные торговые марки Корпорации Haemonetics.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование продуктов покупателями

Корпорация Haemonetics дает гарантию только на Haemonetics® MCS®+ в том виде, в котором он был поставлен. Если сборка и техническое обслуживание MCS+ проводились в соответствии с инструкциями, а эксплуатация осуществлялась квалифицированным оператором, то этот аппарат будет безопасно и правильно выполнить процедуры афереза.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В этом руководстве содержится определенная базовая информация, касающаяся реализации аппаратом Haemonetics MCS+ протоколов сбора эритроцитов одного донора, терапевтического и аутологического эритрофереза. Руководство предназначено для использования в сочетании с обучением, проводимым Клиническим Специалистом компании Haemonetics или другим квалифицированным персоналом Haemonetics, или как дополнение к такому обучению. Не допускается несоблюдение содержащихся в этом руководстве процедур или отступление от них, за исключением случаев, когда корпорацией Haemonetics вносятся официальные изменения. Все другие отступления – это риск оператора.

Безопасное и эффективное использование продуктов корпорации Haemonetics требует использования соответствующих методов установки и эксплуатации. Следовательно, эксплуатировать аппарат разрешено только обученному персоналу.

Любой покупатель, который намеревается использовать продукты Haemonetics, должен:

- Внимательно прочесть содержащиеся в этом руководстве инструкции.
- Внимательно прочесть инструкции в Общем Руководстве по Эксплуатации (MCS+ LN9000 220E/ED, номер по каталогу 85213-00).
- Обеспечить обучение по используемым процедурам.
- Применять исследования *in vitro* для подтверждения возможности безопасного использования продуктов в живом организме.

Для получения информации по такому обучению обратитесь в службу по работе с клиентами корпорации Haemonetics.

За все возможные варианты использования продуктов Haemonetics и за полученные таким образом результаты ответственность несет исключительно покупатель. Корпорация Haemonetics снимает с себя ответственность за использование продуктов покупателем.

Содержание

Протоколы

Получение эритроцитов одного донора, терапевтический и аутологический эритроферез (SDR&TAE)

ОБЗОР.....	4
КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРЕБУЮТСЯ?.....	4
ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ АППАРАТА.....	6
УСТАНОВКА НАБОРА РАСХОДНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	7
ОСМОТРИТЕ РАСХОДНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	8
ЗАГРУЗИТЕ РАСХОДНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	8
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА НАСОСОВ	15
ВЫБЕРИТЕ ПРОТОКОЛ И ОПЦИИ	16
ЗАЛЕЙТЕ РАСХОДНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	17
ВВОД ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ И ИНФОРМАЦИИ ПО ДОНОРУ/ПАЦИЕНТУ	21
ГЕМОКАЛЬКУЛЯТОР	21
ЭКРАН ОБНОВЛЕНИЯ СТАТИСТИКИ КРОВИ (Наемо Update)	23
МОДИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ	24
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЕЙ НА ЭКРАНЕ	25
ПОДГОТОВЬТЕ ДОНОРА/ПАЦИЕНТА	25
Подготовка донора/пациента	25
Взятие образца крови перед процедурой	25
РЕЖИМ ЗАБОРА	26
Заполнение бака	26
СБОР ПЛАЗМЫ	27
ВЫТЕСНЕНИЕ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ПЛЕНКИ	28
УДАЛЕНИЕ ПЛАЗМЫ	29
ТОРМОЖЕНИЕ ЦЕНТРИФУГИ	30
РЕЖИМ ВОЗВРАТА	30
СБОР ЭРИТРОЦИТОВ	30
ВОЗВРАТ СОДЕРЖИМОГО КОНТЕЙНЕРА ПЛАЗМЫ	31
ЗАМЕЩЕНИЕ ОБЪЕМА ДОНОРА/ПАЦИЕНТА	31
ОПОРОЖНЕНИЕ БАКА	32
ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЗВРАТА	32
ПЕРЕКАЧКА ДОБАВОЧНОГО РАСТВОРА ЭРИТРОЦИТОВ	33
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПЕРЕКАЧКА ДОБАВОЧНОГО РАСТВОРА	34
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ	35
Учет продукта	35
Порядок обращения с продуктом и расходными принадлежностями	35
Фильтрация эритроцитов	36
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОШИБОК	37
Восстановление процедуры	37
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЦИКЛА ВОЗВРАТА	38
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЦИКЛА ЗАБОРА	38
Дополнительный цикл для достижения заданного значения эритроцитов	39
ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ	39



ЗАМЕЧАНИЕ

SDR

В этом руководстве текстовые параграфы, которые относятся только к протоколу SDR, обозначены флагом SDR.

TAE

Параграфы, которые относятся только к протоколу TAE, обозначены флагом TAE. Все другие параграфы относятся к SDR и TAE.

Обзор

Вы намереваетесь использовать протокол эритроцитов одного донора, терапевтического и аутологического эритрофереза (SDR&TAE) корпорации Haemonetics.

Он позволяет собирать концентрат эритроцитов (без лейкоцитарной пленки) с высоким гематокритом: (т.е. более 55% с добавочным раствором эритроцитов или более 80% без добавочного раствора эритроцитов).

Свойства	SDR	TAE
Количество собираемых порций эритроцитов	1 -2	1-3/1-9
Замещение жидкости донора	Опция	Опция
Добавочный раствор эритроцитов	Автоматически	Опция
Удаление плазмы из эритроцитов	Опция	Не используется

Когда выбирается опция Additive (добавочный раствор), в конце процедуры сбора к эритроцитам автоматически добавляется раствор для консервации эритроцитов.

Чтобы минимизировать потерю клеток и конечный экстракорпоральный объем, обработанная плазма и лейкоцитарная пленка возвращаются донору/пациенту полностью.

Протокол SDR&TAE имеет опцию, позволяющую автоматически замещать жидкость, потерянную донором/пациентом. Когда эта опция разрешена, замещение выполняется в течение каждого цикла. Можно программировать полный объем возвращаемого донору/пациенту замещающего раствора, кроме того, этот объем может быть изменен в течение процедуры.

Какие материалы требуются?

	SDR	TAE
1.	MCS+ комплект протокола эритроцитов одного донора: LN942, 942 F, 942 PF, 948 F	MCS+ Комплект протокола терапевтического и аутологического эритрофереза: LN 944, 944P
2.	Карта протокола SDR&TAE Номер по каталогу 89912	
3.	Антикоагулянт CPD-50 150 мл: LN415	Антикоагулянт CPD-50 250 мл: LN416
4.	Добавочный раствор SAG-M 350 мл (LN 41 1)	
5.	Замещающий раствор 500 мл (например, 0.9% солевой раствор)	
6.	Материалы для прокалывания	
7.	Кровоостанавливающий инструмент (гемостат)	




Рис. 1, Комплекты для сбора фильтрованных эритроцитов одного донора LN 942F, LN 942PF, LN 948F




Рис. 2, Комплект для сбор эритроцитов одного донора LN 942




Рис. 3, Комплект терапевтического и аутологического эритрофереза LN 944, LN 944P

Включите питание аппарата

Прежде чем включать аппарат, необходимо вставить карту протокола MCS+ SDR&TAE в порт для этой карты. Порт карты протокола расположен с правой стороны аппарата под ручкой.

Выключатель ON/OFF (ВКЛ\ВЫКЛ) расположен с левой стороны аппарата под ручкой.

После включения аппарата MCS+ выполняются две диагностические самопроверки. В течение этого короткого времени на экране ничего не отображается, но слышен звуковой сигнал. Если в ходе самопроверки была обнаружена неисправность, то звуковая сигнализация продолжается до выключения аппарата.

После того как аппарат MCS+ завершит самопроверки, проводится тестирование экрана. Для этого сначала экран засвечивается. Если какая-либо часть экрана не светится, то выключите питание аппарата и обратитесь в службу технического обслуживания компании Haemonetics. После тестирования экрана отображается экран включения питания, на котором отображается установленная в данный момент версия программных средств

HAEMONETICS
CORPORATION


MCS+
SDR&TAE

MCS+2 SDR&TAE-x.x-LL



ЗАМЕЧАНИЕ: символы x на экране указывают текущую версию программы протокола, символы LL – язык.

Как только возникает экран логотипа, выполняются внутренние диагностические тесты, которые позволяют убедиться в правильности работы всех систем. На следующем ниже дисплее отображается столбиковый график, указывающий процент выполнения тестов.




Замечание: если какой либо из внутренних диагностических тестов обнаруживает неисправность, то отображается детальное описание такого теста.

После завершения тестов по включению питания вручную проверьте выключатель крышки центрифуги. Если крышка открыта, аппарат выводит сообщение с требованием замкнуть, разомкнуть, замкнуть и разомкнуть выключатель. Если крышка закрыта, аппарат выводит сообщение с требованием разомкнуть, замкнуть, разомкнуть и замкнуть выключатель.

Установка набора расходных принадлежностей

MCS+ отображает следующий экран



ЗАМЕЧАНИЕ: Пока не возникнет указанное выше сообщение, расходные принадлежности не загружайте.




ЗАМЕЧАНИЕ: чтобы исключить вероятность попадания на MCS+ или на поверхности одноразового компонента пудры или других загрязнений, при работе с чистыми расходными материалами перед вскрытием защитной упаковки оператор должен либо мыть руки, либо одевать чистые перчатки. Это позволит исключить влияние на работоспособность оптических датчиков.



ЗАМЕЧАНИЕ: после установки каждого компонента набора расходных принадлежностей слышен звуковой сигнал.

Осмотрите расходные принадлежности

1. Прочтите этикетку на наборе расходных принадлежностей и убедитесь, что это либо набор терапевтического и аутологического эритрофереза, либо набор для протокола эритроцитов одного донора. Убедитесь, что лоток и крышка набора расходных принадлежностей не были повреждены во время транспортировки или хранения. Любое повреждение может нарушить стерильность набора расходных принадлежностей. Поврежденные расходные принадлежности не используйте.
2. Сдерите покрытие лотка расходных принадлежностей.
3. Полностью выдвиньте оба рычага левой стойки внутривенных вливаний.
4. Если необходимо выбирать опцию замещения, то полностью выдвиньте оба рычага правой стойки внутривенных вливаний.



ЗАМЕЧАНИЕ: когда вы достаете набор расходных принадлежностей из упаковки, всегда осматривайте его. Убедитесь, что нет каких-либо перегибов, которые могут препятствовать потоку через трубку. Незначительные отклонения от нормы не мешают потоку крови или и не влияют на процедуру.

Загрузите расходные принадлежности

В процессе установки расходные принадлежности используйте иллюстрации на следующих страницах.

Чтобы помочь оператору установить расходные принадлежности, для каждого элемента предусмотрено вспомогательное сообщение.

Схема аппарата MCS+ приведена в Общем руководстве по эксплуатации, номер по каталогу 85213-00, глава 2 "Описание системы".

На следующие чертежах указано расположение каждого элемента для принадлежностей протокола SDR (с фильтрацией и без фильтрации), и для принадлежностей протокола TAE.

SDR

Установка LN 942F, LN 942PF, LN 948F

Подробные инструкции по загрузке приведены на стр. 12. Основные инструкции приведены ниже:

- Установите линию рециркуляции в прозрачный клапан.
- Подвесьте контейнер плазмы на весы таким образом, чтобы порт в виде дымовой трубы был обращен к MCS+.
- Подвесьте промежуточный контейнер эритроцитов на весы портами вниз.
- Подвесьте 2 контейнера эритроцитов с правой стороны MCS+.
- Убедитесь, что оранжевая и фиолетовая линии загружены в соответствующие клапаны.
- Закройте зажим с храповиком на линии между промежуточным контейнером эритроцитов и фильтром эритроцитов.
- До загрузки насосов и клапанов растворы не подсоединяйте.
- Перед заливкой сломайте отламываемые порты контейнеров растворов.

Растворы


1. LN 411 SAG-M- 350 мл, гнездовой Люэр
2. LN415 CPD-50-150мл, штыревой Люэр
3. Замещающий раствор - 500 мл

Основные расходные компоненты

4. BMB210 мл
5. Промежуточный контейнер эритроцитов
6. Контейнер плазмы
7. Контейнер эритроцитов
8. Фильтр эритроцитов

Компоненты аппарата

9. Детектор воздуха антикоагулянта (ACAD)
10. Насос антикоагулянта
11. Трансферный насос
12. Насос крови
13. BLAD (детектор воздуха линии крови)
14. DLAD1 (детектор воздуха линии донора)
15. DLAD2
16. Левая стойка внутривенного вливания
17. Правая стойка внутривенного вливания
18. Весы
19. Датчик линии
20. Монитор давления донора (DPM)
21. Монитор давления системы (SPM)



SDR

Установка LN 942

Подробные инструкции по загрузке приведены на стр. 12. Основные инструкции приведены ниже:

- Установите линию рециркуляции в прозрачный клапан.
- Подвесьте контейнер плазмы на весы таким образом, чтобы порт контейнера в виде дымовой трубы был обращен к MCS+.
- Подвесьте 2 контейнера эритроцитов на весы портами вниз.
- Убедитесь, что оранжевая и фиолетовая линии загружены в соответствующие клапаны.
- До загрузки насосов и клапанов растворы не подсоединяйте.
- Перед заливкой сломайте отламываемые порты контейнеров растворов.

Растворы


1. LN 411 SAG-M- 350 мл, гнездовой Люэр
2. LN415 CPD-50- 150мл, штыревой Люэр
3. Замещающий раствор - 500 мл

Основные расходные компоненты

4. BMB 210 мл
5. Контейнер плазмы
6. Контейнеры эритроцитов

Компоненты аппарата

7. Детектор воздуха антикоагулянта (ACAD)
8. Насос антикоагулянта
9. Трансферный насос
10. Насос крови
11. BLAD (детектор воздуха линии крови)
12. DLAD1 (детектор воздуха линии донора)
13. DLAD2
14. Левая стойка внутривенного вливания
15. Правая стойка внутривенного вливания
16. Весы
17. Датчик линии
18. Монитор давления донора (DPM)
19. Монитор давления системы (SPM)



TAE

Установка LN 944, LN 944P при использовании добавочного раствора эритроцитов

эритроцитов

Подробные инструкции по загрузке приведены на стр. 12. Основные инструкции приведены ниже:

- Установите линию рециркуляции в прозрачный клапан.
- Подвесьте контейнер плазмы на весы таким образом, чтобы порт контейнера в виде дымовой трубы был обращен к MCS+.
- Подвесьте 3 контейнера эритроцитов на весы портами вниз.
- Убедитесь, что оранжевая и фиолетовая линии загружены в соответствующие клапаны.
- До загрузки насосов и клапанов растворы не подсоединяйте.
- Перед заливкой сломайте отламываемые порты контейнеров растворов.

Растворы


1. LN 411 SAG-M- 350 мл, гнездовой Люэр
2. LN416 CPD-50-150мл, штыревой Люэр
3. Замещающий раствор

Основные расходные компоненты

4. BMB 210 мл
5. Промежуточный контейнер плазмы
6. Контейнеры эритроцитов

Компоненты аппарата

7. Детектор воздуха антикоагулянта (ACAD)
8. Насос антикоагулянта
9. Трансферный насос
10. Насос крови
11. BLAD (детектор воздуха линии крови)
12. DLAD1 (детектор воздуха линии донора)
13. DLAD2
14. Левая стойка внутривенного вливания
15. Правая стойка внутривенного вливания
16. Весы
17. Датчик линии
18. Монитор давления донора (DPM)
19. Монитор давления системы (SPM)



ТАЕ

Установка LN 944, LN 944P без использования добавочного раствора эритроцитов

Подробные инструкции по загрузке приведены на стр. 12. Основные инструкции приведены ниже:

- Установите линию рециркуляции в прозрачный клапан.
- Подвесьте контейнер плазмы на весы таким образом, чтобы порт контейнера в виде дымовой трубы был обращен к MCS+.
- Подвесьте 3 контейнера эритроцитов на штыри, расположенные с передней и правой стороны аппарата MCS+.
- Убедитесь, что оранжевая и фиолетовая линии загружены в соответствующие клапаны.
- До загрузки насосов и клапанов растворы не подсоединяйте.
- Перед заливкой сломайте отламываемые порты контейнеров растворов.

Растворы


1. LN 416 CPD-50- 250 мл, штыревой Люэр
2. Замещающий раствор

Основные расходные компоненты

3. BMB 210 мл
4. Контейнер плазмы
5. Контейнеры эритроцитов

Компоненты аппарата

6. Детектор воздуха антикоагулянта (ACAD)
7. Насос антикоагулянта
8. Трансферный насос
9. Насос крови
10. BLAD (детектор воздуха линии крови)
11. DLAD1 (детектор воздуха линии донора)
12. DLAD2
13. Левая стойка внутривенного вливания
14. Правая стойка внутривенного вливания
15. Весы
16. Датчик линии
17. Монитор давления донора (DPM)
18. Монитор давления системы (SPM)



1. Откройте крышку центрифуги и, предприняв попытку сдвинуть адаптер полученного выдуванием бака рукой, убедитесь, что он установлен нормально. Если адаптер смещается или еще не установлен, убедитесь, что зажимной патрон центрифуги и адаптер в чистом состоянии. Вставьте адаптер и толкайте его до тех пор, пока он со щелчком не станет на место.
2. Достаньте белый картридж насоса и бак из лотка набора расходных принадлежностей. Вставьте бак в адаптер центрифуги, толкая его вниз на горловине корпуса бака.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что бак полностью вставлен. Для этого проверьте, что головка бака не касается горловины бака.

3. Расположите бак таким образом, чтобы входная трубка (верхний голубой порт) была обращена в левую сторону аппарата, и чтобы сливная трубка (нижний прозрачный порт) была обращена в правую сторону аппарата.
4. Закройте крышку центрифуги. Затяните переключатель крышки центрифуги. Текст сообщения, касающийся закрытия крышки центрифуги, исчезает с экрана.
5. Проденьте трубку из белого картриджа насоса вокруг насоса крови и трансферного насоса. Установите картридж насоса на место, следя за тем, чтобы он был зафиксирован на месте и установлен до упора. Текст сообщения, касающийся установки картриджа, исчезает с экрана.



ЗАМЕЧАНИЕ: аппарат MCS+ автоматически загружает трубку в насосы на следующем этапе.

6. Подвесьте контейнер плазмы на рычаг весов так, чтобы порты контейнера были обращены вниз, а порт в виде дымовой трубы был обращен вверх в сторону MCS+. Вставьте прозрачную трубку, идущую от дна контейнера типа "дымовая труба" до картриджа насоса в прозрачный насос.
7. Вставьте сливную трубку в датчик линии. Следите за тем, чтобы Y-образный соединитель располагался между датчиком линии и передней стороной аппарата MCS+.
8. Подсоедините Люэр монитора давления системы (SPM) к датчику давления, расположенному справа от зеленого клапана. Вставляйте Люэр в порт до упора. Текст сообщения, касающийся установки SPM, исчезает с экрана.

SDR

9. - LN 942 - Установите два контейнера эритроцитов на весы так, чтобы порты контейнера были обращены вниз. Вставьте голубую линию в голубой клапан, а трубку печатю в белый и желтый клапаны.
- LN 942F, LN 948F, LN942PF - Установите промежуточный контейнер эритроцитов на весы так, чтобы порты контейнера были обращены вниз. Вставьте голубую линию в голубой клапан. В желтый и белый клапаны трубки не вставляйте. Закройте белый зажим с храповиком, расположенный между промежуточным контейнером эритроцитов и фильтром эритроцитов. Установите фильтр и два контейнера эритроцитов на штыврь, расположенный с правой стороны аппарата.

TAE

LN 944, LN 944P -

- При использовании добавочного раствора эритроцитов, установите три контейнера эритроцитов на весы портами вниз.
- Когда добавочный раствор эритроцитов не используется, установите три контейнера эритроцитов на штыври, расположенные с передней и правой стороны аппарата.

Следите за тем, чтобы красные пластиковые зажимы на трубке с надписью RBC были открыты. Вставьте голубую линию в голубой клапан. Установите T-образный соединитель между белым и голубым клапанами, и вставьте две трубки с надписью RBC в белый и желтый клапаны.

Вставьте третью трубку с маркировкой RBC в зеленый клапан.

10. Вставьте камеру фильтра в держатель. Проденьте трубку линии крови вокруг фильтра и вставьте ее в детектор воздуха крови (BLAD). Проденьте линию донора через два детектора воздуха донора (DLAD1 и DLAD2) с передней стороны аппарата.
11. Подсоедините Люэр монитора давления донора (DPM) к датчику давления, расположенному слева от красного клапана. Текст сообщения, касающийся установки DPM, исчезает с экрана.
12. Установите трубку с оранжевой полоской в оранжевый клапан и установите трубку с фиолетовой полоской в фиолетовый клапан, затем установите трубку с фиолетовой полоской в крышку MCS+ в направлении правой стороны аппарата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Следите за тем, чтобы трубки с оранжевой и фиолетовой полосками были установлены в клапаны соответствующего цвета.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! На этом этапе контейнеры растворов не подсоединяйте

13. Трубку, подсоединенную к картриджу голубого насоса, обведите вокруг насоса антикоагулянта. Вставьте картридж голубого насоса на место и убедитесь, что он установлен до упора.

14. Установите трубку антикоагулянта в детектор воздуха антикоагулянта (ACAD).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! На этом этапе контейнер антикоагулянта не подсоединяйте.

15. Закройте линию донора/пациента возле иглы и закройте зажимом линию мешочка образца.

Если сливная линия не была обнаружена датчиком линии, возникает следующий экран:


Installation
Please Install the Disposable: Install the Tubing in the Line Sensor Is the Line Sensor Tubing Loaded ?
<div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> Do Not Connect Solutions Yet </div>
Press HELP for more information. Press YES to continue.

Вставьте линию в датчик или нажмите "YES" для продолжения, если линия была загружена в датчик.

Если оптическая система не обнаруживает бак, возникает следующий экран:

Installation
Please Install the Disposable: Is the Bowl correctly Loaded ?
<div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> Do Not Connect Solutions Yet </div>
Press HELP for more information. Press YES to continue.

Проверьте установку бака и, если он установлен нормально, нажмите "YES".



После завершения установки, возникает следующий экран:

Installation
<p>Please confirm that:</p> <p>The Valves are Loaded The Pump Tubing is Looped The Bags are on the weigher</p> <p>Do Not Connect Solutions Yet</p>
Press DRAW to load the pumps.

TAE

<p>Please confirm that:</p> <p>The Valves are Loaded The Pump Tubing is Looped The Plasma Bag is on the weigher</p> <p>If using RBC additive: Place RBC bags on the weigher</p> <p>Do Not Connect Solutions Yet</p>
Press DRAW to load the pumps.

Автоматическая загрузка насосов

Аппарат MCS+ имеет функцию автоматической загрузки насосов. Чтобы загрузить насосы, действуйте следующим образом:

1. Убедитесь, что трубка насоса нормально проложена вокруг направляющих автоматической загрузки (насос антикоагулянта, трансферный насос и насос крови).
2. Чтобы загрузить насосы, нажмите кнопку DRAW. Головки насоса делают несколько оборотов и направляют трубки в головки насоса.

После автозагрузки насосов, отображается следующее сообщение

Installation
<p>AUTOLOADING PUMPS</p>
Press STOP to stop the pumps.

Функции кнопок

START/STOP	Останавливает насосы
STOP	Возвращает к предыдущему экрану
DRAW	Повторяет последовательность загрузки

Выберите протокол и опции

После автоматической загрузки насоса, аппарат автоматически определяет наличие расходных принадлежностей и предлагает пользователю выбрать опцию для соответствующего протокола сбора.

SDR

После обнаружения расходных принадлежностей SDR, аппарат MCS+ отображает меню опций, как представлено на следующем экране:

SELECT OPTIONS
Single Donor Red Blood Cells (SDR) with Compensation and additive solutions with additive solution only Plasma reduced red cells
Press DRAW to select protocol. Press MODIFY to change protocol. Press HELP for the Haemo Update display.

Для прокрутки меню используйте кнопку MODIFY, и выберите нужную опцию через нажатие кнопки DRAW.

TAE

После обнаружения расходных принадлежностей TAE, аппарат MCS+ отображает меню опций, как представлено на следующем экране:

SELECT OPTIONS
Single Donor Red Cells (SDR) Therapeutic & Autologous Erythropheresis (TAE)
Press DRAW to select protocol. Press MODIFY to change protocol. Press HELP for the Haemo Update display.

TAE

В результате нажатия кнопки MODIFY, а затем кнопки DRAW возникает экран опций.

SELECT OPTIONS
Therapeutic & Autologous Erythropheresis (TAE) with Compensation and additive solutions with Compensation solution only with additive solution only with no solutions
Press DRAW to select protocol. Press MODIFY to change protocol. Press HELP for the Haemo Update display.

После выбора нужной опции протокола возникает следующий экран:

TAE C.A.
Please Confirm that : The Sample Pouch Line is clamped The Needle Line is clamped The Anticoagulant is connected & open The Compensation Bag is spiked The Additive Bag is connected & open
Press PRIME to prime the disposable.

Функции кнопок

PRIME Переход к последовательности автоматической загрузки

DRAW Повторная загрузка насоса



ЗАМЕЧАНИЕ: выбранная опция отображается в верхнем левом углу экрана. Для выбранной опции приняты следующие сокращения:

C. -> Замещение

A. -> добавочный раствор эритроцитов

R. -> редукция (удаление) плазмы

Эти инициалы добавляются к наименованию выбранного протокола и отображаются в качестве подсказки оператору (например, SDR C.A.R. означает протокол SDR с опциями замещения, добавочного раствора эритроцитов и удаления плазмы).



ЗАМЕЧАНИЕ: В этом руководстве экраны дисплея отображают протокол TAE с замещением и добавочным раствором. На практике наименование опции протокола изменяется в зависимости от протокола и выбранных оператором опций.

Залейте расходные принадлежности

Аппарат MCS+ укомплектован функцией автоматической заливки. Чтобы залить систему, действуйте следующим образом:

1. Не нарушая стерильности, подсоедините контейнер антикоагулянта к линии антикоагулянта, используя штыревой замок Люэра (male luer lock). Подвесьте контейнер антикоагулянта на нижний рычаг левой стойки для внутривенных вливаний.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Сломайте отламываемый порт контейнера антикоагулянта. Следите за тем, чтобы антикоагулянт перетекал свободным током к входному порту антибактериального фильтра.

TAE

В случае использования протокола TAE залейте камеру капания антикоагулянта до 1/3 ее высоты. Следите за тем, чтобы антикоагулянт перетекал свободным током к входному порту антибактериального фильтра. Установите камеру капания антикоагулянта в монитор капания антикоагулянта.

2. Не нарушая стерильности, подсоедините контейнер с добавочным раствором к трубке с оранжевой полоской, используя гнездовой Люэр. Подвесьте контейнер добавочного раствора на полностью выдвинутый верхний рычаг левой стойки для внутривенных вливаний.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Сломайте отламываемый порт в контейнере антикоагулянта. Следите за тем, чтобы добавочный раствор перетекал свободным током к входному порту антибактериального фильтра.

3. Не нарушая стерильности, подсоедините контейнер замещающего раствора к трубке с фиолетовой полоской, используя гнездовой Люэр. Подвесьте контейнер на полностью выдвинутый верхний рычаг правой стойки для внутривенных вливаний.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Следите за тем, чтобы замещающий раствор перетекал свободным током к входному порту антибактериального фильтра.

4. Нажмите кнопку PRIME.

PRIME (заливка) состоит из следующих операций:

- Проверьте, правильно ли установлены линии растворов и бак.
- Заливка линий добавочного раствора эритроцитов и замещающего раствора.
- Перекачка воздуха из контейнеров эритроцитов
- Заливка линии антикоагулянта.

Контроль установки

Насос крови и трансферный насос вращаются против часовой стрелки и делают 20 оборотов. Если BLAD обнаруживает жидкость в течение этой фазы, то аппарат отображает следующее сообщение:

TAE C.A.	PRIME	Priming Disposable
387	PROCESS PROBLEM	
	ORANGE OR PURPLE TUBING IS NOT IN VALVE	
Press NO to mute the alarm. Press HELP for more information. Press PRIME to continue.		

Оператор должен проверить установку линий растворов в соответствующие клапаны.

Если отображается это предупреждение, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что оранжевая и фиолетовая линии загружены в соответствующие клапаны.
2. Предпринимайте меру, чтобы растворы не попадали в любой контейнер (например, контейнер плазмы) или в бак.
3. Если произошло одно из следующих событий:
 - в контейнеры или бак проник любой раствор;
 - произошло смешивание добавочного и замещающего растворов, так как клапаны не загружены.

Расходные принадлежности должны быть убраны из аппарата и процедура должна быть запущена снова, используя новые расходные принадлежности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если добавочный раствор попадает в контейнеры или бак на этом этапе, он может вливаться донору/ пациенту.




ЗАМЕЧАНИЕ: если не произошло ни одно из событий, указанных в пункте 3, то для возобновления последовательности заливки нажмите кнопку PRIME.

Центрифуга будет вращаться несколько секунд, а затем автоматически останавливается. Если бак или центрифуга создают аномальный шум, то оператор должен проверить правильность установки бака и запираание крышки центрифуги.



ЗАМЕЧАНИЕ: аппарат не отображает каких-либо сообщений в связи с шумом бака или центрифуги. За правильность установки бака несет ответственность оператор.

Заливка линий растворов



Заливка линии растворов может варьироваться в зависимости от выбранной опции. Выполняются следующие фазы заливки:

1. Если была выбрана опция добавочного раствора, трансферный насос вращается против часовой стрелки, чтобы втянуть добавочный раствор до Т-образного соединителя между оранжевым и фиолетовым клапанами.
2. Если была выбрана опция замещения, оранжевый клапан закрывается, а фиолетовый клапан открывается. Трансферный насос вращается против часовой стрелки, чтобы закачать замещающий раствор между двумя насосами. Затем насос крови начинает вращаться против часовой стрелки и втягивает замещающий раствор до тех пор, пока он не будет обнаружен детектором воздуха линии крови (BLAD).



ЗАМЕЧАНИЕ: Для проверок установки линий растворов перекачиваемый объем контролируется. В случае обнаружения ошибки, отображается следующий экран:

TAE C.A.	PRIME	Compensation Solution
385	PROCESS PROBLEM	
	THE SOLUTION LINES MAY BE IN WRONG VALVES	
Press NO to mute the alarm. Press HELP for more information. Press PRIME to continue.		

В этом случае, выполните указанные ниже пункты:

1. Убедитесь, что цвет трубки соответствует цвету клапана.
2. В случае несоответствия, закройте трубку зажимами и установите в клапаны такого же цвета.
3. Вручную вращая трансферный насос против часовой стрелки, заливайте компенсирующую (фиолетовую) линию до входного порта бака.
4. Нажмите PRIME, чтобы продолжить.

Перекачка воздуха

Насос крови перекачивает воздух в контейнеры эритроцитов или из них. Направление вращения и перекачанный объем зависит от конфигурации аппарата и выбранной опции.

Заливка линии антикоагулянта

TAE C.A.	Priming Disposable
	PRIME
	
	DPM
Press STOP to stop the pumps.	

Насос крови и насос антикоагулянта вращаются по часовой стрелке для всасывания антикоагулянта через трубку до тех пор, пока он не достигает детекторов воздуха антикоагулянта (ACAD).



ЗАМЕЧАНИЕ: если опция короткой заливки не разрешена, то жидкость обнаруживается детектором воздуха антикоагулянта (ACAD), насос крови и насос антикоагулянта вращаются против часовой стрелки на 1 мл, чтобы удалить все воздушные пузырьки, которые могут быть в линии антикоагулянта.

Заливка линии антикоагулянта завершается в тот момент, когда жидкость достигает двух детекторов (DLAD1 и DLAD2).

SDR

ЗАМЕЧАНИЕ: если опция короткой заливки разрешена, то насосы вращаются против часовой стрелки и удаляют большую часть антикоагулянта, находящегося между иглой и детектором воздуха донора. Преимущество короткой заливки заключается в том, что минимизируется объем антикоагулянта, который должен возвращаться с плазмой донору.

Ввод параметров процедуры и информации по донору/пациенту

После того, как заливка будет завершена, отображается экран гемокалькулятора, и аппарат MCS+ готов к программированию для процедуры SDR&TAE.

Гемокалькулятор

Экран гемокалькулятора используется для ввода и просмотра параметров донора/пациента, а также для расчета целевых значений процедуры. Чтобы начать процедуру SDR&TAE, оператор должен ввести и проверить следующие целевые значения процедуры.

- Целевой объем эритроцитов.
- Объем замещения

Во время процедуры эти 2 параметра можно менять. При каждом изменении этих значений аппарат MCS+ корректирует свои целевые значения.

В качестве вспомогательной информации для оценки гематокрита после сдачи крови можно ввести статистику по донору/пациенту, но для выполнения процедуры она не требуется.



ЗАМЕЧАНИЕ: если опция замещения (COMPENSATION) не выбрана, то параметр замещения (Compensation) автоматически устанавливается в 0.

SDR

ЗАМЕЧАНИЕ: полный целевой объем эритроцитов (total RBC target volume) делится на количество циклов и поровну распределяется между двумя контейнерами эритроцитов. В конце процедуры сумма двух контейнеров равняется общему запрограммированному целевому объему эритроцитов (total RBC target volume).

TAE

ЗАМЕЧАНИЕ: полный целевой объем эритроцитов (total RBC target volume) делится на количество циклов и в каждом цикле собирается в отдельный контейнер эритроцитов. Если во время процедуры целевой объем эритроцитов (total RBC target volume) был изменен, то в конце процедуры три контейнера эритроцитов могут содержать различные объемы эритроцитов. Сумма объемов в трех контейнеров равняется общему запрограммированному целевому объему эритроцитов (total RBC target volume).

TAE C.A.		STOP	
0 ml Processed		Cycle 0	
НАЕМО CALCULATOR			
HCT	42 %	Post Donation Hct	34 %
Sex	M	Compensation	400 ml
Height	175 cm	Target RBC	400 ml
Weight	75 kg	Target Cycles	2
Blood Volume	4984 ml		
Press MODIFY to select, +/- to change value. Press SAVE to save all values. Press HELP to return to Main display.			

Когда аппарат в режиме гемокалькулятора, выбранный параметр подсвечивается. Нажатие кнопки MODIFY вызывает переход к следующему программируемому параметру. Значения можно менять нажатием кнопок +/- . Для повторения действия кнопки необходимо удерживать в нажатом состоянии.

При каждом изменении значения параметра выполняется новый расчет, и другие значения гемокалькулятора автоматически обновляются.

DRAW, STOP и RETURN Возврат к главному экрану текущего состояния протокола.

Help	Переход к обновлению данных по крови (Haemo Update) (гемообновление описывается в следующем разделе).
MODIFY	Переход к следующему программируемому параметру
YES/+	Подтвердите или увеличьте значение
NO/-	Не подтверждайте и не уменьшайте значение.
SAVE	Сохранить все значения для последующих процедур

SDR

Таблица 1: Параметры гемокалькулятора SDR

	По умолчанию	Диапазон	Шаг	Единицы
Haemo Calculator (гемокалькулятор)				
Donor/patient haematocrit (гематокрит донора/пациента)	42	30-60	1	%
Post donation haematocrit (гематокрит после сдачи)	34	0-60	-	%
Sex (пол)	M	M/F(Ж)	-	-
Height (рост)	175	140-220	1	см
Weight (вес)	75	50-150	1	кг
Blood volume (объем крови)	4984	2809-9339	-	мл
RBC volume (объем эритроцитов)	400	100-410	5	мл
Compensation volume (объем замещения)	400	0-900	10	мл
Target Cycles (целевое количество циклов)	2	1 -2	-	-

TAE

Таблица 2: параметры гемокалькулятора TAE

	По умолчанию	Диапазон	Шаг	Единицы
Haemo Calculator (гемокалькулятор)				
Donor/patient haematocrit (гематокрит донора/пациента)	42	30-80	1	%
Post donation haematocrit (гематокрит после сдачи)	34	0-80	-	%
Sex (пол)	M	M/F(Ж)	-	-
Height (рост)	175	140-220	1	см
Weight (вес)	75	50-150	1	кг
Blood volume (объем крови)	4984	2809-9339	-	мл
RBC volume (объем эритроцитов)	400	100-615/1800*	5	мл
Compensation volume (объем замещения)	400	0-2500	10	мл

Target Cycles (целевое количество циклов)	2	1 - 3/9 *	-	-
---	---	-----------	---	---

* В зависимости от выбора опции добавочного раствора (смотрите замечание ниже).



ЗАМЕЧАНИЕ: Для протокола ТАЕ, когда выбрана опция добавочного раствора эритроцитов, количество циклов автоматически ограничивается тремя. Этот тип процедуры в основном предназначен для аутологических предоперационных процедур донации, и собранный эритроцитный продукт может храниться в течение длительного периода.
*Когда выбрана опция без добавочного раствора эритроцитов (no RBC additive), максимальное количество циклов увеличивается до 9. Такой тип процедуры в основном предназначен для терапии (например, обмен эритроцитов). В этом случае консервация эритроконцентрата не является критичной, так как собранные эритроциты не предназначены для хранения и трансфузии.

Параметры информации донора/пациента

1. **Donor/patient haematocrit** Используется для расчета гематокрита при помощи гемокалькулятора после сдачи крови
2. **Post donation haematocrit** представляет собой ожидаемый гематокрит донора/пациента после сдачи крови
3. **Sex** Используется для расчета общего объема крови.
4. **Height** Используется для расчета общего объема крови.
5. **Weight** Используется для расчета общего объема крови.
6. **Blood Volume** (расчетный общий объем крови донора/пациента), используется для расчета гематокрита после сдачи крови

Экран обновления статистики крови (Haemo Update)

Экран обновления статистики крови (Haemo Update) содержит текущую обновленную информацию по всей статистике процедуры.

Чтобы вызвать экран Haemo Update, однократно нажмите кнопку Help.

TAE C.A. 0 ml Processed	STOP	Ready to Go Cycle 0
НАЕМО UPDATE		
AC Volume used	0 ml	Plasma Bag Cont.
Compensation used	0 ml	Push performed
Elapsed Time	0 min	RBC Collected
		Additive used
		0 g
		0 ml
		0 g
		0 ml
Press HELP for the Haemo Calculator. Press STOP to return to Main display.		

Функции кнопок

Help, DRAW, STOP или RETURN

Возвращает к главному экрану текущего режима протокола

Help (дважды)

Экран гемокалькулятора

Обновляемая информация по процедуре

1. **AC volume used** это текущий объем использованного антикоагулянта

2. **Compensation used** это текущий объем замещающего раствора, который обратно вливается донору/пациенту.
3. **Elapsed Time** – это количество минут после запуска процедуры.
4. **Plasma Bag Cont.** Это текущий вес плазмы, замещающего раствора и лейкоцитарной пленки, содержащихся в контейнере плазмы.
5. **Push performed** это текущий объем вытеснения в фазы вытеснения лейкоцитарной пленки.
6. **RBC Collected** это текущий вес собранного концентрата эритроцитов.
7. **Additive used** это текущий объем добавочного раствора эритроцитов, перекачанный в контейнеры эритроцитов.

Модификация параметров

Экран MODIFY можно вызывать из главного экрана в любой момент времени через нажатие кнопки MODIFY. Этот экран содержит программируемые растворы, непосредственно относящиеся к донору/пациенту.

TAE C.A.	STOP	Cycle 0
0 ml Processed		
MODIFY PARAMETERS		
Cuff Pressure	50 mmHg	
Draw Speed	80 ml/min	
Return Speed	90 ml/min	
Press MODIFY to select, +/- to change value. Press SAVE to save all values. Press HELP to return to Main display.		

Функции кнопок

Help, DRAW, STOP или RETURN

Возвращает к главному экрану текущего режима протокола

MODIFY

Переход к следующему программируемому параметру

YES/+

Подтверждение или увеличение значения

NO/-

Не подтверждение и уменьшение значения

SAVE

Сохранение все значений для последующих процедур

Таблица 3: Модификация параметров


	По умолчанию	Диапазон	Шаг приращения	Единицы
Модификация				
Cuff Pressure (Давление манжеты)	50	0 – 60/100	5	мм. рт. ст.
Draw Speed (Скорость взятия крови)	80	20 – 100	5	мл/мин
Return Speed (скорость возврата)	90	20 – 120	5	мл/мин

1. Cuff Pressure (Давление манжеты) - устанавливает аккумуляторе манжеты донора/пациента во время фазы забора.

2. Draw Speed (Скорость взятия крови) – скорость насоса забора по умолчанию. MCS+ поддерживает скорость взятия крови у донора/пациента через регулировку скорости насоса крови.

3. Return Speed (скорость возврата) – скорость насоса возврата по умолчанию во время возврата донору/пациенту. Регулируя скорость насоса крови, MCS+ гарантирует, что донор/пациент смогут комфортно и безопасно переносить скорость возвращаемого потока.

Когда параметры по процедуре и информация по донору/пациенту будет введена. Нажмите кнопку STOP или Help. Аппарат MCS+ переходит в режим готовности и отображается следующий экран:



Функции кнопок

DRAW	Повторная загрузка насоса
CUFF	Надувание или сдувание манжеты
MODIFY	Модификация параметров
Help	Вызов экрана Наемо Update

Расположение полей на экране

Верхняя правая секция дисплея, которая называется "status update", отображает события, которые происходят во время процедуры сбора.

В центральной секции экрана большими буквами отображается главное действие, которое в данный момент выполняет аппарат.

Нижняя центральная секция экрана отображает икону донора со стрелкой, указывающей направление потока.

Правая центральная секция экрана отображает столбиковый график, представляющий давление в линии донора/пациента (измеренное монитором давления донора).

В нижней секции экрана отображаются текущий номер цикла, вес собранной плазмы, вес собранных эритроцитов и обработанный в данный момент объем крови.

Подготовьте донора/пациента

Подготовка донора/пациента

Подготовьте донора/пациента и выполните прокалывание в соответствии с действующими стандартными операционными процедурами.

Взятие образца крови перед процедурой



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Компания Naemonetics рекомендует обращаться со всеми биологически загрязненными материалами в соответствии с подходами и процедурами, которые установлены планом по борьбе с инфекциями вашего медицинского учреждения.

В соответствии с действующими стандартными операционными процедурами взятия образцов крови получите все необходимые перед процедурой образцы крови от донора/пациента

1. После успешного прокалывания откройте зажим на линии мешочка образца. Подождите, пока в мешочек образца не перетечет достаточный объем крови, а затем закройте зажим.
2. Герметично запаяйте трубку мешочка образца между соединителем иглы и мешочком образца.
3. Не нарушая стерильности, возьмите необходимые образцы, используя стандартные принадлежности для прокалывания. Перелейте образец в соответствующий контейнер.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Расходные принадлежности включают порт для инъекций. Не используйте этот порт до запаивания собранного продукта. Использование этого порта нарушает стерильность тракта жидкости.

Режим забора

Процедура взятия запускается через нажатие кнопки DRAW.

Как только будет нажата кнопка DRAW, манжета надувается, насосы и центрифуга вращаются, и активируются все используемые в режиме DRAW компоненты для мониторинга.




ЗАМЕЧАНИЕ: во время первого цикла забора (DRAW), весы автоматически тарируются в 0, чтобы можно было учесть вес контейнеров.



ЗАМЕЧАНИЕ: по умолчанию скорость центрифуги для фазы заполнения установлена на 7000 оборотов в минуту.

Следующий экран возникает во время заполнения фильтра крови и входной трубки антикоагулированной цельной кровью донора/пациента.



Функции кнопок


STOP	Остановка центрифуги и переход в режим готовности
PUMP up/down	Управление скоростью забора
CUFF	Надувание или сдувание манжеты
MODIFY	Модификация параметров
Help	Вызов экрана Naemo Update/Naemo Calculator

Когда кровь всасывается в бак центрифуги, соответственно увеличивается объем "ml Processed"

Заполнение бака

Аппарат MCS+ заполняет бак центрифуги антикоагулированной цельной кровью. Пока содержимое бака меньше 198 мл, эталонное значение датчика линии обновляется на пустую

трубку (называется эталонным значением датчика чистой линии). В это время возникает указанный ниже экран:




Функции кнопок

RETURN	Переход в режим возврата
STOP	Остановка центрифуги и переход в режим готовности
PUMP up/down	Управление скоростью забора
CUFF	Надувание или сдувание манжеты
MODIFY	Модификация параметров
Help	Вызов экрана Naemo Update/Naemo Calculator

Когда выбирается опция замещающей жидкости, клапан замещения (фиолетовый) и клапан плазмы (прозрачный) открыты. Линия рециркуляции заливается свободным током, и контейнер плазмы заполняется замещающей жидкостью. Фиолетовый клапан закрывается в тот момент, когда завершается последовательность торможения центрифуги или когда в контейнер плазмы перекачивается соответствующий объем замещающей жидкости.

2. После обработки 198 мл крови, аппарат MCS+ контролирует наличие плазмы на датчике линии.




Функции кнопок

RETURN	Переход в режим возврата
STOP	Остановка центрифуги и переход в режим готовности
PUMP up/down	Управление скоростью забора
CUFF	Надувание или сдувание манжеты
MODIFY	Модификация параметров
Help	Вызов экрана Naemo Update/Naemo Calculator

Сбор плазмы

1. После вытеснения всего стерильного воздуха из бака в контейнер плазмы, из бака начинает вытекать плазма. Изменение значения датчика линии на $\pm 10\%$ или увеличение веса на весах на 40 г вызывает переход аппарата в фазу сбора плазмы.

ЗАМЕЧАНИЕ: если после обработки 240 мл плазма обнаружена не была, аппарат автоматически переходит в фазу сбора плазмы.




Функции кнопок

RETURN	Переход в режим возврата
STOP	Остановка центрифуги и переход в режим готовности
PUMP up/down	Управление скоростью забора
CUFF	Надувание или сдувание манжеты
MODIFY	Модификация параметров
Help	Вызов экрана Haemo Update/Haemo Calculator



ЗАМЕЧАНИЕ: если замещение не выполняется, когда собрано по меньшей мере 40 мл плазмы, трансферный насос начинает заливку линии рециркуляции. Чтобы гарантировать полную заливку линии и готовность к началу возврата плазмы, перекачивается 10 мл плазмы.

2. После сбора соответствующего объема плазмы, аппарат MCS+ контролирует обнаружение лейкоцитарной пленки датчиком линии. Когда сигнал падает до 20% эталонного значения, аппарат переключается в фазу вытеснения лейкоцитарной пленки.




Функции кнопок

RETURN	Переход в режим возврата
STOP	Остановка центрифуги и переход в режим готовности
PUMP up/down	Управление скоростью забора
CUFF	Надувание или сдувание манжеты
MODIFY	Модификация параметров
Help	Вызов экрана Haemo Update/Haemo Calculator

Вытеснение лейкоцитарной пленки

Как только датчиком линии будет обнаружена лейкоцитарная пленка, начинается фаза выталкивания. Насос крови замедляется до запрограммированной скорости (по умолчанию 40 мл/мин). Вытеснение выполняется антикоагулированной цельной кровью, взятой у донора/пациента для запрограммированного объема (по умолчанию 50 мл).

TAE C.A.	DRAW	Pushing Buffy Coat	
	DRAW 40 ml/min		 DPM
1 Cycle	380 g Plasma	0 g RBC	550 ml Processed

Функции кнопок

RETURN	Переход в режим возврата
STOP	Остановка центрифуги и переход в режим готовности
PUMP up/down	Управление скоростью забора
CUFF	Надувание или сдувание манжеты
MODIFY	Модификация параметров
Help	Вызов экрана Haemo Update/Haemo Calculator



ЗАМЕЧАНИЕ: по умолчанию скорость центрифуги для фазы заполнения установлена на 6000 оборотов в минуту.



ЗАМЕЧАНИЕ: объем, отображаемый в нижней строке в позиции "g Plasma", представляет собой фактическое содержимое контейнера плазмы, которое включает взятые свободным током плазму, лейкоцитарную пленку и замещающий раствор.



ЗАМЕЧАНИЕ: фактический объем вытесненной лейкоцитарной пленки отображается в экране "Haemo Update" и может быть проверен в любой момент времени в ходе процедуры. Это значение сбрасывается в 0 в начале каждого цикла.

Удаление плазмы

Эта опция (доступна только в протоколе SDR) позволяет еще более уменьшить уровень остаточной плазмы выходного концентрата эритроцитов.

SDR			
SDR C.A.	DRAW	Plasma Reduction	
	TRANSFER 80 ml/min		 DPM
1 Cycle	430 g Plasma	0 g RBC	550 ml Processed



ЗАМЕЧАНИЕ: эта последовательность выполняется только в том случае, если была выбрана опция удаления плазмы.

Как только вытеснение лейкоцитарной пленки будет завершено, насос крови останавливается и трансферный насос начинает перекачивать замещающую жидкость в бак с запрограммированной скоростью (по умолчанию 80 мл/мин) для запрограммированного объема (по умолчанию 50 мл).

Торможение центрифуги

Как только фаза вытеснения лейкоцитарной пленки или удаления плазмы будет завершена, все насосы останавливаются, и происходит торможение центрифуги до полной остановки.

Режим возврата

Как только центрифуга полностью остановится, начинается фаза возврата (RETURN). Первые 5 мл из бака возвращаются донору/пациенту для антикоагуляции места доступа. Аппарат MCS+ отображает следующее сообщение.

TAE C.A.	RETURN	Returning Cells
	RETURN	90 ml/min
1 Cycle	380 g Plasma	0 g RBC
		500 ml Processed
		DPM



ЗАМЕЧАНИЕ: скорость возврата в режиме RETURN автоматически оптимизируется в ходе фазы возврата. Во время возврата давление в месте прокалывания вены непрерывно контролируется.

Сбор эритроцитов


Эритроциты перекачиваются из бака в контейнеры эритроцитов. Красный клапан закрывается, тогда как голубой клапан открывается, и насос крови перекачивает эритроциты из бака в контейнеры эритроцитов с запрограммированной скоростью (по умолчанию 100 мл/мин).

SDR

В течение первого цикла сбора эритроцитов белый клапан открыт, а желтый клапан закрыт в ходе первой половины процесса перекачки эритроцитов. Затем белый и желтый клапаны переключаются на перекачку эритроцитов во второй контейнер эритроцитов. В течение второго цикла сбор эритроцитов начинается со второго контейнера, чтобы обеспечить однородное распределение эритроцитов в двух контейнерах эритроцитов.

TAE

В течение первого цикла белый клапан открыт, и эритроциты перекачиваются в первый контейнер (желтый и зеленый клапаны закрыты). В течение второго цикла желтый клапан открывается для перекачки эритроцитов во второй контейнер и т.д. Если выполняется более 3 циклов, то аппарат снова начинает процесс перекачки с первого контейнера.




Функции кнопок

DRAW	Переход в режиму забора (за исключением последнего цикла)
STOP	Переход в режим готовности (READY)
MODIFY	Модификация параметров
Help	Вызов экрана Наемо Update
PUMP up/down	Управление скоростью потока возврата

Возврат содержимого контейнера плазмы

Как только будет собран целевой объем эритроцитов, содержимое контейнера плазмы возвращается донору/пациенту. Насос крови и трансферный насос используются для опорожнения контейнера плазмы, тогда как трансферные весы контролируют завершение возврата плазмы. Во время этой фазы скорость трансферного насоса немного выше скорости насоса крови.



Функции кнопок


DRAW	Переход к режиму забор (за исключением последнего цикла)
STOP	Переход в режим готовности (READY)
MODIFY	Модификация параметров
Help	Вызов экрана Наемо Update
PUMP up/down	Управление скоростью потока возврата

Когда вес контейнера плазмы достигает 30 г, фаза возврата плазмы прекращается. В ходе последнего цикла трансферный насос удаляет остающиеся 30 г из контейнера плазмы и перекачивает их бак.

Замещение объема донора/пациента

Когда выбрана опция замещения, насосы крови и трансферный насос работают совместно для возврата замещающего раствора донору/пациенту. В течение этой фазы скорость насоса крови выше скорости трансферного насоса. В результате этого замещающая жидкость смешивается с кровью из бака.

Объем замещающей жидкости, который обратно вливается донору/пациенту в одном цикле, представляет собой общий рассчитанный гемокалькулятором объем замещения, деленный на заданное количество циклов. Аппарат отображает следующий экран:

TAE C.A.	RETURN	Donor Compensation	
	RETURN	90 ml/min	 DPM
	Transfer	40 ml/min	
1 Cycle	30 g Plasma	216 g RBC	500 ml Processed

Функции кнопок

DRAW	Переход к режиму забора (за исключением последнего цикла)
STOP	Переход в режим готовности (READY)
MODIFY	Модификация параметров
Help	Вызов экрана Наемо Update
PUMP up/down	Управление скоростью потока возврата



ЗАМЕЧАНИЕ: фактический объем вливаемой замещающей жидкости отображается на экране Наемо Update. В течение последнего цикла вливается такой объем замещающей жидкости, который необходим для достижения общего заданного объема.

Опорожнение бака

Трансферный насос останавливается, а скорость насоса крови уменьшается до 80 мл/мин. Аппарат MCS+ возвращает остающиеся в баке эритроциты донору/пациенту до тех пор, пока BLAD не обнаружит воздух.

TAE C.A.	RETURN	Returning Cells	
	RETURN	80 ml/min	 DPM
1 Cycle	30 g Plasma	216 g RBC	500 ml Processed

Функции кнопок

DRAW	Переход к режиму забора (за исключением последнего цикла)
STOP	Переход в режим готовности (READY)
MODIFY	Модификация параметров
Help	Вызов экрана Наемо Update
PUMP up/down	Управление скоростью потока возврата

Завершение возврата

Когда детектор воздуха линии крови обнаруживает воздух, жидкость, остающаяся в фильтре донора и трубке, идущей от фильтра в бак, возвращаются донору/пациенту.

TAE C.A.	RETURN	Ending	Returning
	RETURN 90 ml/min		<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> DPM
1 Cycle	30 g Plasma	216 g RBC	500 ml Processed

Функции кнопок

DRAW	Переход к режиму забора
STOP	Переход в режим готовности
MODIFY	Модификация параметров
Help	Вызов экрана Haemo Update

Перекачка добавочного раствора эритроцитов

В конце последнего цикла, если была выбрана опция добавочного раствора, аппарат MCS+ автоматически перекачивает добавочный раствор в контейнеры эритроцитов.



ЗАМЕЧАНИЕ: Количество добавочного раствора эритроцитов по умолчанию устанавливается на 100 мл для 200 мл упакованных эритроцитов.

Насос крови и трансферный насос перекачивают добавочный раствор в контейнеры эритроцитов. Во время этой фазы перекачки учет добавочного раствора основывается на количестве оборотов насоса. Управление клапанами (белым, желтым и, при необходимости, зеленым) обеспечивает пропорциональное распределение добавочного раствора в каждый контейнер эритроцитов.

TAE C.A.	TRANSFER	Additive Solution
	TRANSFER 80 ml/min Transfer 96 ml/min	
Please Disconnect Donor		
2 Cycle	0 g Plasma	612 g RBC
1000 ml Processed		

Функции кнопок

STOP	Переход в режим готовности
MODIFY	Модификация параметров
Help	Вызов экрана обновления информации по крови (Haemo Update)

SDR

ЗАМЕЧАНИЕ: В дополнение к количеству оборотов насоса весы используются для управления перекачкой объема добавочного раствора. Это гарантирует, что запрограммированный объем эритроцитов или добавочного раствора перекачивается в контейнеры эритроцитов. Если по любой причине запрограммированный объем не перекачивается, то отображается следующий экран:

SDR C.A.	TRANSFER	Additive Solution
384	TRANSFER PROBLEM	
	NO WEIGHER INCREASE DURING TRANSFER	
Press NO to mute the alarm. Press HELP for more information. Press RETURN to continue.		

В такой ситуации проверьте, что:

1. Контейнеры эритроцитов установлены на весы
2. Линии к контейнерам эритроцитов открыты.
3. Линия от добавочного раствора открыта.
4. Все трубки правильно загружены в соответствующие клапаны.

Затем, чтобы возобновить перекачку, нажмите кнопку RETURN.

Непосредственная перекачка добавочного раствора



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! опция непосредственной перекачки добавочного раствора должна использоваться только в том случае, если невозможно нормально завершить процедуру. После завершения первого цикла забор опция непосредственной перекачки добавочного раствора разрешена. Эта опция позволяет перекачивать добавочный раствор в контейнер эритроцитов и завершать процедуру. В такой ситуации плазма и лейкоцитарная пленка, которые возможно остаются в контейнере плазмы, донору/пациенту не возвращаются.

Эта опция доступна, только когда аппарат в режиме STOP. Для вызова этой нажмите кнопку MODIFY:

TAE C.A.	DRAW	Cycle 2
650 ml Processed		
MODIFY PARAMETERS		
Cuff Pressure	50 mmHg	
Draw Speed	80 ml/min	
Return Speed	90 ml/min	
Press PRIME to terminate procedure. Press MODIFY to select, +/- to change value. Press SAVE to save all values. Press HELP to return to Main display.		

Выберите опцию перекачки добавочного раствора через нажатие кнопки PRIME. Затем оператору выводится требование подтверждения выбора:

TAE C.A.	STOP	Ready to Go
	It is now possible to terminate the procedure. Before you do so PLEASE DISCONNECT DONOR. The machine will transfer additive into red cells before ending procedure	
Press YES to terminate procedure. Press STOP to resume normal operations.		

Трансферный насос и насос крови перекачивают соответствующий объем добавочного раствора в контейнеры эритроцитов на основании заданного значения добавочного раствора и фактического объема собранных эритроцитов.

Завершение процедуры

После завершения запрограммированных циклов и перекачки добавочного раствора в контейнеры эритроцитов, отображается следующий экран:

TAE C.A.	
PROCEDURE COMPLETE	
RBC collected	632 g
Additive Used	200 ml
AC Volume Used	60 ml
Compensation Used	400 ml
Plasma Bag Cont.	0 g
Volume Processed	1000 ml
Elapsed time	30 min

Учет продукта

Учет эритроцитов

SDR

Значение "Собранные эритроциты" (RBC collected) основывается на показании весов.

TAE

Если была выбрана опция "No RBC additive" (без добавочного раствора), то значение "RBC collected" основывается на объеме (в зависимости от количества оборотов насоса) и для удобства оператора автоматически преобразуется в граммы.

Учет добавочного раствора эритроцитов

Значение "Использованный добавочный раствор" (Additive Used) основывается на объеме (в зависимости от количества оборотов насоса) и управляется весами.

Учет антикоагулянта

Значение "Использованный объем антикоагулянта" (AC Volume Used) основывается на объеме (в зависимости от количества оборотов насоса).

Учет замещающего раствора

Значение "Использованный замещающий раствор" (Compensation Used) основывается на объеме (в зависимости от количества оборотов насоса).

Учет плазмы

Значение "Вес контейнера плазмы" (Plasma Bag Cont.) основывается на показании весов. Экран завершения процедуры отображается до тех пор, пока MCS+ не будет выключен, или пока не будут убраны расходные принадлежности.

Порядок обращения с продуктом и расходными принадлежностями

После завершения процедуры сбора может выполняться следующая процедура:

1. Жажмите линии антикоагулянта и крови.
2. Уберите иглу для прокалывания и надавите на вену для прекращения поток крови. Утилизируйте иглу в соответствии с действующими правилами.
3. Наложите тугую повязку и отпустите донора/пациента в соответствии со стандартными операционными процедурами.
4. Запаяйте все трубки контейнеров эритроцитов (или промежуточных контейнеров эритроцитов при использовании расходных принадлежностей для получения

обедненных лейкоцитами эритроцитов) возле клапанов. Отсоедините все контейнеры от одноразовых соединительных трубок. Тщательно перемешайте все контейнеры эритроцитов.

5. Выжмите линии к контейнерам эритроцитам в контейнеры несколько раз, чтобы вся находящаяся в трубках и контейнерах кровь была хорошо перемешана.
6. На трубке с печатью создайте необходимые вам сегменты и поступайте с контейнерами в соответствии со стандартными операционными процедурами.
7. Уберите расходные принадлежности и утилизируйте их в соответствии с принятой в учреждении процедурой по обращению с зараженными отходами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы исключить попадание крови на персонал, компания Naemonetics рекомендует использовать защитные перчатки и другую необходимую защитную одежду.

Фильтрация эритроцитов

- Отсоедините промежуточный контейнер эритроцитов от одноразовых соединительных трубок. Тщательно перемешайте эритроциты с добавочным раствором.
- -LN 948F – Фильтрацию можно выполнить двумя методами:
 - при комнатной температуре в интервале между 30 минутами и 2 часами после сбора ;
 - после охлаждения собранных эритроцитов до 4 °C в течение интервала до 48 часов.
- -LN 942F, LN 942PF – Фильтрация выполняется после охлаждения собранных эритроцитов до 4 °C (т.е. после ночного хранения).
- Тщательно перемешайте эритроциты перед фильтрацией.
- Подвесьте промежуточный контейнер эритроцитов таким образом, чтобы высота между промежуточным контейнером эритроцитов и конечными контейнерами эритроцитов была равна 1.6 метра (смотрите рис. 4).
- Для инициирования фильтрации откройте белый зажим с храповиком, расположенный под промежуточным контейнером эритроцитов. Дождитесь перетекания эритроцитов свободным током из промежуточного контейнера эритроцитов в конечные контейнеры эритроцитов.

Это важно: как только промежуточный контейнер эритроцитов опорожнится, закройте белый зажим с храповиком, расположенный под нижним портом фильтра. Чтобы вытеснить весь воздух обратно в промежуточный контейнер через линию контроля клапана, сожмите рукой два конечных контейнера эритроцитов

- Откройте белый зажим с храповиком и продолжайте фильтрацию, пока не опорожнится входная линия фильтра.
- Отсоедините контейнеры эритроцитов и убедитесь, что в двух контейнерах эритроцитов равный объем.




Рис. 4 Фильтрация эритроцитов

Порядок действий в случае ошибок

Протокол имеет онлайн-функцию помощи (Help), которая активируется в случае возникновения ошибки. Вызов функции помощи осуществляется через нажатие кнопки Help.

Все сообщения об ошибках, которые не указаны в протоколе SDR&TAE, описываются в общем руководстве по эксплуатации, каталожный номер 85213-00.

Восстановление процедуры

Если по любой причине система была обесточена и сброшена в исходное состояние во время процедуры, снова включите аппарат и выполните процедуру восстановления. Отображается следующий экран:

PROCEDURE RECOVERY	
The POWER has been OFF for a short time.	
	
Press YES for PROCEDURE RECOVERY. Press NO for NEW PROCEDURE. Press HELP for More Information.	

Чтобы выполнить процедуру восстановления, расходные принадлежности могут оставаться установленными. Аппарат MCS+ возобновляет текущую процедуру после нажатия кнопки YES. В это время на экране онлайн-помощи отображается дополнительная информация, описывающая порядок выполнения процедуры восстановления. Всю статистику по процедуре на экране Настро Update можно получить через двукратное нажатие кнопки Help. Как только аппарат MCS+ выполнит самопроверку, отображаются инструкции по тестированию крышки центрифуги и по установке расходных принадлежностей. После успешного завершения самопроверок и установки расходных принадлежностей процедура может быть возобновлена через нажатие кнопки RETURN.

Прекращение цикла возврата

Если перед нормальным завершением цикла необходимо завершить фазу возврата, оператор должен нажать кнопку DRAW, и возникает следующее предупреждение:

TAE C.A.	DRAW	Returning Plasma
388	INTERRUPTING RETURN	
 Please confirm by pressing DRAW or RETURN		
Press HELP for More Information.		

Чтобы подтвердить и начать новый цикл забора крови, оператор может нажать кнопку DRAW, чтобы возобновить фазу возврата, оператор должен нажать RETURN, а чтобы перейти в режим остановки – оператор должен нажать STOP.

Прекращение цикла забора

Если перед нормальным завершением последовательности необходимо завершить фазу забора, оператор должен нажать кнопку RETURN, и возникает следующий экран:

TAE C.A.	DRAW
386	DECIDE RETURN
 SELECT RETURN OPTION Press YES to collect bowl content Press NO to return bowl content to donor	
Press HELP for More Information. Press DRAW to continue.	



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если пользователь прерывает фазу DRAW и решает выполнить сбор эритроцитов, то гематокрит собранных эритроцитов не гарантируется и может быть ниже 80%.

SDR

Дополнительный цикл для достижения заданного значения эритроцитов

Если в ходе процедуры из двух циклов была собрана одна порция эритроцитов вместо двух, или в процедуре из одного цикла не была собрана ни одна порция вместо требуемой одной, то имеется возможность выполнить дополнительный цикл. В течение фазы возврата последнего цикла возникает следующий экран:

SDR C.A.	RETURN	Returning Cells
390	PROCESS PROBLEM	
	The RBC target will not be reached. Would you like to perform an extra cycle ? Press YES to accept an extra cycle. Press RETURN to refuse an extra cycle. Return phase will resume after your selection	
Press HELP for more information.		

Чтобы разрешить дополнительный цикл, нажмите кнопку YES. В этом случае с экрана исчезает текст "Last cycle" Возобновляется фаза возврата донору. После этого выполняется дополнительный цикл (идентичный предыдущему циклу (циклам)) для получения недостающей порции эритроцитов.

Чтобы возобновить фазу возврата донору, нажмите кнопку RETURN и завершите процедуру после получения количества порций на единицу меньше заданного.

Параметры конфигурации

Подгруппа параметров протокола SDR&TAE приведена в секции "Конфигурация"

Эти параметры оператору недоступны. Если необходимо модифицировать любые из этих параметров, обратитесь в представителю Haemonetics.

Таблица 4: Параметры конфигурации

Конфигурация	По умолчанию	Диапазон	Приращение	Единица
Управление данными				
Download Data (выгрузка данных)				
Clear Data (стирание данных)				
Параметры процедуры SDR (таблица 5)				
Параметры процедуры TAE (таблица 6)				
Другие параметры				
Protocol card CRC (карта протокола CRC)				
История ошибок				

Параметры аппарата				
Time of the day (время дня)				
Reset error (ошибка сброса)				

SDR

Таблица 5: Параметры конфигурации

Конфигурация	По умолчанию	Диапазон	Приращение	Единица
Параметры вытеснения				
Perform Push (выполнить вытеснение)	YES	YES - NO		
Push Pump speed (скорость насоса вытеснения)	40	20-80	5	мл/мин
Push volume (объем вытеснения)	50	5-100	5	мл
Buffy Coat Level % (уровень лейкоцитарной пленки %)	20	10-95	1	%
Push centrifuge speed (скорость вытеснения центрифуги)	6000	3000 - 7000	100	об/мин
Параметры удаления (редукции) плазмы				
Reduction Pump speed (скорость насоса)	80	20 -200	5	мл/мин
Reduction volume (объем удаления)	50	5-950	5	мл
Reduction centrifuge speed (скорость удаления центрифуги)	7000	3000 - 7000	100	об/мин
Параметры аппарата				
AC ratio (отношение антикоагулянта)	16	8-20	1	
Centrifuge Speed (скорость центрифуги)	7000	3000 - 7000	100	об/мин
Max Cuff pressure (максимальное давление манжеты)	60	60 - 1 00	5	мм.рт.ст.
RBC collection speed (скорость сбор эритроцитов)	100	60-150	5	мл/мин
Plasma Transfer ratio (отношение перекачки плазмы)	140	100-200	1	%

Additive Xfer speed (скорость перекачки добавочного раствора)	80	60-150	5	мл
Xfer Pump efficiency (эффективность насоса перекачки)	125	80-150	1	%
Другие параметры				
Short Prime (короткая заливка)	YES	YES - NO		
Additive per 200 ml RBC (добавочный раствор на 200 мл эритроцитов)	100	0- 120	5	мл
Bowl Hct (гематокрит бака)	87	70-90	1	%
Bowl volume (объем бака)	220	100-270	5	мл
Air in RBC bag (воздух в контейнере эритроцитов)	-30	-30 - +30	5	мл

TAE

Таблица 6: Параметры конфигурации

Конфигурация	По умолчанию	Диапазон	Приращение	Единица
Параметры вытеснения				
Perform Push (выполнить выталкивание)	YES	YES - NO		
Push Pump speed (скорость насоса выталкивания)	40	20-80	5	мл/мин
Push volume (объем выталкивания)	50	5-100	5	мл
Buffy Coat Level % (уровень лейкоцитарной пленки)	20	10-95	1	%
Push centrifuge speed (скорость выталкивания центрифуги)	6000	3000 - 7000	100	об/мин
Параметры аппарата				
AC ratio (отношение антикоагулянта)	20	8-20	1	

Centrifuge Speed (скорость центрифуги)	7000	3000 - 7000	100	об/мин
Max Cuff pressure (максимальное давление манжеты)	60	60-100	5	мм.рт.ст.
RBC collection speed (скорость сбор эритроцитов)	100	60-150	5	мл/мин
Plasma Transfer ratio (отношение перекачки плазмы)	140	100-200	1	%
Additive Xfer speed (скорость перекачки добавочного раствора)	80	60-150	5	мл
Xfer Pump efficiency (эффективность насоса перекачки)	125	80-150	1	%
Другие параметры				
Short Prime (короткая заливка)	NO	YES - NO		
Additive per 200 ml RBC (количество добавочного раствора на 200 мл эритроцитов)	100	0-120	5	мл
Bowl Hct (гематокрит бака)	87	70-90	1	%
Bowl volume (объем бака)	220	100-270	5	мл
Air in RBC bag (воздух в контейнере эритроцитов)	-30	-30 - +30	5	мл

Официальный производитель:

Наemonetics Corporation, 400 Wood Road, Braintree, MA 02184, США

Производственная площадка:

Наemonetics Malaysia Sdn. Bhd, PMT 727, Persiaran Cassia Selatan 1, Taman Perindustrian Batu, Kawan, 14100 Simpang Ampat, Penang, Малайзия

Уполномоченный представитель в Республике Беларусь:

ИП Корешков Вадим Валерьевич, 223021, Минский район, д. Богатырево, ул. Планетная, 6