10 СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Триммер зуботехнический ТЗ заводской №_____ соответствует ТУ BY 800017554.082-202 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку_____

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Триммер зуботехнический ТЗ, заводской №_____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____м.п_____Подпись

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕКЛАМАЦИИ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие триммера требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес. со дня получения потребителем (даты продажи) или 24 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 мес. со дня продажи

12.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует триммер при предъявлении настоящего РЭ, копии документа, подтверждающего покупку, по письменной заявке владельца.

Для ремонта триммер предоставляется в чистом виде. Доставка триммера проводится владельцем за свой счет.

12.4 Гарантия не распространяется на расходные материалы (шланги, шлифовальный диск).

12.5 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

Адрес изготовителя:

225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Триммер зуботехнический ТЗ, заводской №_____ ТУ BY 800017554.082-202

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию_____
(дата, подпись и штамп обслуживающей организации)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
_____города_____

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения-владельца

СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Триммер зуботехнический ТЗ драгметаллов не содержит.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Совместное закрытое акционерное общество «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

Триммер зуботехнический ТЗ

ТУ BY 800017554.082-202

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Приступая к эксплуатации **триммера зуботехнического ТЗ** (далее – триммер), внимательно изучите руководство по эксплуатации (далее – РЭ).

1.2 В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Триммер предназначен для обработки зуботехнических моделей и применяется только в зуботехнических лабораториях. Использование, отличное от вышеупомянутого, следует считать несоответствующим назначению триммера.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Характеристика
Напряжение электрической сети, В	**230±23**
Частота электрической сети, Гц	**50±5**
Полная мощность, В·А, не более	**500**
Скорость вращения, об/мин, не менее	**2800**
Угол наклона	**-30°~60°**
Уровень звуковой мощности, дБА, не более	**80**
Габаритные размеры, мм, не более	**415x345x365**
Масса, кг, не более	**27**
Средний срок службы, лет	**3**

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки - согласно таблицы 2.

Таблица 2.

Наименование	Количество, шт.
Триммер	1
Шланг подачи воды	1
Дренажный шланг	1
Шлифовальный диск (в составе триммера)	1
Комплект инструмента	1

5. УСТРОЙСТВО



1. Основание
2. Передняя крышка
3. Кожух
4. Столик
5. Регулировочная ручка
6. Шлифовальный диск
7. Выключатель
8. Вентиль подачи воды
9. Сетевой шнур с вилкой

Рисунок

5.1 Триммер (см. Рисунок) состоит из основания 1, передней крышки 2, кожуха 3, столика для модели 4 с регулировочной ручкой 5. На основании 1 расположен двигатель, на валу которого закреплен шлифовальный диск 6.

Включение/выключение триммера осуществляется выключателем 7, подача воды на шлифовальный диск – вентилем 8.

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Триммер по требованиям безопасности относится к классу I (тип B) по ГОСТ 12.2.025.

6.2 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящее РЭ.

6.3 Все работы по обслуживанию и ремонту производятся только после отключения триммера от питающей сети.

6.4 Суммарное время работы с триммером одного специалиста за 8-ми часовую рабочую смену (без средств индивидуальной защиты органов слуха) – не более 9,5 мин.

6.5 Допустимое время работы персонала за 8-ми часовую рабочую смену (с применением средств индивидуальной защиты органов слуха, обеспечивающих снижение уровней звука на 17 дБа и более) в помещении, в котором работает триммер, не ограничено.

6.6 **Рекомендуется** устанавливать триммер в отдельном (изолированном от других рабочих мест) помещении.

6.7 Время допустимой непрерывной работы триммера – 30 мин.

Время необходимого перерыва для охлаждения двигателя триммера – 30 мин.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1 Извлечь триммер из транспортной тары.

7.2 Проверить комплектность в соответствии с разделом 4.

7.3 После транспортирования в условиях отрицательный температур, перед включением в сеть, триммер выдерживают в помещении при комнатной температуре в течении 4-5 часов.

7.4 Место, предназначенное для установки и монтажа триммера, должно быть ровным и хорошо освещенным. Должен быть обеспечен свободный доступ к системе электропитания, подачи и стоку воды.

7.5 Закрепите основание 1 триммера к столу.

Подсоедините шланг подачи воды к входному штуцеру, расположенному возле вентиля подачи воды 8 (с одной стороны) и водопроводу с холодной водой (с другой стороны).

Подсоедините дренажный (для отвода воды) шланг и свободный конец направьте в раковину, обеспечивая уклон в сторону слива.

Подключите вилку сетевого шнура 9 к розетке. Включите триммер выключателем 7, вентилем 8 отрегулируйте подачу воды.

Регулировка угла наклона столика 4 производится регулировочной ручкой 5.

7.6 По окончании работы выключите триммер выключателем 7.

7.7 При длительном перерыве и проведении работ по техническому обслуживанию отключите триммер от сети, перекройте подачу воды.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Для обеспечения эффективной и надежной работы триммера необходимо правильно и своевременно осуществлять техническое обслуживание.

8.2 На техническое обслуживание, ремонт или проверку технических характеристик триммер должен быть предъявлен с РЭ.

8.3 Ремонт выполняется только специалистами ремонтных предприятий, с обязательным соблюдением мер безопасности, указанных в разделе 6 данного РЭ.

8.4 Техническое обслуживание проводят в обесточенном состоянии (сетевая вилка извлечена из розетки) с соблюдением мер безопасности (согласно раздела 6).

8.5 Очистку наружных поверхностей проводят отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором. Также допускается проводить очистку дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом РБ.

8.6 Замена шлифовального диска осуществляется следующим образом: отключите триммер от сети, затем с помощью шестигранного ключа осторожно открутите переднюю крышку, чтобы не повредить прокладку между крышкой и основанием, затем открутите винт, расположенный в центре шлифовального круга (против часовой стрелки), снимите шлифовальный диск и замените его на новый; далее соберите все в обратном порядке.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Триммер в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха 100 % при температуре +25 °С.

9.2 Хранить триммер допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре +25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.