12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие вибростолика требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения потребителем (даты продажи) или со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

12.3. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении РЭ по адресу:

225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4; СЗАО «Белмедматериалы»

13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

13.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Вибростолик зуботехнический ВСЗ, заводской №_____ ТУ BY 800017554.014-202

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию_____
(дата, подпись и штамп обслуживающей организации)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
_____города_____

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения-владельца

СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Вибростолик зуботехнический ВСЗ драгметаллов не содержит.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Совместное закрытое акционерное общество
«БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

Вибростолик зуботехнический ВСЗ

ТУ BY 800017554.014-202

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Приступая к эксплуатации вибростолика зуботехнического ВСЗ (далее – вибростолик), внимательно изучите руководство по эксплуатации (далее – РЭ).

1.2 В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Вибростолик предназначен для плотного заполнения формы паковочной массой путем воздействия вибрацией при зуботехнических работах в условиях медицинских стоматологических лабораторий.

2.2 По требованиям безопасности вибростолик соответствует ГОСТ IEC 61010-1.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Характеристика
Напряжение электрической сети, В	**230±23**
Частота электрической сети, Гц	**50±5**
Потребляемая мощность, Вт, не более	**40**
Уровень звуковой мощности, дБА, не более	**60**
Степень защиты оболочками	**IP10**
Габаритные размеры, мм, не более	**165 x 145 x 110**
Масса, кг, не более	**2**
Средний срок службы, лет	**1**

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки - согласно таблицы 2.

Таблица 2.

Наименование	Количество, шт.
Вибростолик	1
Руководство по эксплуатации	1
Потребительская упаковка	1

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ



1. Корпус
2. Рабочая поверхность
3. Выключатель (регулятор)
4. Шнур электропитания

Рисунок

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Вибростолик по требованиям безопасности относится к классу I (тип B) по ГОСТ IEC 61010-1.

6.2 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящее РЭ.

6.3 Все работы по обслуживанию и ремонту производятся только после отключения вибростолика от питающей сети.

6.4 Суммарное время работы с вибростоликом без средств индивидуальной защиты органов слуха за 8-ми часовую рабочую смену не должно превышать 1,6 часа.

6.5 Допустимое время работы персонала за 8-ми часовую рабочую смену с применением средств индивидуальной защиты органов слуха, обеспечивающих снижение уровней звука на 7 дБа и более в помещении, в котором работает вибростолик, не ограничено.

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1 Извлечь вибростолик из транспортной тары.

7.2 После транспортирования в условиях отрицательный температур, перед включением в сеть вибростолик выдерживают в помещении при комнатной температуре в течении 4-5 часов.

7.3 Вибростолик рекомендуется эксплуатировать при температуре воздуха не ниже 10 °С и не выше 35 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 % при температуре +25 °С.

7.4 Установите вибростолик на ровную поверхность. Проверьте положение выключателя (регулятора) поз.3. Выключатель (регулятор) поз.3 должен находиться в крайнем положении против часовой стрелки.

7.5 Вставьте вилку сетевого шнура поз.4 в розетку с контактом заземления, которая должна быть легко доступна. Включите выключатель (регулятор) поз.3 поворотом по часовой стрелке. Вращение выключателя (регулятора) поз.3 по часовой стрелке – увеличение амплитуды вибрации: против часовой стрелки - уменьшение.

7.6 По окончании работы выключение вибростолика производится поворотом выключателя (регулятора) поз.3 против часовой стрелки до щелчка.

7.7 В случае нарушения правил эксплуатации вибростолика, установленных изготовителем, может ухудшаться защита, примененная в вибростолике.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Для обеспечения эффективной и надежной работы вибростолика необходимо правильно и своевременно осуществлять техническое обслуживание.

8.2 На техническое обслуживание, ремонт или проверку технических характеристик вибростолик должен быть предъявлен с РЭ.

8.3 Ремонт выполняется только специалистами ремонтных предприятий, с обязательным соблюдением мер безопасности, указанных в разделе 6 данного РЭ.

8.4 Техническое обслуживание проводят в обесточенном состоянии (сетевая вилка извлечена из розетки) с соблюдением мер безопасности (согласно раздела 6).

8.5 Очистку наружных поверхностей проводят ежедневно отжатым тампоном, смоченным дезинфицирующим средством, разрешенным к применению Минздравом РБ или слабым мыльным раствором.

В случае сильного загрязнения рабочей поверхности снять резиновую накладку, промыть ее и после полного высыхания надеть обратно на рабочую платформу.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Вибростолик в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха 100 % при температуре +25 °С.

9.2 Хранить вибростолик допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре +25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

10 СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вибростолик зуботехнический ВСЗ заводской №_____ соответствует ТУ BY 800017554.014-202 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку_____

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Вибростолик зуботехнический ВСЗ, заводской №_____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____м.п_____Подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru