BC MT 1622 GT VarBY 0724 MLC

GoldTemp Thermometer
MT 1622

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Измерительный датчик / наконечник с золотым покрытием — Дисплей — Кнопка «Вкл. / Выкл.» — Крышка отделения для батареи

Антиаллергенный (нет прямого контакта никеля с кожей)

100%-ная водонепроницаемость

Звуковой сигнал

Память (M 36.9)

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ	ДИАПАЗОН «НОРМАЛЬНЫХ» ТЕМПЕРАТУР (при завершении измерения по звуковому сигналу)
Оральный	1 минута	35.7 °C – 37.3 °C
Ректальный	1 минута	36.2 °C – 37.7 °C
Аксиллярный	5 минут	35.2 °C – 36.7 °C

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ Термометр является водонепроницаемым и для очистки может полностью (только в неповреждённом и не разобранном виде) погружаться в раствор дезинфицирующего средства. После обработки прибор следует протереть влажной салфеткой, чтобы удалить остатки дезинфицирующего раствора с поверхности. Рекомендуемые для дезинфекции термометра препараты и способы обработки приведены в таблице.

Дезинфицирующее средство	Производитель	Способ обработки
«Ультрацид» (готовый раствор)	ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь	Полное погружение в дезинфицирующее средство на 5 минут или двукратное протирание корпуса и измерительного датчика термометра салфеткой, смоченной дезинфицирующим
«Комби дезинфектант инструментов» (водный раствор 1%)	ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь	Полное погружение в раствор дезинфицирующего средства на 15 минут

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не применяйте для обработки термометра абразивные чистящие средства, растворители или бензин – всё это может привести к выходу прибора из строя. Термометр нельзя подвергать кипячению!

ЗАМЕНА БАТАРЕИ Появление на дисплее символа «▽» означает, что батарея термометра исчерпала свой ресурс и нуждается в замене.

1. Снимите крышку отделения для батарей (см. рисунок), потянув за неё.
2. Извлеките использованную батарею.
3. Установите новую батарею (того же типа!) знаком ⊕ вверх.

По вопросу утилизации батареи – см. «Инструкции по безопасной эксплуатации»

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство

Класс защиты BF

Дату производства см. на приборе: Первые четыре цифры - год производства, пятая и шестая - месяц производства, седьмая и восьмая - день производства.

Microlife Corporation
9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu
Taipei 11492, Taiwan, China
www.microlife.com

microlife®

Термометр цифровой: модель MT 1622

Гарантия 5 лет (не распространяется на батарею)

CLINICALLY TESTED

4719003000349

5 лет гарантии



Термометр цифровой с золотым наконечником

- 100% водонепроницаемый
- Звуковой сигнал

Регистрация МИ в Республике Беларусь
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

GOLD TEMP™

microlife®

100
95
75
25
5
0

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- термометр предназначен для измерения температуры тела.
- прибор содержит мелкие детали (батарею и др.), которые ребёнок может попытаться проглотить – никогда не оставляйте термометр без присмотра!
- термометр должен быть защищён от перегрева и ударов!
- не допускайте нагревания прибора выше 60°C!
- изготовитель рекомендует проверять точность измерения прибора каждые 2 года.

ВНИМАНИЕ: батареи и электронные приборы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями по утилизации отходов подобного рода и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА

Для того, чтобы включить термометр, нажмите кнопку «**Вкл./Выкл.**» (см. рисунок на обратной стороне упаковки прибора). Короткий звуковой «бип»-сигнал сообщит о включении прибора и будет произведен внутренний автотест термометра (дисплей отобразит «88.88»). Затем при температуре окружающей среды ниже 32°C на дисплее появятся символ «**Lo**» и мигающий символ «**°C**», а при температуре окружающей среды выше 32°C на дисплее появится значение температуры окружающей среды. Это свидетельствует о готовности прибора к работе.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОТЕСТ

Каждый раз после включения термометра автоматически производится его внутренний функциональный автотест. При обнаружении функциональных сбоев (погрешностей измерения) на дисплее появляется символ «**Err**» (ошибка) и дальнейшие измерения становятся невозможными. В этом случае термометр подлежит замене.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Выберите способ, которым Вы будете измерять температуру (во рту, в подмышечной впадине или ректально).

В процессе измерения на дисплее термометра непрерывно отображаются значение температуры и мигающий символ «**°C**». Звуковой «бип»-сигнал и прекращение мигания символа «**°C**» не сигнализируют об окончании измерения, а сообщают о том, что скорость повышения температуры измерительного датчика прибора на данный момент составляет менее 0,01°C за 8 секунд.

Прекращая измерение по звуковому сигналу термометра, Вы можете лишь оценить, попадает ли полученное значение в диапазон «нормальных» температур для выбранного Вами способа измерения (см. таблицу на обратной стороне упаковки прибора).

Чтобы получить фактическое значение температуры, не прекращайте измерение сразу после звукового «бип»-сигнала! Необходимо выдержать время, рекомендуемое для каждого способа измерения!

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для экономии ресурса батареи рекомендуется после использования выключать прибор коротким нажатием кнопки «**Вкл./Выкл.**». Если этого не сделать, термометр отключится автоматически примерно через 9 минут.

Просмотр последнего измерения

При включении термометра последнее измерение будет отмечено буквой «**M**» и сохранено в памяти.

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

- **ВО РТУ (ОРАЛЬНЫЙ, СУБЛИНГВАЛЬНЫЙ)**
  Установите термометр под язык, языком плотно прижмите измерительный датчик прибора. Закройте рот и дышите равномерно носом (чтобы избежать контакта вдыхаемого/выдыхаемого воздуха с датчиком). **Рекомендуемое время измерения: 1 минута.**
- **В ПРЯМОЙ КИШКЕ (РЕКТАЛЬНЫЙ)**
  Это наиболее точный способ измерения; особенно удобен для применения у младенцев и детей младшего возраста. В данном случае следует осторожно ввести измерительный датчик термометра на 2–3 см в анальное отверстие. **Рекомендуемое время измерения: 1 минута.**
- **В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ (АКСИЛЛЯРНЫЙ)**
  С медицинской точки зрения, данный способ, как правило, не обеспечивает высокой точности показаний (из-за контакта кожи подмышечной области с окружающим воздухом). Установите измерительный датчик термометра в подмышечной впадине, плотно прижмите его плечом к телу. **Рекомендуемое время измерения: 5 минут.**

  ВНИМАНИЕ: независимо от способа измерения контакт измерительного датчика термометра с телом пациента должен быть плотным!

Microlife UAB
P. Lukšio g. 32
08222 Vilnius / Lithuania

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур	32,00°C – 42,99°C Температура < 32,00°C: на дисплее «**Lo**»(температура слишком низкая) Температура > 42,99°C: на дисплее «**Hi**» (температура слишком высокая)
Точность измерения	± 0,1°C в диапазоне измеряемых температур от 34,0°C до 42,0°C. ± 0,2°C в остальном диапазоне измеряемых температур. Шаг измерения: 0,01°C
Автотест	Автоматический внутренний функциональный тест при контрольном показателе 37°C. Отклонение более чем на 0,1°C отображается на дисплее показанием «**ERR**» (ошибка).
Дисплей	Жидкокристаллический дисплей (LCD) с 4-мя цифровыми позициями.
Звуковой сигнал	Используется для сигнализации о готовности термометра к работе, а также для сообщения о том, что скорость повышения температуры измерительного датчика составляет менее 0,01°C за 8 секунд.
Память	Результат последнего измерения.
Батарея	LR 41 (1,5 / 1,55V)
Ресурс использования элемента питания	около 4500 измерений (при использовании новой батареи)
Условия хранения	От – 25°C до + 60°C при относительной влажности 15–95 %
Условия эксплуатации	От + 10°C до + 40°C при относительной влажности 15–95 %
Соответствие стандартам	EN 12470-3, клинические термометры ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC), IEC60601-1-11
Класс защиты	IP67
Срок службы	7 лет

Данный прибор соответствует требованиям Директивы для медицинских приборов 93/42/EEC. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора.

ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем Вам гарантию сроком на 5 лет с момента приобретения прибора. Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией термометра, а также на его батарею и упаковку. При возникновении претензий к качеству прибора обращайтесь в Ваш региональный центр технического обслуживания Microlife. Телефон для справок: 8 (017) 298-15-00.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАВОДСКОЙ № _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ФИО ПРОДАВЦА _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

Комплектация и работа устройства проверяется в присутствии покупателя

ФИО ПОКУПАТЕЛЯ _____

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ _____

ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДАТА _____

ПРИЧИНА _____

РЕКОМЕНДАЦИИ _____

ВНИМАНИЕ!

- При покупке убедитесь в том, что фирма-продавец правильно и четко заполнила гарантийный талон и поставила печать.
- Сохраняйте гарантийный талон вместе с чеком покупки в течение всего гарантийного срока.
- В случае если приобретенное Вами изделие марки MICROLIFE будет нуждаться в ремонте, обратитесь, пожалуйста, к фирме-продавцу или в центр гарантийного технического обслуживания.

100
95
75
25
5
0

microlife®

ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВОЙ: МОДЕЛЬ MT 16F1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Измерительный датчик | Дисплей | Кнопка «Вкл./Выкл.» | Крышка отделения для батарей

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- термометр предназначен для измерения температуры тела.
- прибор содержит мелкие детали (батарею и др.), которые ребёнок может попытаться проглотить – никогда не оставляйте термометр без присмотра!
- термометр должен быть защищён от перегрева и ударов!
- не допускайте нагревания прибора выше 60°C!
- изготовитель рекомендует проверять точность измерения прибора каждые 2 года.

ВНИМАНИЕ: батареи и электронные приборы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями по утилизации отходов подобного рода и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА

Для того, чтобы включить термометр, нажмите кнопку «**Вкл./Выкл.**» (см. рисунок). Короткий звуковой «бип»-сигнал сообщит о включении прибора и будет произведен внутренний автотест термометра (дисплей отобразит «188.8»). Затем, при температуре окружающей среды ниже 32°C на дисплее появятся символ «**L**» и мигающий знак «**°C**», а при температуре окружающей среды выше 32°C на дисплее появится значение температуры окружающей среды. Это свидетельствует о готовности прибора к работе.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОТЕСТ

Каждый раз после включения термометра автоматически производится его внутренний функциональный автотест. При обнаружении функциональных сбоев (погрешностей измерения) на дисплее появляется символ «**Err**» (ошибка) и дальнейшие измерения становятся невозможными. В этом случае термометр подлежит замене.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Выберите способ, которым Вы будете измерять температуру (во рту, в подмышечной впадине или ректально).

В процессе измерения на дисплее термометра непрерывно отображаются значение температуры и мигающий символ «**°C**». Звуковой «бип»-сигнал и прекращение мигания символа «**°C**» не сигнализируют об окончании измерения, а сообщают о том, что скорость повышения температуры измерительного датчика прибора на данный момент составляет менее 0,1°C за 16 секунд.

Прекращая измерение по звуковому сигналу термометра, Вы можете лишь оценить, попадает ли полученное значение в диапазон «нормальных» температур для выбранного Вами способа измерения (см. таблицу на упаковке прибора).

Чтобы получить фактическое значение температуры, не прекращайте измерение сразу после звукового «бип»-сигнала! Необходимо выдержать время, рекомендуемое для каждого способа измерения!

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для экономии ресурса батареи рекомендуется после использования выключать прибор коротким нажатием кнопки «**Вкл./Выкл.**». Если этого не сделать, термометр отключится автоматически примерно через 9 минут.

ПАМЯТЬ ПРИБОРА

Если при включении термометра удерживать кнопку «**Вкл./Выкл.**» в нажатом состоянии более 3-х секунд, то на дисплее отобразится показание температуры, автоматически сохранённое в памяти при последнем измерении. В то же время на дисплее появится символ памяти – буква «**M**». Ещё через 3 секунды индикация исчезнет и термометр переключится на обычный режим работы (при этом сохранённое значение температуры удаляется из памяти).

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

- **ВО РТУ (ОРАЛЬНЫЙ, СУБЛИНГВАЛЬНЫЙ)**
  Установите термометр под язык, языком плотно прижмите измерительный датчик прибора. Закройте рот и дышите равномерно носом (чтобы избежать контакта вдыхаемого/выдыхаемого воздуха с датчиком). **Рекомендуемое время измерения: 1 минута.**
- **В ПРЯМОЙ КИШКЕ (РЕКТАЛЬНЫЙ)**
  Это наиболее точный способ измерения; особенно удобен для применения у младенцев и детей младшего возраста. В данном случае следует осторожно ввести измерительный датчик термометра на 2–3 см в анальное отверстие. **Рекомендуемое время измерения: 1 минута.**
- **В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ (АКСИЛЛЯРНЫЙ)**
  С медицинской точки зрения, данный способ, как правило, не обеспечивает высокой точности показаний (из-за контакта кожи подмышечной области с окружающим воздухом). [illegible] датчик термометра в подмышечной впадине, плотно прижмите [illegible] к телу. **Рекомендуемое время измерения: 5 минут.**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ВНИМАНИЕ: независимо от способа измерения, контакт измерительного датчика термометра с телом человека должен быть плотным!

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфицирующее средство	Производитель	Способ обработки
«Ультрацид» (готовый раствор)	ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь	Двукратное протирание корпуса и измерительного датчика термометра салфеткой, смоченной дезинфицирующим средством.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не применяйте для обработки термометра абразивные чистящие средства, растворители или бензин, а также никогда не погружайте прибор в жидкость – всё это может привести к выходу его из строя.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Появление на дисплее символа « ▼ » означает, что батарея термометра исчерпала свой ресурс и нуждается в замене.

1. Снимите крышку отделения для батарей (см. рисунок), потянув за неё.
2. Извлеките использованную батарею.
3. Установите новую батарею (того же типа!) знаком ⊕ вверх.

По вопросу утилизации батареи – см. «Инструкции по безопасной эксплуатации»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дата изготовления	Соответствует маркировке «Lot» на термометре первые четыре цифры – год производства, пятая и шестая – месяц производства, седьмая и восьмая – день производства.
Диапазон измеряемых температур	32,0°C – 43,9°C Температура < 32,0°C: на дисплее «**L**» (температура слишком низкая) Температура > 43,9°C: на дисплее «**H**» (температура слишком высокая)
Точность измерения	± 0,1°C в диапазоне измеряемых температур от 34,0°C до 42,0°C. ± 0,2°C в остальном диапазоне измеряемых температур. Шаг измерения – 0,1°C
Автотест	Автоматический внутренний функциональный тест при контрольном показателе 37°C. Отклонение более чем на 0,1°C отображается на дисплее показанием «**ERR**» (ошибка)
Дисплей	Жидкокристаллический дисплей (LCD) с 3-мя цифровыми позициями.
Звуковой сигнал	Используется для сигнализации о готовности термометра к работе, а также для сообщения о том, что скорость повышения температуры измерительного датчика составляет менее 0,1°C за 16 секунд
Память	Результат последнего измерения
Масса (нетто)	16 г
Габариты в футляре	13 см × 2,3 см
Батарея	LR 41 (1,5 / 1,55V).
Ресурс использования элемента питания	около 4500 измерений (при использовании новой батареи)
Условия хранения	От – 25°C до + 60°C при относительной влажности 15–95 %
Условия эксплуатации	От + 10°C до + 40°C при относительной влажности 15–95 %
Соответствие стандартам	EN 12470-3, ASTM E1112, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (EMC), IEC 60601-1-11
Класс защиты	IP21
Комплектность	термометр электронный – 1шт., инструкция – 1 шт., футляр защитный – 1 шт.
Срок службы	5 лет или 10000 измерений

Данный прибор соответствует требованиям Директивы для медицинских приборов 93/42/EEC. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора.

ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем Вам гарантию сроком на 5 лет с момента приобретения прибора. Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией термометра, а также на его батарею и упаковку.

При возникновении претензий к качеству прибора обращайтесь в Ваш региональный Центр гарантийного технического обслуживания Microlife. Телефон для справок: 8 (017) 301-74-55.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАВОДСКОЙ № _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ФИО ПРОДАВЦА _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

Комплектация и работа устройства проверяется в присутствии покупателя

ФИО ПОКУПАТЕЛЯ _____

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ _____

ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДАТА _____

ПРИЧИНА

РЕКОМЕНДАЦИИ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ВНИМАНИЕ

- При покупке убедитесь в том, что фирма-продавец правильно и четко заполнила гарантийный талон и поставила печать.
- Сохраняйте гарантийный талон вместе с чеком покупки в течение всего гарантийного срока.
- В случае если приобретенное Вами изделие марки MICROLIFE будет нуждаться в ремонте, обратитесь, пожалуйста, к фирме-продавцу или в центр гарантийного технического обслуживания.

⚠ Результат измерения, сделанный этим прибором не является диагнозом! Не только полагайтесь на результат измерения.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ Изделие зарегистрировано в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь за № ИМ-7.107201 до 20.12.2023 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ Microlife Corporation (завод Onbo Electronic (Shenzhen) Co. Ltd., Китай), 9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu, Taipei 11492, Taiwan, China

Класс защиты BF

Хранить в сухом месте

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство

CE 0044

EC REP Microlife UAB, P. Lukšio g. 32, 08222 Vilnius, Lithuania

IB MT 1611 VarBY 0824 MLC, Revision Date: 2024-01-19

microlife®

ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВОЙ: МОДЕЛЬ MT 1611

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Измерительный датчик | Дисплей | Кнопка «Вкл./Выкл.» | Крышка отделения для батарей

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- термометр предназначен для измерения температуры тела.
- прибор содержит мелкие детали (батарею и др.), которые ребёнок может попытаться проглотить – никогда не оставляйте термометр без присмотра!
- термометр должен быть защищён от перегрева и ударов!
- не допускайте нагревания прибора выше 60°C!
- изготовитель рекомендует проверять точность измерения прибора каждые 2 года.

ВНИМАНИЕ: батареи и электронные приборы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями по утилизации отходов подобного рода и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА

Для того, чтобы включить термометр, нажмите кнопку «**Вкл./Выкл.**» (см. рисунок). Короткий звуковой «бип»-сигнал сообщит о включении прибора и будет произведен внутренний автотест термометра (дисплей отобразит «188.8»). Затем, при температуре окружающей среды ниже 32°C на дисплее появятся символ «**L**» и мигающий знак «**°C**», а при температуре окружающей среды выше 32°C на дисплее появится значение температуры окружающей среды. Это свидетельствует о готовности прибора к работе.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОТЕСТ

Каждый раз после включения термометра автоматически производится его внутренний функциональный автотест. При обнаружении функциональных сбоев (погрешностей измерения) на дисплее появляется символ «**Err**» (ошибка) и дальнейшие измерения становятся невозможными. В этом случае термометр подлежит замене.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Выберите способ, которым Вы будете измерять температуру (во рту, в подмышечной впадине или ректально).

В процессе измерения на дисплее термометра непрерывно отображаются значение температуры и мигающий символ «**°C**». Звуковой «бип»-сигнал и прекращение мигания символа «**°C**» не сигнализируют об окончании измерения, а сообщают о том, что скорость повышения температуры измерительного датчика прибора на данный момент составляет менее 0,1°C за 16 секунд.

Прекращая измерение по звуковому сигналу термометра, Вы можете лишь оценить, попадает ли полученное значение в диапазон «нормальных» температур для выбранного Вами способа измерения (см. таблицу на упаковке прибора).

Чтобы получить фактическое значение температуры, не прекращайте измерение сразу после звукового «бип»-сигнала! Необходимо выдержать время, рекомендуемое для каждого способа измерения!

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для экономии ресурса батареи рекомендуется после использования выключать прибор коротким нажатием кнопки «**Вкл./Выкл.**». Если этого не сделать, термометр отключится автоматически примерно через 9 минут.

ПАМЯТЬ ПРИБОРА

Если при включении термометра удерживать кнопку «**Вкл./Выкл.**» в нажатом состоянии более 3-х секунд, то на дисплее отобразится показание температуры, автоматически сохранённое в памяти при последнем измерении. В то же время на дисплее появится символ памяти – буква «**M**». Ещё через 3 секунды индикация исчезнет и термометр переключится на обычный режим работы (при этом сохранённое значение температуры удаляется из памяти).

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

- **ВО РТУ (ОРАЛЬНЫЙ, СУБЛИНГВАЛЬНЫЙ)**
  Установите термометр под язык, языком плотно прижмите измерительный датчик прибора. Закройте рот и дышите равномерно носом (чтобы избежать контакта вдыхаемого/выдыхаемого воздуха с датчиком). **Рекомендуемое время измерения: 1 минута.**
- **В ПРЯМОЙ КИШКЕ (РЕКТАЛЬНЫЙ)**
  Это наиболее точный способ измерения; особенно удобен для применения у младенцев и детей младшего возраста. В данном случае следует осторожно ввести измерительный датчик термометра на 2–3 см в анальное отверстие. **Рекомендуемое время измерения: 1 минута.**
- **ПАДИНЕ (АКСИЛЛЯРНЫЙ)**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

С медицинской точки зрения, данный способ, как правило, не обеспечивает высокой точности показаний (из-за контакта кожи подмышечной области с окружающим воздухом). Установите измерительный датчик термометра в подмышечной впадине, плотно прижмите его плечом к телу. **Рекомендуемое время измерения: 5 минут.**

ВНИМАНИЕ: независимо от способа измерения, контакт измерительного датчика термометра с телом пациента должен быть плотным!

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфицирующее средство	Производитель	Способ обработки
«Ультрацид» (готовый раствор)	ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь	Двукратное протирание корпуса и измерительного датчика термометра салфеткой, смоченной дезинфицирующим средством.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не применяйте для обработки термометра абразивные чистящие средства, растворители или бензин, а также никогда не погружайте прибор в жидкость – всё это может привести к выходу его из строя.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Появление на дисплее символа « ▼ » означает, что батарея термометра исчерпала свой ресурс и нуждается в замене.

1. Снимите крышку отделения для батарей (см. рисунок), потянув за неё.
2. Извлеките использованную батарею.
3. Установите новую батарею (того же типа!) знаком ⊕ вверх.

По вопросу утилизации батареи – см. «Инструкции по безопасной эксплуатации»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дата изготовления	Соответствует маркировке «Lot» на термометре первые четыре цифры – год производства, пятая и шестая – месяц производства, седьмая и восьмая – день производства.
Диапазон измеряемых температур	32,0°C – 43,9°C Температура < 32,0°C: на дисплее «**L**» (температура слишком низкая) Температура > 43,9°C: на дисплее «**H**» (температура слишком высокая)
Точность измерения	± 0,1°C в диапазоне измеряемых температур от 34,0°C до 42,0°C.
Автотест	Автоматический внутренний функциональный тест при контрольном показателе 37°C. Отклонение более чем на 0,1°C отображается на дисплее показанием «**ERR**» (ошибка)
Дисплей	Жидкокристаллический дисплей (LCD) с 3-мя цифровыми позициями.
Звуковой сигнал	Используется для сигнализации о готовности термометра к работе, а также для сообщения о том, что скорость повышения температуры измерительного датчика составляет менее 0,1°C за 16 секунд
Память	Результат последнего измерения
Масса (нетто)	16 гр
Габариты в футляре	13 см × 2,3 см
Батарея	LR 41 (1,5 / 1,55V)
Ресурс использования элемента питания	около 4500 измерений (при использовании новой батареи)
Условия хранения	От – 25°C до + 60°C при относительной влажности 15–95 %
Условия эксплуатации	От + 10°C до + 40°C при относительной влажности 15–95 %
Соответствие стандартам	EN 12470-3, ASTM E1112, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (EMC), IEC 60601-1-11
Класс защиты	IP67
Комплектность	термометр электронный – 1шт., инструкция – 1 шт., футляр защитный – 1 шт.
Срок службы	7 лет

Данный прибор соответствует требованиям Директивы для медицинских приборов 93/42/EEC. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора.

ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем Вам гарантию сроком на 5 лет с момента приобретения прибора. Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией термометра, а также на его батарею и упаковку.

При возникновении претензий к качеству прибора обращайтесь в Ваш региональный Центр гарантийного технического обслуживания Microlife. Телефон для справок: 8 (017)301-74-55.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАВОДСКОЙ N⁰

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИО ПРОДАВЦА

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

Комплектация и работа устройства проверяется в присутствии покупателя

ФИО ПОКУПАТЕЛЯ

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДАТА

ПРИЧИНА

РЕКОМЕНДАЦИИ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ВНИМАНИЕ

- При покупке убедитесь в том, что фирма-продавец правильно и четко заполнила гарантийный талон и поставила печать.
- Сохраняйте гарантийный талон вместе с чеком покупки в течение всего гарантийного срока.
- В случае если приобретенное Вами изделие марки MICROLIFE будет нуждаться в ремонте, обратитесь, пожалуйста, к фирме-продавцу или в центр гарантийного технического обслуживания.

⚠ Результат измерения, сделанный этим прибором не является диагнозом! Не только полагайтесь на результат измерения.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ

Изделие зарегистрировано в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ Microlife Corporation, 9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu Taipei, 11492 Taiwan

Класс защиты BF

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство

CE 0044

Microlife UAB
P. Lukšio g. 32
08222 Vilnius /
Lithuania