ANGIPLAST PRIVATE LIMITED

Plot No. 4803, Phase IV, Vatva GIDC, Ahmedabad 382 445. (India)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rev. No. Дата: 20/02/2022

Набор аспирационный типа Янкувер — Модель : SR-05

1. Снимите мешочек.
2. Достаньте набор.
3. Проверьте, правильно ли / плотно ли соединена ручка с трубкой.
4. Подсоедините разъем к всасывающему устройству /устройству.
5. Приложите ручку к пациенту там, где требуется отсос.
6. Отрегулируйте давление и начните отсасывать.

Катетер аспирационный Angeltouch с воронкообразным коннектором/ с вакуум-контролером Модель : AS-01/AS-02

1. Подсоедините отсасывающий катетер к отсасывающему аппарату.
2. Вставьте катетер в намеченное место
3. Включите аппарат.
4. При необходимости отрегулируйте скорость аппарата.
5. Применяйте непрерывное отсасывание к катетеру по мере его извлечения.
6. Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока выделения не прекратятся

Маска кислородная — Модель : AS-05A

1. Присоедините трубку подачи кислорода к источнику газа и настройте кислород на предписанный расход.
2. Проверьте наличие потока газа через устройство.
3. Поместите маску на лицо пациента так, чтобы резинка находилась под ушами и вокруг шеи.
4. Аккуратно потяните за концы ремешка, пока маска не будет закреплена.
5. Сформируйте металлическую полоску на маске, чтобы она прилегала к лицу.

Система дренирования ран — Модель :SR-03A/B/C/D/E/H/G/SR-04

1. Поместите перфорированную трубку в рану. Убедитесь, что вся перфорированная часть катетера находится в ране, чтобы избежать утечки воздуха во время дренирования.
2. Длина перфорации должна быть уменьшена в соответствии с размером раны.
3. Катетер маркируется на расстоянии 5 см от последней перфорации, чтобы определить глубину проникновения катетера в рану.
4. Соедините перфорированный катетер с соединительной трубкой.
5. Для одновременного использования двух катетеров – снимите защитный колпачок, предусмотренный на Y-образном соединителе, и подсоедините запасной перфорированный катетер к Y-образному соединителю, как показано выше.
6. Прижмите желтый контейнер обеими руками.
7. Подсоедините соединительную трубку (должным образом зажатую) к емкости Bellow. Начните слив, отпустив зажим.
8. Чтобы перезарядить вакуум, начните работу, повторяя инструкции, приведенные на рисунке 6 и 7.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система для дренирования абдоминальная — Модель : SR-06

1. Вскрыть все упаковки.
2. Сожмите зажим на дренажной линии полностью закрытым и снимите с наконечника доступа. Снимите колпачок клапана с катетера.
3. Очистите отверстие клапана с помощью первой спиртовой прокладки.
4. Вставьте наконечник доступа в клапан катетера.
5. Отпустите зажим и начните слив.
6. По окончании слива полностью зажмите зажим на сливном трубопроводе.
7. Опорожните содержимое пакета в унитаз.
8. Выбросьте абдоминальный набор в соответствии с рекомендациями CDC или согласно политике больницы.

Катетер торакальный — Модель : SR-01

1. В стерильных условиях сделайте небольшой разрез на коже, обычно в пятом межреберном пространстве по среднеключичной линии, и введите грудную трубку в плевральную полость.
2. Другой конец трубки соединен с грудной бутылкой, которая наполнена водой.
3. Проблема с дыханием у пациента быстро облегчается.
4. Его можно использовать в течение нескольких дней для полного очищения от выделений.

Катетер торакальный с троакаром — Модель : SR-02

1. В стерильных условиях сделайте небольшой разрез на коже, обычно в пятом межреберном промежутке по среднеключичной линии, и введите грудную трубку в плевральную полость.
2. Другой конец трубки соединен с грудной бутылкой, которая наполнена водой.
3. Проблема с дыханием у пациента быстро облегчается.
4. Его можно использовать в течение нескольких дней для полного очищения от выделений.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru