МЕДИВАЙС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Системы для контроля диуреза «U-meter 500», «U-meter Plus», системы для контроля диуреза и внутрибрюшного давления «U-meter Plus»

Состав:

REF	Исполнение	Размер	Состав
25001604	Система для контроля диуреза U-meter 500	110см/2л	Измерительная камера Трубка 110 см Мешок для сбора мочи 2 л Обратный клапан Безыгольный порт
2539604	Система для контроля диуреза U-meter 500	110см/2л	Измерительная камера Трубка 110 см Мешок для сбора мочи 2 л Держатель крючка Крючок
25032604	Система для контроля диуреза U-meter 500	110см/2л	Измерительная камера Трубка 110 см Мешок для сбора мочи 2 л Обратный клапан Держатель крючка
25033604	Система для контроля диуреза U-meter 500	110см/2л	Измерительная камера Трубка 110 см Мешок для сбора мочи 2 л Обратный клапан Держатель крючка, крючок
25106604	Система для контроля диуреза U-meter 500	110см/2л	Измерительная камера Трубка 110 см Мешок для сбора мочи 2 л Обратный клапан
158100140604	Система для контроля диуреза U-meter Plus	110см/2л	Измерительная камера Трубка 110 см Мешок для сбора мочи 2 л Слив Порт Luer-lock Крючок
158100410604	Система для контроля диуреза U-meter Plus	110см/2л	Измерительная камера Трубка 110 см Мешок для сбора мочи 2 л Слив Безыгольный порт Шнурок
158100510604	Система для контроля диуреза	110см/2л	Измерительная камера

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	U-meter Plus		Трубка 110 см Мешок для сбора мочи 2 л Слив Безыгольный порт Крючок
158100910604	Система для контроля диуреза и внутрибрюшного давления U-meter Plus	110см/2л	Измерительная камера Трубка 110 см Мешок для сбора мочи 2 л Манометрическая трубка Слив Безыгольный порт Крючок

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Системы для контроля диуреза «U-meter 500», «U-meter Plus» предназначены для сбора, отбора проб и почасового контроля объема мочи (диурез) в течение суток у пациентов в критическом состоянии.

Система для контроля диуреза и внутрибрюшного давления U-meter Plus предназначены для сбора, отбора проб и почасового контроля объема мочи (диурез) и внутрибрюшного давления в течение суток у пациентов в критическом состоянии.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Отсутствуют

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

✓ Убедитесь, что индивидуальная упаковка системы не повреждена. При обнаружении нарушения целостности индивидуальной упаковки использовать устройство запрещается. Устройство должно быть утилизирован в соответствии с действующими нормами.

✓ При работе с устройством следует соблюдать меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты: перчатки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИУРЕЗА «U-METER 500», U-METER PLUS».

1. Вскройте одноразовую стерильную упаковку и извлеките систему соблюдая правила асептики.
2. Зафиксируйте систему на раме кровати
3. Убедитесь, что сливной кан закрыт и повернут вверх
4. Избегайте провисания приводной трубки и образования петли.
5. Соедините систему с катетером Фолея через коннектор. Катетеризируйте пациента, соблюдая необходимые рекомендации.
6. Измеряйте объем выделяемой мочи, через равные промежутки времени.
7. Фиксируйте результаты листе наблюдений.
8. Для опорожнения измерительной камеры поверните синий поворотный рычажок в положение открыто (перпендикулярно плоскости устройства). При этом собранная в ней моча попадает в сборный мешок. Верните рычажок в исходное положение
9. Для опорожнения сборного мешка откройте кран, расположенный в нижней части, предварительно подставив какую-либо подходящую емкость.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10. При необходимости взятия проб мочи, пережмите приводную трубку ниже порта для взятия проб с помощью соответствующего зажима и при помощи канюли шприца (без иглы) возьмите через порт образцы для анализа.
11. Использовать систему можно не более 7 суток

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СИСТЕМЫ Система для контроля диуреза и измерения внутрибрюшного давления «U-METER PLUS»

1. Вскройте одноразовую стерильную упаковку и извлеките из нее изделие. Соблюдайте правила аспептики.
2. Зафиксируйте систему на раме кровати с помощью системы креплений.
3. Убедитесь, что сливной кран закрыт, повернут вверх.
4. Избегайте провисания приводной трубки с образованием петли.
5. Соедините устройство с катетером Фолея через коннектор. Катетеризируйте пациента, соблюдая установленные процедуры. Частота измерения ВБД – 4 часа по протоколу или по требованию.
6. Измеряйте объем выделяемой мочи через равные промежутки времени.
7. Фиксируйте результаты в листе наблюдений.
8. Для опорожнения измерительной камеры поверните синий поворотный рычажок в положение открыто (перпендикулярно плоскости устройства). При этом собранная в ней моча попадает в сборный мешок. Верните рычажок в исходное положение.
9. Для опорожнения сборного мешка откройте кран, расположенный в его нижней части, предварительно подставив какую-либо подходящую емкость.
10. Для измерения внутрибрюшного давления при недостаточном количестве мочи в мочевом пузыре наберите в шприц 20 мл стерильного физиологического раствора, вставьте шприц в безыгольный порт КомбиКон и заполните систему.
11. Переведите изделие в вертикальное положение, установите нулевое значение шкалы в области проекции большого вертела, откройте красный зажим воздушного фильтра и измерьте внутрибрюшное давление по шкале (шаг измерения 1 мм. рт. ст).
12. Закройте красный зажим и переедите изделия в горизонтальное положение.
13. Зафиксируйте результаты в листе наблюдений. Внимание: результат вы получите в миллиметрах ртутного столба.
14. При необходимости взятия проб мочи, пережмите приводную трубку ниже порта для взятия проб с помощью соответствующего зажима и при помощи канюли шприца (без иглы) возьмите через порт образца для анализа.
15. Во время транспортировки больного положите устройство на кровать лицевой стороной вверх.
16. Использовать систему можно не более 7 суток

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Система предназначена только для одноразового применения и не может быть использовано повторно. Повторное использование приведет увеличению риска возникновения инфекции или перекрестной контаминации, а также к утрате физических и функциональных свойств устройства, после повторной стерилизации.

8. СРОК ГОДНОСТИ, СТЕРИЛЬНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности, стерильности систем:

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Системы для контроля диуреза «U-meter 500» - 4 года с даты производства

Системы для контроля диуреза «U-meter Plus», Системы для контроля диуреза и внутрибрюшного давления «U-meter Plus» - 3 года с даты производства.

Хранить при температуре окружающей среды от 5^0 до 30^0С, устройства следует хранить в сухом, прохладном, темном месте.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Медивайс», 222750 Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, г.Фаниполь, ул. Заводская, д.50

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru