

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Респираторы фильтрующие
медицинского назначения
НЕВА®-206, НЕВА®-216, НЕВА®-306, НЕВА®-316
с регулируемыми/нерегулируемыми ремнями крепления
ГОСТ 12.4.294-2015
ТУ 32.50.50-004-65525370-2016**

Респираторы НЕВА®-206, НЕВА®-216, НЕВА®-306, НЕВА®-316 являются фильтрующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания одноразового использования для защиты от аэрозолей. Представляют собой многослойную фильтрующую полумаску конвертного типа с регулируемыми/нерегулируемыми эластичными ремнями крепления, оснащенную клапаном выдоха или без него.

Область применения

Респираторы НЕВА®-206, НЕВА®-216, НЕВА®-306, НЕВА®-316 являются медицинскими изделиями и предназначены для защиты органов дыхания медицинского персонала и населения от всех видов аэрозолей, включая микробиологические.

Показанием к применению является наличие в воздухе крупных частиц и мелких частиц во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья медицинских специалистов, пациентов и населения.

Класс защиты в соответствии с таблицей:

Тип, марка респиратора	Класс защиты по ГОСТ 12.4.294-2015	Назначение
НЕВА® - 206 с регулируемыми/ нерегулируемыми ремнями крепления	FFP 2 NR D	Противоаэрозольный, без клапана выдоха. Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или присутствием в воздухе вирусов и бактерий.
НЕВА® - 216 с регулируемыми/ нерегулируемыми ремнями крепления	FFP 2 NR D	Противоаэрозольный, с клапаном выдоха. Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или присутствием в воздухе вирусов и бактерий.
НЕВА® - 306 с регулируемыми/ нерегулируемыми ремнями крепления	FFP 3 NR D	Противоаэрозольный, без клапана выдоха. Для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, птичий грипп и т.д.)
НЕВА® - 316 с регулируемыми/ нерегулируемыми ремнями крепления	FFP 3 NR D	Противоаэрозольный, с клапаном выдоха. Для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, птичий грипп и т.д.)

Обозначение респираторов: НЕВА® - 206 FFP 2 NR D, NR D, НЕВА® - 216 FFP 2 NR D, НЕВА® - 306 FFP 3 NR D, НЕВА® - 316 FFP 3 NR D;

НЕВА® - марка респиратора;

2,3 – класс защиты по аэрозолям;

0- без клапана;

1- с клапаном;

6- для применения в медицинских учреждениях;

FFP 2, FFP 3 – класс защиты;

NR – одноразового применения для использования в течение одной смены;

D- устойчив к запылению.

Обозначение наличия/отсутствия регулировки ремней крепления смотрите на упаковке:

P – регулируемые ремни крепления;

NP – нерегулируемые ремни крепления.

Ограничения по применению (противопоказания)

Нельзя применять респиратор: имеющий сквозные отверстия и нарушение целостности фильтрующего материала; при наличии в окружающей среде высокотоксичных и легковозгоняющихся веществ, при нахождении в зоне открытого пламени, в случае содержания кислорода в воздухе менее 17% от объема (колодцы, закрытые емкости и т.п.).

ВНИМАНИЕ!!!

При применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность защиты респиратора снижается.

Побочные эффекты

Индивидуальная аллергическая реакция на применяемые материалы.

Правила использования

Респиратор является средством индивидуального использования. Чистыми руками вскрыть упаковку, осмотреть респиратор на наличие дефектов. Вывести ремни крепления респиратора и расправить изделие. Завести эластичные крепления за голову и, начиная с подбородка, надеть респиратор. Расположить ремни крепления на уровне теменной и

затылочной части головы. При наличии регулировки установить и зафиксировать длину ремней крепления. Обжать пластину носового зажима на переносице, равномерно расправить края респиратора на лице для исключения подсоса воздуха по полосе обтюрации (прилегания).

Проверить респиратор на плотность прилегания: не сдвигая респиратор, полностью накрыть его обеими руками и сделать резкий вдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулировать положение ремней крепления. Повторить проверку респиратора на плотность прилегания.

Респиратор подлежит замене после окончания срока службы, а также в случае его повреждения или сильного сопротивления дыханию.

Срок службы респиратора определяется его санитарно-гигиеническим состоянием и степенью физического износа. Не подлежит чистке и дезинфекции химическими растворами и реагентами.

Вид и длительность контакта изделия с организмом человека: кратковременный (не более 8 часов).

Правила, условия и сроки хранения

Респиратор до использования должен храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температурах окружающей среды от - 30⁰С до +70⁰С и относительной влажности до 80 %.

Гарантийный срок хранения - 5 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дату изготовления и окончание срока годности смотрите на упаковке.

Транспортирование

Транспортирование респираторов осуществляется всеми видами транспорта в условиях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Не допускается транспортирование и хранение с агрессивными и пачкающими веществами.

Требования утилизации

Респираторы после их использования по назначению утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Изготовитель – ООО «Респираторный комплекс»

РФ, 188679, Ленинградская обл.,

Всеволожский р-н, гп им. Морозова,

ул. Чекалова, д. 3, здание 592.

Тел./факс: +7(812)703-37-33

e-mail: zakaz@rkszpe.ru, www.rkszpe.ru