

**СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ОСТАТОЧНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ В
КОМПОНЕНТАХ КРОВИ
ADAM rWBC**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

NanoEnTek

DigitalBio является торговой маркой NanoEnTek.

Все материалы, представленные в данном руководстве пользователя, защищены корейскими и международными Законами об авторском праве. Запрещается воспроизводить, переводить, публиковать или распространять материалы без разрешения правообладателя.

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ОСТАТОЧНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ В КОМПОНЕНТАХ КРОВИ ADAM rWBC (далее - аппарат ADAM rWBC) – Руководство пользователя

Сайт: www.nanoentek.com

Эл. почта: ivdst@nanoentek.com

Производитель:

NanoEntek Inc.

851-14 Сэхэ-ро, Пальтхан-мён, Хвасонг-ши, Кёнги-до, 18531, Корея

Тел.: +82-2-6220-7942

Факс: +82-2-6220-7999

Информация в данном руководстве описана максимально подробно.

Изменения и обновления встроенного ПО и программного обеспечения могут производиться без предварительного согласия или уведомления.

Авторское право © 2013 NanoEnTek Inc.

Все права защищены. Публикуется в Корее.

Защищено патентами

US 7,842,157; US 7,411,680; CN 2004 8 0020890.7;

и иными патентными правами, находящимися на рассмотрении

Документация: **NESMU-ARC-001E(V.4.0)**

История изменения:	Ред. 0.0	Дата:	ДЕКАБРЬ 2009 г.	Ред. 4.0	Дата: СЕНТЯБРЬ 2018 г.
	Ред. 1.0	Дата:	ЯНВАРЬ 2010 г.		
	Ред. 1.5	Дата:	МАЙ 2010 г.		
	Ред. 2.0	Дата:	ДЕКАБРЬ 2010 г.		
	Ред. 2.5	Дата:	ИЮЛЬ 2011 г.		
	Ред. 3.0	Дата:	МАЙ 2011 г.		
	Ред. 3.1	Дата:	ДЕКАБРЬ 2013 г.		
	Ред. 3.2	Дата:	ФЕВРАЛЬ 2014 г.		
	Ред. 3.7	Дата:	ДЕКАБРЬ 2014 г.		

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4-6
Описание	4
Технология аппарата	5
Технология, лежащая в основе точности измерений	6
<hr/>	
Описание продукта	7-9
Комплектность поставки	7
Аппарат ADAM-rWBC. Вид спереди	8
Аппарат ADAM-rWBC. Вид сзади	9
<hr/>	
Установка аппарата и запуск системы	10-12
Условия эксплуатации	10
Включение и начальный экран	10
Значки	12
<hr/>	
Использование	13-18
Подготовка образцов	13
Подготовка образцов и проведение теста	14
Использование аппарата ADAM-rWBC	15
Запуск процедуры подсчета	17
Результат подсчета	17
Чистка и техническое обслуживание	18
<hr/>	
Устранение неисправностей	19
Гарантия	20
Технические характеристики	21
Перечень продукции	22
Меры безопасности	23
Предупреждающие знаки	24
Предостережение	25
Техническая поддержка	26

ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Аппарат ADAM-rWBC предназначен для подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови.

Аппарат ADAM-rWBC использует флуоресцентный краситель для окрашивания и автоматического подсчета клеток. Преимущества автоматического подсчета клеток заключается в снижении риска ошибок лаборанта во время процедуры тестирования, вызванных предвзятостью или субъективной интерпретацией, которые могут быть обнаружены при подсчете остаточных лейкоцитов другими методами.


ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Подсчет остаточных лейкоцитов можно проводить вручную с помощью камеры Нажотта (Nageotte). Но данный метод имеет ряд недостатков. К ним относятся: (1) тенденция к окрашиванию артефактов, (2) использование только при крайне низком количестве клеток, (3) тестирование занимает много времени, (4) возникновение ошибок в ходе тестирования, связанных с субъективной интерпретацией. Другие аппараты для подсчета остаточных лейкоцитов либо дорогостоящие, либо не соответствуют методам пользователя.

Разработанный компанией НаноЭнтек аппарат для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови ADAM-rWBC основан на методе флуоресцентной микроскопии. Для точного и достоверного обнаружения лейкоцитов в аппарате ADAM-rWBC используется окрашивание флуоресцентным красителем, светодиодная оптика и ПЗС-детектор.

При использовании аппарата ADAM-rWBC образец крови смешивают с красителем пропидий йодида (PI) и с помощью пипетки наносят на пластиковый слайд однократного применения. Затем слайд автоматически подается в аппарат. Аппарат ADAM-rWBC автоматически фокусируется на слайде, а чувствительная ПЗС-камера сканирует окрашенные клетки. Результаты изображений автоматически обрабатываются и выводятся на дисплей аппарата.



r-Slide	г-Слайд	Dichroic Filter	Дихроичный фильтр
Emission Filter	Эмиссионный фильтр	CCD Camera	ПЗС-камера
Mirror	Зеркало	Green LED	Зеленый светодиод
Lenses	Линзы	Excitation Filter	Фильтр возбуждения
Objective Lens	Объективная линза		

ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ, ЛЕЖАЩАЯ В ОСНОВЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

В аппарате для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови ADAM-rWBC для окрашивания ДНК клеток используют флуоресцентный краситель, пропидий йодид (PI), краситель нуклеиновой кислоты. Пропидий йодид (PI) в сочетании с РНКазой окрашивает только клеточную ДНК. В случае образцов крови окрашиваются лейкоциты (с ядрами, содержащими ДНК), при этом тромбоциты и эритроциты (без ядер) не окрашиваются.

Комплект реагентов ADAM rWBC kit включает: r-Раствор для окрашивания лейкоцитов и r-Слайд для анализа однократного применения. Для абсолютного подсчета остаточных лейкоцитов необходима соответствующая пробоподготовка. После смешивания образца с r-Раствором и загрузки в r-Слайд автоматически рассчитывается общее количество лейкоцитов, после чего результаты выводятся на дисплей аппарата ADAM-rWBC.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки аппарата для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови ADAM-rWBC входят компоненты, перечисленные в таблице ниже. После получения аппарата убедитесь, что все перечисленные ниже компоненты входят в комплект поставки. При отсутствии или повреждении тех или иных компонентов обратитесь к местному дистрибьютору или направьте соответствующий запрос на указанный адрес электронной почты: ivdst@nanoentek.com.

Компонент	Количество
Аппарат	1
Комплект реагентов rWBC Kit (включает стартовый набор и инструкцию по применению (листок-вкладыш))	1
Руководство пользователя	1
Шнур питания	1
Предохранитель	2
Загрузочный диск с ПО	1
Сканер штрих-кода	1

О любых повреждениях, полученных во время перевозки, необходимо сообщить перевозчику.




ОСТОРОЖНО!

Перед началом эксплуатации аппарата необходимо снять **ВСЕ** транспортировочные скобы или вставки из пеноматериала. В противном случае это может привести к повреждению аппарата. Перед транспортировкой аппарата необходимо установить **ВСЕ** транспортировочные скобы или вставки из пеноматериала. В противном случае это может привести к повреждению аппарата.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АППАРАТ
rWBC.
СПЕРЕДИ


ADAM-
ВИД



Кнопки управления	
Извлечение (Eject)	Извлечение держателя r-Слайда из аппарата ADAM-rWBC Помимо извлечения выполняет также функцию загрузки
Запуск (Start)	Выполнение процедуры автоматического подсчета
Блокировка (Lock)	Защита держателя r-Слайда от внешних ударов при перемещении аппарата ADAM-rWBC ⚠ Перед выключением или перемещением аппарата ADAM-rWBC нажмите кнопку «Блокировка» (Lock).
Дверка для загрузки (Door)	Загрузка и извлечение r-Слайда
ЖК-экран (LCD)	Отображение хода выполнения и результатов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АППАРАТ АДАМ- rWBC. ВИД СЗАДИ



Вентиляторы (Fans)	Система охлаждения аппарата АДАМ r-WBC
Выключатель питания (Power Switch)	Включение/выключение питания аппарата АДАМ r-WBC
Разъем электропитания (Power Plug)	Подключение шнура питания аппарата АДАМ r-WBC к настенной розетке
Разъем USB (USB Port)	Подключение аппарата АДАМ r-WBC к программному обеспечению на ПК
Разъем RS232C (RS232C Port)	Контроль качества и обслуживание
Разъем клавиатуры (Keypad Port)	Контроль качества и обслуживание

УСТАНОВКА АППАРАТА И ЗАПУСК СИСТЕМЫ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОСТОРОЖНО!

В условиях эксплуатации при низких температурах (≤ 10 °C) аппарат необходимо прогреть в течение 10 минут при температуре окружающей среды.


Для правильной и стабильной работы установите аппарат ADAM-rWBC в соответствующем месте с соблюдением следующих условий:

- Использовать при комнатной температуре.
- Запрещается использовать в холодных помещениях.
- Запрещается подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- Запрещается подвергать постоянной вибрации.
- Запрещается подвергать воздействию магнитных или электромагнитных полей.
- Запрещается устанавливать в помещениях с повышенной влажностью.
- Устанавливать в месте без коррозионно-активных газов или других коррозионно-активных веществ.
- Устанавливать в месте с небольшим количеством пыли или других взвешенных частиц.
- Устанавливать в месте с зазором не менее 10 см вокруг аппарата для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха.
- Запрещается класть вещи на аппарат ADAM-rWBC.

ВКЛЮЧЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН

- 1) Проверьте подключение шнура питания к аппарату.
- 2) Убедитесь, что выключатель питания на задней панели аппарата установлен в положении «I» (ВКЛ.).


- При включении аппарата ADAM-rWBC проводится самодиагностика. В случае получения сообщения об ошибке, обратитесь к местному дистрибьютеру или направьте соответствующий запрос на указанный адрес электронной почты: ivdst@nanoentek.com. При успешной загрузке и отсутствии сообщений об ошибке на дисплее аппарата отобразится следующая информация:



УСТАНОВКА АППАРАТА И ЗАПУСК СИСТЕМЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН

И * Сообщение об ошибке при загрузке




[Состояние системы] (System State). Данная ошибка появляется при неправильной загрузке системы. Перезагрузите аппарат, установив выключатель питания сначала в положение ВЫКЛ, затем – в положение ВКЛ.

* Выключатель питания расположен на задней панели аппарата.

Если по-прежнему появляется данное сообщение, обратитесь к местному дистрибьютеру или направьте соответствующий запрос на указанный адрес электронной почты: ivdst@nanoentek.com.

Код ошибки	Причина
0x00000C00	Неисправность датчика оси X
0x00007000	Неисправность датчика оси Y
0x00008000	Неисправность датчика оси Z
0x06000000	Неисправность датчика модуля блокировки



[Инициализация системы] (System Init.). В случае если во время начальной загрузки системы внутри аппарата будет обнаружен г-Слайд, появится данное сообщение об ошибке.

(Устранение неисправностей) 1. Извлеките г-Слайд. 2. Перезагрузите аппарат, установив выключатель питания сначала в положение ВЫКЛ, затем – в положение ВКЛ. 3. Пройдите начальную загрузку системы.




ОСТОРОЖНО!

Извлеките г-Слайд перед выключением аппарата ADAM г-WBC. В противном случае это может привести к неисправностям.

Если после извлечения г-Слайда по-прежнему появляется данное сообщение, обратитесь к местному дистрибьютеру или направьте соответствующий запрос на указанный адрес электронной почты: ivdst@nanoentek.com.

УСТАНОВКА АППАРАТА И ЗАПУСК СИСТЕМЫ


ВКЛЮЧЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН



[Аппарат разблокирован] (Device Unlocked). Данная ошибка появляется при выключении аппарата без его блокировки. Нажмите кнопку «Блокировка» перед выключением аппарата.

Если после перезагрузки по-прежнему появляется данное сообщение, обратитесь к местному дистрибьютеру или направьте соответствующий запрос на указанный адрес электронной почты: ivdst@nanoentek.com.

ЗНАЧКИ



Отображение состояния таких функций, как «Извлечение», «Запуск», «Блокировка» или «Загрузка».
(статус держателя г-Слайда)

Значок	Описание
	Начало процедуры подсчета клеток (после нажатия кнопки «Запуск»)
	Держатель г-Слайда извлечен (после нажатия кнопки «Извлечение»)
	Блокировка держателя г-Слайда (после нажатия кнопки «Блокировка»)
	Держатель г-Слайда загружен (после загрузки г-Слайда на держатель и нажатия кнопки «Загрузка»)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

Этап калибровки

При каждом включении аппарата ADAM-rWBC выполняется калибровка с использованием стандартного раствора для калибровки аппарата, входящего в комплект реагентов ADAM-rWBC Kit. Калибровка завершена успешно, если результат калибровки находится в пределах диапазона значений, указанных на флаконе.

Более подробные инструкции приведены в инструкции по применению (листке-вкладыше), входящей в комплект реагентов ADAM-rWBC Kit.

- Калибровку аппарата ADAM-rWBC необходимо выполнять после каждого запуска и не реже одного раза в день.
1. Выдержать раствор при комнатной температуре в течение 10 минут.
 2. Перемешать потряхивающими движениями (в том числе вверх дном).
 3. Загрузить 100 мкл раствора в г-Слайд. Дать отстояться в течение 40-60 секунд.
 4. Загрузить г-Слайд в аппарат ADAM-rWBC и нажать кнопку ► «Запуск».

Лейкоредуцированные образцы (образцы с пониженным содержанием лейкоцитов)

Образцы крови следует исследовать в течение 48 часов после снижения содержания лейкоцитов.

Образец крови перемешивают, отбирают аликвоту и разбавляют с помощью г-Раствора для окрашивания. После окрашивания образец загружают в г-Слайд и дают отстояться. После отстаивания г-Слайд загружают в аппарат ADAM-rWBC в положении концом стрелки вперед, правой стороной вверх. Начинается процедура подсчета. Более подробные инструкции приведены в инструкции по применению (листке-вкладыше), входящей в комплект реагентов ADAM-rWBC Kit.



ОСТОРОЖНО!

- Избегать появления пузырьков, так как они могут негативно повлиять на результаты.
- Запрещается повторно использовать г-Слайды. Повторное использование г-Слайдов может привести к ошибочным результатам.
- Запрещается использовать г-Раствор, г-Слайды и стандартный раствор для калибровки аппарата по истечении срока годности.
- Хранить г-Раствор при температуре от 2°C до 8°C, если он не используется. Срок годности – 1 год. Запрещается использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке. Вскрытый г-Раствор можно хранить при температуре от 2°C до 8°C и использовать в течение 6 месяцев, но не позднее даты истечения срока годности.




ВНИМАНИЕ!

Прибор не обнаружит неправильно разведенные образцы. Более подробные инструкции приведены в инструкции по применению (листке-вкладыше), входящей в комплект реагентов ADAM-rWBC Kit.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТА

1. Перед использованием комплекта реагентов r-Kit выдерживают комплект при комнатной температуре в течение 10 минут.
2. Переносят 100 мкл тщательно перемешанного образца эритроцитов или тромбоцитов в чистую пробирку.
3. Добавляют в пробирку 400 мкл реагента.
4. Тщательно перемешивают (100 мкл образца + 400 мкл реагента).
5. Загружают 100 мкл смешанного образца и реагента на r-Слайд.
6. Дают отстояться в течение 4-7 минут.
7. Загружают r-Слайд в аппарат и нажимают кнопку ► «Запуск».
8. По прошествии 3 минут отобразится результат, рассчитанный как количество лейкоцитов на мкл.



100 (400) uL – 100 (400) мкл

r-Solution – r-Раствор

1. Смешать образец с r-Раствором и загрузить образец в количестве 100 мкл на r-Слайд
2. Загрузить r-Слайд
3. Результат

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА ADAM- r-WBC



ВНИМАНИЕ!

- Ошибка загрузки образца

Загрузить 100 мкл образца в r-Слайд и убедиться в правильности его заполнения.


Аппарат не обнаружит образцы малого или очень большого объема.




ВНИМАНИЕ!

- Избегать появления пузырьков, так как они могут негативно повлиять на результаты.

Малый объем



Правильный объем





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА ADAM- r-WBC




- Ошибка загрузки г-Слайда**


Полностью вставить г-Слайд лицевой стороной вверх в направлении стрелки на г-Слайде. Аппарат не обнаружит неправильно загруженный г-Слайд. Для правильной загрузки руководствуйтесь приведенными ниже рисунками.




Правильная загрузка



Вставлено не до конца



Вставлено в перевернутом положении



Вставлено другой стороной (отсутствует стрелка)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


ЗАПУСК ПРОЦЕДУРЫ ПОДСЧЕТА



Процедура подсчета запускается нажатием кнопки «Запуск». По завершении процесса фокусировки после этапа калибровки аппарат ADAM-rWBC пропустит процесс фокусировки для повторного теста.

Аппарат захватывает изображения из допустимой области измерения г-Слайда, анализирует изображения в памяти и выполняет процедуру подсчета.

РЕЗУЛЬТАТ ПОДСЧЕТА



Общее количество лейкоцитов

1,71/мкл

Общее количество лейкоцитов автоматически рассчитывается при помощи программного обеспечения аппарата ADAM-rWBC.

- Сообщение об ошибке во время анализа результатов



[Плохой образец!] (Bad Sample!).

Данная ошибка появляется на дисплее, если 1 визуализация клетки содержит более 100 пикселей, включая пыль, или количество кадров с ошибкой превышает 10 кадров. Кадр с ошибкой возникает, когда количество клеток в одном кадре превышает 50. Убедитесь, что образец не содержит пыль или скоплений клеток, и повторите тестирование.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Аппарат ADAM-rWBC не требует регулярного планового обслуживания, поскольку в аппарате отсутствуют расходные материалы, нуждающиеся в замене.

Перед каждым тестированием проводите чистку внешней поверхности аппарата ADAM-rWBC при помощи мягкой ткани и изопропилового спирта или деионизированной воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Решение
Аппарат ADAM-rWBC не запускается	Выключатель питания в положении ВЫКЛ	Проверить выключатель питания на задней панели аппарата
	Отсутствует напряжение в розетке	Проверить источник питания
	Плохой шнур питания	Заменить или купить шнур питания
Ошибка загрузки системы	[Состояние системы]	См. стр. 11
	[Инициализация системы]	См. стр. 11
	[Аппарат разблокирован]	См. стр. 12
Ошибка загрузки результатов	[Плохой образец!]	См. стр. 17

ГАРАНТИЯ

В случае если в течение гарантийного срока (в течение одного (1) года) возникнут различные неисправности аппарата ADAM-rWBC, компания НаноЭнтеc бесплатно отремонтирует или заменит неисправные компоненты. К неисправностям, не подпадающим под действие гарантии, относятся:

1. Неисправности в результате ненадлежащего использования.
2. Ремонт или модификация неавторизованным персоналом (за исключением НаноЭнтеc или авторизованного агента).
3. Повреждения в результате замены компонентов.
4. Использование запасных частей, предоставленных третьей стороной (за исключением НаноЭнтеc).
5. Повреждения в результате несчастного случая или неправильного использования.
6. Повреждения в результате стихийного бедствия.
7. Коррозия в результате использования неподходящих растворителей или образцов.

Возвращаемые товары необходимо застраховать от возможных повреждений или утери.

Компания НаноЭнтеc не несет ответственности за ущерб, причиненный во время транспортировки неисправного аппарата.

Рекомендуется сохранить заводскую упаковку, в которой поставлялся аппарат.

На замененные изделия распространяется ограниченная гарантия.


По вопросам ремонта или иным вопросам обращайтесь к местному дистрибьютору или направьте соответствующий запрос на указанный адрес электронной почты: ivdst@nanoentek.com.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Аппарат ADAM-rWBC

- Напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц
- Ток: макс. 1,8 А, макс. 100 Вт
- Предохранитель: F3.15AL250V
- Объективные линзы: 4 X
- Светодиод: зеленый светодиод 4 Вт, IEC 62471:2006
- ПЗС-камера: Ч/Б ПЗС
- Фильтр: фильтр возбуждения, дихроичный фильтр, эмиссионный фильтр
- Вес: 9 кг
- Размер (Ш×Д×В): 220 × 375 × 250 мм



г-Слайд

- Диапазон измерения: 1~100 клеток/мкл
- Время измерения: 2,5~3 мин/тест
- Объем загружаемой пробы: 100 мкл/г-слайд
- Измеряемый объем: около 57 мкл/г-слайд



Растворы

- г-Раствор: пропидий йодид (PI)
- Стандартный раствор для калибровки

Рабочая среда

$0\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \text{Температура} \leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

$10\text{ \%} \leq \text{Влажность} \leq 90\text{ \%}$

Высота $\leq 2000\text{ м}$

Условия хранения и транспортировки

$-30\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \text{Температура} \leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$

$10\text{ \%} \leq \text{Влажность} \leq 90\text{ \%}$

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

Кат. №	Продукт	Описание	Кол-во
ADAM-rWBC	Аппарат ADAM-rWBC	Аппарата	1
AD1K-050	Комплект реагентов ADAM-rWBC Kit (50 тестов)	r-Слайд, 50 шт. (RDS-50)	1
		r-Раствор, 25 мл. (RDR-50)	1
		Стандартный раствор для калибровки, 7 мл. (ADST-001)	1
-	Принадлежности	Сканер штрих-кода	1

* Каждый компонент и кабель питания можно приобрести отдельно.

По вопросам обращайтесь к местному дистрибьютору или направьте соответствующий запрос на указанный адрес электронной почты: ivdst@nanoentek.com.

* Данное руководство можно загрузить с веб-сайта НаноЭнтек, www.nanoentek.com

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с приведенными ниже правилами безопасности:

Убедитесь, чтобы входное напряжение источника питания соответствовало напряжению, доступному в вашем регионе.

Во избежание поражения электрическим током устанавливайте аппарат в соответствии с условиями рабочей среды, указанными в разделе «Технические характеристики». В случае попадания жидкости или другого материала в прибор, адаптер или разъем электропитания, отсоедините шнур питания и обратитесь в сервисный центр.

Запрещается прикасаться мокрыми руками к сетевой вилке или шнуру питания.

Аппарат оборудован системой охлаждения, поэтому во время работы его поверхность может нагреваться. Устанавливайте и используйте аппарат в месте с зазором не менее 10 см вокруг аппарата.

Запрещается устанавливать аппарат на наклонной поверхности или в месте, подверженном вибрации. В противном случае это может привести к неисправности или повреждению аппарата.

Запрещается вставлять какие-либо предметы (особенно металлические) в вентиляционные отверстия аппарата. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, травмам и повреждению аппарата.

Перед подключением шнура питания к настенной розетке устанавливайте выключатель питания на задней панели аппарата в положение ВЫКЛ.

Во избежание потенциального поражения электрическим током подключайте шнур питания аппарата к трехпроводной розетке с заземлением.

Расположите аппарат таким образом, чтобы длины шнуров и соответствующих соединений было достаточно.

Перед перемещением аппарата установите выключатель питания в положение «О» (ВЫКЛ.), отсоедините шнур питания и нажмите кнопку «Блокировка».



В случае поломки или падения аппарата, отсоедините шнур питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Запрещается разбирать аппарат.

Используйте только разрешенные к использованию принадлежности.

Данный аппарат следует использовать так, как указано в данном руководстве и в любой документации, связанной с его компонентами. Использование аппарата непредусмотренным образом может привести к повреждению аппарата или травме пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Указанные ниже знаки можно встретить на аппарате и в данном документе. Всегда поддерживайте данный аппарат в безопасном для эксплуатации состоянии.

Знак	Значение
	Внимание и осторожно
	ВКЛ
	Заземление
	Аппарат и расходные материалы имеют декларацию о соответствии.
	Осторожно: БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ При работе с биологически опасными материалами, такими как канцерогенные реагенты, необходимо применять меры по обеспечению безопасности.
	USB-подключение
	Индикатор светодиодный
	Утилизация старого аппарата 1. В случае если на аппарате имеется данный знак, это означает, что продукт подпадает под действие Директивы 2012/19/ЕС. 2. Все электрические и электронные изделия следует утилизировать отдельно от бытовых отходов в специализированных пунктах сбора, определенных правительством или местными органами власти. 3. Утилизация старого аппарата надлежащим образом поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. 4. Для получения более подробной информации об утилизации старого аппарата, обратитесь к местному дистрибьютору, службу утилизации отходов или посетите веб-сайт: www.nanoentek.com .
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Данный продукт соответствует требованиям стандарта UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 № 61010-1 «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования». Изделия с символом TUV сертифицированы TUV Product Services на соответствие действующим стандартам безопасности США и Канады.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- 1) После использования аппарата установите выключатель питания в положение ВЫКЛ. В противном случае это может привести к неисправности или сокращению срока службы аппарата.
- 2) При выключении аппарата заблокируйте аппарат с помощью кнопки «Блокировка». В противном случае это может привести к механическим неисправностям или появлению сообщений об ошибке при загрузке системы.

Пункт	Предостережение
Аккумуляторная батарея внутри аппарата	Риск взрыва при неправильной замене аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея не подлежит замене пользователем. Следует обратиться в авторизованный сервисный центр.
Крышка	Запрещается снимать крышку или разбирать корпус. В аппарате отсутствуют компоненты, нуждающиеся в замене или регулировке. При обнаружении неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Руководство	Запрещается производить техническое обслуживание аппарата. Данное руководство доступно только на английском языке. Невыполнение данных требований может привести к травмам поставщика услуг или оператора.
Работа с образцами	Во время отбора проб и испытаний используйте средства индивидуальной защиты. Образцы могут содержать инфекционные или биологически опасные вещества. Используйте пробирки с крышками и безворсовые салфетки. Используйте безворсовые салфетки только один раз, после чего утилизируйте.
Отходы	После использования г-Слайдов утилизируйте их надлежащим образом как биологически опасные отходы. Запрещается повторно использовать г-Слайды.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения:



- Материально-технического обеспечения, включая памятки, руководства и т.д.
 - Технической поддержки
 - Дополнительной информации об изделии и специальных предложениях
- посетите наш веб-сайт по адресу: www.nanoentek.com

По вопросам технического обслуживания обращайтесь по номеру телефона или направьте соответствующий запрос на адрес электронной почты.

НаноЭнтек

851-14 Сэхэ-ро, Пальтхан-мён, Хвасонг-ши, Кёнги-до, 18531, Корея

Тел.: +82-2-6220-7942

Факс: +82-2-6220-7999

NanoEntek America Inc.

240 Bear Hill Road, Suite 101, Уолтем, штат Массачусетс 02451, США

Тел.: +1-781-472-2558

Факс: +1-781-790-5649

Уполномоченный представитель в ЕС

MT Promedt Consulting GmbH

Altenhofstrasse 80, 66386 Санкт-Ингберт, Германия

Эл. почта

ivdst@nanoentek.com

Веб-сайт

www.nanoentek.com

ADAM-rWBC

NESMU-ARC-001E (РЕД. 4.0)

НаноЭнтек

DigitalBio является торговой маркой НаноЭнтек.

НаноЭнтек

851-14 Сэхэ-ро, Пальтхан-мён, Хвасонг-ши, Кёнги-до, 18531, Корея

Тел.: +82-2-6220-7942

Факс: +82-2-6220-7999

NanoEntek America Inc.

240 Bear Hill Road, Suite 101, Уолтем, штат Массачусетс 02451, США

Тел.: +1-781-472-2558

Факс: +1-781-790-5649

Уполномоченный представитель в ЕС

MT Promedt Consulting GmbH

Altenhofstrasse 80, 66386 Санкт-Ингберт, Германия

Эл. почта

ivdst@nanoentek.com

Веб-сайт

www.nanoentek.com

<Имя>

Имя: Джейсон Джонг (Jason Jeong)

Должность: представитель руководства по качеству, НаноЭнтек

<Штамп: НаноЭнтек * НаноЭнтек >

**୧୨୩୪୫୬୭୮୯୧୦୧୧୧୨୧୩୧୪୧୫୧୬୧୭୧୮୧୯୨୦୨୧୨୨୨୩୨୪୨୫୨୬୨୭୨୮୨୯୩୦
 ୩୧୩୨୩୩୩୪୩୫୩୬୩୭୩୮୩୯୪୦୪୧୪୨୪୩୪୪୪୫୪୬୪୭୪୮୪୯୫୦
 ADAM-rWBC2**

$t \cup s \int I \int r \# \sigma \int \downarrow \int \int ? \downarrow \int I \Phi \sigma r \int c$

၇၀၄၆၅၆၇၈၉၀

J J r r r n R t


$$\int \mathbf{r} \, \mathbf{R} \, \mathbf{H} \, \Phi \, \mathbf{r} \, \mathbf{R} \, \mathbf{r}$$
[illegible]

ԴՆԻՔ

ԴՆԻՔի օգտագործման նպատակով օգտագործվում են հետևյալ օգնական գործիքները՝ 1) լուսանկարչական սարք (Nageotte), 2) լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքներ (Nageotte), 3) լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքներ (Nageotte), 4) լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքներ (Nageotte)։

Լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքները օգտագործվում են հետևյալ օգնական գործիքներով՝ ADAM-rWBC2 լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքներով (Nageotte)։

Լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքները օգտագործվում են հետևյալ օգնական գործիքներով՝ ADAM-rWBC2 լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքներով (Nageotte)։



r-Slide	Լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքներ	Dichroic Filter	Լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքներ
Emission Filter	Լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքներ	CMOS Camera	Լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքներ
Mirror	Լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքներ	Green LED	Լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքներ
Lenses	Լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքներ	Excitation Filter	Լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքներ
Objective Lens	Լուսանկարչական սարքի օգնական գործիքներ		

ԾՐՄ ՆԶ ՏՏ ՎՐՀ,
 ԴՏ ԴԽԿՐԾՓԾ
 ՏԽԾՓԾՏԿՆ ՅՄ
 ՏՐԽՏՏԿՐԾՏԿ

፤ ማሻሻላቱን ዘላለማዊ የሆነውን የፍትሕ ፍርድ ቤት ማሳካትና ማረጋገጥ ይቻላል። ለዚህም ምሳሌ ለአዲስ አበባ የሚገኝ የፍትሕ ፍርድ ቤት ማሳካትና ማረጋገጥ ይቻላል። ለዚህም ምሳሌ ለአዲስ አበባ የሚገኝ የፍትሕ ፍርድ ቤት ማሳካትና ማረጋገጥ ይቻላል።

ሄኒድገኛታችን እና ለADAM rWBC Kit ወሰን ላይ፡ r-tክክራዊ ዘዴ
 ሲጠቀም ለታሰባቸው ሁሉም ሰው ለውጥ ለሚፈጸም የሚችል
 የሆኑትን ሁኔታዎች ለመለየት ይጠቅማል። ለዚህም ምሳሌ ለሚገኙት
 ሁኔታዎች፡ የሰው ልጅ ለሚገኝበት ሁኔታ፣ የሰው ልጅ ለሚገኝበት
 ሁኔታ፣ የሰው ልጅ ለሚገኝበት ሁኔታ፣ የሰው ልጅ ለሚገኝበት ሁኔታ
 ለመለየት ይጠቅማል። ለዚህም ምሳሌ ለሚገኙት ሁኔታዎች፡ የሰው
 ልጅ ለሚገኝበት ሁኔታ፣ የሰው ልጅ ለሚገኝበት ሁኔታ፣ የሰው ልጅ
 ለሚገኝበት ሁኔታ፣ የሰው ልጅ ለሚገኝበት ሁኔታ ለመለየት ይጠቅማል።

$$\int \mathfrak{t} \mathbf{R} \mathfrak{H} \Phi \mathfrak{z} \mathbf{R} \mathfrak{r} \mathfrak{t} \int \mathfrak{r} \mathfrak{v} \mathfrak{s} \mathfrak{v} \Phi$$

୧୨୫ ୧୩୫ ୧୪୫ ୧୫୫ ୧୬୫ ୧୭୫ ୧୮୫ ୧୯୫
 ୨୦୫ ୨୧୫ ୨୨୫ ୨୩୫ ୨୪୫ ୨୫୫ ୨୬୫ ୨୭୫

[illegible][illegible]

၎င်းတို့သည် နယ်လုံးလုံး ဖြန့်ချိပေးသော အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အားပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။




f u v f t f r n f !

1 j i e j h d o y o d e s d z 1 x i j y g z k o l s o y q d q o y f y o t e o l s o d z j s b z h q d z s j h d w l s 1 J u r
 l e o d e j y f t e l s f i e s e s y d r j j h r s b r d q d e j o h l s o d z q d y j j d e s d o l s j e q d o d o . J
 f i e s l s q d e s d z j h d e l o j 1 l s t d z s x j l s y e d o j j h l s d x y f s e j x h j d q s
 o y f y o t e o l s o .

[illegible]

$$\int \mathfrak{t} \mathbf{R} \mathfrak{H} \Phi \mathfrak{z} \mathbf{R} \mathfrak{r} \mathfrak{t} \int \mathfrak{r} \mathfrak{v} \mathfrak{s} \mathfrak{v} \Phi$$

$\Phi \vdash \vdash \Phi \vdash \Phi \vdash$	ADAM-
rWBC2.	$\vdash \mathbf{R} \vdash$
$\mathbf{u} \vdash \vdash \vdash \vdash \vdash \mathbf{R}$	

[illegible]

RLΘϢϣϣϢ (Eject)

10fz (Run Sample)

1 dts f dts e f 0 (Lock)

ᠷᠤᠵᠢᠲᠤᠨ	ᠬᠠᠳᠤᠰ	ᠯᠣᠭᠤᠨᠵᠢᠲᠤᠨ
(Door)		

$$r_{\text{S}}^{-1} \text{Ft} \phi \text{d}z \text{ (LCD)}$$
 $\int_0^T \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 dx dt$ (Power)

၂၅၄၈၀၃၄၂

RL፩፯፻፶፭፻፲፭ ፻፲፭፻፲፭፻፲፭ ፻፲፭፻፲፭፻፲፭
፻፲፭፻፲፭፻፲፭ ADAM-rWBC2

$\frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \left(\frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta_j} \right)^2 = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \left(\frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta_j} \right)^2$

I r t̃stəzjɛdʒ t̃stəyjhztɐ r
 0əlstəz0lstdyjn f̃stɐt̃stə h̃mɪyjs0

[illegible]

Ը իյեյի օ^ր Էձ^ր պլժզյժ զժժ
 րյյեյժյ ^հ յժզյժ 0րրր0տ0տ0
 ADAM-rWBC2 ձ0րժզյ
 ԷժտրԷ Ը ր ձտԷժզտ0Է0è (Lock).


[illegible]

ᐱᓂᓄᔭᐅᑦᑐᒃ ᐸᓕᓂᓄᔭᐅᑦᑐᒃ ᐸᓂᓄᔭᐅᑦᑐᒃ ᐸᓂᓄᔭᐅᑦᑐᒃ

၂ နှစ်^၆ ယူနိုက်တက်/၈^၇ နှစ်^၆ ယူနိုက်တက် ဖွဲ့စည်းပုံ^၈

ՀԱՅՓՆԱՐԻ ԻՆՏԵՐՎԵՅՄՓ

ՓՆՈՓՈՒՄ ADAM-rWBC2. ԱՐԻ ՊՈՒՐՐ



ԻՆՏԵՐՎԵՅՄՓ

ԻՆՏԵՐՎԵՅՄՓ USB (USB Port)

ԻՆՏԵՐՎԵՅՄՓ ՊՈՒՐՐ ՊՈՒՐՐ ԿԱՐԴԱՆԱԳՐՈՒՄ (PC Port)

ԻՆՏԵՐՎԵՅՄՓ ԿԱՐԴԱՆԱԳՐՈՒՄ (Power Plug)

ԻՆՏԵՐՎԵՅՄՓ

ԻՆՏԵՐՎԵՅՄՓ ՊՈՒՐՐ ՊՈՒՐՐ ԿԱՐԴԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԻՆՏԵՐՎԵՅՄՓ ՊՈՒՐՐ ՊՈՒՐՐ ԿԱՐԴԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԻՆՏԵՐՎԵՅՄՓ ՊՈՒՐՐ ՊՈՒՐՐ ԿԱՐԴԱՆԱԳՐՈՒՄ

$$\mathfrak{S}\Phi\int\mathbb{R}\mathfrak{A}\mathfrak{t}\int\mathfrak{A}\mathfrak{S}\Phi$$
[illegible][illegible][illegible][illegible]

§ 06 q b t e s f z 0 t f 0 t o l s 0 ADAM-rWBC2 d j s B - t h c d y s o r f i s d d w b . j f i n d j
f 0 x h t e s l 0 t f l h f 0 q d j t e j x j t h d e s g s t e l 0 o h j d . j . r d w l s e g s h d j h z j s :

1. I r h j t e x O k s i t e o f s e t e H d w i o d e b e t e s e f f e c f e t d o l s e t s? k j d f j t e o s e t e j o k j u d f j 10 d f d z k.
2. j j e t j y h O k s i t e t e m d e o s h d f d h o d f x j d e w d f d (e s e t d y u d f h j d o j t e n H d e t d y).
3. r o g e z L f s i 100 d y d t e o f s e t e o e r - u d o z H. r O k s i t e k f s t w s i f w o k j u d f j 40-60 h j f z d e n.

4. $\gamma_{0G\Delta L} \mathbf{q}^{\perp}$ r- $\mu \Delta \mathbf{0}_H$ $\ominus$ $\mathbf{0} \mathbf{f} \mathbf{f} \mathbf{0} \mathbf{t} \mathbf{0} \mathbf{s}$ ADAM-rWBC2 $\mathbf{q}^{\perp}$ $\Delta \mathbf{0} \mathbf{q} \mathbf{0} \mathbf{s}^{\perp}$ $\mathbf{f} \Delta \mathbf{s} \mathbf{f} \mathbf{f} \mathbf{z}$ $\mathbf{f} \mathbf{z} \mathbf{0} \mathbf{f} \mathbf{z} \mathbf{f} \mathbf{z}$.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

$\int j_2 \otimes t_{\text{stc}} j_1 h_{\text{L}} v_{\text{L}} \otimes \text{Cf} t_{\text{stc}} \otimes 0 \text{ d} z^r \quad j_1 \quad \text{tsBt} \otimes \text{L} v^r \quad (\text{tsBt} \otimes \text{L} v^r \quad \text{fj} \quad \text{fjts} \otimes \text{Cf} v_{\text{L}} j_2 \text{ d} z^r \text{ d} z)$
 $\text{fjts} h_{\text{L}} j_2 \otimes 0 \text{ d} \text{Cf} j_2 \text{ d} z^r \quad \text{d} j_2 \otimes \text{Cf} v_{\text{L}} \otimes \text{Cf} t_{\text{stc}} \otimes$

[illegible][illegible]

ф у в ф т ф р ь ф !

£ RLBj0ls⁺ tftswədjəq^w tfl^r tē⁺ tso, lsof fof tsəq dztəzls
djb0ls qəəts tftəq^w ls⁺ d0 tjlzə⁺ lso ls^r.


[illegible]

- [illegible]


$$\mathbb{J} \cap \mathbb{R} \not\subset \Phi \cap \mathbb{R} \text{ !}$$
[illegible]


1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- [illegible]




Sample 100 uL – 100 ԳՖԸ ԵԲԵՈԼԿԹ; r-Solution – r-խՈղիթսէտէ;
RBC, Platelet 400 uL – ԴեմէտէսԿժԼ^r, ԾէտէճԵՏԿժԼ^r : 400 ԳՖԸ
Plasma 100 uL – 1 ձՕԼԳԹ: 100 ԳՖԸ

5. 10Ghz x 0.8 100 d3d4 fndj h 0dztsgt tbt0Lyo q t0j0Gj dls d0 r-ud0?H.




6. Ի՞նչ է տեղեկության փոխանցման 4-7 միջոցները:

7. 10G6Zx0⁸ 15 r-uz0?H 0 0tf0t00s q d0xqf30⁸ 15 5dztgf5z  510tjzlfè.



8. Ի՞նչ ցանկացող 1 ժողովուրդ է եղել Եվրոպայի, Եվրոպական Միության և Եվրոպական խորհրդի անդամ երկրներում, որոնք 1995 թվականին ընդունվել են Եվրոպական խորհրդի կողմից:




[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 2 3 4 5 6 7 8 9



$$\underline{I \cap R \cap \Phi \cap R \cap R!}$$

∫^h d B ⊗ L ⊗ G ⊗ L ⊗ d r - u ⊗ z ⊗ H ⊗

[illegible][illegible]


(0)

1 t609qdz 1 dz0w L0Gt6zL£0




(x)

၂။ နှစ်စဉ် အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အောက်ရှိ ကလေးများကို



(x)

Լիկեթճշման օրհնությունների
դրճման արճման



(x)

I fɪsθədz ɪt hɪzgz? fɪstetstɪz?
(tsɪfzɪsəz jz fɪstɛdz)



ф у в д т р л !

[illegible]

1 ts l0əjtc^h jɛɛɛɛ lsjɲls0 htsɲls0ɛɛ¹ lsj r-ɛɛ0ʔɛɛ ɛl hɲtc ɲ 0lsjɛw.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1

Version 1.0.0.0

RUN SAMPLE

PROCESSING

EJECT

- Result -

/μL

Version 1.0.11

Select a Sample Type

RBC	LRRH
PLT	LRRL
Plasma	LRRH
Cal	LRPL

OK Cancel

RUN SAMPLE EJECT


Result - 0.00 /μL

ՔԱՆԴՅԱՆ ՓՈՋԱՐԱՆ

ԱՄՏԱՆՈՒՄ


Եթե չեք ստացել Օբյեկտի ճշգրիտ արդյունքներ, չափանշանները
 լինելու են ձեր ստացած 1 փոփոխության փոփոխության համարժեք, քանի որ
 չափանշանները Օբյեկտի ճշգրիտ արդյունքները չեն ստացել:

Եթե չափանշանները Օբյեկտի ճշգրիտ արդյունքները չեն ստացել,
 հնարավոր է, որ դրանք չեն ստացել:



ԱՄՏԱՆՈՒՄ

Եթե լուրջ խնդիրներ չեն առաջացել 2-3 փոփոխության փոփոխության համարժեք
 չափանշաններ, ստացված արդյունքները ճշգրիտ են: Եթե չափանշանները Օբյեկտի ճշգրիտ
 արդյունքները չեն ստացել:



$$\mathbf{R} \mathbf{H} \vdash \int \int \mathcal{P} \lambda \int \mathcal{I} \Phi \lambda \mathbf{R} \tau$$

Y R H U S P R
 U L M L R Y L H S J L
 J L H J U L R J P L R L

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 104

1. յայն ԳՕԿԻ-ի կայաններում գործող մեծածախքի չվեցող օձի՞ք
 մեծածախքի օրինակներ ADAM-rWBC2 մեծ մեծի՞նչ օձի՞ք
 զևեցող մեծածախքի կայաններում գործող հյվերներում գործող օձի՞ք

